

7 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

7.1 PLANEJAMENTO DE RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS

7.1.1 ASSISTÊNCIA ÀS AERONAVES EM EMERGÊNCIA

7.1.1.1 As várias circunstâncias que envolvem cada situação de emergência impedem o estabelecimento de procedimentos exatos e detalhados a serem seguidos. Os operadores devem estar familiarizados com conhecimentos e procedimentos técnicos básicos de operação de aeronaves para prestar a melhor assistência possível à aeronave.

7.1.1.2 Os operadores devem estar familiarizados com o Plano de Emergências Aeronáuticas do Aeroporto de Palmas (PLEM SBPJ).

7.1.1.3 Quando uma aeronave se declarar em emergência, o APP-PJ deverá tomar as medidas apropriadas pertinentes levando em consideração o tipo da aeronave, tipo da emergência e meios disponíveis; como a seguir:

- a. Identificar:
 - i. tipo da aeronave;
 - ii. tipo de emergência;
 - iii. intenções da tripulação de voo;
 - iv. posição e nível da aeronave;
 - v. Se possível, autonomia remanescente, pessoas a bordo e se há carga perigosa;
- b. Notificar a TWR-PJ para acionar a SCI via sistema de alarme (sirene) e ao APOC, e repassar a TWR-PJ, quando necessário:
 - i. tipo da aeronave;
 - ii. tipo de emergência;
 - iii. cabeceira a ser utilizada e estimado para pouso.
- b2. Se durante prestação do AFIS, acionar a SCI via sistema de alarme (sirene)
 - i. Posicionamento para Intervenção: 03 toques contínuos de 05 segundos a cada 05 segundos;
 - ii. Intervenção Imediata: 01 toque contínuo de 15 segundos;
 - iii. Notificar ao APOC via *Hot-line*
- b2.2 Assim que os Carros Contra Incêndio (CCI) notificarem prontos para atendimento, informar via rádio UHF:
 - i. tipo da aeronave;
 - ii. tipo de emergência;
 - iii. cabeceira a ser utilizada e estimado para pouso.
 - iv. Autorizar, conforme o caso, o posicionamento para intervenção ou a intervenção imediata
- c. Notificar, via telefones operacionais e/ou TF-2:
 - i. ACC-BS;
 - ii. ACC-AZ;
 - iii. CGNA;
 - iv. DNPJ e DNPJ-1;
 - v. SERIPA-6;

7.1.1.4 Durante a prestação do AFIS no Aeroporto de Palmas (SBPJ), o APP-PJ, após obter todos os dados referente a emergência, em estreita coordenação com o APOC (Administração Aeroportuária), deverá avaliar a necessidade de suspender as operações do Aeroporto de Palmas,

realizando a Reserva de Pista, como medida preventiva, até o completo pouso da aeronave em emergência, devendo ser observado, com apoio dos itens abaixo, exemplificativos e não taxativos:

- a. Nos casos de URGÊNCIA, onde se puder manter o voo seguro, normalmente não haverá necessidade de suspender as operações em SBPJ com antecedência maior que a estabelecida pelo operador do aeródromo, se houver.
- b. Avaliar o tipo de aeronave e se é possível realizar o pouso com segurança em outro aeródromo da TMA ou nas proximidades. Para as aeronaves cuja única alternativa é pousar no SBPJ deve-se avaliar a necessidade da reserva de pista.
- c. Nos casos de SOCORRO, como a aeronave encontra-se ameaçada por um grave e/ou iminente perigo, deve-se considerar o tipo específico de cada emergência, estrutura física, condições operacionais e meteorológicas do aeródromo, para realizar a reserva de pista.

7.1.2 PROCEDIMENTOS PARA AERONAVES EMPREGANDO SISTEMA DE POUSO AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA (EAL. *EMERGENCY AUTOLAND SYSTEM*)

7.1.2.1 O ATCO deverá ter ciência dos procedimentos previstos na MCA 100-15 sobre os e procedimentos relativos às aeronaves empregando um Sistema de Pouso Automático de Emergência (EAL, Emergency Autoland System).

7.1.2.2 O APP-PJ ao tomar conhecimento ou receber reporte de aeronave empregando um sistema de pouso automático de emergência (EAL), deverá imediatamente emitir informação de tráfego e/ou instruções ATC para as outras aeronaves afetadas pelo trajeto do voo da aeronave que esteja empregando um Sistema de Pouso Automático de Emergência.

7.1.2.3 O sistema seleciona a última frequência utilizada pela tripulação, e caso esteja ocupada no momento da transmissão do sistema de pouso automático de emergência, tal frequência poderá ser evitada pelo sistema, passando a utilizar a frequência de emergência (121.50 MHz) e de coordenação de aeronaves (FCA).

7.1.2.4 O APP PJ deverá informar a situação a TWR PJ ou outros órgãos ATS que possam ser afetados pela aeronave que esteja empregando o sistema.

7.1.2.5 O APP PJ deverá coordenar a reserva de pista com a TWR PJ, caso o aeródromo de SBPJ tenha sido selecionado para o pouso.

7.1.2.6 A aeronave passará a transmitir na frequência da TWR/AFIS quando estiver a 12NM do aeródromo selecionado para o pouso e abaixo do FL100.

7.1.2.7 Periodicamente, aproximadamente a cada cinco minutos, haverá a retransmissão das informações.

7.1.3 INTERFERÊNCIA ILÍCITA

7.1.2.1 Consideram-se como ato ilícito, as seguintes ações praticadas que colocam em risco a segurança da aviação civil e o transporte aéreo:

- a) apoderamento ilícito de aeronave;
- b) destruição de uma aeronave em serviço;
- c) tomada de reféns a bordo de aeronaves ou em aeródromos;

- d) intrusão forçada a bordo de uma aeronave, em um aeroporto ou nas dependências de uma instalação aeronáutica;
- e) introdução a bordo de uma aeronave ou em um aeroporto de arma, material ou dispositivo perigoso destinado a fins criminosos;
- f) utilização de aeronave em serviço, com o objetivo de causar a morte, malefícios corporais graves ou danos graves para a propriedade ou o ambiente; e
- g) comunicação de informação falsa que comprometa a segurança de aeronave em voo ou no solo, passageiros, tripulação, pessoal de terra ou público em geral, em aeroporto ou nas dependências de um órgão de aviação civil.

7.12.2 Diante de qualquer suspeita contra aeronaves que sejam objeto de apoderamento ilícito, o APP-PJ deverá proceder conforme as medidas previstas nas fichas da CIRCEA 100-56 (Anexo 2), e adicionalmente deverá:

- a. Certificar-se da situação, com perguntas indiretas;
- b. Havendo confirmação do ato, não questionar o piloto e atender prontamente as solicitações, dando assistência ao desenvolvimento de suas operações;
- c. Alocar a frequência disponível no órgão, podendo usar a 121.5 MHZ para comunicações com a aeronave objeto de ato ilícito;
- d. Obter os seguintes dados para as providências iniciais, se possível:
 - i. Características das anormalidades;
 - ii. Número de feridos a bordo e outras informações consideradas importantes;
 - iii. Existência de material perigoso a bordo, sua natureza e localização;
 - iv. Pista a ser utilizada e hora estimada para o pouso; e
 - v. Situação operacional do aeródromo;
- e. Informar a TWR-PJ, ACC-BS e ACC-AZ, RCC-BS e CGNA;
- f. Preencher os dados previstos no Formulário de Informações Relativas a Atos de Interferência (Anexo 3);
- g. Acionar o COE/APOC, por meio de telefone (HOT LINE)
- h. Informar o responsável pela DNPJ-1 e DNPJ; e

NOTA: Tomar as medidas necessárias para garantir que a aeronave permaneça no solo, a menos que sua partida seja decidida em razão do dever de proteger vidas humanas, de acordo com o Plano de Segurança Aeroportuária e as orientações da autoridade competente.

7.1.2.3 Em cumprimento ao Plano de Emergência do Aeroporto (PLEM), além do previsto acima, o Controlador do APP-PJ deverá verificar as condições operacionais do Aeroporto de Palmas junto com a TWR-PJ.

7.1.2.4 Quando o órgão ATC identificar no radar o código 7500, este deverá aguardar até 20 (vinte) segundos de apresentação contínua do referido código na tela de vigilância, para confirmação e pronta execução das ações correspondentes à situação.

7.1.4 AMEAÇA DE BOMBA A BORDO DA AERONAVE

7.1.3.1 Considera-se ameaça de bomba, qualquer tipo de comunicação, sugerindo ou indicando que a segurança de uma pessoa, de uma aeronave em voo ou em solo, de um aeroporto ou outra instalação da aviação civil possa estar em perigo pela presença de artefatos explosivos, químicos, biológicos ou radiológicos. Portanto, toda ameaça de bomba, antes de ser considerada como emergência, deverá ser analisada por uma Assessoria de Risco composta por representantes da Administração Aeroportuária Local, empresa aérea e Polícia Federal, na qual será definida a condição de emergência, caso o piloto já não o tenha declarado antes. Quem recebe a ameaça de bomba deve atentar para coletar o maior número possível de informações para facilitar sua avaliação

e a identificação do autor da ameaça, procedendo conforme fichas da CIRCEA 100-56 (Anexo 04 e 05).

7.1.3.2 Em caso de ameaça de bomba por telefone, os operadores também deverão proceder conforme previsto nas fichas da CIRCEA 100-56 (Anexo 06) e Formulário de Relatório de Ameaça de Bomba (Anexo 07). Assim, ainda compete ao controlador da TWR-PJ:

- a. Acionar imediatamente o COE/APOC (via HOT LINE);
- b. Comunicar a decisão da Assessoria de Risco ao comandante da aeronave e obter do mesmo, para serem transmitidas ao COE/APOC, as seguintes informações complementares:
 - i. Tipo, matrícula e operador da aeronave;
 - ii. Número de pessoas a bordo;
 - iii. Hora estimada de pouso;
 - iv. Se conduz carga perigosa e respectiva natureza;
 - v. Outros dados que o comandante da aeronave julgar necessário;
- c. Informar a TWR-PJ, ACC-BS e ACC-AZ, RCC-BS e CGNA;
- d. Informar o responsável pela DNPJ-1 e DNPJ; e

7.1.3.3 Em cumprimento ao Plano de Emergência do Aeroporto (PLEM), além do previsto acima, o Controlador do APP-PJ deverá verificar as condições operacionais do Aeroporto de Palmas junto com a TWR-PJ.

7.1.5 DESCIDA DE EMERGÊNCIA

7.1.4.1 O APP-PJ deverá adotar imediatamente, todas as ações apropriadas para salvaguardar as aeronaves envolvidas quando se tiver conhecimento de que uma aeronave está efetuando uma descida de emergência. As seguintes ações podem, na ordem adequada a cada circunstância, incluir:

- a. emitir uma mensagem de emergência;
- b. emitir informação de tráfego e/ou instruções ATC para as aeronaves afetadas pela descida;
- c. informar a altitude mínima de voo e o ajuste do altímetro para a área em que esteja ocorrendo a operação.
- d. Informar a situação à TWR-PJ caso possa ser afetada pela descida de emergência.

7.1.6 EMERGÊNCIA POR COMBUSTÍVEL

7.1.5.1 Ao receber uma informação da tripulação de emergência relacionado ao combustível ou mesmo a expressão “MAYDAY COMBUSTÍVEL”, o APP-PJ deverá seguir as instruções para atendimento à aeronave em emergência previstos no item 7.1.1, ASSISTÊNCIA ÀS AERONAVES EM EMERGÊNCIA deste modelo operacional.

7.1.7 EMERGÊNCIA MÉDICA

7.1.6.2 Sempre que o APP-PJ tomar conhecimento de enfermo ou lesionado a bordo de aeronave que se destino ao SBPJ, deverá:

- a. Solicitar à aeronave as informações da Emergência Médica (nome, sexo, idade, enfermidade, aparência e sintomas do passageiro, hora estimada do pouso, entre outras informações julgadas pertinentes);
- b. Repassar a TWR-PJ para repassar ao APOC todas as informações repassadas pela aeronave;

- i. Durante o horário de prestação do AFIS, o APP-PJ deverá coordenar diretamente com o APOC.
- c. Atender prontamente às solicitações da aeronave;
- d. Dar prioridade a aeronave;
- e. Registrar em LRO.

7.2 CONTINGÊNCIAS DE VOO

7.2.1 AERONAVES EXTRAVIADAS OU NÃO IDENTIFICADAS

7.2.1.1 Tão logo o APP-PJ tenha conhecimento de que há uma aeronave extraviada, tomará todas as medidas necessárias e previstas na ICA 100-37, Serviços de Tráfego Aéreo, item 3.16, Aeronaves Extraviadas ou Não Identificadas, para auxiliar a aeronave e proteger o seu voo.

7.2.2 ASSISTÊNCIA A VOOS VFR

7.2.2.1 Ao tomar conhecimento de voo sob regra de voo VFR que estejam desorientados ou que se encontrem em condições meteorológicas adversas, o APP-PJ deverá adotar os procedimentos abaixo:

- a) Informar QNH e MSA ou Altitude o quadrante em que se suspeite estar localizado;
- b) Dar prioridade das comunicações aeronáuticas;
- c) Notificar a TWR-PJ para auxiliar no apoio da localização da aeronave;
- d) Tentar localizar a aeronave com apoio do TARIS ou da visualização RADAR dos ACC Amazônico ou ACC Brasília.
- e) Auxiliar a aeronave a identificar outros pontos de referência que conduzam até as imediações do aeroporto;
- f) Registrar ocorrência no LRO;
- g) Informar ao DNPJ/DNPJ-1.

7.2.3 FALHA DE COMUNICAÇÕES AEROTERRESTRES

7.2.3.1 O APP-PJ ao tomar conhecimento de que uma aeronave, em sua área de responsabilidade, se encontra em falha comunicação, deve adotar as medidas previstas na ICA 100-37, Serviços de Tráfego Aéreo, Item 3.15, Falha de Comunicações Aeroterrestres, e transmitirá a informação à TWR-PJ.

7.2.3.2 Deve-se empregar todos os meios possíveis e disponíveis para tentar reestabelecer contato com aeronave em falha de comunicações.

7.2.3.3 Ao tomar conhecimento de que aeronave reestabeleceu as comunicações ou efetuou pouso, o APP-PJ deverá notificar ao órgão ATC cuja área estava operando a aeronave ao ocorrer a falha.

7.2.3.4 As aeronaves em falha de comunicação deverão executar os procedimentos constantes na ICA 100-12, Regras do Ar.

7.2.4 QBRN

7.2.4.1 Na ocorrência de incidente/acidente envolvendo materiais Químicos, Biológicos, Radiológicos e/ou Nucleares (QBRN) o APP-PJ deverá tomar as seguintes medidas:

- a. Cumprir as orientações no Anexo 4, Ações Referentes ao Aviso a Aeronave no Solo

- ou em Voo Sobre Ameaça de Artefato Explosivo ou QBRN a Bordo, desta publicação;
- b. Informar à TWR-PJ para aplicar o Plano de Emergência do Aeródromo de SBPJ ao que se aplica a ocorrência;
- c. Informar à DNPJ-1 ou DNPJ;
- d. Registrar ocorrência no LRO;

7.2.5 COMBUSTÍVEL MÍNIMO

7.2.5.1 Ao tomar conhecimento ou ser informado de aeronave em situação de combustível mínimo, o APP-PJ deverá:

- a. informar ao piloto, assim que possível, sobre quaisquer atrasos previstos ou que não há previsão de atrasos;
- b. realizar as coordenações com EMS-PJ com a finalidade de atualização das condições meteorológicas que possam afetar o voo da aeronave;
- c. informar à TWR-PJ, caso esta aeronave se destine à SBPJ;
- d. comunicar à DNPJ-1/DNPJ;
- e. registrar a ocorrência em LRO;

7.2.6 EVENTOS ACAS

7.2.6.1 Os seguintes procedimentos deverão ser adotados pelos Controladores no caso de alerta deste sistema:

- a. Ao receber informação do piloto que um TA (aviso de tráfego) foi emitido, o Controlador deverá informar os tráfegos de seu conhecimento que possam constituir algum risco à aeronave, a fim de que o piloto possa efetuar uma busca visual e identificar o tráfego;
- b. Ao receber informação do piloto que um **RA (aviso de resolução)** foi emitido, o Controlador deixará de ser responsável de prover separação entre aquela aeronave e qualquer outra envolvida como uma consequência direta da manobra induzida pelo RA. O Controlador assumirá novamente a responsabilidade de prover a separação de todas as aeronaves envolvidas, quando:
 - i. o Controlador acusar o recebimento de um informe da tripulação de voo de que a aeronave reassumiu a autorização ATC vigente; ou
 - ii. o Controlador acusar o recebimento de um informe da tripulação de voo de que a aeronave está reassumindo a autorização ATC vigente e ele emitir uma autorização alternativa que é cotejada pela tripulação de voo.
- c. Deverá ser relatado no LRO todas as ocorrências e reportes dos pilotos relacionados com alertas emitidos por equipamentos ACAS, tanto TA quanto RA, bem como as providências adotadas.

7.2.7 ALIJAMENTO DE COMBUSTÍVEL

7.2.7.1 O APP-PJ, ao tomar conhecimento ou ser solicitado para autorização de alijamento de combustível, deverá:

- a) definir e coordenar com o piloto local não povoada, que não interfira nos procedimentos de aproximação e saída, de preferência no Setor W da TMA-PJ, em nível de voo acima de 6000 pés.
- b) coordenar com TWR-PJ e EMS-PJ para obter condições meteorológicas atualizadas no setor da TMA o qual será realizado o alijamento;
- c) caso a aeronave tiver que se manter em silêncio rádio durante a operação de alijamento de combustível, deverá ser acordada a frequência a ser monitorada pela tripulação de