

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte Génie Electrique **Département GE (A.U: 2022- 2023)**



MASTER PROFESSIONNEL RAIA

TRAVAUX PRATIQUES

Atelier Robots Mobiles

TPN°1: Commande des robots mobiles et évitement d'obstacles

Date :	 Classe:	- Dure	že:	31	ı

	Nom & Prénom :	AB/PR	Mot/Part	TP N°	Total	
1			/10	/10	/20	
2			/10	/10	/20	
3			/10	/10	/20	

Objec	du TP:	
√		
√		
√		
Cond	ns de réalisation et moyens :	
✓		
✓		

Objectifs:

- Contrôler un robot mobile en utilisant Matlab et V-REP Pro Edu (CoppeliaSim Edu).
- Maitriser les outils de base pour contrôler un robot Mobile en utilisant Matlab et V-REP.
- Mettre en œuvre une stratégie d'évitement d'obstacles

I- Introduction:

V-REP Pro Edu est un logiciel de simulation robotique 3D avancé, qui nous permet de simuler le comportement de robots dans des environnements virtuels. Développé par Coppelia Robotics [1], il est largement utilisé dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de l'industrie pour la conception, l'automatisation, la programmation et la validation de systèmes robotiques.


Avec V-REP Pro Edu, nous pouvons créer des scénarios de simulation à l'aide d'un environnement graphique convivial. Le logiciel prend en charge une grande variété de robots, de capteurs et d'actionneurs, tels que les caméras, les capteurs de force, les actionneurs pneumatiques, les moteurs électriques et les servomoteurs, ce logiciel permet également la programmation de robots à travers différents langages de programmation tels que le Python, le C++, le Java, le Lua, le Matlab, etc.. Nous pouvons aussi définir les propriétés physiques de chaque objet dans la simulation, telles que la masse, la friction et l'inertie, et nous peuvons également ajuster les propriétés de simulation, telles que la gravité et la résolution de la collision.

En plus de la simulation de robots, V-REP Pro Edu dispose également de fonctionnalités avancées telles que la vision par ordinateur, l'apprentissage en profondeur et la planification de trajectoire permettant la création de politiques de contrôle pour les robots. Nous peuvons également exporter les scénarios de simulation sous forme de code source pour une utilisation sur des plateformes robotiques réelles.


II- Préparation du l'environnement V-REP Pro Edu :

Pour commencer à travailler sur des projets de simulation robotique, ouvrir V-REP en double-cliquant sur l'icône V-REP PRO EDU. La fenêtre suivante s'affiche







Dans l'espace du « model browser », répertoire « robots », sous-répertoire « mobile » choisir le robot « Pionner P3dx ».




Déposer le robot mobile dans la scène




Ajouter à la scène un simple « Cuboid »




Dans la fenêtre qui s'affiche, paramétrer X, Y et Z-size[m] : (0.3;0.6;0.3)m puis appuyer sur ok




Pour changer la position des objets dans la scène : cliquer sur l'icône « Object/item shift », indiqué par la flèche, puis sélectionner l'élément à déplacer.




Dans la « scene hierarchy », cliquer sur « Cuboid », « Add », Associated child script », puis sélectionner « non threaded »



Cliquer sur le symbole d'une feuille qui est attaché à « Cuboid », la fenêtre du script s'affiche et on va l'ajouter la ligne suivante pour fixer le port de communication entre Matlab et V-REP : simExtRemoteApiStart (19999)



M matlab-vrep.ttt



Fermer le script, puis créer un nouveau répertoire sous le nom de « matlab-vrep ».

Enregistrer votre scène dans le répertoire crée en portant le même nom « matlab-vrep »



⇒ Consulter le chemin suivant :


C:\Program Files (x86)\V-REP3\V-REP_PRO_EDU\programming\remoteApiBindings\matlab\matlab Copier les scripts portant les noms suivant dans le répertoire « **matlab-vrep** ».

« remApi.m », « remoteApiProto.m », « simpleTest.m »


⇒ Consulter le chemin suivant :

C:\Program Files (x86)\V-REP3\V-REP_PRO_EDU\programming\remoteApiBindings\lib\lib\64Bit Copier le fîchier « remoteApi.dll » dans le répertoire « **matlab-vrep** ».

Verifier que vous avez recopié tous les fichiers necessaires à la simulation dans le répertoire « matlab-vrep ».



Lancer le logiciel Matlab et ajouter le schéma du répertoire « matlab-vrep » au workspace.



Ouvrir le script « simpleTest.m », cliquer sur le bouton de simulation du V-REP puis celle du Matlab. Si vous déplacer la souris dans la scène, où se trouve le robot, Matlab affichera dans la commande Windows la position en temps réel de la souris, qui va indiquer que la connexion est

établi.

```
Command Window

Mouse position x: 529

Mouse position x: 529
```

III- Contrôle du robot via Matlab et V-REP :


Les fonctions « Legacy remote API functions (Matlab) » dans V-REP permettent aux utilisateurs de contrôler à distance une simulation V-REP depuis MATLAB.

https://www.coppeliarobotics.com/helpFiles/en/remoteApiFunctionsMatlab.htm

1- Commande d'un Moteur du robot « Pioneer p3dx »

Pour contrôler le robot depuis Matlab, il faut désactiver la simulation depuis V-REP :

Dans la « Scene hierarchy », sélectionner « Pioneer_p3dx », « Script ». Quand une fenêtre s'affiche, cliquer sur « non-threaded child script (Pioneer_p3dx) » puis cocher « Disabled » ainsi le robot sera contrôlé que par Matlab seulement. Si vous lancez la simulation via V-REP le robot ne bouge pas.



Dans Matlab, créer un nouveau script et écrire le code suivant et l'enregistrer :

```
[returnCode, left_motor] = vrep.simxGetObjectHandle(clientID, 'Pionee
r_p3dx_leftMotor', vrep.simx_opmode_blocking)

[returnCode] = vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID, left_motor,
3, vrep.simx_opmode_blocking)

pause(5)


[returnCode] = vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID, left_motor,
0, vrep.simx_opmode_blocking)

vrep.simxFinish(-1);
end
vrep.delete();
```

⇒ Simuler sur Matlab et V-REP le code et conclure.

2- Ajout d'un capteur ultrason :

A V-REP, dans la « Scene hierarchy », cliquer deux fois sur « cuboid ». Dans la fenêtre qui s'affiche cliquer sur « Common » puis cocher « Detectable »




Dans Matlab, écrire le code suivant :


```
vrep=remApi('remoteApi');
vrep.simxFinish(-1);
clientID=vrep.simxStart('127.0.0.1',19999,true,true,5000,5);
if (clientID>-1)
      disp('Connected')
    응응응응
[returnCode, left motor] = vrep.simxGetObjectHandle(clientID, 'Pionee
r p3dx leftMotor', vrep.simx opmode blocking);
[returnCode, front Sensor] = vrep.simxGetObjectHandle(clientID, 'Pion
eer p3dx ultrasonicSensor5', vrep.simx opmode blocking);
    응응응응
[returnCode] = vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID, left motor,
3, vrep.simx opmode blocking);
[returnCode, detectionState, detectedPoint, ~, ~] = vrep.simxReadProxim
itySensor(clientID, front Sensor, vrep.simx opmode streaming);
for i=1:50
[returnCode, detectionState, detectedPoint, ~, ~] = vrep.simxReadProxim
itySensor(clientID, front Sensor, vrep.simx opmode buffer);
disp(norm(detectedPoint));
pause (0.1);
end
[returnCode] = vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID, left motor,
0, vrep.simx opmode blocking);
vrep.simxFinish(-1);
end
vrep.delete();
```

⇒ Simuler sur Matlab et V-REP le code et conclure.


3- Ajout d'une caméra :



A la « Scene hierarchy », Selectionner en même temps « Vision_Sensor » et « Pioneer_p3dx », Dans la fenêtre qui s'affiche cliquer sur « Apply to selection »




A la « Scene hierarchy », Selectionner seulement « Vision_Sensor » et la déplacer selon l'axe Z « Along Z [m] » de valeur 0.2m et valider par l'appuie sur « translate selection », Cliquer ensuite sur « Orientation/Rotations »



Dans « Orientation/Rotations », cliquer sur « Own frame » mettre la valeur d'orientation « Around Y [deg] » de la camera selon l'axe Y à 90° puis clique une seule fois sur « Rotate selection »

Mettre la valeur « Around Y [deg] » à zéro et mettre la valeur d'orientation « Around Z [deg] » de la camera selon l'axe Z à 90° puis clique une seule fois sur « Rotate selection »




Pour voir la vue de la camera procéder comme suit :

Cliquer par le bouton droit de la souris sur la scène et sélectionner « Add », « Floating view ».


View Edit Floating view 3
Simulation Primitive shape Joint Camera Mirror Light

Remove page

Cliquer par le bouton droit sur « Floating view », choisir « view » puis « Associate view with selected vision sensor »




Pour que le camera peut voir « Cuboid » aller à la « Scene hierarchy », cliquer deux fois sur « Cuboid » une fenêtre s'affiche, choisir « Common » puis cocher « Renderable »



On peut augmenter la résolution du camera. Dans la « Scene hierarchy », cliquer deux fois sur « Vision_sensor » dans la fenetre qui s'affiche modier la « resolution X/Y » à 256.

Scene Object Properties × Vision sensor ▼ Enable all vision sensors Main properties Explicit handling External input ✔ Perspective mode Ignore RGB info (faster) Use local lights Ignore depth info (faster) ✓ Show fog if enabled Packet1 is blank (faster) Render mode OpenGL Near / far dipping plane [m] 1.00e-02 / 1.00e+01 Persp. angle [deg] / ortho, size [m] 60.00 / 64 2 Resolution X / Y 64 Entity to detect all renderable objects in the scene Adjust default image color Apply to selection Visual properties Object size X - Y - Z [m] 0.010 - 0.030 ✓ Show volume when not detecting. Adjust color (passive) ✓ Show volume when detecting Adjust color (active) Apply to selection Image processing and triggering Show filter dialog

Mettre « Vision_sensor » dans « Pioneer_p3dx » pour qu'il fait partie du robot.



⇒ Simuler sur Matlab et V-REP le code suivant et conclure.

```
vrep=remApi('remoteApi');
vrep.simxFinish(-1);
clientID=vrep.simxStart('127.0.0.1',19999,true,true,5000,5);
if (clientID>-1)
        disp('Connected')
    응응응응응
[returnCode,left motor]=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Pioneer p3dx leftMotor',vrep
.simx opmode blocking);
[returnCode, front Sensor]=vrep.simxGetObjectHandle(clientID, 'Pioneer p3dx ultrasonicSen
sor5', vrep.simx_opmode_blocking);
[returnCode, camera] = vrep.simxGetObjectHandle(clientID, 'Vision sensor', vrep.simx opmode
blocking);
    응응응응
[returnCode]=vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,left motor,3,vrep.simx opmode blo
[returnCode, detectionState, detectedPoint, ~, ~] = vrep.simxReadProximitySensor(clientID, fro
nt Sensor, vrep.simx opmode streaming);
[returnCode, resolution, image] = vrep.simxGetVisionSensorImage2(clientID, camera, 0, vrep.sim
x_opmode_streaming);
    for i=1:50
[returnCode, detectionState, detectedPoint, ~, ~] = vrep.simxReadProximitySensor(clientID, fro
nt_Sensor, vrep.simx_opmode_buffer);
[returnCode, resolution, image] = vrep.simxGetVisionSensorImage2 (clientID, camera, 0, vrep.sim
x opmode buffer);
     imshow(image)
    disp(norm(detectedPoint));
    pause(0.1);
    end
[returnCode]=vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,left motor,0,vrep.simx opmode blo
cking);
vrep.simxFinish(-1);
end
vrep.delete();
```