Отчет о выполнении лабораторной работы 1.1.6

Изучение электронного осциллографа

Студент: Копытова Виктория

Сергеевна

Группа: Б03-304

1 Аннотация

Цель работы: ознакомиться с устройством и органами управления аналогового осциллографа; научиться измерять амплитуды и частоты произвольных сигналов; изучить основные характеристики осциллографа.

В работе используются: аналоговый осциллограф, генераторы электрических сигналов, соединительные кабели.

2 Теоретические сведения

Осциллограф — регистрирующий прибор, в котором исследуемый электрический сигнал (напряжение) преобразуется в видимый на экране график изменения величины сигнала во времени. Осциллографы широко используются в физическом эксперименте для регистрации изменения во времени любых физических величин, которые могут быть преобразованы в электрические сигналы.

2.1 Электронно-лучевая трубка

Основной частью электронного осциллографа, определяющей его важнейшие технические характеристики, является электронно-лучевая трубка (ЭЛТ). Трубка представляет собой стеклянную откачанную до высокого вакуума колбу, в которой расположены (рис. 1): подогреватель катода 1, катод 2, модулятор 3 (электрод, управляющий яркостью изображения), фокусирующий анод 4, ускоряющий анод 5, горизонтально и вертикально отклоняющие пластины 6 и 7, ускоряющий анод 8, экран 9. Экраном осциллографа является покрытая флюоресцирующим веществом стенка трубки, на которую и попадает электронный пучок. Электронный пучок формируется системой электродов, называемой «электронной пушкой»: катод с нагревателем, модулятор, фокусирующий и ускоряющий аноды. С помощью ручек регулировки яркости и фокуса можно изменять потенциалы фокусирующих и ускоряющих анодов, регулируя таким образом размер, чёткость и яркость пятна на экране. Рассмотрим движение электронов в электрическом поле отклоняющих пластин (рис. 2). Пусть электрон со скоростью v0 влетает в однородное электрическое поле напряжённостью E_u пары пластин и движется вдоль оси z перпендикулярно к линиям напряжённости электрического поля. Движение электрона вдоль оси z является равномерным, а вдоль оси у — равноускоренным:

$$z = v_o t, \quad y = \frac{at^2}{2}. (1)$$

где ускорение находится из второго закона Ньютона:

$$a = \frac{eE_y}{m}. (2)$$

Исключая время пролёта, из (1) и (2) найдём

$$y = \frac{eU_y}{2mv_0^2}z^2. (3)$$

Рис. 1: Электронно-лучевая трубка





Рис. 2: Отклонение луча в электрическом поле пластин



Видно, что траектория электрона между отклоняющими пластинами представляет собой параболу. После выхода из пластин электроны будут двигаться по прямой. Найдём смещение пучка y_1 и угол α между этой прямой и осью z:

$$y_1 = \frac{eE_y}{2mv_0^2}l^2, \quad tg\alpha = \frac{eE_y}{mv_0^2}l,$$
 (4)

где l — длина пластин. Полное смещение равно:

$$h = y_1 + Ltg\alpha = \frac{e(l/2 + L)}{2mv_0^2}E_y,$$
 (5)

где L — расстояние от пластин до экрана. Видно, что отклонение пучка прямо пропорционально напряжённости E_y поля между пластинами. Воспользуемся формулой (5), чтобы получить связь положения пятна на экране с напряжениями, подаваемыми на пластины электронной пушки. Скорость электронов v_0 определяется ускоряющим напряжением U_a на ускоряющем аноде:

$$\frac{mv_0^2}{2} = eU_a. (6)$$

Напряжённость E_y поля между отклоняющими пластинами

$$E_y = \frac{U_y}{d},\tag{7}$$

где U_y — напряжение между пластинами, а d — расстояние между ними. Тогда из (4) — (7) найдём смещение луча:

$$h_y = \frac{l(l/2 + L)}{2dU_a} \cdot U_y. \tag{8}$$

Таким образом, смещение луча по оси у пропорционально соответствующему отклоняющему напряжению U_y . Коэффициент пропорциональности в формуле (8) называется чувствительностью трубки к напряжению:

$$K_y = \frac{U_y}{h} = \frac{2dU_a}{l(l/2 + L)}. (9)$$

Аналогично вычисляется чувствительность трубки к напряжению на второй паре пластин.

2.2 Развёртка сигнала

Для получения на экране «изображения» некоторого электрического сигнала U(t) сам сигнал нужно подать на вертикальные пластины:

$$U_{\nu}(t) = U_{0\nu} + K_{\nu}U(t), \tag{10}$$

а на горизонтальные пластины подать так называемое напряжение развёртки, прямо пропорциональное времени t:

$$U_x = U_{0x} + kt. (11)$$

Здесь U_{0y} и U_{0x} — постоянные напряжения, задающие смещение графика сигнала на экране по осям Y и X соответственно (могут изменяться соответствующими ручками регулировки), K_y — коэффициент усиления сигнала по вертикальной оси, k — некоторая постоянная, зависящая от характеристик генератора развёртки. Тогда луч на экране «нарисует» график $U_y(U_x)$, пропорциональный графику функции U(t).

2.3 Синхронизация

Чтобы получить на экране осциллографа неподвижное изображение, период развёртки должен быть кратен периоду изучаемого периодического сигнала. Для этого оспользуется принудительное согласование периодов, при котором изучаемое напряжение U(t) «навязывает» свой период генератору развёртки. При этом начало прямого хода развёртки должно совпадать строго с одной и той же характерной точкой исследуемого периодического сигнала, и такой процесс называется синхронизацией. развёртки с сигналом.

2.4 Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

Амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) называют отношение

$$K(\nu) = \frac{y_0(\nu)}{U_0}.\tag{12}$$

Фазо-частотной характеристикой (ФЧХ) называют зависящую от частоты величину сдвига фаз $\phi(\nu)$. ФЧХ осциллографа в рабочем диапазоне частот — это некоторая константа (в идеале — ноль). АЧХ и ФЧХ канала горизонтального отклонения определяются аналогично.

2.5 Закрытый и открытый входы

Входные каналы осциллографа могут работать в закрытом (маркируется как \sim или AC) и открытом режиме (\cong или DC). В закрытом режиме ко входу последовательно подключается разделительный конденсатор, который убирает постоянную составляющую сигнала (конденсатор не пропускает постоянный ток), а на усилитель осциллографа подаётся только переменная составляющая U_{\sim} . В открытом режиме подаётся как постоянная, так и переменная составляющие сигнала $U=U_{\cong}+U_{\sim}$

2.6 Комбинация сигналов. Фигуры Лиссажу

При совместной подаче двух сигналов $U_y(t)$ и $U_x(t)$ на вертикальные и горизонтальные отклоняющие пластины на экране будет наблюдаться результат сложения двух взаимно перпендикулярных колебаний.

Если сигналы являются периодическими с совпадающими или кратными частотами, на экране возникают неподвижные замкнутые кривые, называемые фигурами Лиссажу. Вид фигуры Лиссажу зависит от соотношений между периодами (частотами), фазами и амплитудами складываемых колебаний.

3 Ход работы

3.1 Наблюдение периодического сигнала от генератора и измерение его частоты

Получим на экране осциллографа устойчивую картину периодического (синусоидального) сигнала, подаваемого с генератора, и с помощью горизонтальной шкалы экрана осциллографа проведём измерение периода и частоты сигнала, результаты занесём в таблицу 1.

Tao	лица 1: 116	ериод и ча	астота сину	<i>г</i> соидалн	ьного си	игнала
	TIME	δT MC	Тмс	ET. %	W.	$\delta \nu$

$\nu_{3\Gamma}$,	T,	$\frac{\text{TIME}}{\text{DIV}}$,	δT , MC	Т, мс	$\varepsilon_T, \%$	ν ,	$\delta \nu$,	$ \nu - \nu_{3\Gamma} , $
кГц	дел	мс				кΓц	кΓц	кΓц
1,04	5	0,2	0,02	1	2	1	0,02	0,04
2,02	5	0,1	0,01	0,5	2	2	0,04	0,02
5,1	2	0,1	0,01	0,2	5	5	0,25	0,1
10,6	1,9	0,05	0,005	0,095	5	10,5	0,55	0,1
50,7	2	0,01	0,001	0,02	5	50	2,5	0,7
502,4	2	0,001	10^{-4}	0,002	5	500	25	2,4
5020	1	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-4}$	10	5000	500	20

3.2 Измерение амплитуды сигнала

С помощью вертикальной шкалы экрана осциллографа измерим максимальную и минимальную амплитуды напряжений U_{max} , U_{min} , которые способен выдавать генератор. Измерения проведём на частоте $\nu = 1,037$ к Γ ц.

Установим ручку регулировки амплитуды генератора сигналов на максимум

$$U_{max} = 24 \text{ B}, \quad \delta U_{max} = 0, 5 \quad \varepsilon_{U_{max}} = 2\%.$$

Нажмём на генераторе кнопку «АТТ -20dВ»

$$U_{-20dB} = 2.5 \text{ B}, \quad \delta U_{-20dB} = 0.05 \quad \varepsilon_{U_{-20dB}} = 2\%.$$

Установим минимально возможную амплитуду генератора

$$U_{-40dB} = 0.25 \text{ B}, \quad \delta U_{-40dB} = 0.02 \quad \varepsilon_{U_{-40dB}} = 8\%.$$

Выразим отношения амплитуд измеренных сигналов в децибелах

$$\beta_{U_{max}/U_{-20dB}} = 20 \log_{10} \frac{U_{max}}{U_{-20dB}} \approx 19.6 \ \mathrm{дБ} \approx 20 \ \mathrm{дБ},$$

$$\beta_{U_{-20dB}/U_{-40dB}} = 20 \log_{10} \frac{U_{-20dB}}{U_{-40dB}} \approx 19{,}7~\mathrm{дБ} \approx 20~\mathrm{дБ},$$


Экспериментальные значения соответствуют теоретическим.

3.3 Наблюдение фигур Лиссажу и измерение чпстоты

Подадим на каналы осциллографа сигналы с двух разных звуковых генераторов и будем изменять частоту одного из них. Полученные изображения для разных отношений частот представлены на рисунке 3.

Отношение частот поданных сигналов ν_y/ν_x можно определить мысленно наложив на изображение две линии – горизонтальную и вертикальную. Зафиксируем число пересечений с горизонтальной линией n_x и вертикальной линией n_y . Отношение частот ν_y/ν_x равно отношению n_y/n_x .

Рис. 3: Фигуры Лиссажу



3.4 Изучение амплитудно-частотной характеристики (AЧX) осциллографа

Установим частоту синусоидального сигнала генератора $\nu=1$ к Γ ц и амплитуду, близкую к максимальной. Получим устойчивое изображение синусоиды на экране. Подберём масштаб вертикальной шкалы осциллографа так, чтобы сигнал занял большую часть экрана, а его размах $2U_0=12$ В составил 6 делений. Меняя звуковую частоту генератора, будем измерять величину амплитуды сигнала, наблюдаемого на экране осциллографа при открытом и

Таблица 2: АЧХ

ν, Гц	1	5	10	100	1000	10^{4}	10^{5}	10^{6}	10^{7}	$2 \cdot 10^7$	$3 \cdot 10^7$
$\log_{10} \nu$	0	0,7	1	2	3	4	5	6	7	7,3	7,48
$2U_{\rm AC}$, дел	1,4	4,2	5	6	6	6	6	6	4,8	4,1	3,4
$K_{ m AC}$	0,23	0,7	0,83	1	1	1	1	1	0,8	0,68	0,57
$2U_{\mathrm{DC}}$, дел	5	5	5	6	6	6	6	6	4,8	4,1	3,4
$K_{ m DC}$	0,83	0,83	0,83	1	1	1	1	1	0,8	0,68	0,57

закрытом входах и определим коэффициенты ослабления АЧХ:

$$K(\nu) = \frac{U(\nu)}{U_0}$$


Результаты измерений занесём в таблицу 2 и постоим график зависимости коэффициента K от десятичного логарифма частоты подаваемого звукового сигнала(рисунок 4).

Причиной различия АЧХ осциллографа в разных режимах является конденсатор, включённый в схему при закрытом входе. Когда частота подаваемого сигнала мала, емкостное сопротивление конденсатора велико согласно формуле

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

при больших частотах сингнала сопротивление конденсатора уменьшается, но достигается граничная частота, после преодоления которой, сигнал меняется быстрее, чем движутся электроны в ЭЛТ.

Рис. 4: График АЧХ в логарифмическом масштабе



4 Вывод

В ходе работы были изучены основные принципы работы с аналоговым осциллографом в различных режимах развёртки. Была получена амплитудночастотная характеристика прибора, которая показала, что при очень низких в режиме закрытого входа и очень высоких частотах, показания прибора искажаются. Это происходит из-за наличия в схеме АС конденсатора и несовершенства электронно-лучевой трубки, на которой основан осциллограф.