## 计算电磁学

## 实验报告

课	程:	计算电磁学
题	目:	PIFA 天线
年	级:	15 级
专	业:	信息与计算科学
学	号:	15074127
姓	名:	嵇雯蕙
指导教师:		赵雷

徐州师范大学数学与统计学院

实验名称:

**PIFA** 

实验目的与要求:

使用 HFSS 软件对 PIFA 天线进行仿真

实验内容:

创建 PIFA 天线比并进行仿真

实验环境与器材:

**ANSYS Electronics Desktop** 

实验过程(步骤):

Step1:新建工程 PIFA,设置单位及求解类型

Modeler—>Units—>mm—>OK

在主菜单选择 HFSSDesign1—>Solution Type—>Driven Terminal—>OK

Step2: 创建地面

Draw—>Rectangle,修改名称为 GND

Step3:建立介质基片

点击 Draw—>Box,修改名称为 Substrate,设置坐标参数。

透明度设置为 0.55, 选择颜色为蓝色, 材料设置为 Rogers RT/duroid 5880。

Step4: 建立贴片

- a) Draw—>Rectangle 设置名称为 patch1,颜色为绿色,设置大小位置。
- b) Draw—>Rectangle 设置名称为 patch2, 颜色为绿色,设置大小位置。
- c) Draw—>Rectangle 设置名称为 patch3,颜色为绿色,设置大小位置。
- d) Draw—>Rectangle 设置名称为 patch4, 颜色为绿色,设置大小位置。

Step5: 将贴片合并

选中 patch1、patch2、patch3 和 patch4,点击 Modeler—>Boolean—>Unite。

Step6: 建立短路片

Draw—>Rectangle 设置名称为short,颜色为黄色,将Axis 选择为X,设置大小位置。

Step7: 建立馈源

Draw—>Rectangle 设置名称为feed,颜色为黄色,将Axis 选择为X,设置大小位置。

Step8: 建立空气罩

点击Draw—>Box,修改名称为Air,设置透明度为0.8,设置坐标参数。

Step9:设置边界条件

- a) 选中patch1, 右击—>Assign Boundary—>Perfect E,将名称修改为PerfE1\_patch;
- b) 选中GND, 右击—>Assign Boundary—>Perfect E,将名称修改为PerfE1\_GND;
- c) 选中short, 右击—>Assign Boundary—>Perfect E,将名称修改为PerfE1\_short;
- d) 选中Air,右击—>Assign Boundary—>Radiation,将名称修改为Rad1。

Step10:设置端口激励

- a) 选中feeding, 右击—>Assign Excitation>Lumped Port;
- b) 出现的对话框中选中use conductor name, 选中GND 作为参考面, 命名为

Step11: 求解设置

右击选中HfssDesign1 下的Analysis 选择Add Solution Setup。

右击选中Setup1—>Add Frequency Sweep

Step11:设计检查和运行仿真运算。

## 实验结果与分析:




图1S参数

教师签名:

月 日