Simulink

1 – 1^{ère} Méthode d'utilisation

* Sous Simulink

- saisir le schéma fonctionnel
- saisir les fonctions de transfert sous forme de polynômes
- signaux d'entrée : "step"
 - . start time : instant auquel l'échelon est appliqué
 - . stop time : durée de l'échelon
 - . initial value : valeur initiale
 - . final value : valeur finale
 - . sample time : période d'échantillonnage (>Tolérance ; ex : $10^{-2} > 10^{-3}$ s)
- relier les sorties à observer à des oscilloscopes : "scope"
- saisir les paramètres de la simulation dans "Simulation → Parameters"
 - . Tol : tolérance de calcul sur l'état (<sample time)
- exécuter la simulation avec : "Simulation → Start".

2 – 2^{ème} Méthode d'utilisation

* Sous Simulink

- saisir le schéma fonctionnel
- saisir les fonctions de transfert sous la forme : numG, denG, numC, denC
- saisir les paramètres de la simulation dans "**Simulation** → **Parameters**", en leur donnant un nom
- saisir les paramètres des signaux d'entrée dans les "step", en leur donnant un nom.
- enregistrer le schéma en lui donnant un nom du type : "**tnom_du_schéma**", le "t" devant le nom permettant de repérer les schémas destinés à des simulations temporelles.

* Sous Matlab

- créer un fichier .m
- l'enregistrer en lui donnant un nom du type : "**pnom_du_schéma**", le "p" devant le nom permettant de référencer le schéma utilisé
- définir les fonctions de transfert numG, denG, numC, denC
- définir les paramètres des signaux d'entrée
- définir les paramètres de la simulation.

* Sous Simulink

- exécuter la simulation avec : "Simulation → start".

3 – 3^{ème} Méthode d'utilisation : simulation temporelle

* Sous Simulink

Comme pour la 2^{ème} méthode, faire :

- saisir le schéma fonctionnel
- saisir les fonctions de transfert sous la forme : numG, denG, numC, denC
- saisir les paramètres de la simulation dans "**Simulation** → **Parameters**", en leur donnant un nom
- saisir les paramètres des signaux d'entrée dans les "step", en leur donnant un nom.

Puis:

- relier les sorties à observer à des "**ToWorkspace**" à la place des oscilloscopes ; définir :
 - . la taille (donner un nom qui sera défini dans le fichier Matlab)
 - . le type : **matrix**
 - . la période d'échantillonnage (>Tolérance ; ex : 10^{-2} > 10^{-3} s)
- définir le vecteur temps avec une horloge "clock" reliée à un "ToWorkspace"
- enregistrer le schéma en lui donnant un nom du type : "**tnom_du_schéma**", le "t" devant le nom permettant de repérer les schémas destinés à des simulations temporelles.

* Sous Matlab

Comme pour la 2^{ème} méthode, faire :

- créer un fichier .m
- l'enregistrer en lui donnant un nom du type : "**ptnom_du_schéma**", le "p" devant le nom permettant de référencer le schéma utilisé
- définir les fonctions de transfert numG, denG, numC, denC
- définir les paramètres des signaux d'entrée
- définir les paramètres de la simulation.

Puis:

- définir la taille des "**ToWorkspace**"
- pour exécuter la simulation à partir du fichier Matlab, faire :

(la nature de x, y, z sera spécifiée après)

- prévoir de tracer les figures avec plot : figure(1);
 plot(t,s);
- exécuter la simulation en exécutant le fichier .m sous Matlab.

4 – 4^{ème} Méthode d'utilisation : simulation fréquentielle

* Sous Simulink

Comme pour la 2^{ème} méthode, faire :

- saisir le schéma fonctionnel
- saisir les fonctions de transfert sous la forme : numG, denG, numC, denC
- saisir les paramètres de la simulation dans "**Simulation** → **Parameters**", en leur donnant un nom

Puis:

- remplacer les "step" par des "in1" (librairie Signals&Systems)
- relier les sorties à observer à des "out1" à la place des oscilloscopes
- supprimer l'horloge
- enregistrer le schéma en lui donnant un nom du type : "**fnom_du_schéma**", le "f" devant le nom permettant de repérer les schémas destinés à des simulations fréquentielles.

* Sous Matlab

Comme pour la 2^{ème} méthode, faire :

- créer un fichier **.m**
- l'enregistrer en lui donnant un nom du type : "**pfnom_du_schéma**", le "p" devant le nom permettant de référencer le schéma utilisé
- définir les fonctions de transfert numG, denG, numC, denC
- définir les paramètres des signaux d'entrée
- définir les paramètres de la simulation.

Puis:

- définir un vecteur pulsations : ω=logspace(p1,p2,N);
- pour exécuter la simulation à partir du fichier Matlab, faire :

```
[a,b,c,d] = linmod('fnom_du_schéma');
```

où a,b,c,d sont les matrices d'état

- pour tracer un diagramme de Bode en multivariable :

```
[g,p] = bode(a,b,c,d,i,ω); (tous les diagrammes de Bode par rapport à l'entrée n°i) gdB = 20*log10(g); ... semilogx(ω,gdB(:,j)); (diagrammes de gain par rapport à la sortie n°j) ... semilogx(ω,p(:,j)); (diagrammes de phase par rapport à la sortie n°j).
```

- exécuter la simulation en exécutant le fichier .m sous Matlab.

$5-5^{\rm ème}$ Méthode d'utilisation : simulations temporelle et fréquentielle avec un seul schéma Simulink et un seul fichier Matlab

* Sous Simulink

Comme pour la 2^{ème} méthode, faire :

- saisir le schéma fonctionnel
- saisir les fonctions de transfert sous la forme : numG, denG, numC, denC
- saisir les paramètres de la simulation dans "**Simulation** → **Parameters**", en leur donnant un nom

Puis:

- *ajouter* aux "**step**" des "**in1**" (librairie Signals&Systems) (mettre 3 entrées aux comparateurs)
- relier les sorties à observer à des "out1" à la place des oscilloscopes
- supprimer l'horloge
- enregistrer le schéma en lui donnant un nom du type : "**tfnom_du_schéma**", le "tf" devant le nom permettant de repérer les schémas destinés à des simulations temporelles et fréquentielles.

* Sous Matlab

Comme pour la 4^{ème} méthode, faire :

- créer un fichier .m
- l'enregistrer en lui donnant un nom du type : "**ptfnom_du_schéma**", le "p" devant le nom permettant de référencer le schéma utilisé
- définir les fonctions de transfert numG, denG, numC, denC
- définir les paramètres des signaux d'entrée
- définir les paramètres de la simulation.

Puis:

- définir un vecteur pulsations : ω=logspace(p1,p2,N);
- pour exécuter la simulation à partir du fichier Matlab, faire :

```
[a,b,c,d] = linmod('tfnom_du_schéma');
```

où a,b,c,d sont les matrices d'état

- pour tracer un diagramme de Bode en multivariable :

```
[\mathbf{g},\mathbf{p}] = \mathbf{bode}(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d},\mathbf{i},\boldsymbol{\omega}); (tous les diagrammes de Bode par rapport à l'entrée n°i) \mathbf{gdB} = 20*log10(\mathbf{g}); ... \mathbf{semilogx}(\boldsymbol{\omega},\mathbf{gdB}(:,\mathbf{j})); (diagrammes de gain par rapport à la sortie n°\mathbf{j}) ... \mathbf{semilogx}(\boldsymbol{\omega},\mathbf{p}(:,\mathbf{j})); (diagrammes de phase par rapport à la sortie n°\mathbf{j})
```

- la simulation temporelle, faire :

```
[t,x,y] = sim('tfnom_du_schéma');
```

où t est le vecteur temps, x l'évolution de l'état et y le vecteur des outports

- pour tracer une courbe temporelle, faire :

```
plot(t, y(:,k)); où y(:,k) est le outport n^{\circ} k
```

exécuter la simulation en exécutant le fichier .m sous Matlab.

Intérêts de cette méthode :

- plus d'horloge
- plus de taille de "ToWorkspace" à définir
- simulations temporelle et fréquentielle avec un seul schéma Simulink et un seul fichier Matlab.