
WEB Service Manual

하솜 정보기술 (주)


2017. 09. 18.

공통 : 로그인




1. 담당자에게 부여 받은 ID와 비밀번호로 로그인 합니다.

공통: 실시간 현황





- 1. 로그인한 사용자의 담당 그룹을 상단의 탭에서 선택할 수 있습니다.
- 2. 선택된 그룹의 현황을 하단에서 확인 할 수 있습니다.


※ 참고:다양한 센서 동시 지원




공통: 데이터 조회








② 결과 인쇄




- 1. 조회할 기간, 센서, 요소를 선택한 후, '**조회**' 버튼을 클릭하면, 해당 기간의 정보가 조회됩니다. 조회 된 결과를 csv 파일로 저장하거나, 인쇄할 수 있습니다.
- 2. 조회간격 (all / 10분 / 15분 / 30분)
 - 1) all : 해당 기간의 모든 측정 기록의 raw data가 조회 됩니다. 센서 1개만 선택 할 수 있습니다
 - 해당 시각의 데이터가 없는 경우, 표시되지 않습니다.
 - 2) 그 외 : 해당 기간을 선택한 분 단위로 측정값의 평균을 조회합니다. 여러 센서 선택이 가능합니다.
 - 해당 시각의 데이터가 없는 경우, 빈칸으로 표시됩니다.

공통: 이벤트 조회



- 1. 조회할 기간, 센서, 이벤트 종류를 선택하고 , '조회' 버튼을 클릭하면, 해당 기간의 정보가 조회됩니다.
- 2. '데이터 조회' 페이지와 같은 방식으로, '결과 저장'과 '결과 인쇄' 가 가능합니다.

공통: 그래프 조회




- 1. 조회할 기간, 센서, 요소를 선택한 후, '조회' 버튼을 클릭하면, 해당 기간의 그래프가 조회 됩니다.
- 2. 그래프 이미지에서 특정 데이터 (점) 위에 마우스 커서를 올리면, 정확한 측정 값과 측정 시간이 표시됩니다.

공통: 개인정보 조회, 수정




- 1. 화면 우측 상단의 사용자 이름을 클릭하여 본인의 개인정보 조회 및 수정 할 수 있습니다.
 - 1) 개인정보 수정 → '수정하기' 버튼 클릭 → 비밀번호 입력 → 수정 완료

관리자: 관리자 메뉴




- 1. 관리자로 로그인한 경우, 상단 메뉴에 '관리자 메뉴'가 보입니다.
- 2. '관리자 메뉴'를 클릭하면, 센서 임계 값과 Job 설정 페이지로 갈 수 있는 버튼이 나타납니다.

관리자: 센서 설정




- 1. 센서에 대한 각종 설정을 변경 할 수 있습니다.
- 2. 한번 수정한 항목들은 **노란색**으로 표시되고. 잘못 된 입력은 **붉은색**으로 표시 됩니다.
 - 1) 조건1: 상한 값 > 하한 값 , 상한 값 > 상한 복구 값 , 하한 값 < 하한 복구 값
 - 2) 조건2: 센서 이름에는 '\$'가 들어갈 수 없습니다.
- 3. 붉은 색 부분은 버튼 하단의 안내문구를 참고하여 수정하셔야. '저장하기'버튼이 활성화 됩니다.
- 4. 활성화 된 '저장하기' 버튼을 클릭하면, 해당 변경 사항들이 적용 됩니다.

관리자 : 통신 이벤트 대응방법 현황




- 1. 통신 장애 / 복구 이벤트 발생 시 대응 방법 현황을 조회하는 페이지 입니다.
- 2. 대응 방법 목록에서 각 대응방법의 이름을 클릭하면, 그 내용 (발송되는 메시지) 가 표시 됩니다. 한번 더 클릭하면, 숨겨집니다.
- 3. 내용 우측의 '수정'버튼을 클릭하면, 새 창에서 대응 방법을 수정할 수 있습니다. (다음 페이지 참고)
- 4. 아래의 '추가' 버튼을 누르면, 마지막 단계의 대응방법을 추가할 수 있습니다.

관리자 : 통신 이벤트 대응방법 수정 / 추가




- 3. 원하는 대응방법을 선택하시면, 우측에 해당 내용이 나타납니다. 확인 후, '변경'을 클릭합니다.
- 4. 해당 단계(순번)의 대응방법을 삭제하시고 싶으시면, '사용 안함'을 클릭합니다.
- 5. 마지막 단계의 대응 방법을 추가하는 경우도 같은 방식으로 진행하시면 됩니다.

관리자:임계 값 이벤트 별 대응방법 설정




- 1. 측정값이 정상범위를 일탈하거나 복구 하는 경우의 대응 방법을 조회하고, 설정하는 페이지
- 2. 상단의 '요소' 박스에서 측정 요소를 선택함
- 3. 좌측의 '선택 '열을 클릭하면, 해당 센서가 선택되거나, 해제 됨.
- 4. 중간의 '전체 선택' 버튼을 클릭하면, 전체가 선택 됨
- 5. '선택 수정' 버튼을 클릭하면, 선택 된 센서들의 대응 방법을 일괄 수정 하는 페이지를 호출 함 (새 창, 다음페이지 참고)

관리자:임계 값 이벤트 대응방법 수정 / 추가




- 1. 각 이벤트 마다, 단계 별로 대응 방법을 선택 합니다.
- 2. 이미 사용 중인 단계를 사용하지 않도록 설정 할 수 있습니다. (ex. '2번 사용 안 함' 선택)
- 3. 기존의 설정단계의 마지막에 1단계를 더 추가할 수 있습니다.
- 4. 원하는 대로 변경한 후, '변경 적용'을 클릭합니다.
- 5. 상단에 표시된 센서들 (목록에서 선택한 센서들) 의 Job이 일괄 변경 됩니다.

관리자: 대응 Job 목록




- 1. 각종 이벤트 (정상범위 일탈/복구, 통신장애 /복구) 발생 시에 사용할 수 있는 **대응 방법(Job)**들을 확인하는 페이지 입니다.
- 2. 해당 열 을 선택하면, Job을 1개씩 선택할 수 있습니다. 선택된 Job은 분홍색으로 표시됩니다.
- 3. 편집 기능 : 수정 / 복제 / 신규 는 새 창에서 진행됩니다. (모든 과정에서 비밀번호를 요구합니다.)
 - 1) 수정: 선택한 Job을 수정합니다. (표준 Job은 수정 할 수 없습니다.)
 - 2) 삭제: 선택한 Job을 삭제합니다. (표준 Job은 삭제 할 수 없습니다. 사용 중인 Job을 삭제하지 않도록 주의해주시기 바랍니다.)
 - 3) 복제: 선택한 Job을 수정하여 신규 Job을 생성합니다.
 - 4) 신규: 신규 Job을 생성합니다.

담당자 : 담당자 메뉴




- 1. 담당자로 로그인한 경우, 상단 메뉴에 '담당자 메뉴'가 보입니다.
- 2. '담당자 메뉴'를 클릭하면, '관리자 메뉴' 부분에서 설명한 3개의 메뉴 외에 '사용자 조회'가 추가로 선택 가능합니다.

담당자: 사용자 목록 조회



- 1. 담당자가 권한을 가지고 있는 그룹들의 사용자를 조회 할 수 있습니다.
- 2. 특정 사용자의 행을 클릭하면, 해당 사용자의 정보를 조회하고 수정할 수 있는 페이지로 이동합니다. (매뉴얼의 해당 부분 참고)
- 3. '사용자 등록'을 클릭하면, 신규 사용자 등록 페이지로 이동합니다. (매뉴얼의 해당 부분 참고)

담당자: 사용자 상세 정보 조회



- 1. 사용자 목록에서 클릭한 사용자의 정보가 조회 되는 페이지 입니다.
- 2. 수정하기: 해당 사용자의 정보를 확인 할 수 있고, 직위 / 상태 / 담당 그룹을 변경 할 수 있습니다.
 - 1) 직위: 해당 사용자의 권한을 선택합니다. (일반 / 관리자 / 담당자)
 - 2) 상태: 일부 사용자의 접속을 차단 하거나 허가 할 수 있습니다. (정상 / 차단)
 - 3) 담당 그룹 : 해당 사용자에게 체크박스가 표시된 그룹의 정보만을 보여줍니다.
- 3. 삭제하기: 해당 사용자를 영구 삭제 합니다.