# MIPS fpga by Imagination





#### 概要

- 材料组织
- MIPS体系结构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - -接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite总线
    - EJTAG





#### 概要

- 材料组织
- MIPS体系结构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - -接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite总线
    - EJTAG





#### 实验概览

- 实验 1: 创建一个 MIPSfpga的Vivado 项目
- 实验2: 使用Codescape用C语言对MIPSfpga编程
- 实验 3: 使用 Codescape用汇编语言对MIPSfpga编程
- 实验 4: MIPSfpga的更多编程实践
- 实验 5: 添加外围设备: 7 段数码管显示
- 实验 6: 添加外围设备: 毫秒计时器
- 实验 7: 添加外围设备: 蜂鸣器
- 实验 8: 添加外围设备: SPI 液晶显示屏
- 实验 9: 将MIPSfpga移植到其它 FPGA 板上





#### 概览

- 材料组织
- MIPS体系结构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - -接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite总线
    - EJTAG





#### MIPS体系结构的历史

- 在上世纪 80 年代由John Hennessy和他的同事在斯坦福大学提出
- 第一批商业**精简指令集计算机(RISC)** 架 构中的一员
- Hennessy共同创立 MIPS 计算机系统 一 后来被称为 MIPS 科技
- 在许多商业系统中使用,包括硅图工作站、任天堂机和思科服务器
- 在多数大学中被研究
- 出售超过50亿的 MIPS 微处理器







#### MIPS体系结构的历史

- Imagination科技在 2013 年 2 月收购了 MIPS 科技
  - 公司总部设在英国
  - 其他产品包括: PowerVR 移动图形处理器,消费类电子产品和音频设备









- MIPS R3000, R4000, R10000
  - 1980's 和1990's
  - 例如,硅图工作站中使用
- Embedded: M4K, M14K
  - 例如, Microchip的PIC32微控制器就是基于M4K 内核的



#### microAptiv

- 高效、简洁、嵌入式内核
- 基于M14K架构

#### interAptiv, proAptiv

- 更高的性能
- 多处理器、超标量体系结构、多线程

#### Warrior

- 最新的Imagination MIPS 核产品线
- 属于高性能嵌入式内核范畴





- microAptiv:MIPSfpga 采用microAptiv 核
  - 高效、简洁、嵌入式内核
  - 基于M14K架构
- interAptiv, proAptiv
  - 更高的性能
  - 多处理器、超标量体系结构、多线程
- Warrior
  - 最新的Imagination MIPS 核产品线
  - 属于高性能嵌入式内核范畴





#### MIPSfpga概览

- MIPS 体系结构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - 接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite总线
    - EJTAG
    - FPGA 板





#### MIPSfpga背景

#### MIPSfpga是什么?

- 是一个在 FPGA 上实现的商业 MIPS 处理器 软核
- Imagination Technologies公司提供给高校使用



## MIPSfpga协议

- 只供学术用途
- 每个大学教师必须注册以获得对 MIPSfpga的使用 (不通过教师之间传递)
  http://community.imgtec.com/university/university-registration
- 最好不放在硅芯片中
- 任何出版物应承认 MIPSfpga
- 把工作结果的**副本**发给Imagination — 他们有兴趣看你都做了什么!





# MIPSfpga: microAptiv 内核

#### 商业 microAptiv 内核

- 5级流水线
- 1.5 Dhrystone MIPS/MHz
- 2路相联的指令和数据Cache,每个 2KB
- 拥有 16 项 TLB 的MMU (内存管理单元)






#### MIPSfpga 概览

- MIPS架构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - -接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite总线
    - EJTAG
    - FPGA 板






















- 处理指令
- 协处理器:系统寄存器,复位处理





#### MIPSfpga:寄存器, MDU








## MIPSfpga:寄存器, MDU

GPR: 通用寄

存器



MDU: 乘/除 法单元






#### MIPSfpga: MMU,缓存

MMU: 存储管

理单元




**高速缓存** (**Cache**): 指令和数据

高速缓存控制器:指令和数据缓冲





#### MIPSfpga: 缓存控制器



#### 缓存控制器:


指令和数据 缓存的接口 和外部存储 器(称为 scratch RAM, SRAM)





## MIPSfpga (E)JTAG 接口


JTAG(也叫 EJTAG): 对内核进行 编程和实时 调试





#### MIPSfpga AHB-Lite 总线


AHB-Lite总线: 用于内存和 外围设备的 交互





#### MIPSfpga UDI接口,中断

UDI (用户定义接口单元): 允许用户自定义指令




中断接口: 用于硬件中 断





## MIPSfpga UDI 接口, 中断




**COP2接口:** 协处理器2的 接口





## MIPSfpga 内核







#### MIPSfpga 内核规格

#### • 商业 microAptiv 内核

- 5级流水线
- 4 KB 2 路组相联的指令和数据缓存
- 16项TLB的MMU(内存管理单元)
- 性能计数器、输入同步器
- 没有 DSP、 协处理器 2 或影子寄存器
- 接口:
  - AHB-Lite总线
  - EJTAG编程器/调试器
  - 用于用户自定义指令的扩展





# MIPSfpga五级流水

#	流水级	名称	描述
1		取指	取指令
2	E	执行	从RF取操作数&执行
			ALU操作
3	M	访存	访问内存
4	Α	对齐	数据字边界对齐
5	W	回写	结果回写到RF





# MIPSfpga操作模式

- 内核
- 用户
- 调试





#### MIPSfpga操作模式


- 内核
- 用户
- 调试

复位时,处理器在内核模式中开始,然后跳转到地址为 0xbfc00000的复位向量





#### MIPSfpga存储映射




- 32-bit虚拟内存空间 (0x00000000 – 0xFFFFFFFF)
- 拆分为不同的段
- kseg0 和kseg1 都映射到以0x0 开始的物理地址,即:
  - 0xA0000000 映射到物理地 址 0x0000000
  - 0xBFC00000 => 0x1FC00000
  - 0x80000000 => 0x000000000





#### MIPSfpga存储映射



- 复位时,处理器在内核模式中 开始,然后跳转到地址为 0xBFC00000的复位向量
- 在kseg1: 在TLB中没有缓存映射和地址映射(此时还没有初始化)
  - 所有指令**取自外存**(而不是 缓存)
  - 0xBFC00000映射到物理地址 0x1FC00000






#### MIPSfpga概览

- MIPS架构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - I接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite 总线
    - EJTAG





#### MIPSfpga 系统








#### MIPSfpga System

RAM: 128 KB (引导代码) 256 KB (用户代码)








# MIPSfpga 系统: 物理内存

0x1FC1FFFC 引导代码: Reset 系统启动时执 RAM 0x1FC00000 行(128 KB) unpopulated 0x0003FFFC Code/Data 用户代码/数据 **RAM** (256 KB) $0 \times 000000000$ 












#### 系统 SI\_ClkIn SI\_Reset\_N **EJTAG RAM** MIPSfpga 内核 **GPIO** → LEDs **AHB** Logic **Switches** mipsfpga\_ahb m14k\_top mipsfgpa\_sys **AHB** Interface











#### 系统 编程/调试 SI\_ClkIn SI\_Reset\_N **EJTAG** RAM **GPIO** MIPSfpga 内核 → LEDs **AHB** Logic ← Switches mipsfpga\_ahb m14k\_top mipsfgpa\_sys AHB Interface 内存/外围设备





#### 系统 编程/调试 SI\_ClkIn SI\_Reset\_N **EJTAG** FPGA 板 RAM **GPIO** MIPSfpga 内核 **→ LEDs AHB** Logic → Switches mipsfpga\_ahb m14k\_top mipsfgpa\_sys AHB Interface 内存/外围设备





# MIPSfpga 概览

- MIPS架构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - -接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite 总线
    - EJTAG





# MIPSfpga 概览

- MIPS架构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - -接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite 总线
    - EJTAG





## MIPSfpga 接口: 系统

信号名	描述	Nexys4 DDR 板
SI_Reset_N	为 <b>0</b> 时处理器 复位	CPU复位按钮
SI_ClkIn	系统时钟	50 MHz (产生于板载 100MHz时钟)

SI: Verilog文件中系统接口信号的前缀





# MIPSfpga 概览

- MIPS架构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - -接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite 总线
    - EJTAG





### MIPSfpga 接口: AHB-Lite


信号名	描述
HADDR[31:0]	地址总线
HRDATA[31:0]	读数据总线
HWDATA[31:0]	写数据总线
HWRITE	写使能
HCLK	时钟

H: Verilog文件中AHB-Lite接口信号的前缀






# MIPSfpga 接口: AHB-Lite








### AHB-Lite 内存/外围设备







#### AHB-Lite 写时序




周期1:地址和写使能(HADDR & HWRITE)

周期2: 写数据(HWDATA)





# AHB-Lite 读时序



周期 1: 地址 (HADDR) (即, HWRITE = 0)

周期 2: 读数据(HRDATA)





# MIPSfpga 概览

- MIPS架构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - -接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite 总线: FPGA板 I/O
    - EJTAG





# MIPSfpga 接口: Nexys4 板

信号名	描述
IO_LEDR[15:0]	LEDs
IO_Switch[15:0]	拨码开关
IO_PB[4:0]	按钮(BTNU, D, L, R, C)

IO: Verilog文件中FPGA板I/O的信号的前缀






## Nexys4 DDR FPGA 板

USB 编程

下载端口







信号名	虚拟地址	物理地址
IO_LEDR[15:0]	0xbf800000	0x1f800000
IO_Switch[15:0]	0xbf800008	0x1f800008
IO_PB[4:0]	0xbf80000c	0x1f80000c

- 对地址0xbf800000的写将**写到LEDs**
- 对地址0xbf800000的读将读取拨码开关的数值





# MIPSfpga 系统: 物理内存

0x1FC1FFFC

Reset RAM

0x1FC00000

. . .

unpopulated

0x0003FFFC

Code/Data RAM

 $0 \times 000000000$ 

在存储映射地址 (0x1f800000+)处没 有物理存储





信号名	虚拟地址	物理地址
IO_LEDR[15:0]	0xbf800000	0x1f800000
IO_Switch[15:0]	0xbf800008	0x1f800008
IO_PB[4:0]	0xbf80000c	0x1f80000c

• 对地址0xbf800000的写将写到LEDs





信号名	虚拟地址	物理地址
IO_LEDR[15:0]	0xbf800000	0x1f800000
IO_Switch[15:0]	0xbf800008	0x1f800008
IO_PB[4:0]	0xbf80000c	0x1f80000c

• 对地址0xbf800000的写将写到LEDs

```
//把0x543写到LEDs
addiu $7, $0, 0x543 # $7 = 0x543
lui $5, 0xbf80 # $5 = 0xbf800000 (LED address)
sw $7, 0($5) # LEDs = 0x543
```





信号名	虚拟地址	物理地址
IO_LEDR[15:0]	0xbf800000	0x1f800000
IO_Switch[15:0]	0xbf800008	0x1f800008
IO_PB[4:0]	0xbf80000c	0x1f80000c

- 对地址0xbf800000的写将写到LEDs
- 对地址0xbf800008的读将读取开关的数值





信号名	虚拟地址	物理地址
IO_LEDR[15:0]	0xbf800000	0x1f800000
IO_Switch[15:0]	0xbf800008	0x1f800008
IO_PB[4:0]	0xbf80000c	0x1f80000c

- 对地址0xbf800000的写将写到LEDs
- 对地址0xbf800000的读将读取开关的数值

```
//把开关的值读到10号寄存器
lui $5, 0xbf80 # $5 = 0xbf800000
lw $10, 8($5)# $10 = value of switches
```





#### MIPS程序示例

#### c代码

```
unsigned int val = 1;
volatile unsigned int* dest;
dest = 0xbf800000;

while (1) {
   *dest = val;
   val++;
}
```



#### MIPS程序示例

#### c代码

```
unsigned int val = 1;
volatile unsigned int* dest;
dest = 0xbf800000;

while (1) {
   *dest = val;
   val++;
}
```

#### 汇编代码

```
# $9=val, $8=0xbf800000
    addiu $9, $0, 1  # val=1
    lui $8, 0xbf80  # address

L1: sw $9, 0($8)  # write to addr
    addiu $9, $9, 1  # val++
    beqz $0, L1  # loop
    nop  # branch delay
    # slot
```



### 程序示例

#### C代码

```
unsigned int val = 1;
volatile unsigned int* dest;
dest = 0xbf800000;

while (1) {
   *dest = val;
   val++;
}
```

#### 汇编代码

```
# $9=val, $8=0xbf800000
   addiu $9, $0, 1  # val=1
   lui $8, 0xbf80  # address

L1: sw $9, 0($8)  # write to addr
   addiu $9, $9, 1  # val++
   beqz $0, L1  # loop
   nop  # branch delay
   # slot
```

把递增的数值写到内存地址0xbf800000(LEDs)





## 怎样在MIPSfpga上运行程序?

- 仿真
- 硬件上:
  - 在综合时将程序加载到内存
  - 使用EJTAG接口将程序加载到内存



# 怎样在MIPSfpga上运行程序?

- 仿真
- 硬件上:
  - 在综合时将程序加载到内存
  - 使用EJTAG接口将程序加载到内存



# MIPSfpga 概览

- MIPS架构的历史
- MIPSfpga
  - -背景
  - 内核和系统
  - -接口
    - 系统接口
    - AHB-Lite 总线
    - EJTAG





## MIPSfpga 接口: EJTAG

- 应用于对MIPSfpga内核的编程和调试
- 借助JTAG协议的信号名和功能





## MIPSfpga 接口: EJTAG

信号名	描述
EJ_TDI	测试数据输入
EJ_TDO	测试数据输出
EJ_TMS	测试模式选择
EJ_TCK	测试时钟
EJ_DINT	调试中断请求
SI_ColdReset_N	处理器复位
EJ_TRST_N_probe	EJTAG控制器复位

EJ: Verilog文件中EJTAG接口信号前缀





# 如何在MIPSfpga上运行程序?

- 仿真上
- 硬件上:
  - 在综合时将程序加载到内存
  - 使用EJTAG接口将程序加载到内存



#### MIPS程序示例

#### C代码

```
unsigned int val = 1;
volatile unsigned int* dest;
dest = 0xbf800000;

while (1) {
   *dest = val;
   val++;
}
```

#### 汇编代码

```
# $9=val, $8=0xbf800000
    addiu $9, $0, 1  # val=1
    lui $8, 0xbf80  # address

L1: sw $9, 0($8)  # write to addr
    addiu $9, $9, 1  # val++
    beqz $0, L1  # loop
    nop  # branch delay
    # slot
```

将递增的在数值写到地址0xbf800000(LEDs)





#### 机器码


```
机器码
              指令地址
                                    MIPS汇编代码
24090001
              // bfc00000:
                                   addiu $9, $0, 1
3c08bf80
              // bfc00004:
                                   lui
                                         $8, 0xbf80
ad090000
              // bfc00008:
                               L1:
                                         $9, 0($8)
                                   sw
25290001
                                   addiu $9, $9, 1
              // bfc0000c:
1000fffd
              // bfc00010:
                                   beqz
                                        $0, L1
0000000
              // bfc00014:
                                   nop
```





### MIPSfpga仿真

```
机器码
                指令地址
                                    MIPS汇编代码
24090001
               // bfc00000:
                                     addiu $9,
                                                $0,1
                  bfc00004:
                                     lui
                                            $8,
3c08bf80
                                                0xbf80
ad090000
                  bfc00008:
                                 T.1:
                                            $9,
                                                0($8)
                                     SW
25290001
                  bfc0000c:
                                            $9,
                                     addiu
                                                $9, 1
1000fffd
                  bfc00010:
                                     beqz
                                            $0,
                                                L1
0000000
               // bfc00014:
                                     nop
```








### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd 00000000

### 指令地址

```
// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:
// bfc0000c:
// bfc00010:
// bfc00014:
```

```
addiu $9, $0, 1
lui $8, 0xbf80
L1: sw $9, 0($8)
addiu $9, $9, 1
beqz $0, L1
nop
```








### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd 00000000

### 指令地址

```
// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:
// bfc0000c:
// bfc00010:
// bfc00014:
```

```
addiu $9, $0, 1
lui $8, 0xbf80
L1: sw $9, 0($8)
addiu $9, $9, 1
beqz $0, L1
nop
```








### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd 00000000

### 指令地址

```
// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:
// bfc0000c:
// bfc00010:
// bfc00014:
```

```
addiu $9, $0, 1
lui $8, 0xbf80
L1: sw $9, 0($8)
addiu $9, $9, 1
beqz $0, L1
nop
```







### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd 0000000

### 指令地址

// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:

// bfc0000c:

// bfc00010: // bfc00014:

#### MIPS汇编代码

addiu \$9, \$0, 1


lui \$8, 0xbf80

L1: sw \$9, 0(\$8)

addiu \$9, \$9, 1

begz \$0, L1

nop







### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd 0000000

### 指令地址

// bfc00000: // bfc00004: // bfc00008: // bfc0000c:

// bfc00010:

// bfc00014:

#### MIPS汇编代码

addiu \$9, \$0, 1


lui \$8, 0xbf80


L1: sw \$9, 0(\$8)

addiu \$9, \$9, 1

begz \$0, L1

nop









### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd 00000000

### 指令地址

```
// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:
// bfc0000c:
```

// bfc0000c: // bfc00010:

// bfc00014:

#### MIPS汇编代码

```
addiu $9, $0, 1
lui $8, 0xbf80
```


L1: sw \$9, 0(\$8)

addiu \$9, \$9, 1

begz \$0, L1

nop











在缓存初始化前,每条指令花费5个周期而不是1个周期 个周期







在缓存初始化前,每条指令花费5个周期而不是1个周期 个周期









### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd

### 指令地址

```
// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:
// bfc0000c:
// bfc00010:
// bfc00014:
```

```
addiu $9, $0, 1
lui $8, 0xbf80
L1: sw $9, 0($8)
addiu $9, $9, 1
beqz $0, L1
nop
```










### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd 00000000


### 指令地址

// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:
// bfc0000c:
// bfc00010:
// bfc00014:

#### MIPS汇编代码

addiu \$9, \$0, 1
lui \$8, 0xbf80
L1: sw \$9, 0(\$8)
addiu \$9, \$9, 1
beqz \$0, L1
nop











### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd

```
指令地址
```

```
// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:
// bfc0000c:
// bfc00010:
// bfc00014:
```

```
addiu $9, $0, 1
lui $8, 0xbf80
L1: sw $9, 0($8)
addiu $9, $9, 1
beqz $0, L1
nop
```











### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd

### 指令地址

```
// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:
// bfc00000:
// bfc00010:
// bfc00014:
```

```
addiu $9, $0, 1
lui $8, 0xbf80
L1: sw $9, 0($8)
addiu $9, $9, 1
beqz $0, L1
nop
```











### 机器码 24090001 3c08bf80 ad090000 25290001 1000fffd

### 指令地址

```
// bfc00000:
// bfc00004:
// bfc00008:
// bfc0000c:
// bfc00010:
// bfc00014:
```

```
addiu $9, $0, 1
lui $8, 0xbf80
L1: sw $9, 0($8)
addiu $9, $9, 1
beqz $0, L1
nop
```









# 如何在MIPSfpga上运行程序?

- 仿真
- 硬件:
  - 综合的时候就把程序加载到内存中
  - 通过EJTAG接口把程序下载到内存中





## 综合时加载程序

### 内存模块

```
module ram_reset_dual_port
   initial begin
   $readmemh("ram_reset_init.txt",
ram);
end
```





## 内存初始化文件

#### ram\_reset\_init.txt:

```
机器码
                指令地址
                                         MIPS汇编代码
                                      addiu $9, $0, 1
24090001
               // bfc00000:
3c08bf80
               // bfc00004:
                                            $8, 0xbf80
                                      lui
ad090000
               // bfc00008: L1:
                                            $9, 0($8)
                                      SW
25290001
               // bfc0000c:
                                      addiu $9, $9, 1
               // bfc00010: delay:
                                      lui $5, 0x026
3c050026
34a525a0
               // bfc00014:
                                      ori
                                            $5, $5, 0x25a0
               // bfc00018:
00003020
                                      add $6, $0, $0
00a63822
               // bfc0001c: L2:
                                      sub $7, $5, $6
20c60001
               // bfc00020:
                                      addi $6, $6, 1
1ceOfffd
               // bfc00024:
                                      bgtz $7, L2
0000000
               // bfc00028:
                                      nop
1000fff6
               // bfc0002c:
                                             $0, $0, L1
                                      beq
0000000
               // bfc00030:
                                      nop
```

### 添加延时使得人眼可以看清LED的变化





# 实验 2和3: 编程





# 如何在MIPSfpga上运行程序?

- 仿真
- 硬件:
  - 综合的时候就把程序加载到内存中
  - 通过EJTAG接口把程序下载到内存中






# Nexys4 DDR 板上的MIPSfpga

USB 编程

下载端口








# Nexys4 DDR / Bus Blaster 连接器

#### Nexys4 DDR板



到计算机的 USB端口

Bus Blaster 连接器





# 下载代码到MIPSfpga上

- 1. 编译代码-修正错误
- 2. 把Bus Blaster 连接到板卡和电脑上
- 3. 把MIPSfpga系统下载到Nexys4 DDR板卡上
- 4. 使用脚本下载程序:

loadMIPSfpga.bat





# 下载代码到MIPSfpga上

- 1. 编译代码-修复bug
- 2. 把Bus Blaster 连接到板卡和电脑上
  - 通过zadig.exe安装电缆驱动
- 3. 把MIPSfpga系统下载到Nexys4 DDR板卡上
- 4.使用脚本下载程序:

loadMIPSfpga.bat





# 使用脚本下载程序

- 1. 打开命令窗口(cmd.exe)
- 2. 把路径设置为脚本所在目录:

MIPSfpga\_Fundamentals\Scripts\Nexys4\_DDR

3. 紧接着在命令提示符下输入:

loadMIPSfpga.bat

C:\MIPSfpga\_Fundamentals\Xilinx\Lab02\_C\Read

Switches





# 使用脚本下载程序

- 1. 打开命令窗口(cmd.exe)
- 2. 把路径设置为脚本所在目录:

MIPSfpga\_Fundamentals\Scripts\Nexys4\_DDR

3.紧接着在命令提示符下输入:

loadMIPSfpga.bat

C:\MIPSfpga\_Fundamentals\Xilinx\Lab02\_C\Read
Switches

注意: 脚本的参数可以为任何路径





# 实验2和3:编程

使用MIPSfpga\_Fundamentals\Xilinx 中的C语言和MIPS汇编来对MIPSfpga编程

- 程序
- 配套文件:

Lab02 C

Lab03\_Assembly





# 实验 5: 存储映射 I/O





# 实验5: 添加外围设备

目标: 通过存储映射I/O的方式把7-段数码管显示器添加到MIPSfpga上





### 实验5:7-段数码管显示器

目标: 通过存储映射I/O的方式把7-段数码管显示器添加到MIPSfpga上

### 实验过程:

- 1. 添加硬件驱动7-段数码管显示器
- 2. 把数码管显示的数字和数码管使能信号映射到内存空间上
- 3. 修改MIPSfpga接口来驱动数码管的7个段和 使能引脚





## 实验5:7-段数码管显示器

目标: 通过存储映射I/O的方式把7-段数码管显示器添加到MIPSfpga上

### 实验过程:

- 1. 添加7-段数码管显示器硬件驱动
- 2. 把数码管显示的数字和数码管使能信号映射到内存空间上
- 3. 修改MIPSfpga接口来驱动数码管的7个段和 使能引脚





## 7-段数码管显示器

通过点亮某几个段来显示数字





# 7-段数码管显示器


举个例子

0 点亮: a,b,c,d,e,f

1 点亮: b,c

2 点亮: a,b,d,e,g

等等.




### 7-段数码管显示器: 低电平触发

```
module mipsfpga_ahb_sevensegdec(input [3:0] data,
                              output reg [6:0] segments);
 always @(*)
   case(data)
                         // abc_defg
     4'h0: segments = 7'b000_0001;
     4'h1: segments = 7'b100_1111;
     4'h2: segments = 7'b001_0010;
     4'h3: segments = 7'b000_0110;
     4'h4: segments = 7'b100_1100;
                                                    这些段都是低电
     4'h5: segments = 7'b010 0100;
     4'h6: segments = 7'b010_0000;
     4'h7: segments = 7'b000_1111;
                                                    平有效
     4'h8: segments = 7'b000 0000;
     4'h9: segments = 7'b000_1100;
     4'ha: segments = 7'b000 1000;
     4'hb: segments = 7'b110_0000;
     4'hc: segments = 7'b111_0010;
     4'hd: segments = 7'b100_0010;
     4'he: segments = 7'b011_0000;
     4'hf: segments = 7'b011_1000;
     default:
           segments = 7'b111_1111;
   endcase
```





- 8个7-段数码管显示器
- 每个数码管的段信号都接到同一个输入上(CA-CG)
- 使能信号(AN[7:0])决定哪个数码管可以点亮,








### 例子:

- AN[7:0] = 1111111102 (只有最右边的数码管被打开)
- 显示的数字由CA-CG决定








### 驱动多个数码管:


- 一次只能驱动一个数码管
- 速度足够快的话就能可以使人眼看不到闪烁





### 不同数码管显示间隔大约为2ms:

- 当 t=0, AN[7:0] = 11111110, CA-CG 显示数字0
- 当 t=2ms, AN[7:0] = 11111101, CA-CG 显示数字1
- 当 t=4ms, AN[7:0] = 11111011, CA-CG 显示数字2







## Nexys4 DDR 7-段数码管显示器硬件

#### 9个寄存器需要存储映射:

- 一个用来设置哪些数码管可以亮(SEGEN N[7:0]))
- 其他8个用来设置显示的数字(SEG0\_N[3:0],
   SEG1 N[3:0], ... SEG7 N[3:0])





# Nexys4 DDR 7-段数码管显示器硬件

#### 9个寄存器需要存储映射:

- 一个用设置哪些数码管可以亮(SEGEN N[7:0]))
- 其他8个用来设置显示的数字(SEG0\_N[3:0], SEG1\_N[3:0], ... SEG7\_N[3:0])

通过一个3位的计数器(运行在500Hz,周期为2ms)逐个点亮被使能的数码管显示器。





### 实验5:7-段数码管显示器

目标: 通过存储映射I/O的方式把7-段数码管显示器添加到MIPSfpga上

### 实验过程:

- 1. 添加7-段数码管显示器硬件驱动
- 2. 把数码管显示的数字和数码管使能信号映射到内存空间上
- 3. 修改MIPSfpga接口来驱动数码管的7个段和 使能引脚





# 使能信号和数字的存储映射

寄存器名	描述	存储地址
SEGEN_N[7:0]	使能	0xbf800010
SEG0_N[3:0]	Digit 0 的值	0xbf800014
SEG1_N[3:0]	Digit 1的值	0xbf800018
SEG2_N[3:0]	Digit 2的值	0xbf80001c
SEG3_N[3:0]	Digit 3的值	0xbf800020
SEG4_N[3:0]	Digit 4的值	0xbf800024
SEG5_N[3:0]	Digit 5的值	0xbf800028
SEG6_N[3:0]	Digit 6的值	0xbf80002c
SEG7_N[3:0]	Digit 7的值	0xbf800030





### 实验5:7-段数码管显示器

目标: 通过存储映射I/O的方式把7-段数码管显示器添加到MIPSfpga上

### 实验过程:

- 1. 添加7-段数码管显示器硬件驱动
- 2. 把数码管显示的数字和数码管使能信号映射到内存空间上
- 3. 修改MIPSfpga接口来驱动数码管的7个段和 使能引脚





# MIPSfpga 接口

### GPIO模块和MIPSfpga系统输出信号:

```
. . .
```

```
output [ 7: 0] IO_7SEGEN_N,
output [ 6: 0] IO_7SEG_N
```





# MIPSfpga 接口

### GPIO模块和MIPSfpga系统输出信号:

```
output [ 7: 0] IO_7SEGEN_N,
             [ 6: 0] IO_7SEG_N
   output
Nexys4 DDR 顶层模块:
module mipsfpga nexys4 ddr( ...
     output [7:0] AN,
     output CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG);
 mipsfpga sys mipsfpga sys(
                 .IO_7SEGEN_N(AN),
                 .IO_7SEG_N({CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG})
```





### MIPSfpga 接口: Nexys4 DDR 引脚

#### MIPSfpga\_Nexys4DDR.xdc:





# Lab 9: 移植 MIPSfpga





# 实验 9: 移植MIPSfpga到其他板卡

目标: 把MIPSfpga移植到其他FPGA板卡上 为什么要移植到其他板卡上?

- 可用性
- 更经济





# 实验 9: 移植MIPSfpga到其他板卡


#### 需要改动的地方:

- 顶层封装模块
- Xilinx 设计约束文件(.xdc):映射顶层模块的 I/O信号到FPGA引脚
- 可能要改变内存大小





### Example: Basys3







# 实验 9: 移植MIPSfpga到其他板卡

#### 需要改动的地方:

- 顶层封装模块
- Xilinx Design Constraint (.xdc) 约東文件: 映射 顶层模块的I/O信号到FPGA引脚
- 可能要改变内存大小





# Basys3 与 Nexys4 DDR

	Basys3	Nexys4 DDR
价格	\$79 (大学计划), \$149	\$159 (大学计划), \$320
FPGA	Artix-7 (XC7A35T-CPG236C)	Artix-7 (XC7A100T- 1CSG324C)
内存 (block RAM)	225 KB	607 KB
LE's (logic)	33k	101k
7-段数码管显示器	4	8





# Basys3: 顶层封装模块

```
module mipsfpga_basys3(
  input          clk,
  input          btnU, btnD, btnL, btnR, btnC,
  input [15:0] sw,
  output [15:0] led,
  inout [ 5:0] JB,
  output [ 3:0] an,
  output [ 0:6] seg
);
```





### Nexys4 DDR: 顶层封装模块





### 顶层封装模块

```
module mipsfpga_nexys4_ddr(
  input
               CLK100MHZ,
  input
               CPU RESETN,
  input
             BTNU, BTND, BTNL, BTNR, BTNC,
  input [15:0] SW,
 output [15:0] LED,
  inout [ 8:1] JB,
 output [7:0] AN,
 output
             CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG);
module mipsfpga basys3(
  input
              clk,
  input
               btnU, btnD, btnL, btnR, btnC,
  input [15:0] sw,
 output [15:0] led,
  inout [ 5:0] JB,
 output [ 3:0] an,
 output [ 0:6] seg );
```





# 实验 9: 移植MIPSfpga到其他板卡

#### 需要改动的地方:

- 顶层封装模块
- Xilinx设计约束文件(.xdc):映射项层模块的 I/O信号到FPGA引脚
- 可能要改变内存大小





### 约束文件

#### mipsfpga\_basys3.xdc:

```
set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports {sw[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sw[0]}]
set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports {sw[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sw[1]}]
set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports {sw[2]}]
...
```





# 实验 9: 移植MIPSfpga到其他板卡

#### 需要改动的地方:

- 顶层模块
- Xilinx 设计约束文件(.xdc):映射顶层模块的 I/O信号到FPGA引脚
- 可能要改变内存大小





# Basys3 与 Nexys4 DDR

	Basys3	Nexys4 DDR
价格	\$79 (academic), \$149	\$159 (academic), \$320
FPGA	Artix-7 (XC7A35T-CPG236C)	Artix-7 (XC7A100T- 1CSG324C)
内存(block RAM)	225 KB	607 KB
LE's (logic)	33 k	101 k
7-段数码管显示	4	8





# MIPSfpga 系统: 物理内存

0x1FC1FFFC 引导代码: Reset 启动时运行的 RAM 0x1FC00000 代码(128 KB) unpopulated 0x0003FFFC Code/Data 用户代码和数 **RAM** 据(256 KB)  $0 \times 000000000$ 





# MIPSfpga 系统: 物理内存

0x1FC1FFFC 引导代码: Reset 启动时运行的 RAM 0x1FC00000 代码(128 KB) unpopulated 0x0003FFFC Code/Data 用户代码和数 **RAM** 据(256 KB) Basys3不适用: 只有  $0 \times 000000000$ **225KB** 





### 降低内存大小

引导代码: **32 KB (**2<sup>15</sup> bytes = 2<sup>13</sup> words)

用户代码: **64 KB** (2<sup>16</sup> bytes = 2<sup>14</sup> words)





# 降低内存大小

引导代码: **32 KB (**2<sup>15</sup> bytes = 2<sup>13</sup> words)

用户代码: **64 KB** (2<sup>16</sup> bytes = 2<sup>14</sup> words)

#### mipsfpga\_ahb\_const.vh:

```
`define H RAM RESET ADDR WIDTH(13)
```

`define H\_RAM\_ADDR\_WIDTH (14)





# MIPSfpga 应用

- 教学优质资源:
  - 数字设计
  - -体系结构
  - 嵌入式系统
  - VLSI
  - 片上系统设计
- 对研究也有很好的资源





# MIPSfpga 教学材料

Imagination 大学计划网站上可以找到相关的教学材料:

http://community.imgtec.com/university/university-registration





### 支持

### MIPSfpga 论坛(技术支持):

http://community.imgtec.com/forums/cat/mips-insider/mipsfpga/

### 其他论坛

• MIPS 技术支持(常见问题):

http://community.imgtec.com/forums/cat/mips-insider/

• Imagination 大学计划(课程讨论, IUP 问题, 等等. - 非技术支持):

http://community.imgtec.com/forums/cat/university/





### 致谢

- Robert Owen
- Sarah Harris
- David Money Harris
- Yuri Panchul
- Bruce Ableidinger
- Kent Brinkley
- Chuck Swartley
- Christian White

- Sean Raby
- Rick Leatherman
- Matthew Fortune
- Munir Hasan
- Sachin Sundar
- Michael Alexander
- Sam Bobrowicz
- Cathal McCabe

- Larissa Swanland
- Clint Cole
- Students and faculty at UCL
- Ian Oliver
- Steve Kromer
- Daniel Chaver-Martinez
- Parimal Patel
- Jason Wong



These materials produced in association with Imagination.

Join our University community for more resources.

community.imgtec.com/university



