版本历史

文档更新记录	文档名:	Lab04_软件编程电子表	
	版本号	V0.1	
	创建人:	计算机体系结构研讨课教学组	
	创建日期:	2017-11-1	

更新历史

序号	更新日期	更新人	版本号	更新内容
1	2017/11/1	邢金璋	V0.1	初版。

文档信息反馈: xingjinzhang@loongson.cn

1 实验四软件编程电子表

在学习并尝试本章节前,你需要具有以下环境和能力:

- (1) 较为熟练使用 Vivado 工具。
- (2) 一定的 MIPS 汇编编程、编译能力。
- (3) 一定的自学能力。

通过本章节的学习, 你将获得:

- (1) MIPS 指令的使用。
- (2) CPU 部分系统控制寄存器(CPO 寄存器)的知识。
- (3) MIPS 中断产生、标记和处理的知识。

在本章节的学习过程中, 你可能需要查阅:

- (1) 文档"A05 "体系结构研讨课" MIPS 指令系统规范"。
- (2) MIPS32 官方文档的卷 II 和卷 III。
- (3) 书籍"See MIPS RUN"第9章, 学习 MIPS 汇编。

在开展本次实验前,请确认自己知道以下知识:

- (1) Lab3 实现的 56 条指令的明确意义。
- (2) 理解 CONFREG 模块里的数码管、矩阵键盘寄存器的访问方式。
- (3) MIPS 汇编指令和机器指令的区别,比如汇编指令"li"、"la"对应的机器指令是什么? 你们在 lab3 里实现的 56 条指令是汇编指令, 还是机器指令? (对应多个机器指令的汇编指令往往又称为宏指令)
- (4) 汇编指令编程时, 跳转指令后接的标号"1b"、"1f"、"1000b"等等这些"数字+b/f"的标号代表什么意思?
- (5) MIPS 的汇编指示命令(又称为伪操作)的作用,比如.set、.org、.word、.global、.reorder 等等。
- (6) MTC0 和 MFC0 指令的定义和使用。
- (7) CPO 寄存器 COUNT 的定义和作用。

为采用中断完成本次实验,请确认自己知道以下知识:

- (1) ERET 指令的定义和使用。
- (2) CPO 寄存器 STATUS、CAUSE、COMPARE、EPC 的定义和作用。
- (3) 特别是 STATUS.IM、STATUS.IE、STATUS.EXL、STATUS.ERL、CAUSE.TI、CAUSE.IP 域的定义和作用。
- (4) MIPS 架构的硬件中断机制,特别是中断的响应、开启/关闭、入口地址。
- (5) MIPS 架构的硬件中断、时钟中断的产生机制和清除机制。

1.1 实验目的

- 1. 从应用层次理解 MIPS 架构、CPU 指令集的定义。
- 2. 初步理解 MIPS 架构的硬件中断机制。

1.2 实验设备

- 1. 装有 Xilinx Vivado、MIPS 交叉编译环境的计算机一台。
- 2. 龙芯体系结构教学实验箱(Artix-7)一套。

1.3 实验任务

编译一段汇编程序,运行在 SoC_Lite 上,调用 Confreg 模块的数码管和按钮开关等外设,实现一个 12 /24 小时进制的电子表,并在实验板上予以演示。

该电子表的显示包含时、分、秒,采用实验箱开发板上的4组数码管显示,并通过板上的矩阵键盘完成电子表的设置功能。具体要求是:

- (1) 电子表具有一个暂停/启动键,具有时、分、秒设置键。
- (2) 电子表复位结束后从 0 时 0 分 0 秒开始计时,按下暂停/启动键一次则计时暂停进入设置模式,此时可以通过时、分、秒的设置键修改时、分、秒的值,再次按下暂停/启动键则推出设置模式并从设置好的时间开始继续计时。
- (3) 时、分、秒设置键的设置方式是每按下一次,对应的时、分、秒值循环加 1,按住不放则按照一定频率不停地循环加 1 直至按键松开。
- (4) 时、分、秒设置键仅在设置模式下操作才有效果。
- (5) 矩阵键盘上非设置键被按下,应当不影响电子表的精确计时。
- (6) 采用硬件中断+时钟中断完成本次实验的满分是 100%,采样硬件中断或时钟中断完成本次实验的满分是 95%,所有功能都是采用轮询完成的本次实验的满分是 80%。
- (7) 时间有余的可以考虑实现闹铃功能,但这不在本次实验要求范围内,也不承诺有本课程最终分数上的加分。

1.4 实验环境

本次实验实验环境分为软件编程环境和硬件运行环境:

- (1) 软件编程环境是 lab3_func_4。请将 start.S 里 60 行开始到文件尾的代码都删除,然后开始编写本次实验电子表程序。
- (2) 硬件运行环境是 ucas_cde_v0.3/cpu132_gettrace。

1.5 实验检查

检查前需提交实验报告和软件程序代码,代码应当有必要的注释。本次实验在 2017 年 11 月 7 日进行检查。 现场分仿真检查和上板检查,所以请设置好仿真和上板时 wait_1s 的循环次数:

- 1) 仿真检查,需要准确看到每过一定的时间(比如 10us),数码管寄存器显示的时钟秒钟上加 1。最好在 testbench 里增加一定的按钮开关的激励,以模拟电子表设置的功能。
- 2) 上板检查,需要准确看的每过 1s,板上数码管秒钟加 1。且可以通过按键进行电子表设置。我们会检查 2~3 分钟,电子表的计时误差。

1.6 实验说明


1.6.1 快速仿真

本次实验时进行软件编程,需求进行多次仿真,确认软件程序行为正确。其实,如果我们只关心仿真,那不需要替换 inst 和 data ram 里的数据,只需要替换 mif 文件即可。下面提供一个快速开始仿真的方法:

- (1) 打开 cpu132_gettrace 里工程的仿真界面,不需要管 ram 里的数据。
- (2) 编译电子表软件程序,将编译结果 obj/下的 inst_ram.mif 和 data_ram.mif 拷贝到

cpu132_gettrace/run_vivado/cpu132_gettrace/cpu132_gettrace.sim/sim_1/behav/下替换里面原先的 2 个 mif 文件。

- (3) 在仿真界面里, 先点击 restart 回到仿真 0 时刻。如下图。
- (4) 之后, 再点击 Run all 或 Run for, 正常运行仿真即可。此时加载到 RAM 里的数据即是新拷贝到 sim 1/behav/里的2个 mif 文件。
- (5) 注意,千万不要点击 relaunch 按钮,这一按钮会重新生成仿真的环境,此时 sim_1/behav/里的文件会重新 生成出来,也就覆盖了两个 mif 文件。如果你点击了 relaunch,请重新拷贝 mif 文件。



1.6.2 gs132 debug 指导

cpu132_gettrace 里使用的是龙芯开源的 gs132 处理器核。这个处理器核有以下特点:

- (1) 三级流水:取指、译码和执行。
- (2) 分支跳转指令在执行级处理: 所以即使有延迟槽技术,分支跳转指令如果需要跳转,则必定给流水线引入一个空泡;如果分支跳转指令不跳转,则是连续先后取指,也就是猜测永远不 taken 的分支预测。
- (3) 如果需要观察取指级的信息,请抓出 ls132r_fetch_stage.v 里的 new_inst_in、new_inst_code 和 inst_pc_r, 对于就是新指令返回了、新指令的编码和对应的 PC。
- (4) 如果需要观察译码级的信息,请抓出 ls132r_fetch_stage.v 里的 ir_valid_r、ir_inst_r 和 ir_pc_r,这就是译码 级有有效指令、该指令编码和对应的 PC 值。
- (5) 如果需要观察执行级的信息,请抓出 ls132r_execute_stage.v 里的 rs_valid_r、debug_wb_pc、debug_wb_rf_wen、debug_wb_rf_wnum和debug_wb_rf_wdata。
- (6) 如果需要看 32 个通用寄存器里的某个寄存器号的值,请抓出 ls132r_decode_stage.v 里的 u0_gr_heap 子模 块里的 heap_*,信号名 heap_00~heap_31 对应 0~31 号通用寄存器。
- (7) 如果需要观察 CPO 寄存器,请抓出 ls132r_execute_stage.v 里的 status_value、cause_value、count_value 和 compare value,还可以通过 cr status *抓出 status 寄存器里特定域的信号。

1.6.3 电子表设置功能仿真激励

在仿真验证设置功能时,需要自己编写激励。

所谓编写激励,就是在 testbench 里增加模拟按键的功能。这不需要我们直接控制矩阵键盘引脚上的信号。我们可以直接在 tb_top 里给 soc_lite.confreg. btn_key_r[15:0]进行赋值,对于 16 个按键。所以电子表设置功能的激励就类似下面的写法:

```
initial
begin
#n; //等 n ns
force soc lite.confreg. btn key r[15:0]=16'h0001;
#m; //等 m ns
release soc_lite.confreg. btn_key_r[15:0]; //强迫按键赋值持续 m ns
#x; //等 x ns
force soc lite.confreg. btn key r[15:0]=16'h0008;
#y; //等 y ns
release soc_lite.confreg. btn_key_r[15:0]; //强迫按键赋值按键持续 y ns
...
end
```

1.6.4 轮询 COUNT 寄存器的关键点说明

在课上举例了轮询 COUNT 寄存器的代码,如下:

```
Li t6 250
1:

mfc0 t7, $9
nop
nop
nop
nop
nop
bne t7, t6, 1b
nop
```

但其实上述代码存在问题,问题在于:由于 nop 和 bne 指令的存起,在第 n 次读 mfc0 后,到第 n+1 次读 mfc0,已经过了 8 拍左右的 CPU clk,而由于 cp0 寄存器 COUNT 是每过 2 个 CPU clk 加 1,所以很有可能错过了 COUNT 等于 250 的时刻,导致上诉程序陷入死循环了。有 3 个方法:

- (1) 将 bne 改为 blt 指令,也就是大于 250 时即跳出循环,但这存在计时不精确的问题。
- (2) 使用 mfc0 和 beq/bne 穿插的方法,也就确保 2 个 CPU clk 内记录一次 COUNT 值。这样也可以实现计时精确。
- (3) 采用时钟中断。

1.6.5 中断的进入和退出。

当有中断进来时, CPU 会执行以下动作:

- (1) 保存发生中断的指令的 PC 值到 CP0 寄存器 EPC 中。
- (2) 置上 STATUS.EXL,以表示 CPU 进入例外级别,同时起到屏蔽中断的作用。
- (3) CPU 转到 0xbfc00380 处执行。

当中断处理完退出时,软件需要完成以下动作:

- (1) 清除 STATUS.EXL,表示 CPU 退出例外级别,同时可以开启中断。
- (2) 如果中断源没有自动撤销中断请求,还需要清除中断源的中断请求。比如时钟中断需要执行一条对 COMPARE 寄存器的 mtc0 指令,才会清除。
- (3) 将 CPU 转到需要处继续执行。这一个需要处可以是中断发生处,也可以是其他指令处。

通常退出中断处理程序时,软件会使用机器指令ERET,该指令的作用是:

- (1) 清除 STATUS.EXL。
- (2) 取出 EPC 里保存的 PC 值,转到该 PC 处继续执行。
- (3) 显然 ERET 会返回中断发生处继续执行。如果想转到其他指令处执行,可以先使用 mtc0 将 EPC 寄存器里

的值更改为目标指令处。这样 ERET 执行就会转到我们想要的指令处执行了。

1.6.6 时钟中断使用

MIPS 架构有 2 个 CP0 寄存器,COUNT 和 COMPARE, 其中 COUNT 是自累加的,而 COMPARE 是软件指令设定后不变的。当 COUNT 与 COMPARE 相等时,触发时钟中断,置上 CAUSE.TI 位。

MIPS 架构共支持 8 个中断, 分为 6 个硬件中断, 2 个软件中断:

- (1) CAUSE.IP[7:0]域用于采样这8个中断。
- (2) STATUS.IM[7:0]域为对应的屏蔽为,为0时屏蔽。
- (3) STATUS.IE 可用于开/关所有中断,为1时关闭。
- (4) 6个硬件中断通过 gs132 项层的 int_n_i[5:0]接入, 低电平有效, 被 CAUSE.IP[7:2]采样锁存。
- (5) 当 CPU 已经处于错误或例外级别时,会自动屏蔽中断。也就是当 STATUS.ERL 和 STATUS.EXL 任意一个为 1 时,会屏蔽中断。

时钟中断 CAUSE.TI 是与 int_n_i[5]作或运算,再一起被 CAUSE.IP[7]采样。

也就是说,要使用时钟中断,需要确保:

- (1) STATUS.IE 为 1。
- (2) STATUS.IM[7]为 1.
- (3) STATUS.ERL 和 STATUS.EXL 为 0

使用时钟中断时,通常先给 COMPARE 写一个固定值,然后清零 COUNT, 之后等待时钟中断到来,硬件会自动转到 0xbfc00380 处执行。

时钟中断处理完,需要需要清除时钟中断,同时要清除 STATUS.EXL (进入中断时,硬件会自动置上 STATUS.EXL):

- (1) 清除时钟中断,也就是为了清除 CAUSE.TI, 方法是再写一次 COMPARE。CPU 检测到对 COMPARE 的写会自动清除 CAUSE.TI。
- (2) 清除 STATUS.EXL,可以通过 mtc0 写 STATUS,也可以执行 ERET 指令。

本次实验中,可以使用时钟中断来完成电子表的精确计时。

1.6.7 硬件中断使用

本次实验中,硬件中断的使用与时钟中断类似,但可以不需要软件清除中断,因为一次按键即是一次中断,按键松下的时刻,即是中断清除的时刻。需要注意,在设置时、分、秒时,如果一直按住按键,则需要时、分、秒不停累加。

硬件中断需要在 SoC_Lite 源码里将硬件中断信号连接到 CPU 的 int_n_i 上。为了避免与时钟中断作用到同一根请求信号上,硬件中断最好不要连接到 int_n_i[5]上,该信号对应 CAUSE.IP[7]。

如果本次实验硬件中断和时钟中断同时使用了,那在进入中断时,首先要甄别到来的是时钟中断还是硬件中断。这一甄别过程可以通过读取 CAUSE.IP 来判定。

本次实验硬件中断可以用来完成以下3项工作:

- (1) 电子表从计时模式进入设置模式。
- (2) 电子表从设置模式退出到计时模式。
- (3) 设置模式下设置时、分、秒。

本次实验可以任选以上一项或多项来使用硬件中断完成。