x86服务器MCE错误码快速对照表

正一

2016.7.29

MCE错误码含义


Bank 值	MCE错误码[15:00]	故障来源	可能存在故障的部件/原因	Uncore/Core	建议解决办法
МСО	如: Bank 0: b200004010000400	Port 0 Intel QPI	QPI总线	Uncore	重点关注PCI-E外设或 主板CPU附近电源
MC1	错误码非零,第64比特位为1	Port 1 Intel QPI	QPI总线	Uncore	重点关注PCI-E外设或 主板CPU附近电源
MC2	错误码非零,第64比特位为1	Front End (IL1)	环境温度、电压、Vcc电源	Core	重点关注 主板CPU附近电源
мС3	如: Bank 3:f200084000000175	Data Cache (DL1)	环境温度、电压、Vcc电源	Core	检查环境温度 或尝试更换CPU
MC4	错误码非零,第64比特位为1	Data Translation Lookaside Buffer (DTLB)	环境温度、电压、Vcc电源	Core	检查环境温度 或尝试更换CPU
MC5	如: Bank 5: f200001044100e0f	Mid-level cache (MLC or L2)	制造缺陷或环境温度、电压,最常见的原因是未完成的I/O任务导致, PCI-E设备相关。曾出现CPU样片打 印MSR_IA32_MC5_STATUS: fe000000000800400	Core	重点关注 <mark>PCI-E外设</mark> ,其 次环境温度、电压。
МС6	错误码非零,第64比特位为1	Last Level Cache (LLC or L3)	环境温度、电压、Vtt电源	Uncore	重点关注 主板CPU附近电源
МС7	错误码非零,第64比特位为1	Power Control	电源控制单元有关	Uncore	重点关注 主板CPU附近电源
MC8	000F 0000 1MMM CCCC(二 进制) 如:fe0000400001009f	Memory Controller	内存条故障/内存控制器	Uncore	更换内存条

注:凡是内核死机打印 "Machine Check Exception"或内核栈信息中打印有 "do_machine_check()"函数,均为MCE问题。

Uncore:表明故障和系统平台及其上面的操作有关。

Core: 表明和具体的CPU有关。


MCE错误来源



芯片错误寄存器

Chipset Error Registers

 Errors are logged in various units and can be propagated up to the global level and signal the system



谢谢!