MANUAL TECLADO NO RESPONDE

El teclado es una herramienta esencial en nuestra interacción diaria con las computadoras, pero cuando deja de funcionar, puede ser una fuente significativa de frustración y obstáculos. La falta de respuesta del teclado puede deberse a varias causas, que van desde problemas de hardware hasta errores de software.

Identificar y resolver estos problemas puede implicar un proceso de prueba y error, comenzando por revisar las conexiones físicas y avanzando hacia soluciones más técnicas como la actualización de controladores o el diagnóstico de posibles conflictos en el sistema operativo.

- 1.- Verificación de Conexiones: Asegúrate de que el teclado esté correctamente conectado a la computadora. Si es un teclado inalámbrico, verifica que las baterías estén cargadas y el receptor esté bien conectado. Para teclados USB, intenta conectarlo a un puerto diferente.
- 2.- Actualización de Controladores: Los controladores desactualizados pueden causar problemas de funcionalidad. Accede al administrador de dispositivos de tu computadora y actualiza los controladores del teclado. En algunos casos, desinstalar el controlador y reiniciar la computadora para que se reinstale automáticamente también puede resolver el problema.

