## MANUAL EL SCANER NO FUNCIONA

La función del escáner es vital para digitalizar documentos y fotografías, por lo que cuando no funciona correctamente, puede ser un inconveniente significativo. La falta de funcionalidad del escáner puede deberse a varios factores, como problemas de conexión, configuración incorrecta o problemas de software.

- 1.- Verificar la Conexión: Asegúrate de que el escáner esté correctamente conectado a la computadora y encendido. Verifica también los cables de conexión y prueba a conectar el escáner a un puerto USB diferente si es posible.
- 2.- Comprobar el Software del Escáner: Verifica que el software del escáner esté correctamente instalado en la computadora y actualizado a la última versión disponible. Si es necesario, desinstala y vuelve a instalar el software para solucionar posibles problemas de configuración.



## **CONCLUSION**

Restaurar la funcionalidad del escáner requiere verificar la conexión y el software. Asegúrate de que el escáner esté correctamente conectado y que el software esté actualizado para garantizar un funcionamiento adecuado.