MANUAL LA IMPRESORA NO IMPRIME

Una impresora que no imprime puede ser un obstáculo significativo, especialmente cuando se necesita urgentemente imprimir documentos importantes. Este problema puede ser causado por una variedad de razones, desde problemas de conexión hasta problemas de configuración del dispositivo o problemas de software.

- 1.- Verificación de la Conexión: Asegúrate de que la impresora esté correctamente conectada a la computadora y que esté encendida. Verifica también los cables de conexión para asegurarte de que no estén dañados o sueltos.
- 2.- Comprobación de la Cola de Impresión: Si la impresora no imprime, puede haber trabajos de impresión atascados en la cola de impresión. Ve al panel de control de la impresora en tu sistema operativo, cancela cualquier trabajo de impresión pendiente y reinicia la impresora para eliminar cualquier problema en la cola de impresión.



CONCLUSION

Asegúrate de que la impresora esté conectada correctamente y de que no haya trabajos de impresión atascados en la cola para restaurar su funcionalidad. Si el problema persiste, puede ser necesario verificar los controladores de la impresora y considerar la asistencia técnica si es necesario.