接口部分复习整理

第五章复习

第六章复习

第七章复习

第八章复习

中断程序分析

键盘中断

第九章

8250 编程

第十章

8255初始化编程

第十一章

8254初始化编程

接口部分复习整理

第五章复习

- 知识点1:
 - 三大总线: 地址总线、控制总线、数据总线(填空题)
 - 总线周期: CPU通过总线与存储器、I/O交换一个数据所需要的时间
- 知识点2: M/IO反、W/R反、D/C反
 - o M:表示CPU与存储器交换信息
 - o /IO:表示CPU与IO接口交换信息
 - o W:表示CPU进行写操作
 - o /R:表示CPU进行读操作
 - o D: 表述传输数据
 - o /C:表示传输指令代码

第六章复习

● 知识点1: 多存储器扩展

总片数
$$=\frac{$$
总容量}{容量/片} (1)

● 例题1:

例:现有 $16K\times1$ 的静态 RAM 芯片,欲组成 $128K\times8$ 位的存储器,需要<u>64</u>片 这样的 RAM 芯片,需组成<u>8</u>个芯片组,这属于<u>字位同时</u>扩展,用于片内 地址选择的地址线需用<u>14</u>根,至少需用<u>3</u>根地址线进行译码来实现不同芯片组的选择。

● 例题2:

例:存储器容量为8K×8,若选用2114芯片(1K×4),则需要:

$$\frac{8K \times 8}{1K \times 4} = 8 \times 2 = 16$$

第七章复习

- 知识点1:端口的概念以及分类:
 - 。 能够与CPU交换信息的寄存器成为I/O端口寄存器,简称"端口",可分为数据端口、状态端口、控制端口
- 知识点2:端口的编址方式
 - 分为两种: 统一编址和独立编址方式。PC系列机采用端口独立编址
- 知识点3: 寻址方式
 - 。 直接寻址的输入输出指令(8位地址)
 - o DX间接寻址的输入输出指令(8~16位地址)
- 知识点4:信息交换方式
 - 。 微机系统与IO端口的信息交换方式
 - 无条件传送
 - 查询方式
 - 中断方式
 - DMA方式(与CPU无关,存储器之间直接操作)
- 知识点5: CPU的输入输出指令: IN\OUT

第八章复习

- 中断和中断源
 - 中断是指CPU在执行程序的过程中,由于某种外部或内部事件作用使CPU停止当前正在 执行的程序而转去为该事件服务,待事件服务结束后,又能自动返回到被终止了的程序 中继续执行的过程
 - 中断源是能够引发中断事件即发出中断请求的来源
- 什么是中断向量?
 - 。 实模式下,中断服务子程序的入口地址
- 什么是中断向量表?
 - 实模式下,CPU把256种中断向量组成一张表,放在系统RAM最低端的1K单元 (0~3FFH)

- o n型中断向量放在 4n~4n+3 单元内
- 中断向量的分类
 - 。 内部中断
 - 软件中断
 - 异常
 - 外部中断 (硬件中断)

■ 可屏蔽中断: INTR 引脚输入 ■ 非屏蔽中断: NMI 引脚输入

- 响应可屏蔽中断的条件
 - o 有可屏蔽中断请求,没有DMA请求,没有非屏蔽中断请求
 - o CPU一条指令执行完毕
 - CPU处于开中断状态(I标=1)
- 响应非屏蔽中断的条件
 - 有非屏蔽中断请求,没有DMA请求
 - o 一条指令执行完
- 执行级别: DMI > 非屏蔽 >屏蔽
- 中断指令
 - 开中断指令 STI 使I标志置为1, CPU处于开中断状态(开可屏蔽硬件中断)
 - 关中断指令 CLI 使I标志置为0,CPU处于关中断状态 注: ST~均为置一,CL~均为置 零,STI、CLI指令只对可屏蔽中断有效
 - 软件中断指令 INT n 无条件转向n型中断服务程序
 - 中断返回 IRET
 - 一次从栈顶弹出6个字节, IP, CS, F
 - RET指令弹出IP, CS
- 硬件中断源与中断类型表
 - 其存储类型对应中断向量表的单元内存
 - 中断优先级主IRO~IR1,从IRO~IR7,主IR3~IR7

对应端口	中断源	中断类型
(主) IRO	日时钟	08H
(主) IR3	辅串口	OBH
(主) IR4	主串口	0CH
(辅) IRO	实时时钟	70H
(辅)IR1	用户中断	71H —>0AH

● 系统给主从8259的□地址

其存储类型对应实际接口号,奇地址对应中断屏蔽寄存器的口地址、偶地址对应接受中断结束命令的寄存器口地址

	奇地址	偶地址
主8259A	21H	20H
Ж8259A	А1Н	АОН

• 软硬件中断相同点

- o 都会引起程序终止
- o CPU都会获得终端类型码,通过对应的入口地址获得该中断源的终端服务程序
- 软硬件中断的不同点
 - 引发方法不同:硬件终端是外设通过INTR和NIM引脚发起的,软件中断通过INT n指令执行
 - o 获取方式不同,可屏蔽和非屏蔽分别由中断控制器8259A和自动产生;软件中断由指令 提供
 - 响应条件不同,硬件终端存在可屏蔽,也存在非屏蔽。软件中断是不可屏蔽的
 - 结束方式不同。可屏蔽中断需要处理结束后发送中断结束命令+IRET,软件中断只需要 IRET

中断程序分析

- 考试要求掌握
 - 中断向量的置换(读和写中断向量)
 - 。 硬件中断通路的开放和屏蔽,
 - 例题给出了类似303页的用户中断和键盘中断服务程序,具体代码见代码附录
 - o 建议掌握 8.6 至8.7 所有代码
- 第一部分: 写入中断向量
 - 方法1: 直接向N型向量地址内写入

CLI	
PUSH	DS
MOV	AX, 0000H
MOV	DS, AX
MOV	BX, 4*n
MOV	AX, OFFSET SERVICE
MOV	[BX], AX
MOV	AX, SEG SERVICE
MOV	[BX+2], AX
POP	DS
STI	

○ 方法2: 调用21H功能写入中断向量

[35H 功能]

功能: 读出n型中断向量 入口: AL=中断类型码

出口: ES:BX=n型中断向量

[25H 功能]

功能: 写入n型中断向量

入口: DS:DX=段基址:偏移地址

AL=中断类型码

出口: 无

示例:

CLI

PUSH DS

PUSHA

MOV AX, SEG SERVICE

MOV DS, AX

MOV DX, OFFSET SERVICE

MOV AH, 25H

MOV AL, n

INT 21H


POPA

POP DS

STI

- 中断服务程序&8259原理
- 第二部分:中断服务程序的处理过程
 - F 寄存器压入栈、段基址:偏移地址压入栈
 - 执行中断服务程序
 - 恢复偏移地址, 段基址, 栈
 - 。 中断返回
- 第三部分: 8259A——中断控制
 - 结构: 信号区->中断请求寄存器 -> 中断屏蔽寄存器 -> 中断服务寄存器 -> CPU
 - o 将IRO-iR7的8个可能的中断信号,分别通过屏蔽、择优两个步骤进行控制
 - 。 筛选完成后,从INT端口送出中断请求信号,由/INTA 返回第一个中断信号时,将请求寄 存器的中断信号清零(清除中断信号源),中断服务寄存器置1(正在服务状态)
 - o /INTA 第二个信号返回,发送中断类型码,执行中断服务程序,在服务程序结束前写结 束字(如果多个服务程序嵌套运行,那么最后一个执行语句的相应服务中需要写入结束 字)
 - o 结束后,继续执行中断判断
- 系统日时钟介绍
 - 系统中有一个每隔55ms的08H向量, 称为日时钟
 - 。 08H向量中内嵌了一个1CH向量, 用于日时钟开发
 - 。 我们可以通过修改08H或者1CH程序来达到日时钟开发的目的
- 复习提纲程序用户中断例题

要求利用PC系统机上的8254的0号定时计数器引发的日时钟中断,设计程序:每间隔1秒在PC终端屏幕 上显示1行字符串"HELLO!",显示10行后结束。【例题所给为修改1CH程序进行的日时钟开发】



● 程序解析

[主程序段]

SCAN:

BEG: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

CLI

CALL READ1C CALL WRITE1C

STI

;开中断,日时钟程序正常工作

;关中断, 防止替换过程日时钟程序跑动

;判断是否执行10次

CMP COUNT, 0 ;是否已经显示10行, 否转 CALL RESET JNZ SCAN

;还原日时钟 CALL RESET

MOV AH, 4CH

INT 21H

;结束程序

关键掌握上面的程序框架, 之后的程序除了替换到日时钟程序中的service 就是读向 量、写向量、还原写向量三个程序,重点熟练掌握25H、35H功能调用。

[自定义日时钟段]

SERVICE PROC

;保护现场 PUSHA

PUSH DS

;数据段预设 MOV AX, DATA

MOV DS, AX DEC ICOUNT JNZ EXIT

MOV ICOUNT,18 ;ICOUNT*55ms即为下面代码执行一次相邻的时间
DEC COUNT ;重新给DS赋值;中断计数
<替换程序的内容>

EXIT: POP DS
POPA
IRET ;返回系统8型中断服务程序 SERVICE
ENDP

• 完整代码

```
.486
DATA SEGMENT
MESG DB 'HELLO!', ODH, OAH, '$'
OLD1C DD ?
                    ;中断计数初值
ICOUNT DB 18
COUNT DB 10
                        ;显示行数控制
DATA ENDS
CODE SEGMENT USE16
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
BEG: MOV AX, DATA
     MOV DS, AX
                        ;关中断,防止替换过程日时钟程序跑动
      CLI
      CALL READ1C
      CALL WRITE1C
                        ;开中断,日时钟程序正常工作
      STI
SCAN: CMP COUNT, 0
                        ;判断是否执行10次
                        ;是否已经显示10行, 否转 CALL RESET
      JNZ SCAN
                        ;还原日时钟
      CALL RESET
      MOV AH, 4CH
      INT 21H
                        ;结束程序
SERVICE PROC
                        ;保护现场
      PUSHA
      PUSH DS
                        ;DS=40H
      MOV AX, DATA
                        ;数据段预设
      MOV DS, AX
      DEC ICOUNT
      JNZ EXIT
      MOV ICOUNT, 18
                        ;重新给DS赋值 ;中断计数
      DEC COUNT
                        ;BIOS的9号功能打印DX段的字符串
      MOV AH,9
      LEA DX, MESG
                       ;显示字符串 ;恢复现场
      INT 21H
EXIT: POP DS POPA
                         ;返回系统8型中断服务程序 SERVICE
      IRET
ENDP
;-----
READ1C PROC
                        ;转移系统1CH型中断向量
     MOV AX,351CH
```

```
INT 21H
      MOV WORD PTR OLD1C, BX
      MOV WORD PTR OLD1C+2,ES
      RET
READ1C ENDP
;-----
                          ;写入用户1CH型中断向量
WRITE1C PROC
      PUSH DS
      MOV AX, CODE
      MOV DS, AX
      MOV DX,OFFSET SERVICE
      MOV AX, 251CH
      INT 21H
      POP DS
      RET
WRITE1C ENDP
;-----
                          ;恢复系统1CH型中断向量 MOV DX,WORD
RESET PROC
PTR OLD1C
      MOV DX, WORD PTR OLD1C
      MOV DS, WORD PTR OLD1C+2;不可互换位置, DS会影响代码执行位置
      MOV AX, 251CH
      INT 21H
      RET
RESET ENDP
CODE ENDS
      END BEG
```

● 08H 代码解析

[自定义日时钟段] SERVICE PROC

```
[主程序段]
CODE SEGMENT
                          ;关键:代码段保存系统08H中断向量中的
OLD08 DD ?
变量
BEG: MOV AX, DATA
     MOV DS, AX
      CLI
      CALL READ08
      CALL WRITE08
      STI
SCAN: CMP COUNT, 0
      JNZ SCAN
      CALL RESET
      MOV AH, 4CH
      INT 21H
                         ;结束程序
关键掌握上面的程序框架, 之后的程序除了替换到日时钟程序中的service 就是读向
量、写向量、还原写向量三个程序,重点熟练掌握25H、35H功能调用。
```

```
;保护现场
      PUSHA
      PUSH DS
                          ;数据段预设
      MOV AX, DATA
      MOV DS, AX
      DEC ICOUNT
      JNZ EXIT
                          ;ICOUNT*55ms即为下面代码执行一次相邻
      MOV ICOUNT, 18
的时间
      DEC COUNT
                          ;重新给DS赋值;中断计数
      <替换程序的内容>
EXIT: POP DS
      POPA
                          ;跳转回原来的08H程序就不用再写结束字了
      JMP CS:ODL08
```

键盘中断

【例】假设微机系统外扩了如下的一个`单脉冲发生器',该 `单脉冲发生器'电路受一个自复开关K的控制,每按一次K,该电路输出一个正脉冲,输入到系统机从8259的IR1作为外部中断请求。


要求:每按一次K,屏幕上显示一行字符串"Welcome!"。主机键 盘按任意键,程序结束,返回DOS。

● 编写开放8259和中断向量置换程序

```
;开放用户中断(记,不变)
I8259A PROC
   IN
        AL,21H
  AND AL,11111011B ; 从8259A IMR1置零
OUT 21H,AL
  OUT
   IN
        AL,0A1H
                      ; 主8259A IMR2置零
   AND
        AL,11111101B
   OUT
        0A1H,AL
  RET
I8259A ENDP
;-----
WRITEOA PROC
  PUSH DS
  MOV
        AX,CODE
  MOV
DS,AX
MOV
DX,OFFSET SERVICE
                       ;或者可以将0AH 换成71H
        21H
   INT
        DS
   POP
  RET
WRITEOA ENDP
```

第九章

• 异步串行通信:




• 一帧数据格式

- 一帧数据包括起始位、数据位、奇偶校验位、停止位
 - 起始位无数据传输则为1,有数据传输为0,检测到0开始接受数据
 - 数据位数据位个数5~8位,低位先传送,读信号反向读取
 - 校验位双方约定为检验逻辑1的奇校验或者偶校验,然后通过该位进行检验,也可以选择无校验位
 - 停止位可以是1、1.5、2位的逻辑1信号

由此我们可以得到1帧数据的范围为7~12位

● 通信速率

- 数据信号速率: 单位时间传送信号的个数, 单位为波特(B/S), 称波特率、信号速率
- o 数据通信速率:单位时间传送二进制比特的个数,单位为比特/秒(bps,b/s),称比特率或传信速率
- 我们采用二进制信号传输时,波特率=比特率,一个信号为一位二进制
- 。 例如: 传送一个字符 "E", (ASCⅡ码为:1000101B =45H)7个数据位,奇校验,2个停止位.



例:设异步通信一帧字符有 8 个数据位,无校验,1 个停止位,如果波特率为 9600,则 每秒钟能传输多少帧字符?(960)传输一帧字符需要多少时间?(1/960 秒)

RS-232C 串行接口标准名称记忆(看英文记)

TXD: 发送数据 (transmit Data)
RXD: 接受数据 (Receive Data)
RTS反: 请求发送 (Request to send)
CTS反: 允许发送 (Clear to Send)

DSR反:数据设备准备好(Data set Ready)DTR反:数据终端准备好(Data Term Ready)

● RS-232采用负逻辑,逻辑1为-15~-3V,逻辑0为+3V~15V

• 学会绘制TTL电平信号以及负逻辑的232的电平信号

• 8250 内部有四级中断,从高到低依次排序


○ 接受数据错中断

。 接受中断

o 发送中断

∘ Modem中断

• 串行通信的分类



8250 编程

编程分为三个步骤:初始化、查询方式\中断方式、输入输出

【附录内容】

D3:帧错标志位

1.通信线控制寄存器(3FB/2FB) D6 D5 D4 D3 D1 D0 D7 D2 寻址 中止 校验位 停止位 数据位 (1)寻址位: D7=1, 访问除数寄存器; D7=0, 访问非除数寄存器 (2)中止位: D6=0, 正常通信; D6=1, 输出长时间中止信号 (3)校验位: D5~D3=XX0, 无校验位; D5~D3=001, 奇校验; D5~D3=011, 偶校验; D5~D3=101、1校验位; D5~D3=111, 零校验位 (4)停止位: D2=0, 1位停止位; D2=1,对应5数据位,1.5位停止位; D2=1,对应7、8位数据,2位停止位; (5)数据位: D1D0=00, 5位数据; D1D0=10, 7位数据; D1D0=11, 8位数据; 2.通信线状态寄存器(3FDH/2FDH) D7=0 D6:发送移位寄存器忙闲标志位 D5:发送保持寄存器忙闲标志位 D4:线路间断标志位

- D2:奇偶错标志位
- D1:溢出错标志位
- D0:接受数据准备标志位
- 3.MODEM控制寄存器(3FCH/2FCH)

D7~D5=000

D4=0正常收发,D4=1,内环方式

D3: 确定\OUT2引脚的输出电平

D2: 确定\OUT1引脚的输出电平

D1: 确定\RTS引脚的输出电平

DO: 确定\DTR引脚的输出电平

4.中断允许寄存器(3F9H/2F9H)

D7~D4=0000

D3: Modem状态中断允许位 D2: 接受字符错中断允许位 D1: 发送数据中断允许位 D0: 接受数据中断允许位

- 5.除数寄存器高8位(3F9H/2F9H),低八位(3F8H/2F8H)
- 6.发送保持寄存器&接收缓冲寄存器(3F8H/2F8H)
- 8250含有发送保持寄存器、接收缓冲寄存器、通信线状态寄存器、中断允许寄存器、中断识别 寄存器、除数寄存器、通信线控制寄存器、MODEM状态寄存器
- 编程题型:对端□直接编程的初始化;查询方式下接受和发送
 - 。 查询方式下接受和发送程序


在发送数据前,读通信线状态寄存器(状态口)获取发送保持或移位寄存器(数据口)是否空闲:在接收数据前,读通信线状态寄存器(状态口)获取接收缓冲寄存器(数据口)是否已经收到1帧数据。

```
;EG:利用主串口查询方式发送一个"A"
SCANT:
   MOV
        DX,3FDH
  IN AL, DX
  TEST AL,20H; 00100000 ;查询发送保持位状态
        SCANT; D5=1
   JZ
  MOV DX,3F8H
MOV AL,'A'
        DX,AL
   OUT
;EG:利用主串口查询方式接收一个字符
SCANR:
  MOV
        DX,3FDH
   IN
        AL, DX
   TEST AL, 01H; 00000001 ;查询接受数据位状态
   JZ
        SCANR ; D0=1
   MOV
        DX,3F8H
   IN AL, DX
```

。 对端口直接编程的初始化

- A、B两台PC机利用主串口进行点-点单工通信(不用联络线),发送采用查询方式,接收采用中断方式。一帧字符包含7个数据位,1个停止位,1个校验位,通信速率为4800波特(分频系数为0018H)。
 - (1) 知识点: 异步通信的分类

(2)



(3) 用对端口直接编程的方法为接收方编写8250初始 化程序段。

初始化步骤

- 设置寻址位, 使通信线控制器设置为除数状态 (操作对象: 线控制寄存器)
- 将除数传到到相应的端口(操作对象:除数寄存器高低八位)
- 设置中断允许寄存器,查询方式为0,中断方式,相应为1
- 设置MODEM控制寄存器

T0250	DDOG	
I8250	PROC	
MOV		
VOM	AL,80H	
OUT	DX,AL	;在控制器中设置除数状态
VOM	DX,3F9H	
MOV	AL,00H	
OUT	DX,AL	;设置高八位除数
MOV	DX,3F8H	
MOV	AL,18H	;设置低八位除数
OUT	DX,AL	
MOV	DX,3FBH	
MOV	AL,0AH	
OUT	DX,AL	; 设置一帧数据格式,更改为非除数操作
MOV	DX,3F9H	
MOV	AL,01H	
OUT	DX,AL	;设置中断允许寄存器
MOV	DX,3FCH	
MOV	AL,08H	
OUT	DX,AL	;设置MODEM寄存器
RET		
18250	ENDP	

第十章

● 8255A有4个端口寄存器

- A数据口地址=60H
- o B数据□地址=61H
- C数据口地址=62H
- 控制 口地址 = 63H

• 工作方式

○ A口: 0、1、2方式

○ B口: 0、1方式

。 C口: 0方式

○ 方式0: 基本输入输出型

○ 方式1: 选通型输入输出

○ 方式2: 双向数据输入输出

只有A口可以双向输入输出

• 方式特点

○ A口与C口高4位为一组;B口与C口低4位一组;

○ 方式O: 直接采用IN、OUT进行读写

○ 方式1: 输入前确定IBF=1,表示A、B口可读入数据; 输出前确定OBF=1,表示A、B口可以写出数据;

• 学会读图


例: 8255A的B口初始化定义为选通型(方式1)输入,对8255A采用查询方式,必须先查询IBF(PC1);若采用中断方式,必须先置PC/STB(PC2)置为'1',并且利用PC0(INTR)作为中断请求信号线。

8255初始化编程

- 初始化编程步骤
 - 方式选择命令字→控制口,目的选择某一口的工作方式
 - 。 根据需要:把C口置0/置1命令字→控制口,目的是禁止/允许某一口提中断

例题

系统机外扩一片8255A及相应电路如下图所示,外扩8255A的端口地址为200H~203H,现利用系统机的日时钟外扩1CH型中断,实现每隔1s使八个发光二极管同时闪烁一次,主机键盘有按键按下时结束,返回DOS操作系统。根据要求完成相关内容。



- (1)从图可以分析出, A口工作在方式 0 的输 出。
- (2)假设8255A的A口工作在方式1的查询输出方式,编写8255A的 初始化子程序 18255。

I8255A PROC

MOV DX,203H

MOV AL, 10100000B

OUT DX,AL ;写入工作方式字

MOV AL,00001100B

OUT DX, AL

RET

I8255 ENDP

【附录】

1.8255A方式选择控制字

(1)D7=1: 置方式标志

(2)A组控制字:

D6D5=00, 端口A方式0

D6D5=01, 端口A方式1

D6D5=1X, 端口A方式2

D4=1, 端口A输入; D4=0, 端口A输出;

D3=1, 端口C输入; D3=0, 端口C输出;

(3)B组控制字:

D2=0,端口B方式0

D2=1,端口B方式1

D1=1, 端口B输入; D1=0, 端口B输出


D0=1, 端口C输入; D0=0, 端口C输出

2.8255A C口按位置0/置1控制字的格式

D7~D4=0000 D0=0 PCn清零

D0=1 PCn置一


D3~D1: 000~111 分别设置PC0~PC7




第十一章

- 8254内部集成了3个16位的计数器,每个计数器有6种工作方式,计数初值可设定为二进制或 BCD码。最高工作频率10兆。
- 组成部分: 数据总线缓冲器 (8位)、读写控制、控制字寄存器、0号~2号计数器
- 实现功能
 - 。 CPU通过数据总线缓冲器向8254写入确定工作方式命令字
 - 向某一计数器写入计数初值
 - 。 读取当前计数器计数值
- GATE 信号触发方式:
 - 。 持续正信号正常计数
 - 。 上升沿触发初值计数
 - 。 每一种工作方式下都有两种触发方式的计数过程


- 六大工作方式(重点2、3,建议看书 P376)
 - 方式0: 计数结束输出正信号(自动重装新初值)
 - 方式1: 单脉冲发生器(门控重装)
 - 方式2: 分频器(自动重装、门控重装、初始输出为正, 计数至1为低电平)



- 。 方式3: 方波发生器
 - 偶数初值:每一计数周期换一次输出电平,每次计数减2



■ 奇数初值: 高电平比低电平计数时长+1, 低电平无零状态 (计数 4,2,0,4,2,4,2,0,....)



- 方式4: 软件触发(无重装,计数到零输出一个低电平)
- 方式5: 硬件触发(有新初值自动重装、门控重装、计数零输出一个低电平)

• 注意事项

- 当计数初值>9999时, 计数初值只能选二进制
- 程序中表示十进制下的1234 应该如下表示 MOV AX,1234H

8254初始化编程

【附录内容】

8254控制字

 D7
 D6
 D5
 D4
 D3
 D2
 D1
 D0

 计数器选择
 读写方式选择
 工作方式选择
 数制选择

(1)计数器选择:

D7D6=00, 0号计数器 D7D6=01, 1号计数器 D7D6=10, 2号计数器

D7D6=11,读出控制字的标志

(2)读写方式选择:

D5D4=00,表示锁存器计数器的当前值 D5D4=01,读出、写入,只对低八位操作 D5D4=10,读出、写入,只对高八位操作 D5D4=11,先读写低八位,后读写高八位

(3)工作方式选择:

D3D2D1=000,工作方式0 D3D2D1=001,工作方式1 D3D2D1=X10,工作方式2 D3D2D1=X11,工作方式3 D3D2D1=100,工作方式4 D3D2D1=101,工作方式5

(4)数值选择:

D0=0, 二进制初值 D0=1, 二-十进制初值

● 例题

设PC 系统机外扩了一片8254 及相应的实验电路。8254口地址为200H~203H,设CLK0 已接至8MHz 时钟,为了能从OUTO 输出4KHz 的方波,编写了8254初始化程序,其中假设0 号定时计数器工作在二进制方式。

程序步骤

- 向末地址写入控制字
- 向首地址写入分频数
- 得到的信号频率为: CP/分频数=F
- 当分频数=0,最大满分频

I8254 PROC

MOV DX,203H MOV AL,00110110B OUT DX,AL DX,200H MOV AX,2000 MOV OUT DX,AL AL,AH MOV DX,AL OUT RET

I8254 ENDP