输入/输出系统


基本输入输出

● 接口电路工作原理

CPU数据 — —> 输出接口电路 — —> 输出设备

输入设备 — —> 输入接口电路 — —> CPU数据

原理图



- 接口电路功能
 - 。 数据暂存功能
 - 。 有端口地址译码器
 - 。 有外设的联络功能
 - 。 有中断管理能力
 - 有数据转换功能(并 —> 串,串 —> 并)
- 端口
 - 。 端口类型

■ 数据端口:外设输入输出数据

■ 控制端口

■ 状态端口: 反映外设状态,接口电路必须有数据

○ 端口编址

■ 存储器编址:存储单元和端口统一编址

■ I/O独立编址: 用专门的IO指令

○ 8088~奔腾微处理器: 设计用A15~A0 共低16位地址寻址IO端口

。 微处理器:设计用A9~A0共10位地址寻址IO端口

● 常见的IO端口指令

○ 直接端口寻址

IN AL,N; 将地址为N的端口读取数传到AL OUT N,AL; 将AL的内容传到地址为N的端口

IN AX,N; 将N端口内容传到AL;将N+1的端口内容传到AH OUT N,AX; 将AL的内容传到N端口;将AH内容传到N+1端口

o DX间接寻址

IN AL,DX; 将[DX]的端口内容传到AL OUT DX,AL; 将AL的内容传到[DX]的端口中 IN AX,DX; [DX]——>AL,[DX+1]——>AH OUT DX,AX; AL ——>[DX],AH ——>[DX+1]

- 微机系统与IO端口的信息交换方式:
 - o 无条件传送
 - 。 查询方式
 - 。 中断方式
 - o DMA方式(与CPU无关)

系统与设备的输入输出交换

无条件传送方式

假设输入数据准备好或者设备空闲,用IN/OUT指令完成数据传送

● 无条件输入

未执行输入指令时,IOR(反)信号无效,IOR为零;执行输入指令时,IOR信号有效,IOR=1,然后通过IN命令写入

• 无条件输出

未执行输出指令时,IOW信号无效,IOW=0;执行输出指令,IOW信号有效,IOW=1.然后通过OUT命令输出

查询方式

确定输入数据准备好或者设备空闲,用IN/OUT指令完成数据传送

● 查询式输入

当状态标志触发器置1,假设触发位接到CPU的D7位,我们可以查询D7是否为1,然后传入输入数据

SCAN: IN AL, 状态端口地址

TEST AL,80H ;TEST将AL与80H作与运算,若D7=1,则Z=0;

;若D7=0,则Z=1

JZ SCAN

IN AL,数据端口地址

• 查询式输出

当状态触发器为0,假设触发位接到CPU的D0位,我们可以查询D0是否为0,然后输出数据

SCAN: MOV DX,端口地址

IN AL, DX

TEST AL,01H ;将AL与01H作与运算,若D0=1,则Z=0;若

D0=0, 则z=1

;其结果与CMP计算几近相反,需要注意!!

JNZ SCAN MOV AL,数据

OUT 数据端口地址,AL

中断控制方式

- 作用
 - o 为多个外设随机服务
 - o 实时响应系统
 - 。 提高CPU运行效率
- 特点

如果外设未做好数据传送准备,CPU可执行与传送数据无关的指令;外设准备好,可向CPU提出中断,请求服务

直接存储器 (DMA)

- 特点
 - 。 不通过CPU, 外设直接与内存进行数据交换
 - 。 传送上限取决于存储器的工作速度
 - 。 速度快

DMA控制器