## ЧАСТЬ 7. ОСЦИЛЛОГРАФЫ


Осциллограф – это прибор для наблюдения, исследования и регистрации электрических процессов.

#### Классификация:

- 1. Общего назначения
- > 2. Универсальные
- > 3. Скоростные
- 4. Стробоскопические
- 5. Запоминающие
- 6. Специальные
- > 7. Цифровые
- > 8. Светолучевые

# ПРИБОРЫ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ


#### Блок-схема ЭЛО



#### Блоки ЭЛО:

- Вх. Ц входная цепь;
- КА калибратор амплитуды;
- КВ калибратор времени;
- ▶ БП блок питания;
- КВО канал вертикального отклонения;
- ВхКУВО входной каскад усилителя вертикального отклонения;
- ЛЗ линия задержки;
- ВыхКУВО выходной каскад усилителя вертикального отклонения;
- КГО канал горизонтального отклонения;
- БС блок синхронизации;
- ГР генератор развертки;


# ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.



 ▶ Полоса пропускания – это диапазон частот, в пределах которого выходное напряжение УВО падает на 30% от максимального значения при постоянном входном напряжении

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

### Аттенюатор КВО




Коэффициент деления аттенюатора kд=Uвых/Uвх постоянен во всем диапазоне частот.

kд=Uвых/Uвх=Z2/Z1+Z2, где Z1=R1/(1+jwR1C1), Z2=R2/(1+jwR2C2).

### ВХОДНАЯ ЦЕПЬ (АТТЕНЮАТОР) КВО

### Развертывающее напряжение



tp – время развертки,

тп – время прямого хода луча,

to-время обратного хода луча, при этом <math>tp=tn+to.

### ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ

Для получения на экране ЭЛО неподвижного изображения, необходимо выполнение следующих условий:


$$t_p = nT$$
  
 $t_p = f/n$ 

## Синхронизация может осуществляться:


- > а) частью исследуемого сигнала;
- ► б) напряжением от сети с частотой 50 Гц;
- в) напряжением от постороннего источника, синхронизируемого с исследуемым сигналом.

### БЛОК СИНХРОНИЗАЦИИ

## К понятию режима ждущей развертки



### К пояснению работы ЛЗ



РЕЖИМ ЖДУЩЕЙ РАЗВЕРТКИ


- Диаметр трубки
- Коэффициент отклонения по напряжению канала вертикального отклонения
- Полоса пропускания осциллографа
- Схема входа
- Виды разверток
- Диапазоны частот периодической развертки и длительность ждущей развертки


- Нелинейность развертки
- Данные калибратора амплитуды и калибратора времени
- Погрешность измерения амплитуды
- Погрешность измерения длительности
- Возможность регистрации и выдачи амплитудных и временных параметров в цифровом виде
- Количество лучей

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА

### Функциональная схема


#### Гальванометр





### СВЕТОЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

### Режим настройки



### Режим регистрации

В этом режиме шторка 3 открыта, двигатель протяжки включен, фотобумага двигается и происходит регистрация исследуемых сигналов на бумаге.

Полоса пропускания гальванометров обычно не превышает 10 кГц.

## <u>Светолучевые</u> осциллографы:

применяют, как правило, для регистрации низкочастотных переходных процессов при испытаниях систем электро- и электронного оборудования.

### <u>Электроннолучевые</u> <u>осциллографы</u>:

- Основная область применения: исследования и измерения амплитудных и временных параметров непериодических сигналов и периодических сигналов несинусоидальной формы.
- Дополнительная область применения: измерение амплитуды и частоты периодических синусоидальных сигналов.

### ПРИМЕНЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФОВ.

### СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!