ARAMETROS Y PRINCIPIOS DE ACEROS DE RESISTENCIA

· Parduetres que défineu el comportamients

En principio, la composicion define el comportamiento de un acro de baja aleación bonificado:

- El 1.0 predetermina la dureza de temple

- Elementos de aleación: influyen en el comportamiento en el temple y en el revenido:

· Eu cada acción, el efecto de un elemento quede ser obtenido con otro, amoque se necesitará en distinta contidad.

· Interveneu en el jouro obtener la microestructura y la dureza (templabilidad, p.e.) pero no en la dureza

· Hay una impersonalidad de los elementos de aliación, que tienen una acción estructural (diferente de la acción sustancial)

L los elementes de aleación, evidentemente, modifican la templabilidad y el revenido, anuque no el elemento, sino el efecto que produce; por tanto, si buscamos un efecto une dará lo mismo los aleantes que empleo efecto me dará lo mismo los aleantes que empleo mientras la obtenga => la composición no es un dato tau importante.

- El comportamiente en el temple la determina la templatificade definida per el diduncto ideal (podemos conseguir la misma templatificada con

aliantes muy diferentes)

- El comportamiento en el revenido lo determina la dure za avacteistica Hc (ò potencial Hp)

- la agrietabilidad o tenducia a grietas la defermina, ouro sabennos, el % c y la Ms

(3) Por ello se definen las tres citras clave:

D: - diómetro ideal Hc - dueza coracteicisca

Ms - temperatura de convieuso de transf. martenstica que, junto al % c, de finen el comportanniente del acer, más que la propia composición del acer.

· Principio del acer optimo

"Dos aceros con diferente cartenido en corbono, que por temple y revenido no frágil, se lleven a la <u>misma resistencia</u>, tendrá mayor plasticidad el de menor cartenido en G."

Admis, se obtendron ou temperaturas de revenido diferentes,... aunque objendremos la misma resistencia. cogeremos entonos el acos conmenor contenido en carbono para tener una unayor plasticidad.

· La plasticidad, para una unisma revistencia (unisma dispersion), será unemor cuanto unayones seam las particulas de corburs (mayor %c)

· Principio de ignales propieda des a ignal corbano.

Dos aceros con iqual contemido en corbono que por temple y revouido no fráques se lleven a un mismo nivel de resistencia, tendra iquales el resto de sus propiedades".

LE eto no quiere degr que se les de el mismo revenido, pres de penderó de los elementos de aleación:

dureza de con aleantes: masito una Trevenido superor para obtener la unisma temple.

· Prucipio de equivalencia de acros

"Dos aceos con ignal doc e ignales sus tres citras dave, serón, equivalentes"


Listades He I

Li

RINGIPIODEL ACERO SPITINO

	% Mo	% Ni	% Cr	% Si	% Mn	% C	Acero
	0.16		0.76	0.29	1.00	0.48	S-3
	0.18		0.79	0.28	0.91	0.19	S-4
	0.37		0.76	0.3	0.88	0.34	A-2
	0.26	0.63	0.81	0.44	1.08	0.36	B-2
% SIMILAR	0.37	0.78	0.85	0.55	1.15	0.38	C-2
	0.29	1.00	1.01	0.42	1.24	0.37	D - 2-A
	0.30	1.46	0.98	0.41	1.25	0.37	E - 2-A
					-	*	
	0.37		0.76	0.33	0.88	0.34	P-1
O IGUAL C	0.36	0.65	0.80	0.35	0.59	0.32	P-2

PRINCIPIO DE IGUALES PROPIEDADES A IGUAL C






Fig. IV-1




Fig. IV-3




Fig. IV-4




Fig. IV-8




Fig. IV-9




Fig. IV-5

pues tendran iqual dure 2a de temple e ignal compor tamiento en el temple, la misma agrietabilidad en el temple e iqual comportamiento en el revenido.

Divispio de equivalencia parcial de acros

"Dos acess con ignal % C e ignales sus they Ms, pero diferentes Di, seron equivalentes si se emplean en tamatros inferiores al de menor templabilidad."

Este es una variante del principio de equivalencia, que nos viene a decir que en este caso, serón equivalentes si las piezas son pequeñas, esto es, si templan. Sin embargo, si las piezas son grandes, no se conseguirán templor o lo si las piezas son grandes, no se conseguirán templor o lo harair solo parcialmente, con lo que no serón equivalentes.


· Pesisteucias representativas (No muy importante)

6i la bava que analizamos ha templado por completo, la resistencia será la que consepanda, tiene un valor, pero la resistencia será la que consepanda, tiene un valor, pero si el temple es incompleto, tendremos diferentes resistencias según midamos en la superficie o en el mideo. Para ello según midamos en la superficie o en el mideo. Para ello se toura como criterio el siguiente:

· Si el diómetro es inferior a 25 mm, se toma la del antro como representativa de la bara,


· si es supeior a 25 mm, se toma el valor que leuga en el punto del medio radio.


Podemos trazar entonos la arron 2= f(p), para diferentes revenidos, obteniendo la denominada zana de Utilización de un acero:



En la fig VI-II fevenues representadas estas que ficas para diferentes acros — se hace una cuadrícula y se diseña un acro para cada necesidad

En la fig VII-2 veuros los acros que habla diseñados; algunos, como el F-132 estar completamente frea de lugar, sobra, pues hay otos acros que consignen el mismo comportamiento con menor 1.c y aliantes -> se elimina.





Fin VI.R

Diametro de la barra en mm.






Fig. VI-9.—Gráfico de utilización del acero Ci'



(4) El acero F-121, cuyo campo de acción se ha señalado con trazos, no tiene utilización desde un punto de vista racional.

Fig. VII-2
Gráfico de elección racional de los aceros actuales del LH.A.



@ Cilculo de propiedades y comportamiente de acros.

Existen métodos emploros e intormáticos para deternimos todos los parámetros y caracteisticas de un aceo de los que hemos veriodo hablando, como:

- Citras clave
- Templatilidades, para diferentes constitumentes y parantajes de ellos; redandos equivalentes
- Temperaturas de puntos criticos y de tratamientos
- Evolucion de transformaciones
- Durezas obtenidas con diferentes constituyentes
- Diagranuas de transfarmaciones (isolenna y continua)
- Diagramas de revenidos (para temple completo e incomplets)
- Curvas Touring de templabilidad; de temple y reveuidos; curras ll de durezas de barras

mineral distriction of the property and the state of the Throughout is amount of to delicine about the later the lateral of - Diparation of the charles be administrated to the parameter. artini da mesale k. I. - baan debamat