第四章 数据传输基础

Determusication Reference 基本概念与主体结构
Reference George and the belowance Season Westpage

**Aberto Score*Carcial
Stricts Westpage

**Total Control Control Control
Stricts Westpage


**Total Control
Stricts Westpa

- 4.1 信息的数字表示
- 4.2 数字通信
- 4.3 线路编码
- 4.4 调制解调
- 4.5 传输媒介
- 4.6 差错检测和差错校正(第五章讲述)





七层 OSI 参考模型





物理层

- 数据比特的传输
- 通信链路物理特性的定义和说明
- Ethernet, DSL, cable modem, telephone modems...
- 双绞线、同轴电缆、光纤、RF、红外...





第四章 数字传输基础



信息的数字表示





信息块 vs. 信息流

信息块(block)

- 信息存在于单一块中
- Size = Bits / block或 bytes/block
 - 1 kbyte = 2^{10} bytes
 - 1 Mbyte = 2²⁰ bytes
 - 1 Gbyte = 2^{30} bytes

信息流


- 信息是连续的流
- Bit rate = bits / second
 - 1 kbps = 10^3 bps
 - 1 Mbps = 10^6 bps
 - 1 Gbps = 10^{9 bps}







模拟信号采样量化





数字信号的速率


- 模拟信号带宽 W_s Hertz:
 - 带宽越高 → 采样速率越高
 - 最小采样速率 = 2 x W_s
- 精度: 误差的范围
 - 越高的精度
 - → 相邻值之间的间隔越小
 - →每个采样需要的比特数也就越多







模拟信息数字传输











两个例子: 电话语音& CD音频

电话语音

- $W_s = 4 \text{ kHz} \rightarrow 8000 \text{ samples/sec}$
- 8 bits/sample
- R_s =8 x 8000 = 64 kbps
- 蜂窝电话采用声码器压缩 8-12 kbps

CD 音频

- $W_s = 22 \text{ kHertz} \rightarrow 44000 \text{ samples/sec}$
- 16 bits/sample
- R_s =16 x 44000= 704 kbps
- MP3 采用压缩方法: 每个 音频信道达到50 kbps





Chapter 4 Communication Networks and Services



数字通信





传输系统



Transmitter:

- 将信息转换为适于信道传输的信号
- 往通信信道中注入能量

Receiver:

- 从信道中接收能量
- 将接收到的信号转换成适于传递给用户的形式

信号带宽: 传输信息越快, 信号变化越剧烈

信道带宽:信道对信号传输的速率有限制







传输损耗



通信信道

- 铜线对
- 同轴电缆
- 电磁波
- 光纤
- 可见光通信
- 红外




传输损耗

- 信号衰减
- 信号失真
- 噪声
- 信号间干扰





模拟长距离通信



- •中继器repeater恢复信号
 - 失真不能完全消除
 - •噪声和干扰只能部分消除
- •信号质量随着中继器的增多而衰减
- •距离受限









模拟 vs. 数字传输

模拟传输: 所有的细节都要精确复制




数字传输: 只需要再生离散电平





数字长距离通信

Transmission segment




- •再生器恢复初始数字序列,并重新发送
- •出错的可能性很小
- •再生的数据和初始数据一样,没有传输损耗的累积
 - •低功耗、长距离、造价低
 - •监控、复用、编码、加密、协议...,各种想象都可以有







二进制数字信号



Bit rate = 1 bit / T seconds

对于通信媒介:

- 如何增加传输速度?
- 如何可靠通信?
- 速度和可靠性关系如何?








脉冲传输速率

• 最大化脉冲传输速率就是要使得T尽可能小



- •没有符号间干扰的最大脉冲频率:
 - ●低通信道: 2 x W_c pulses/second
 - ●带通信道: Wc pulses/second
 - •Wc 为信道带宽







多级脉冲传输

- 低通信道:
 - 如果脉冲幅度是-A or +A, 则每个脉冲表示1bit, Bit Rate = 1 bit/pulse x 2 W_c pulses/sec = 2 W_c bps
 - 如果脉冲幅度是 {-A, -A/3, +A/3, +A},
 则 bit rate 是 2 x 2W_c bps
 - 对于 $M = 2^m$ 幅度级, Bit Rate = m bits/pulse x $2W_c$ pulses/sec = $2mW_c$ bps
- 带通信道,则bit率减半







噪声和可靠通信


- 噪声不可避免,无所不在
- 噪声叠加接收信号使得测量精确性降低
- 误比特率(BER) 随着信噪比降低而增加
- 噪声限制了脉冲传输时的幅度级数
- 幅度级数越多,脉冲间的压差越小,对噪声的 敏感性越高








信噪比(Signal-to-Noise Ratio)







 $SNR (dB) = 10 log_{10} SNR$



香农定理

$$C = W_c \log_2 (1 + SNR)$$
 bps

- 如果信息速率R < C,任意可靠的通信是可能的
- 如果 R > C, 则任意可靠通信不可能
- "任意可靠"是指通过提供足够复杂的编码,BER可以任意小
- C 用来测量系统设计的性能,越接近越好







一个例子

• 电话信道香农限:

$$W_c = 3400 \text{ Hz} \text{ and } SNR = 10000$$

• 则:

$$C = 3400 \log_2 (1 + 10000)$$


= 3400 $\log_{10} (10001)/\log_{10} 2 = 45200 \text{ bps}$







香农限的理论扩展









信道频带和带宽

Channel	Bandwidth	Bit Rates
电话语音	3 kHz	33 kbps
铜线对	1 MHz	1-6 Mbps
同轴电缆	500 MHz (6 MHz 信道)	30 Mbps/ channel
5 GHz radio (IEEE 802.11)	300 MHz (11信道)	54 Mbps / channel
光纤	许多THz	40 Gbps / wavelength

Chapter 4 数字传输基础

线路编码








线路编码

- 二进制信息序列映射为数字信号
 - 如, "1" —> +A 电平脉冲; "0" —> -A pulse
- 线路编码的要求(考虑因素):
 - 低频分量: 信道传输低频信号能力一般比较低
 - 长时的 +A 或 -A 相当于直流,会被信道阻塞
 - 波形中的低频分量需要消除
 - 发送功率: 功率越大, 钱花的越多
 - bit定时: 信号的跃变有助于定时恢复
 - 带宽效率: 跃变越多, 带宽浪费越大
 - 复杂性
 - 差错检测能力






线路编码实例





Spectrum of Line codes

• 假定1s & 0s 独立且等概率










单极性& 双极性不归零编码(NRZ)



单极性NRZ


- "1" maps to +A pulse
- "0" maps to no pulse
- 平均功率高
 0.5*A² +0.5*0²=A²/2
- - 定时性能差
 - 低频分量
- Simple

Polar NRZ (bipolar?)

- "1" maps to +A/2 pulse
- "0" maps to –A/2 pulse
- 平均功率低
 0.5*(A/2)² +0.5*(-A/2)²=A²/4
- 长 +A/2 或 -A/2
 - 定时性能差
 - 低频分量
- Simple



双极性编码(Bipolar Code)




- 三个信号等级: {-A, 0, +A}
- "1" 交替映射到 +A or -A
- "0" 映射到0电平
 - 低频分量小: 1的+、-脉冲匹配
- 连续的1序列编码为方波
 - 频谱集中在 7/2
- 长0时,接收方会失去同步
- 零替换码: Zero-substitution codes





曼彻斯特码 & mBnB码



- 首*T*/2"1"-> A/2,后 T/2 -A/2
- 首*T*/2 "0" -> -A/2,后 T/2 A/2
- 每个比特都在中间有个跃变
 - 定时性能好
 - 带宽*2
- 易于实现
- 用于10-Mbps 以太网 &其它局 域网标准

- mBnB line code
- *m* bits -> *n* bits
- 曼彻斯特编码是1B2B码
- 4B5B码用于FDDI
- 8B10b 用于Gigabit Ethernet
- 64B66B 用于10G Ethernet (以太网)







4B5B codes


十六进制数	4位二进制数	4B/5B编码	十六进制数	4位二进制数	4B/5B编码
0	0000	11110	8	1000	10010
1	0001	01001	9	1001	10011
2	0010	10100	А	1010	10110
3	0011	10101	В	1011	10111
4	0100	01010	С	1100	11010
5	0101	01011	D	1101	11011
6	0110	01110	Е	1110	11100
7	0111	01111	F	1111	11101







差分编码(Differential Coding)



- 极性反转 +A 变成 -A 或相反
- 对于极性反转错误,差分线路编码提供了鲁棒性
- "1" 映射成跃变
- "0" 保持不变
- 带宽性能不变
- 差错成对出现
- 也用于Manchester coding





Chapter 4 Digital Transmission Fundamentals




调制解调





带通信道



- 带通信道带宽为中心频率fc附近的频带
- 数字调制器将信息嵌入到特定频率的载波中,以适应带通信道
- 如正弦载波,其频率 f_c 为带通信道的中心频率
- 调制器将信息嵌入到正弦载波中







幅度调制和频率调制

Information

1


0

1

1


1

幅移键控



bit映射为正弦波的幅度: "1" 发送正弦波; "0" 不发送正弦波解调器只需要辨别信号的有无

频移键控



bit映射为频率: "1" 发送频率 f_c + δ ; "0"发送频率 f_c - δ 解调器查找频率 f_c + δ 或 f_c - δ 的能量





相位调制

Information

1

 \cap


1

1

)

1

相移键控



- bits映射为正弦波的相位:
 - "1" 发送 A cos(2πft)
 - "0" 发送 A cos(2πft+π)

, i.e. phase is 0

, i.e. phase is π

- 等价于cos(2πft) 与 +A 或 -A相乘
 - "1" 发送 A cos(2πft)
 - "0" 发送 A cos(2πft+π) = A cos(2πft)

, i.e. multiply by 1

, i.e. multiply by -1







调制解调器

调制时,用 A_k 与 $\cos(2\pi f_c t)$ 相乘,持续T秒:


$$A_k$$
 \longrightarrow X \longrightarrow $Y_i(t) = A_k \cos(2\pi f_c t)$ $\cos(2\pi f_c t)$ 在第k个时隙发送

解调时,接收信号乘以 $2\cos(2\pi f_c t)$,持续T秒,再低通滤波:

$$Y_i(t) = A_k \cos(2\pi f_c t)$$
 Lowpass Filter (Smoother) $X_i(t)$ 第k个时隙的接受信号 $2\cos(2\pi f_c t)$ $2A_k \cos^2(2\pi f_c t) = A_k \{1 + \cos(2\pi 2 f_c t)\}$




调制举例:






解调举例:

接收侧载波相乘后 $x(t)\cos(2\pi f_c t)$



滤波后可识别 的基带信号



信息恢复

1

0

0 1

Chapter 4 Digital Transmission Fundamentals










传输媒介的基本问题




- 信息承载能力
 - 幅度相应和带宽
 - 噪声和干扰的敏感性
- 信号传播速度
 - 真空中: c = 3 x 10⁸ m/s
 - 铜线中: v = 2.3 x 108 m/s
 - 光纤中: v = 2.0 x 108 m/s







电磁谱










电磁谱

• 通信信号频率





无线媒介

- 信号能量空间传播,方向受限
- 存在信号间干扰,需要频谱规划
- 频谱资源有限
- 架构简单: 天线和发射机
- 网络和用户间不存在物理连接
- 用户具有移动性
- 水分子吸收电磁波
- 信号衰减







有线媒介

- 信号能量约束在传输媒介中
- 不同媒介间频谱复用
- 极高的频带
- 架构复杂: 管道、导管、电杆、通行权等







衰减

- 衰减因介质而异
- 有线媒体具有指数依赖性
 - d米处的接收功率与10-kd 成比例
 - 衰减的分贝表示为: dB = k d, k为dB/meter
- 无线媒体具有对数依赖性
 - d米处的接收功率与 d-n 成比例
 - Attenuation in dB = *n log d*, 其中n是路径损耗 指数; *n*=2 是自由空间








双绞线对

- 两根绝缘铜线以规则的螺旋排列, 规则的螺旋排列, 以尽量减少干扰
- 低成本
- 从客户到中心局 (CO)的电话 用户环路







双绞线对比特率

24-gauge双绞线对的数据速率


Standard	Data Rate	Distance
T-1	1.544 Mbps	18,000 feet, 5.5 km
DS2	6.312 Mbps	12,000 feet, 3.7 km
1/4 STS-1	12.960 Mbps	4500 feet, 1.4 km
1/2 STS-1	25.920 Mbps	3000 feet, 0.9 km
STS-1	51.840 Mbps	1000 feet, 300 m







以太网(Ethernet LANs)



- 3类线: 非屏蔽(UTP), 普通电话 线
- 5类线: UTP, 更紧的绕线密度, 提高信号质量
- 屏蔽双绞线 (STP): 抗干扰,贵
- 10BASE-T Ethernet
- 100BASE-T4 Fast Ethernet
- Cat5 & STP provide other options








同轴电缆

- 圆柱形编织外导体包围绝 缘内导线
- 高抗干扰性
- 比双绞线带宽更高
- 几百MHz(双绞线最高 几十MHz)










光纤




- 光源 (激光, LEDs) 生成光脉冲, 发送到光纤
 - 长距离 (>1000 km)
 - 高速度 (>40 Gbps/波长)
 - 几乎无差错 (BER of 10-15)
- 对网络体系结构影响深刻








光纤传输



光纤中的全反射




- 纤芯的折射率比覆层高
- 以小于临界角θ_c入射的光线被完全反射回纤芯







多模和单模光纤



- 多模: 较厚的纤芯,不同路径上的光线相互干扰,导致色散和有限的比特率
- 单模:非常薄的纤芯,更昂贵的激光器,但实现非常高的速度







光纤的特性

优点:

- 低衰减
- 抗干扰
- 高帯宽
- 安全性: 很难在不破坏的情况下获取信息
- 耐腐蚀
- 比铜线更紧凑、更轻

缺点:


- 新型光信号损伤和色散
- 有限弯曲半径
- 难以拼接







Security? NO!










低衰减






巨大的可用带宽

• 从 λ_1 到 $\lambda_1 + \Delta \lambda$ 包含的带宽

$$B = f_1 - f_2 = \frac{v}{\lambda_1} - \frac{v}{\lambda_1 + \Delta \lambda}$$
$$= \frac{v}{\lambda_1} \left\{ \frac{\Delta \lambda / \lambda_1}{1 + \Delta \lambda / \lambda_1} \right\} \approx \frac{v \Delta \lambda}{\lambda_1^2}$$

例如: λ₁ = 1450 nm λ₁
 +Δλ = 1650 nm:

$$B = \frac{2(10^8)\text{m/s } 200\text{nm}}{(1450 \text{ nm})^2} \approx 19 \text{ THz}$$










波分复用

- 不同的波长携带不同的信号
- 复用到共享光纤中
- 每个波长都像一个单独的电路
- 如果一根光纤传输160个波长,每波长10 Gbps:1.6
 Tbps!
- 目前,单根光纤带宽可达560Tbps





无线传输

- 无线电信号: 天线发射在空气/空间中辐射的正弦信号 (载波)
- 使用调制(如QAM)信息嵌入到载波信号中
- 无绳通信
 - 蜂窝电话,卫星传输,无线局域网
- 多径传播导致衰落
- 用户间干扰
- 频谱由国家和国际组织监管







例子

- > 卫星通信
- > 蜂窝电话
 - 1G: 800, 900 MHz, 模拟语音
 - 2G:1800-1900 MHz, 数字语言, 短消息
- > 无线局域网
 - Unlicenced ISM spectrum: Industrial, Scientific, Medical.
 902-928 MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
 - IEEE 802.11 LAN standard: 11-54 Mbps



