

## **CFE Transmisión**

Diagrama de cableado Estructurado

CLAVE: Swt:01 REVISIÓN: 1 FECHA DE ELABORACIÓN 27.09.22

INSTALACION: NIZUC
ENLACE: NIZ-VAD
LINEA: 93070

NUMERO DE SERIE: BF130506703

IP: 10.28.84.114

VERSION DE FIRMWARE 3.5.121
FRECUENCIA DE TX: 225 KHZ
FRECUENCIA DE RX: 170 KHZ
POTENCIA: 100 W
SOFTWARE DE GESTION: POWERSYS

NUMERO DE R3: 2042442
EQUIPO POWER LINK



 INSTALACION:
 NIZUC

 ENLACE:
 NIZ-VAD

 LINEA:
 93070

 NUMERO DE SERIE:
 BF1305507229

 IP:
 10.28.84.21

 VERSION DE FIRMWARE
 3.5.121

 NUMERO DE R3:
 2125565


 EQUIPO
 SWT3000

 TIPO DE PROTECCION
 ANALOGICA

 SOFTWARE DE GESTION:
 POWERSYS



## DISPAROS HACIA EL TABLERO DE PROTECCIONES





**OBSERVACIONES**