| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

### Protocolo web service de Fleet-Online.com.ar

# Términos legales de Pump Control SRL

Esta publicación, inclusive todas las fotografías, diagramas e ilustraciones, está protegida y posee el copyright otorgado por las leyes argentinas e internacionales de propiedad intelectual y de derecho de autor, y todos los derechos están reservados a Pump Control SRL. Ni este manual, ni el material que aquí se detalla, puede ser reproducido ni entregado a terceras partes sin el consentimiento expreso y escrito del fabricante.

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no representa ni otorga garantía con respecto a sus contenidos. El fabricante se reserva el derecho a revisar esta publicación y a introducir cambios en su contenido cuando lo crea necesario, sin obligación por parte del fabricante de notificar tal revisión o cambio a ninguna persona.

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

# **Contenidos**

| Introducción                         | 4  |
|--------------------------------------|----|
| Errores a las llamadas al WS         | 6  |
| Campos comunes a varios métodos      |    |
| Despachos de combustible             | 7  |
| Método "getFirstPendingTransaction"  |    |
| Método "SetLastInformedTransaction"  | 8  |
| Campos:                              | 9  |
| Last Id                              |    |
| Date_From/ date_to                   |    |
| Store                                |    |
| Trx_id                               |    |
| Despacho informado Despachos         |    |
| Tipos de despachos                   |    |
| Despachos no imputables              |    |
| Despacho Manual                      |    |
| Playero                              | 10 |
| Sin control                          |    |
| ID de despacho                       |    |
| Código de medio de pago              |    |
| Despachos Listos para exportación    |    |
| Automático completo                  |    |
| Otras consideraciones                |    |
| Método "getLastPumpSales"            |    |
| Método "getTotalVechicleSales"       | 12 |
| Stock instantáneo                    | 13 |
| Método "getInstantStock"             | 13 |
| Método "getTankDelivery"             | 13 |
| Método "setLastInformedTankDelivery" | 15 |
| Datos de configuración               | 15 |
| Métodos de acceso                    | 15 |
| Respuesta general de los métodos     |    |
| Método "getStores"                   |    |
| Método "getVehicleTypes"             |    |
| Método "getVehicleTypes"             |    |
| Método "getVehicleBrand"             |    |
| Método "getFleetAccount"             |    |
| Método "getCostCenters"              |    |
| •                                    |    |
| Método "getNextDriver"               | 20 |

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| Método "getNextVehicle"           | 21 |
|-----------------------------------|----|
| Método "getNextIdentfier"         | 22 |
| Método "updateVehicle"            | 22 |
| Método "updateldentifier"         | 23 |
| Método "updateldentifierRelation" | 24 |
| Método "updateVehicleStatus"      | 24 |
| Método "updateCostCenter"         | 25 |
| Método "updateDriver"             | 25 |
| Método "updateFleetAccount"       | 26 |
| Método "updateBusinessUnit"       | 26 |
| Método "getBusinessUnit"          | 27 |
| Método "getProducts"              | 27 |
| Métada "addRalanceToVehicle"      | 28 |

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

### Introducción

El Fleet Online posee un web service, con el fin de que poder integrar nuestra aplicación a otra creada en lenguaje plataforma diferente. Ejemplo: Integrar los datos a un sistema ERP.

#### Interface

El protocolo usado para comunicar el fleet-online y la aplicación del usuario se basa en SOAP sobre Https. Un método envía una solicitud al servicio a una dirección URL usando el SOAP sobre TCP, el servicio recibe la pregunta, la procesa y retorna la respuesta. Tanto la pregunta como la respuesta poseen el formato XML.

Se recomienda el uso de la aplicación libre SOAPUI como herramienta para entender el funcionamiento del Web Service.

Bajar el aplicativo de:

https://www.soapui.org/About-SoapUI/features.html.

Una vez instalado, abra el aplicativo y en

File → create empty proyect

Parado con el mouse sobre el proyecto

click Der Mouse → Add WSDL

Seleccione las tres WSDL URL (Web Services Description Language):

- 1. https://ws.fleet-online.com.ar/s/wservices/GpsFleetService.wsdl
- 2. https://ws.fleet-online.com.ar/s/wservices/StockStatusService.wsdl
- 3. https://ws.fleet-online.com.ar/s/wservices/CommonInfoService.wsdl

Haciendo click en cada una de ellas podrá observar los diferentes request, sus tatos y las definiciones de Typos de parámetros.

#### 1. Despachos a los vehículos

https://ws.fleet-online.com.ar/s/wservices/GpsFleetService.wsdl

- 1.1.getFirstPendingTransaction
- 1.2.getLastPumpSales
- 1.3. getTotalVechicleSales
- 1.4. setLastInformedTransaction

#### 2. Stock medido en los Tanques:

https://ws.fleet-online.com.ar/s/wservices/StockStatusService.wsdl



| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

- 2.1.getInstantSalesByProduct
- 2.2. getInstantStock
- 2.3. getInstantStockByProduct
- 2.4. getInstantStockBySuction
- 2.5. getInstantStockByTank
- 2.6. getInstantStockGrouped

#### 3. Movimientos de Stock

- 3.1.getTankDelivery (Devuelve el ingreso a Tanque sin exportar)
- 3.2. setLastInformedTankDelivery (Marca como exportado un ingreso a Tanque)

### 4. Información y configuración:

### https://ws.fleet-online.com.ar/s/wservices/CommonInfoService.wsdl

- 4.1. addBalanceToVehicle
- 4.2. addVehicleDistance
- 4.3. getBusinessUnit
- 4.4. getCostCenters
- 4.5. getFleetAccounts
- 4.6. getLastEvents
- 4.7. getNextDriver
- 4.8. getNextIdentifier
- 4.9. getNextVehicle
- 4.10. getProducts
- 4.11.getStores
- 4.12.getVehicleBrands
- 4.13. getVehicleTypes
- 4.14.markEventReaded
- 4.15. mobile Permission
- 4.16. update Business Unit
- 4.17.updateCostCenter
- 4.18.updateDriver



| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

- 4.19. updateFleetAccount
- 4.20. updateldentifier
- 4.21. updateIdentifierRelation
- 4.22. update Vehicle
- 4.23. update Vehicle Status

#### Errores a las llamadas al WS

Todos los métodos dan como respuesta un código de resultado "response\_code" con el siguiente significado:

| Código | Significado                                     |
|--------|---|
| 00     | aprobado  |
| 01     | usuario inválido                                |
| 02     | clave inválida                                  |
| 03     | no tiene autorización para utilizar WebServices |
| 40     | No hay información disponible para el pedido    |
| 41     | código de Estación inválida                     |
| 42     | ID de Vehículo inválido                         |
| 50     | no se recibió Producto o Succión                |
| 98     | quedan despachos pendientes para bajar          |
| 99     | error inesperado                                |

# Campos comunes a varios métodos

El listado de cada método se puede leer fácilmente en el XML, aquí daremos los parámetros comunes a la mayoría a fin de no repetir lo mismo en cada explicación.

| user Ej.: Manuel.I | Nombre de usuario en la aplicación fleet-online.com.ar completo<br>Empresa |
|--------------------|--|
| <b>≠</b> password  | Clave de autenticación del usuario   |
| <b>↓</b> company   | Abreviatura utilizada en HO para la compañía                               |

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

♣ delete Borrar el registro. Ingresar valor "true"

♣ store Código de Estación de servicio (ver código de Estación)

♣ Car Plate Patente o Placa del vehículo

date\_from Utilizado como filtro DD-MM-AAAA

mobile Campo reservado para Aplicaciones móviles.

response\_message String explicativo asociado al Response code

#### Filtros:

Son campos que son usados para filtrar información en la respuesta. Pueden ser varios campos de filtro simultáneos y normalmente opcionales. Si lo envío vacío implica no filtro por ese campo.

Ejemplo Patente, Si queda vacío, significa cualquier patente caso contrario me entrega solo los datos que contengan esa patente.

# Despachos de combustible

Existen dos métodos, uno para interactuar con los despachos (getFirstPendingTransaction) y otro para marcarlos como exportados (SetLastInformedTransaction).

Como el proceso es automático, se debe controlar automáticamente que los despachos tengan todos los datos que requiere el sistema al que se importaran.

# Método "getFirstPendingTransaction"

Entrega la primera transacción no marcada como exportada, de acuerdo con los campos de filtro.

El campo "Last\_id" sirve para recorrer los despachos no exportados, usando el Last\_id como clave de búsqueda.

#### Sus parámetros son:

| Campo           | Tipo   | Descripción  |
|-----------------|--------|--|
| Last_id         | String | Identificador único del despacho no correlativo. Ingresando este valor el sistema entrega el siguiente despacho que correspondería a Last_id+1 (no es correlativo) |
| ignore_exported | String | S/N default N ignora la marca de exportación   |

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol  |     |                |
|----------------------------|--|-----|----------------|
|                            | Documento creado 23/07/2019<br>Documento impreso: 23/07/2019 |     | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:  | SMU | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:  | AP  | 23/07/19       |

# Respuesta

| Campo                | Tipo   | Descripción  |  |
|----------------------|--------|--|--|
| trx_id               | String | ID único del despacho que luego se puede utilizar como (last_id)   |  |
| ti x_iu              | Julig  | a fin de obtener el siguiente despacho.                            |  |
| trx_date             | String | Fecha/ hora transacción.   |  |
| car_kilometer        | String | Odómetro del vehículo.   |  |
| Ppu                  | String | Precio unitario del producto.                                      |  |
| amount               | String | Monto de la transacción.   |  |
| trx_volume           | String | Volumen xxxxxx.xx.   |  |
| Pump                 | String | Nro. de surtidor asignado en el sistema donde se realizó la venta. |  |
| Hose                 | String | Manguera.  |  |
| prod_id              | String | Producto.  |  |
| tag_id               | String | Nro. del tag vehicular.  |  |
| vehicle_id           | String | Número único del vehículo en la BD interna al HO                   |  |
| vehicle_alias        | String | Alias del vehículo.  |  |
| ident2               | String | Campo Alfa numérico del TAG  |  |
| driver_id            | String | ID del conductor   |  |
| driver_desc          | String | Nombre del conductor.  |  |
| cost_center          | String | Centro de costo.   |  |
| business_unit        | String | Unidad de negocio.   |  |
| fleet_account        | String | Cuenta de flota a la que pertenece.                                |  |
| avg_fuel             | String | Consumo promedio xxxxx.xxx.  |  |
| ini_tot_vol          | String | Totalizador en volumen al inicio del despacho.                     |  |
| end_tot_vol          | String | Totalizador en volumen al fin del despacho.                        |  |
| ini_tot_money        | String | Totalizador monto inicial.   |  |
| end_tot_money        | String | Totalizador monto final.   |  |
| suction_id           | String | Identificador de agrupación de tanques.                            |  |
| shift_id             | String | Identificador de turno.  |  |
| temperature          | String | Temperatura [ºC]   |  |
| density              | String | Densidad (solo válida para GNC o GLP).                             |  |
| preassure            | String | Presión (solo válida para GNC).                                    |  |
| store_desc           | String | Nombre de la EESS.   |  |
| prod_desc            | String | Nombre del producto.   |  |
| pam_transaction_id   | String | Número de identificación único para los despachos.                 |  |
| payment_type         | String | Código del medio de pago.  |  |
| lastinformed_err_msg | String | Mensaje de respuesta.  |  |
| response_code        | String | Ver errores  |  |

# Método "SetLastInformedTransaction"

Se utiliza para marcar como exportada la transacción que corresponde al ID. Una vez marcada nos aseguramos de que no se volverá a exportar.

Sus parámetros son:

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol  |     |                |
|----------------------------|--|-----|----------------|
|                            | Documento creado 23/07/2019<br>Documento impreso: 23/07/2019 |     | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:  | SMU | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:  | AP  | 23/07/19       |

| Campo  | Tipo   | Descripción                           |
|--------|--------|---------------------------------------|
| trx_id | String | ID de la trx a marcar como informada. |

#### La respuesta es

| Campo                  | Tipo   | Descripción                    |
|------------------------|--------|--------------------------------|
| lastinformed_error_msg | String | Mensaje de Error si lo hubiese |
| response_code          | String | Ver errores                    |

#### Campos:

#### Last Id

Este es un número único usado para identificar al despacho. Si el campo queda vacío, devuelve el primer despacho "no informado" de la FIFO. Si envía un Nro en este campo, devuelve el siguiente despacho no informado después de este nro.

#### Date\_From/ date\_to

Filtro por fecha. Si el campo queda vacío, devuelve el primer despacho no informado. Si se coloca, se devuelve el primer despacho no informado a partir de la fecha ingresada considerando el primero del día a partir desde las cero horas.

#### **Store**

Filtro los despachos que ocurrieron en la Estación (Ver en fleet-online, código de Estación).

#### Trx id

ID único de la transacción.

#### Despacho informado

Aquel que ya se exporto por este medio.

### **Despachos**

Para poder imputar un despacho, es necesario que el despacho cuente con determinada información. Caso contrario, no se podrá realizar esta operación.

#### Tipos de despachos

Los despachos deben tener todos los datos para ser imputados a la contabilidad. Puede suceder que existan despachos que no poseen todos los datos.

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol  |     |                |
|----------------------------|--|-----|----------------|
|                            | Documento creado 23/07/2019<br>Documento impreso: 23/07/2019 |     | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:  | SMU | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:  | AP  | 23/07/19       |

#### Despachos no imputables

Son aquellos que le faltan datos críticos de acuerdo con el criterio del sistema que utiliza.

#### Despacho Manual

Despacho realizado en contingencia con el surtidor, configurado sin control o "en manual". Este tipo de despacho solo posee el dato del volumen, importe, fecha, hora y estación de servicio en la que se realizó.

#### **Playero**

Despacho autorizado con un tag asignado a un operario de la playa, no a un vehículo. Este tipo de despacho se realiza cuando el vehículo no posee identificador, o cuando sucede algún otro imprevisto por lo que el playero debe autorizar el despacho. Este despacho debería ser modificado en forma manual asignándole posteriormente el vehículo al que se despachó. Esto lo hace el usuario "tipo Supervisor" desde el HO.

#### Sin control

Despacho que el sistema no controló. Esto puede suceder cuando el hardware de la Estación de servicio está apagado, cuando el surtidor tiene un ID erróneo cuando el surtidor no comunica. Este despacho no se ve por el WebService, pero sí en el listado de despachos sin control. Estos despachos se pueden reasignar para que en ese momento aparezcan en el WS siempre con el usuario tipo supervisor.

#### Ver Nota Técnica NT S 209 Despachos sin control V1 R1

IMPORTANTE: para poder imputar estos despachos es necesario reasignarlos con los datos completos. Esta tarea se realiza desde el Fleet Online.

#### ID de despacho

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol  |     |                |
|----------------------------|--|-----|----------------|
|                            | Documento creado 23/07/2019<br>Documento impreso: 23/07/2019 |     | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:  | SMU | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:  | AP  | 23/07/19       |

Número de identificación único para cada despacho. Por ejemplo: <pam\_transaction\_id>0000000320170822172409000030</pam\_transactio</pre> n id>

El número se conforma del siguiente modo:

- 00000003 = ID de la PAM-PC que realizó el despacho.
- 20170822 = Año, mes y día en que se realizó el despacho (AAAAMMDD).
- 172409 = Hora, minutos y segundos en que se realizó el despacho (hhmmss).
- 000030 = número de despacho.

#### Código de medio de pago

Código del medio de pago utilizado para abonar el despacho realizado por la PAM-PC. Códigos definidos:

- 98 = Prueba de surtidor sin retorno al tanque.
- 99 = Prueba de surtidor con retorno al tanque. ¡No mueve Stock de los tanques!
- 0 = Medio de pago deshabilitado.
- 255 = Despacho impago.

### <u>Despachos Listos para exportación</u>

#### Automático completo

Despacho que posee datos del vehículo, centro de costo o unidad de negocio.

#### Otras consideraciones

- Para descartar los despachos sin vehículo es correcto verificar que el campo "vehicle id" se encuentre en la respuesta.
- El despacho se desmarca como exportado por web service si luego de haber procesado los despachos se realiza alguna de las siguientes operaciones:
  - o Asignar un vehículo.
  - Cambio de un vehículo.
  - Cambio de odómetro.
  - Asignar conductor.

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol  |     |                |
|----------------------------|--|-----|----------------|
|                            | Documento creado 23/07/2019<br>Documento impreso: 23/07/2019 |     | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:  | SMU | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:  | AP  | 23/07/19       |

### Método "getLastPumpSales"

Este método informa los despachos de combustible realizados. Posee los siguientes parámetros

- User, password
- Company,
- store
- mobile

# Método "getTotalVechicleSales"

Este método informa el total despachado en un período dado. Los filtro obligatorio es el rango de fechas y los posibles Vehículo y Estación de servicio. La respuesta se compone de tantos Datos tipo Pump Sale como vehículos diferentes se encuentre en la respuesta.

### **Parámetros**

- Obligatorios
  - o User, password, Company,
- Opcionales
  - o store,
  - vehicle, plate
     La respuesta tendrá tantos campos Pump Sale como vehículos diferentes haya en la respuesta.
- mobile No aplica

### Filtro obligatorio

• date from, date to

#### Respuesta

- Response\_Code
- Pump Sale (Se puede repetir tantas veces como elementos existan)

ProductProduct\_descString producto

Volume
 Volumen acumulado en el período

o Amount Idem en importe

VehiclePlate

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol  |     |                |
|----------------------------|--|-----|----------------|
|                            | Documento creado 23/07/2019<br>Documento impreso: 23/07/2019 |     | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:  | SMU | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:  | AP  | 23/07/19       |

### Stock instantáneo

Este web service obtiene el stock instantáneo de los tanques y agrupaciones de estos. Como así mismo los movimientos de Stock, por recepción de producto.

http://ws.fleet-online.com.ar/s/wservices/StockStatusService.wsdl

Allí verá las definiciones de los objetos y las llamadas a Stock por succión, Tanque y producto, como así también los movimientos de Stock por ingreso de producto a Tanque.

# Método "getInstantStock"

El método de acceso es "getInstantStock" y sus parámetros son:

| Parámetro    | Descripción           |
|--------------|-----------------------|
| user         | Usuario de la empresa |
| Password     | Clave del usuario     |
| Company      | Código de empresa     |
| Store        | Código de estación    |
| tank_suction | Código de succión     |
| product      | Código de producto    |

#### La respuesta del servicio es:

| Parámetro         | Descripción   |
|-------------------|---|
| Store             | Código de estación  |
| tank_suction      | Código de succión   |
| tank_suction_desc | Descripción de la succión   |
| product           | Código de producto  |
| product_desc      | Descripción del producto  |
| tank_capacity     | Suma de todas las capacidades según el filtro                               |
| fill_percentaje   | En base a la suma de las capacidades el porcentaje de llenado de las mismas |
| brut_volume       | Volumen bruto   |
| net_volume        | Volumen neto  |
| temperature       | Temperatura ponderada   |

# Método "getTankDelivery"

Es para exportar los datos de transacciones de ingreso de producto a Tanques.

Los parámetros de este son los siguientes:

User: Usuario de la empresa



| Web service – Fleet Online | pumpcontrol  |     |                |
|----------------------------|--|-----|----------------|
|                            | Documento creado 23/07/2019<br>Documento impreso: 23/07/2019 |     | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:  | SMU | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:  | AP  | 23/07/19       |

Password: Clave del usuario Company: Código de Empresa

Store: Código de Estación (opcional)

date\_from: Fecha Desde (opcional) date\_to: Fecha Hasta (opcional)

last\_id: Última id de descarga marcada como exportada. Ingresar 0 si se quiere recibir la primera descarga no exportada.

# La respuesta del servicio se compondrá de un encabezado con los siguientes campos:

response\_code: Código de Respuesta: 00 - Aprobado

response\_message: Descripción de Respuesta

Store: Id de Estación

trx\_id: ID único de REMITO. No correlativo. Dado por BD

del HO

store: Código de EDS en la que se descargó.

date: Fecha

delivery\_note: Nro. de Remito

provider: Código de proveedor employee\_id: Legajo de empleado employee\_name: Nombre de empleado

Por cada PRODUCTO -de haber más de una descarga del producto, se devolverá la suma- comprendido en el remito habrá un "deliveryDetails" con los siguientes campos:

product\_id: Código de Producto product\_desc: Descripción de producto

product\_abrev: Descripción abreviada de producto

unit\_price: Precio unitario según REMITO total\_price: Importe total según REMITO

tank brut volume: Volumen sin compensación según TELEMEDICIÓN

tank\_net\_volume: Volumen COMPENSADO según TELEMED,

corregido a 15°C

note\_net\_volume: Volumen sin compensar según REMITO

note\_brut\_volume: Volumen COMPENSADO según REMITO, corregido

a 15°C

note\_temperature: Temperatura de producto descargado

(PROVEEDOR)

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

tank\_temperature\*: Temperatura del producto durante las descargas (TELEMED)

# Método "setLastInformedTankDelivery"

Marca como exportado a esta transacción e inhabilita su edición vía HO. Los parámetros de este son los siguientes:

User: Usuario de la empresa

Password: Clave del usuario Company: Código de Empresa

trx\_id: Id de descarga a marcar como exportado

La respuesta es la siguiente:

response\_code: Código de Respuesta: 00 - Aprobado

response\_message: Descripción de Respuesta

# Datos de configuración

Este web service obtiene datos de configuración de flota.

Para acceder a la configuración:

http://ws.fleet-online.com.ar/s/wservices/CommonInfoService.wsdl

#### Métodos de acceso

| Método            | Descripción   |
|-------------------|---|
| getStores         | Devuelve las estaciones de una empresa y su estado de conexión actual |
| getVehicleTypes   | Tipo de vehículo  |
| getVehicleBrands  | Marcas de vehículo  |
| getCostCenters    | Centros de costo  |
| getFleetAccounts  | Cuentas flota   |
| getNextDriver     | Devuelve los datos de un conductor                                    |
| getNextVehicle    | Devuelve los datos de un vehículo                                     |
| getNextIdentifier | Devuelve los datos del Identificador                                  |

<sup>\*</sup>De haber más de una descarga, la temperatura exhibida será un promedio ponderado por volumen de las temperaturas medidas en cada descarga.

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| updateVehicle            | Inserta, actualiza o borra un vehículo            |
|--------------------------|---|
| updateIdentifier         | Inserta, actualiza o borra un identificador       |
| updateIdentifierRelation | Actualiza o borra la relación de un identificador |
| updateDriver             | Inserta, actualiza o borra un conductor           |
| updateVehicleStatus      | Habilita o deshabilita un vehículo                |
| updateCostCenter         | Inserta, actualiza o borra un centro de costo     |
| updateFleetAccount       | Inserta, actualiza o borra una cuenta flota       |
| updateBusinessUnit       | Inserta, actualiza o borra una unidad de negocio  |
| getBusinessUnit          | Unidades de negocio                               |
| getProducts              | Devuelve los productos de una estación            |
| addBalanceToVehicle      | Modificación de crédito al vehículo               |

# Respuesta general de los métodos

Todos los métodos dan como respuesta un código de resultado "response\_code". El mismo se toma como aprobado cuando el valor del mismo es "00".

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

# Método "getStores"

El método de acceso es "getStores" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción           |
|----------|-----------------------|
| user     | Usuario de la empresa |
| password | Clave del usuario     |
| company  | Código de empresa     |

### La respuesta del servicio es "getStoresResponse"

| Campo            | Descripción                         |
|------------------|-------------------------------------|
| response_code    | Código de Respuesta: 00 - Aprobado  |
| response_message | Descripción de Respuesta            |
| Stores           | Array de los datos del tipo "Store" |

### Descripción del tipo "Store"

| Campo       | Descripción   |
|-------------|---|
| code        | Código de estación  |
| description | Descripción de la estación  |
| status      | Estado de conexión de la estación status 0: Online, comunican todas las terminales status 800: Offline, no comunican todas las terminales de la estación status 802: Partial Offline, no comunica alguna terminal |

# Método "getVehicleTypes"

El método de acceso es "getVehicleTypes" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción           |
|----------|-----------------------|
| user     | Usuario de la empresa |
| password | Clave del usuario     |
| company  | Código de empresa     |

# La respuesta del servicio es "getVehicleTypesResponse"

| Campo Descripción |  |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| response_code    | Código de respuesta: 00 – Aprobado        |
|------------------|---|
| response_message | Descripción de respuesta                  |
| vehicle_types    | Array de los datos del tipo "VehicleType" |

### Descripción del tipo "VehicleType"

| Campo       | Descripción                      |
|-------------|----------------------------------|
| code        | Código del tipo de vehículo      |
| description | Descripción del tipo de vehículo |

# Método "getVehicleTypes"

El método de acceso es "getVehicleTypes" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción           |
|----------|-----------------------|
| user     | Usuario de la empresa |
| password | Clave del usuario     |
| company  | Código de empresa     |

# La respuesta del servicio es "getVehicleTypesResponse"

| Campo            | Descripción                               |
|------------------|---|
| response_code    | Código de respuesta: 00 – Aprobado        |
| response_message | Descripción de respuesta                  |
| vehicle_types    | Array de los datos del tipo "VehicleType" |

### Descripción del tipo "VehicleType"

| Campo       | Descripción |
|-------------|-------------|
| code        | Código      |
| description | Descripción |

# Método "getVehicleBrand"

El método de acceso es "getVehicleBrand" y sus parámetros son:

| Campo | Descripción           |
|-------|-----------------------|
| user  | Usuario de la empresa |

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| password | Clave del usuario |
|----------|-------------------|
| company  | Código de empresa |

# La respuesta del servicio es "getVehicleBrandResponse"

| Campo            | Descripción                                |
|------------------|--|
| response_code    | Código de respuesta: 00 - Aprobado         |
| response_message | Descripción de respuesta                   |
| vehicle_brand    | Array de los datos del tipo "VehicleBrand" |

### Descripción del tipo "VehicleBrand"

| Campo       | Descripción |
|-------------|-------------|
| code        | Código      |
| description | Descripción |

# Método "getFleetAccount"

# El método de acceso es "getFleetAccount" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción           |
|----------|-----------------------|
| user     | Usuario de la empresa |
| password | Clave del usuario     |
| company  | Código de empresa     |

### La respuesta del servicio es "getFleetAccountResponse"

| Campo            | Descripción                                |
|------------------|--|
| response_code    | Código de respuesta: 00 - Aprobado         |
| response_message | Descripción de respuesta                   |
| fleet_account    | Array de los datos del tipo "FleetAccount" |

# Descripción del tipo "FleetAccount"

| Campo | Descripción |  |
|-------|-------------|--|
| code  | Código      |  |

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| description Descripción |
|-------------------------|
|-------------------------|

# Método "getCostCenters"

El método de acceso es "getCostCenters" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción           |  |
|----------|-----------------------|--|
| user     | Usuario de la empresa |  |
| password | Clave del usuario     |  |
| company  | Código de empresa     |  |

### La respuesta del servicio es "getCostCentersResponse"

| Campo            | Descripción                                |  |
|------------------|--|--|
| response_code    | Código de respuesta: 00 - Aprobado         |  |
| response_message | Descripción de respuesta                   |  |
| cost_centers     | Array de los datos del tipo "cost_centers" |  |

### Descripción del tipo "CostCenter"

| Campo       | Descripción |  |
|-------------|-------------|--|
| code        | Código      |  |
| description | Descripción |  |

# Método "getNextDriver"

El método de acceso es "getNextDriver" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción   |
|----------|---|
| user     | Usuario de la empresa   |
| password | Clave del usuario   |
| company  | Código de empresa   |
| last_id  | Último ID de conductor. Si es 0 empieza con el primer conductor, si no, a partir del ID enviado como parámetro. |

La respuesta del servicio es "getNextDriverResponse"

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol  |     |                |
|----------------------------|--|-----|----------------|
|                            | Documento creado 23/07/2019<br>Documento impreso: 23/07/2019 |     | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:  | SMU | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:  | AP  | 23/07/19       |

| Campo            | Descripción  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| response_code    | Código de respuesta: 00 Aprobado<br>01 – Usuario invalido<br>02 – Clave invalida<br>03 – No tiene autorización para utilizar WebServices<br>98 – Quedan conductores pendientes para bajar<br>99 – Error inesperado |  |  |
| response_message | Descripción de respuesta   |  |  |
| id               | ID de conductor  |  |  |
| description      | Descripción del conductor  |  |  |

# Método "getNextVehicle"

El método de acceso es "getNextVehicle" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción   |  |
|----------|---|--|
| user     | Usuario de la empresa   |  |
| password | Clave del usuario   |  |
| company  | Código de empresa   |  |
| last_id  | Último ID de vehículo. Si es 0 empieza con el primer vehículo, si no, a partir del ID enviado como parámetro. |  |
| Plate    | Patente vehículo  |  |

# La respuesta del servicio es "getNextVehicleResponse"

| Campo            | Descripción  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| response_code    | Código de respuesta: 00 - Aprobado<br>01 — Usuario invalido<br>02 — Clave invalida<br>03 — No tiene autorización para utilizar WebServices<br>98 — Quedan vehículos pendientes para bajar<br>99 — Error inesperado |  |  |
| response_message | Descripción de respuesta   |  |  |
| id               | ID de conductor  |  |  |
| alias            | Alias del vehículo   |  |  |
| plate            | Patente del vehículo   |  |  |
| cost_center      | Centro de costo  |  |  |
| business_unit    | Unidad de negocio  |  |  |
| fleet_account    | Cuenta flota   |  |  |
| Туре             | Tipo de vehículo   |  |  |

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| Brand            | Marca de vehículo   |  |  |
|------------------|---|--|--|
| chassis_number   | Numero de chasis  |  |  |
| motor_number     | Numero de motor   |  |  |
| fuel_economy     | Consumo cada 100km  |  |  |
| initial_odometer | Odómetro inicial  |  |  |
| current_odometer | Odómetro actual   |  |  |
| odometer_margin  | Margen odómetro – chequeo de recorrido mínimo entre cargas                              |  |  |
| balance          | Si tiene activado el control de crédito por vehículo devuelve el saldo actual del mismo |  |  |

# Método "getNextIdentfier"

El método de acceso es "**getNextIdentifier**" y los parámetros del mismo son los siguientes

| Campo    | Descripción  |
|----------|--|
| user     | Usuario de la empresa  |
| password | Clave del usuario  |
| company  | Código de Empresa  |
| last_id  | Ultimo id de identificador Si es 0 empieza con el primer identificador, sino a partir del id enviado como parámetro. |

La respuesta del servicio es la siguiente "getNextIdentifierResponse"

| Campo            | Descripción                            |
|------------------|--|
| response_code    | Código de Respuesta: 00 - Aprobado     |
| response_message | Descripción de Respuesta               |
| id               | ld de Identificador                    |
| identifier       | Número de Serie del Identificador      |
| exp_date         | Fecha de Expiración (Formato YYYYMMDD) |

# Método "updateVehicle"

El método de acceso es "updateVehicle" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción           |
|----------|-----------------------|
| user     | Usuario de la empresa |
| password | Clave del usuario     |

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| company          | Código de empresa  |  |
|------------------|--|--|
| delete           | Borrar el registro. Ingresar valor "true"                  |  |
| id               | ID de conductor  |  |
| alias            | Alias del vehículo   |  |
| plate            | Patente del vehículo                                       |  |
| cost_center      | Centro de costo  |  |
| business_unit    | Unidad de negocio  |  |
| fleet_account    | Cuenta flota   |  |
| Туре             | Tipo de vehículo   |  |
| Brand            | Marca de vehículo  |  |
| chassis_number   | Número de chasis   |  |
| motor_number     | Número de motor  |  |
| fuel_economy     | Consumo cada 100km   |  |
| initial_odometer | Odómetro inicial   |  |
| current_odometer | Odómetro actual  |  |
| odometer_margin  | Margen odómetro – chequeo de recorrido mínimo entre cargas |  |

# La respuesta del servicio es "updateVehicleResponse"

| Campo            | Descripción                        |
|------------------|------------------------------------|
| response_code    | Código de respuesta: 00 - Aprobado |
| response_message | Descripción de respuesta           |

# Método "updateldentifier"

El método de acceso es "**updateIdentifier**" y los parámetros del mismo son los siguientes

| Campo      | Descripción                               |
|------------|---|
| user       | Usuario de la empresa                     |
| password   | Clave del usuario                         |
| company    | Código de Empresa                         |
| delete     | Borrar el registro. Ingresar valor "true" |
| identifier | Número de Serie del Identificador         |

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| exp_date | Fecha de Expiración (Formato YYYYMMDD) |
|----------|--|
| pin      | Clave numérica                         |
| disabled | Deshabilitado:                         |
|          | true – Deshabilitado                   |
|          | false - Habilitado                     |

La respuesta del servicio es la siguiente "updateldentifierResponse"

| Campo            | Descripción                        |
|------------------|------------------------------------|
| response_code    | Código de Respuesta: 00 - Aprobado |
| response_message | Descripción de Respuesta           |

# Método "updateIdentifierRelation"

El método de acceso es "**updateIdentifierRelation**" y los parámetros del mismo son los siguientes

| Campo       | Descripción   |  |
|-------------|---|--|
| user        | Usuario de la empresa   |  |
| password    | Clave del usuario   |  |
| company     | Código de Empresa   |  |
| delete      | Borrar el registro. Ingresar valor "true"                     |  |
| identifier  | Número de Serie del Identificador                             |  |
| entity_id   | id de Vehículo / id de Conductor / id de Vendedor de estación |  |
| entity_type | Tipo de relación:   |  |
|             | 1 – Vehículo  |  |
|             | 2- Conductor  |  |
|             | 3- Vendedor de Estación                                       |  |

La respuesta del servicio es la siguiente:

### "updateIdentifierRelationResponse"

| Campo            | Descripción                        |
|------------------|------------------------------------|
| response_code    | Código de Respuesta: 00 - Aprobado |
| response_message | Descripción de Respuesta           |

# Método "updateVehicleStatus"

El método de acceso es "updateVehicleStatus" y sus parámetros son:

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| Campo            | Descripción   |  |
|------------------|---|--|
| user             | Usuario de la empresa   |  |
| password         | Clave del usuario   |  |
| company          | Código de empresa   |  |
| id               | ID de conductor   |  |
| plate            | Patente del vehículo  |  |
| enabled          | S: Habilita vehículo<br>N: Inhabilita vehículo  |  |
| activate_balance | S: Activa el control de crédito por vehículo<br>N: Desactiva el control de crédito por vehículo |  |

# La respuesta del servicio es "updateVehicleStatusResponse"

| Campo            | Descripción                        |
|------------------|------------------------------------|
| response_code    | Código de respuesta: 00 – Aprobado |
| response_message | Descripción de respuesta           |

# Método "updateCostCenter"

El método de acceso es "updateCostCenter" y sus parámetros son:

| Campo       | Descripción                               |
|-------------|---|
| user        | Usuario de la empresa                     |
| password    | Clave del usuario                         |
| company     | Código de empresa                         |
| delete      | Borrar el registro. Ingresar valor "true" |
| code        | Código                                    |
| description | Descripción                               |

### La respuesta del servicio es "updateCostCenterResponse"

| Campo            | Descripción                        |
|------------------|------------------------------------|
| response_code    | Código de respuesta: 00 - Aprobado |
| response_message | Descripción de respuesta           |

# Método "updateDriver"

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

#### El método de acceso es "**updateDriver**" y sus parámetros son:

| Campo       | Descripción                               |  |
|-------------|---|--|
| user        | Usuario de la empresa                     |  |
| password    | Clave del usuario                         |  |
| company     | Código de empresa                         |  |
| delete      | Borrar el registro. Ingresar valor "true" |  |
| code        | Código                                    |  |
| description | Descripción                               |  |

### La respuesta del servicio es "updateDriverResponse"

| Campo            | Descripción                        |
|------------------|------------------------------------|
| response_code    | Código de respuesta: 00 – Aprobado |
| response_message | Descripción de respuesta           |

# Método "updateFleetAccount"

El método de acceso es "updateFleetAccount" y sus parámetros son:

| Campo       | Descripción                               |
|-------------|---|
| user        | Usuario de la empresa                     |
| password    | Clave del usuario                         |
| company     | Código de empresa                         |
| delete      | Borrar el registro. Ingresar valor "true" |
| code        | Código                                    |
| description | Descripción                               |

### La respuesta del servicio es "updateFleetAccountResponse"

| Campo            | Descripción                        |
|------------------|------------------------------------|
| response_code    | Código de respuesta: 00 - Aprobado |
| response_message | Descripción de respuesta           |

# Método "updateBusinessUnit"

El método de acceso es "**updateBusinessUnit**" y sus parámetros son:

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| Campo       | Descripción                               |  |
|-------------|---|--|
| user        | Usuario de la empresa                     |  |
| password    | Clave del usuario                         |  |
| company     | Código de empresa                         |  |
| delete      | Borrar el registro. Ingresar valor "true" |  |
| code        | Código                                    |  |
| description | Descripción                               |  |

### La respuesta del servicio es "updateBusinessUnitResponse"

| Campo            | Descripción                        |
|------------------|------------------------------------|
| response_code    | Código de respuesta: 00 - Aprobado |
| response_message | Descripción de respuesta           |

# Método "getBusinessUnit"

El método de acceso es "getBusinessUnit" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción           |
|----------|-----------------------|
| user     | Usuario de la empresa |
| password | Clave del usuario     |
| company  | Código de empresa     |

### La respuesta del servicio es "getBusinessUnitResponse"

| Campo            | Descripción                                |
|------------------|--|
| response_code    | Código de respuesta: 00 – Aprobado         |
| response_message | Descripción de respuesta                   |
| business_units   | Array de los datos del tipo "BusinessUnit" |

### Descripción del tipo "BusinessUnit"

| Campo       | Descripción |
|-------------|-------------|
| code        | Código      |
| description | Descripción |

# Método "getProducts"

| Web service – Fleet Online |         | bnwt<br>e←e                                  | control        |
|----------------------------|---------|--|----------------|
|                            |         | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó: | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó: | AP   | 23/07/19       |

### El método de acceso es "getProducts" y sus parámetros son:

| Campo    | Descripción           |
|----------|-----------------------|
| user     | Usuario de la empresa |
| password | Clave del usuario     |
| company  | Código de empresa     |

### La respuesta del servicio es la siguiente "getProducts"

| Campo            | Descripción                           |
|------------------|---------------------------------------|
| response_code    | Código de respuesta: 00 – Aprobado    |
| response_message | Descripción de respuesta              |
| products         | Array de los datos del tipo "Product" |

### Descripción del tipo "Product"

| Campo             | Descripción       |
|-------------------|-------------------|
| code              | Código            |
| description       | Descripción       |
| short_description | Descripción corta |

### Método "addBalanceToVehicle"

El método de acceso es "addBalanceToVehicle" y los parámetros del mismo son los siguientes

| Campo    | Descripción                                 |  |
|----------|---|--|
| user     | Usuario de la empresa                       |  |
| password | Clave del usuario                           |  |
| company  | Código de Empresa                           |  |
| id       | ld del vehículo                             |  |
| plate    | Patente del vehículo                        |  |
| volume   | Volumen que se agrega al saldo del vehículo |  |

La respuesta del servicio es la siguiente:

### "addBalanceToVehicleResponse"

| Campo Descripción |
|-------------------|
|-------------------|

| Web service – Fleet Online | pumpcontrol |  |                |
|----------------------------|-------------|--|----------------|
|                            |             | o creado 23/07/2019<br>o impreso: 23/07/2019 | Rev.Doc.: 1.18 |
|                            | Revisó:     | SMU  | 23/07/19       |
|                            | Aprobó:     | AP   | 23/07/19       |

| response_code    | Código de Respuesta: 00 - Aprobado |
|------------------|------------------------------------|
| response_message | Descripción de Respuesta           |