« Model Driven Engineering » pour la robotique mobile

Tewfik Ziadi

Tewfik.ziadi@lip6.fr





Motivations

- Comment programmer un robot mobile pour réaliser une mission?
 - Exemple de mission :
 - « ...avancer, retourner si un obstacle est rencontré.. »
 - Exemple le robot wifibot





Langages de Programmation

- Des langages classiques (généralistes)
 - Assembleur, C, C++, Java
- Des langages de robotiques plus spécifiques
 - RobotC.
 - Urbiscript (la plateforme URBI)
 - Orocos

— ..






URBI (Universal Real-time Behavior Interface)

- URBI [Baillie 05].
 - Une plateforme de développement expérimentale pour les robots.
 - Un langage de script et un interpréteur (urbiscript).
 - Structures de contrôles et gestion des événements.





urbiscript



```
// Etat de suivi
function suis() {
 whenever (ball.visible) {
  headPan = headPan + ball.a * camera.xfov * ball.x &
  headTilt = headTilt+ ball.a * camera.yfov * ball.y;
// Etat de recherche
function cherche() {
 period = 10s;
  headPan'n = 0.5 smooth:1s &
  headTilt'n = 1 smooth:1s
  headPan'n = 0.5 sin:period ampli:0.5 &
  headTilt'n = 0.5 cos:period ampli:0.5
```





urbiscript

```
// Transitions
at (ball.visible == true) {
 stop recherche;
 speaker = trouvee;
 suivi: suis();
at (ball.visible ==false) {
 stop suivi;
 speaker = perdue;
 recherche: cherche();
};
```





Exemple fourni avec OROCOS (Open Robot Control Software)

Evitement d'obstacles avec un capteur Laser (suite)

```
void updateHook(){
              sensor msgs::LaserScan msg;
              geometry_msgs::Twist cmd;
Spécifique à
ROS/OROCOs if(NewData == inport.read(msg)){
                 bool halt = false:
                for (int i = min; i < max; i++){
                                                                                     Perception:
                  if (msg.range < range max){</pre>
                                                                                     Détection
                    halt = true; break;
                                                                                     d'obstacles
              if(halt){
                double midA, midB;
                 midA = std::accumulate(msg.ranges.begin(), msg.ranges.end() - 45,
                                                                                       Contrôle:
              0):
                 midB = std::accumulate(msg.ranges.begin()+45, msg.ranges.end(),0;
                                                                                       Evitement
                if(midA > midB){ cmd.angular.z = 1; }
                                                                                       d'obstacle
                         cmd.angular.z = -1; }
                else {
                                                    Action
                else cmd.linear.x = 1:
              outport.write(cmd);
              ORO CREATE COMPONENT(AvoidObstacleWithLaser)
```

Remplacement du capteur Laser par 2 capteurs Infrarouges

Code en fonction d'un capteur Laser

```
#include<geometry msgs/Twist.h>
Class AvoidObstacleWithLaser: public
            InputPort<sensor msgs::LaserScan> laser port;
            OutputPort<geometry msgs::Twist> outport:
AvoidObstaclesWithLaser(const std::string &name):
TaskContext(name), laser port("laser in"),
outport("twist"){
            ports()->addPort(outport);
~AvoidObstaclesWithLaser();
```

Code en fonction de 2 capteurs infraroug

```
#include <sensor msgs/Range.h>
#include<geometry msgs/Twist.h>
Class AvoidObstacleWithIR: public RTT:TaskContext{
            InputPort<sensor msgs::Range> IR left port;
            InputPort<sensor msgs::Range> IR_right_port;
            OutputPort<geometry msgs::Twist> outport;
            double max range;
AvoidObstaclesWithIR(const std::string &name):
TaskContext(name), IR left port("left"),
IR right port("left").
outport("twist"){
            ports()->addPort(IR left port);
            ports()->addPort(IR right port);
            ports()->addPort(outport);
            max range = 2.0;
~AvoidObstaclesWithIR();
```





Remplacement du capteur Laser par 2 capteurs Infrarouges

Code en fonction d'un capteur Laser

```
geometry msgs::Twist cmd;
if(NewData == inport.read(msg)){
 double midA, midB;
 else { cmd.angular.z = -1; }
 else cmd.linear.x = 1;
ORO CREATE COMPONENT(AvoidObstacleWithLaser)
```

Code en fonction de 2 capteurs infraroug

```
sensor msgs::Range msg left;
sensor msgs::Range msg_right;
geometry msgs::Twist cmd;
double ir left = -1.0, ir right = -1.0;
if(NewData == IR left port.read(msg left))
            Ir left = msg left.range;
if(NewData == IR right port.read(msg left))
            Ir right = msg_right.range;
if(ir left > 0.0 && ir left < max range ||
            ir right > 0.0 && ir right < max range)
            halt = true:
else { cmd.angular.z = -1; }
  else cmd.linear.x = 1;
```



Exemple fourni avec OROCOS (Open Robot Control Software)

Evitement d'obstacles avec un capteur Laser

```
Spécifique à
                   #include <sensor msgs/LaserScan.h>
 ROS/OROCOS
                  #include<geometry_msgs/Twist_h>
                   Class AvoidObstacleWithLaser: public RTT:TaskContext{
                   private:
                              InputPort<sensor msgs::LaserScan> laser port;
Déclaration des
                               OutputPort<geometry msgs::Twist> outport;
ports et des
                              double min, max, max range;
attributs
                   public:
                   AvoidObstaclesWithLaser(const std::string &name): TaskContext(name),
                   laser port("laser in"),
                   outport("twist"){
Ajout des ports
                              ports()->addPort(laser_port);
                               ports()->addPort(outport);
et initialisation
                              min = 75;
des attributs
                              max = 105:
                              max range = 2.0;
                   ~AvoidObstaclesWithLaser();
```

Constats

Absence d'abstraction et de capitalisation

- Le code de la mission est spécifique à une simulation sous webots + e-puck
- Même mission pour un autre type de robot mobile (e.g.; AIBO)
- Même mission pour un robot réel comme wifobot.

Le roboticien n'est pas un informaticien

- Il faut pas qu'il s'occupe des <u>détails liés au langages de programmation.</u>
- Il doit seulement trouver ses concepts métier.





Utilisation de MDE

- Utilisation de modèles pour la spécification des missions
- Implémentation des générateurs de code
- Dans ce cours : deux solutions
 - Une solution utilisant les modèles comportementaux d'UML.
 - Une solution plus complète proposant un DSML pour la robotique mobile.





UML pour la robotique (cf. article ISORC2009)

- Utiliser les diagrammes de séquence et les machines à états pour spécifier la mission
- Génération de code vers URBI
- Application sur le robot AIBO





Machines à états vs. diagrammes de séquence

- Les machines à états:
 - est un formalisme adapté pour la modélisation du comportement des robots.
 - Proche de code : ex. on peut les implémenter facilement avec urbiscript..
 - Mais modéliser directement une machine à états n'est pas intuitive.
- Les diagrammes de séquence
 - Ils sont intuitifs et proches à l'utilisateur
 - Mais surtout pour décrire les exigences et pas pour la génération de code.





Modélisation du comportement

- Utiliser les diagrammes de séquence (DS) pour spécifier les mission d'un robot.
- Générer automatique des machines à états à partir de DS.
- Générer de code à partir des machines à états.





L'approche

Phase 1:

Diagrammes de séquence d'UML -> machines à états.

Phase 2

Machines à états → Code

Application au robot AIBO





AIBO

AIBO: un robot chien (sony)

Un système réactif.

Un système **programmable**.

URBI : primitives de base (stand(), walk(), turn(),.etc.)

(ces primitives sont fournies avec URBI installé sur le robot et pas sur le simulateur.

Un système modélisable en UML

Un diagramme de classes : la structure d' AIBO

Des diagrammes de séquence : les interactions d' AIBO avec


I' environnement.





AIBO: diagramme de classe


- Une seule classe principale
 - Raison : on s' intéresse aux réactions d' AIBO vs.
 l' environnement.









AIBO: diagrammes de séquence















Vue Inter-objets: Plusieurs objets, <u>Un exemple</u>.

Vue Intra-objet: Un objet, <u>un</u> <u>comportement</u> <u>complet</u>.





Phase 1 : diag. de séq. vers machine à états





• P (SD, O): Un algorithme de synthèse basé sur la projection des événements






Phase 1 : diag. de séq. vers machine à états





Opérateurs de machines à états

• 1) Séquence (seq_s)








Opérateurs de machines à états(suite)

- 2) Alternative (alt_s)








Opérateurs de machines à états(suite)


- 3) Itération (loop_s)







Des diag. de séquence vers machines à états







Phase 2 : Machine à états vers code URBI

- Définir une fonction pour chaque état de la machine à états
- Mécanisme de gestion d'événements « at »


```
at (t3 && etatCourant==etape2) {
    prefix : etape3();
}

def fonction etape3 {
    etatCourant = etape3;
    robot.walk();
}
```





Phase 2 : Machine à états vers code URBI



Code URBI pour la machine à états







Critiques

- Seulement pour des missions simples
 - très difficile pour l'utiliser dans le contexte d'une mission complexe (ex. reconnaissance d'un bâtiment)
- Demande que l'utilisateur maîtrise UML
 - C'est pas le cas des roboticiens.
- La solution : proposer un DSML
 - Destiné aux roboticiens
 - Permettant de spécifier des missions complexes.





Solution 2 : un DSML pour la la robotique

- Proposer un DSML permettant de spécifier d'une manière abstraite les missions.
- Implémenter des transformations vers :
 - les plateformes robotiques (e.g.; wifibot)
 - Les simulateurs (e.g.; webot)





Exigences pour le DSML

- Comprendre comment les roboticiens définissent leurs missions
 - Analyse de domaine
- Pouvoir spécifier la mission d'une manière qui permettent de viser plusieurs plateformes
 - Des robots (ex. wifibot)
 - Des simulateurs (ex.; webots)





Robotique mobile: concepts

- Capteur (sensors)
 - Def. « Un capteur désigne un dispositif permettant d'acquérir des données provenant de l'environnement de robot »
- Pour les <u>robots mobiles</u>:

infra-rouge,, sonars, laser, caméra, microphone





Robotique: terminologies

- Actionneurs (actuator)
 - Def. « Un actionneur est le dispositif permettant au robot d'effectuer une action»
- Pour <u>les robots mobiles</u>:
 - Les moteurs des roues du robot.






Exemples

ROBOT E-PUCK


ROBOT WIFIBOT S.C.







Contrôle de robots








Contrôle de robots

- Perception (sens)
 - La collection des informations depuis les capteurs
- Planification (plan)
 - Identifier les actions à réaliser en fonction des buts de la mission
- Action (action)
 - Réaliser les actions en émettant les commandes aux actionneurs





Architecture « délibérative » « Think hard, act later »







Boucle de contrôle SPA

```
while (true){
//PERCEPTION
         // 1. SENS : extraction des informations provenant des capteurs
           vectorInformation = extractAllInformation();
           //2. Modélisation d' une représentation du monde réel
//PLANIFICATION
       //génération d'un plan d'actions à effectuer à partir du but et du monde
       plan = planfication(goal, world) ;
//ACTION
         //exécution deu plan d'actions
   for step in plan {
     execute(step);
```

Architecture « délibérative » « Think hard, act later »

Inconvénients

- Le robot est arrêté pendant l'étape de planification!
- Le monde réel change dans le temps et le plan devient obsolète!
- → Architecture abandonnée depuis les années 80!!






Contrôle « réactif » Don't think (re) act

- Une collection de blocs : sense-act (if-then)
 - blocs qui s'exécutent en parallèle
 - très rapide et réactifs
- Inconvénients
 - Pas de mémoire (pas de sauvegarde du passé)
 - Trop de responsabilités aux capteurs qui ne sont pas fiables





Contrôle « réactif » Don't think (re) act








L'architecture « hybride » Think and act independently,

- Combiner deux niveaux :
 - Contrôle réactive
 - Contrôle délibérative
 - Niveau intermédiaire pour lier les deux niveaux
- Souvent appelé architecture 3T





L'architecture « hybride » Think and act independently,






L'architecture «Behavior-Based » Think the way that you act

- Une autre alternative des architectures hybrides
 - Elle combine « délibération » et « réaction »
- Une collection de « comportements » et non pas de blocs réactifs.
 - Comportement plus complexe qu' un « if-then »












DSML : analyse du domaine







C'est quoi un DSML

- Une syntaxe abstraite (le méta-modèle)
 - Un ensemble de concepts et de relations entre ces concepts
 - Des règles/contraintes sur les concepts (well-formedness rules)
- Une syntaxe concrète
 - Représentation graphique et/ou textuelle





Un mini DSML pour la robotique mobile

- Un exemple d'un DSML basée sur l'architecture « behavior-based »
 - Un méta-modèle (Ecore)
- Génération de code vers urbiscript.
 - Vers le simulateur (webots)
 - Vers le robot (wifibot)





Le DSML

- Étape 1 : définition de la mission
 - Capteur et Actionneur « abstrait »
 - Identifier des comportements
 - 1. Comportements dits de « survie » (eg. Eviter les obstacles)
 - 2. D'autres comportements nécessaires pour réaliser la mission.

Chaque comportement est modélisé sous forme d'une machine à état.






Le DSML

- Étape 2 : Configuration
 - Le choix de la plateforme (un robot et/ou simulateur)
 - Mapping entre capteurs et actionneurs abstraits et ceux de la plateforme (« concret »)
- Étape 3: Génération de code(urbiscript) et exécution






Capteurs et actionneurs abstraits








Comportement







Configuration pour webots







Transformations vers scripts

- Un fichier par capteur abstrait de la mission
- Un fichier par actionneur abstrait
- Un fichier pour la mission:
 - Les variables de la mission
 - Les capteurs abstraits utilisés
 - Les actionneurs abstraits utilisés
 - Les FSM en utilisant les fonctions et l'opérateur « at »





Exemple mission demi-tour

- Capteurs abstraits:
 - distanceDroite
 - distanceGauche
- Actuators
 - Motion Actuators : deplacement





Exemple mission demi-tour


Comportement

Action Primitive : avancer

Action Primitive : tourner

– FSM


(valeurAgauche < distanceALobstacle OR (valeurAdroite < distanceAlobstacle)







Exemple: mission-demi-tour



Un DSML complet: RobotML (2009-2013)

Platform for **RO**botic modeling and **T**ransformations for End-Users and Scientific communities

http://www.anr-proteus.fr



















GOSTAİ













La partie architecture de RobotML

 Distinction entre les composants matériels et les composants de contrôle




La partie communication de RobotML

Union des concepts des plateformes cibles



La partie contrôle de RobotML


Représentation des différents types de contrôle







Syntaxe concrète de RobotML










La chaîne d'outillage RobotML







Conclusion

- La Robotique est un domaine qui illustre bien l'intérêt de l' IDM
 - Le besoin de l'abstraction
 - Le besoin de capitaliser les missions
- MAIS il faut travailler avec les roboticiens
 - Analyse de domaine
- Dans ce cours
 - UML pour la robotique
 - Un exemple d'un mini DSML.





• Vous êtes toujours des informaticiens :)



