

 		
PROCEDIMENTO DE ASSENTAMENTO E DESASSENTAMENTO		WCTL-204
BRIDGE PLUG RECUPERÁVEL MECÂNICO MOD. TSU 5.1/2" e 7"		REV. 0
MODEL:WC-21406	Part Number: 415104 e 415053	25/05/2026

INTRODUÇÃO

O Bridge Plug Recuperável com Assentamento Mecânico é um plugue de alta pressão utilizado em operações de tratamento e teste seletivo de zona única e múltiplas zonas, tais como cimentação e testes. O by-pass fecha durante o assentamento do plugue e abre antes da liberação das cunhas superiores para equalização da pressão durante o desassentamento. O by-pass está localizado diretamente abaixo das cunhas superiores para auxiliar na limpeza de detritos quando estiver aberto.

CARACTERÍSTICAS DO BRIDGE PLUG

- O acionamento com 1/4 de volta à direita para assentar o plugue e 1/4 de volta à direita para liberá-lo, proporcionando uma operação suave e confiável.
- Para recuperar o plugue com segurança, o grande by-pass interno equaliza a pressão antes da liberação das cunhas superiores.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL – ASSENTAMENTO

Descer até a profundidade de assentamento enquanto conectado à ferramenta recuperadora com mola WC-RTMRB. Suspender a coluna, girar 1/4 de volta à direita no plugue e aplicar peso conforme Tabela 1. Após o assentamento, manter torque à esquerda e puxar para liberar a coluna do plugue.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL – DESASSENTAMENTO

Descer a coluna até que a ferramenta recuperadora WC-RTMRB engate automaticamente no Bridge Plug Recuperável. A areia pode ser removida das cunhas superiores através de circulação pela parte superior do plugue. Aplicar peso, manter torque à direita e puxar para abrir a válvula by-pass, aguardando a equalização da pressão diferencial. Continuar o movimento ascendente para liberar as cunhas superiores, relaxar os elementos de vedação e reengatar. O plugue poderá então ser removido ou reposicionado.

PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO

Certifique-se do diâmetro do revestimento ou tubing antes de descer a ferramenta no poço. Inspeção as principais dimensões da ferramenta (ID, OD, comprimento e drift IDs), conforme indicado nesta literatura técnica ou no relatório de inspeção pré-embarque. Verifique também os materiais metálicos e não metálicos para confirmar compatibilidade com as condições ambientais do poço.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto embalado deve ser armazenado em ambiente com temperatura controlada (-10°C a 50°C), protegido contra água e contaminação química durante transporte e armazenamento. Após desembalado, o equipamento não deve ser exposto por longos períodos a condições atmosféricas severas ou radiação.

1. Elementos de vedação e elastômeros devem permanecer livres de tensão, compressão ou deformação.
2. Armazenar preferencialmente em ambiente fechado com controle de temperatura e umidade.
3. Evitar exposição prolongada a altas temperaturas.
4. Proteger partes elastoméricas contra radiação ultravioleta.
5. Manter a ferramenta seca e protegida contra condensação.
6. Não armazenar próximo a produtos químicos corrosivos.
7. Não armazenar próximo a equipamentos geradores de ozônio, como soldagem.
8. O produto deve permanecer envolvido em papel impregnado com óleo.
9. Utilizar polietileno transparente para embalagem durante armazenamento.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS E MANUSEIO

A utilização de equipamentos em desacordo com as especificações do fabricante pode resultar em danos materiais, lesões graves ou fatalidade. Consulte sempre esta literatura técnica/manual operacional e siga rigorosamente as instruções durante operação e manuseio da ferramenta. Manusear cuidadosamente as conexões rosçadas e não utilizar chave de aperto sobre superfícies de vedação.

GUIA DE ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	Faixa PPF	ID Mín.	ID Máx.	OD	Força mín. de assentamento (lbs)	Pressão diferencial (psi)
5 1/2"	14-20	4.778	5.012	4.625	10.000	7.500
7"	20-26	6.276	6.456	6.000	14.000	7.500
7"	26-32	6.094	6.276	5.875	14.000	7.500
9 5/8"	40-53.5	8.535	8.835	8.250	25.000	5.000

TERMINOLOGIA TÉCNICA – PRINCIPAIS COMPONENTES

Inglês	Português
Top Sub	Sub Superior
Upper Mandrel	Mandril Superior
Slip	Cunha
Seal Retainer	Retentor de Vedação
Packing Element	Elemento de Vedação
Support Sleeve	Camisa de Suporte
Torque Pin	Pino de Torque
J-Hook Sleeve	Camisa J
Guide Ring	Anel Guia
Bridging Plug	Bridge Plug