
CONFIGURAÇÃO DA MEDIÇÃO DE CORRENTE

Polo positivo do carregador da bateria ou polo negativo de uma outra célula



Polo negativo do carregador da bateria ou polo positivo de uma outra célula