
微机接口第五章作业

卢雨轩 19071125

2021年11月4日

- 1. 中断向量指什么,放在哪里?,对应 8086 的 1CH 的中断向量存放在哪里,如果 1CH 的中断处理程序从 5110H: 2030H 开始,则中断向量应怎样存放?
 - 指中断处理程序的入口地址,放在 IDT 中。1CH * 4 = 70H,所以 70H 到 73H 的内容分别为 30H,20H,10H,51H。
- 2. 给定 SP=0100H、SS=0500H、PSW=0240H, 在存储单元中已有内容为(00024)=0060H、(00026)=1000H, 在段地址为 0800H 及偏移地址为 00A0H 的单元中, 有一条中断指令 INT9。试问, 执行 INT9 指令后, SS、SP、CS、IP、PSW 的内容是什么? 栈顶的三个字是什么?
 - SS=0500H, SP= 00FAH, CS=1000H, IP = 0060H, PSW=0040H。 栈顶的 3 个字为 00A2H, 0800H, 0240H。
- 3. 假如外设 A1、A2、A3、A4、A5 按优先级排列,外设 A1 优先级最高,按下列提问,说明中断处理的运行次序,(中断服务程序中有 STI 指令)
 - (a) 外设 A3, A4 同时发中断请求;
 - (b) 外设 A3 中断处理中, 外设 A1 发中断请求;
 - (c) 外设 A1 中断处理未完成前,发出 EOI 结束命令,外设 A5 发中断请求。



4. 线路图中的电路有 8086CPU、8255A、8259A、继电器及驱动和脉冲按钮 UP 组成。要求编写程序对 IR0 每次中断,去控制继电器动作,使 LED 闪烁。

```
START : MOV AL, 13H; 00010011B
        MOV DX,210H
        OUT DX,AL
        MOV AL,8
        MOV DX,211H
        OUT DX, AL
        MOV AL,01H
        OUT DX,AL
        MOV AX,0
        MOV DS,AX
        LEA AX, INTO
        MOV DS: [4*8], AX
        MOV AX,CS
        MOV DS: [4*8+2], AX
        IN AL, DX
        AND AL, OFEH
        OUT DX,AL
        MOV DX,203H
        MOV AL,80H
        OUT DX,AL
        MOV BL,01H
        STI
LOP:
        HLT
        JMP LOP
        PROC NEAR
INTO
        MOV DX,201H
        NOT BL
        MOV AL, BL
        OUT DX, AL
        MOV DX,210H
        MOV AL, 20H
        OUT DX,AL
        IRET
        INT1 ENDP
```

- 5. 某系统中有 3 片 8259A 级联使用, 1 片为 8259A 主片, 2 片为 8259A 从片, 从片接入 8259A 主片的 IR2 和 IR5 端, 并且当前 8259A 主片的 IR3 及两片 8259A 从片的 IR4 各接有一个外部中断源。中断 类型基号分别为 80H、90H、A0H、中断入口段基址在 2000H, 偏移地址分别为 1800H、2800H、3800H、主片 8259A 的端口地址为 CCF8H、CCFAH。一片 8259A 从片的端口地址为 FEE8H、FEEAH, 另一片为 FEECH、FEEEH。中断采用电平触发,完全嵌套工作方式,普通 EOI 结束。
 - (a) 画出硬件连接图;
 - (b) 编写初始化程序。

```
MOV DX, CCF8H
MOV AL, 19H
OUT DX, AL
```

- MOV DX, CCFAH
- MOV AL, 80H
- OUT DX, AL
- MOV AL, 24H
- OUT DX, AL
- MOV AL, 11H
- OUT DX, AL
- MOV AL, D3H
- OUT DX, AL
- MOV DX, CCF8H
- MOV AL, 20H
- OUT DX, AL
- MOV DX, FEE8H
- MOV AL, 19H
- **OUT** DX, AL
- MOV DX, FEEAH
- MOV AL, 90H
- OUT DX, AL
- MOV AL, 02H
- OUT DX, AL
- MOV AL, 01H
- OUT DX, AL
- MOV AL, EFH
- OUT DX, AL
- MOV DX, FEE8H
- MOC AL, 20H
- OUT DX, AL
- MOV DX, FEECH
- MOV AL, 19H
- OUT DX, AL
- MOV DX, FEEEH
- MOV AL, 90H
- OUT DX, AL
- MOV AL, 05H
- OUT DX, AL
- MOV AL, 01H
- OUT DX, AL
- MOV AL, EFH
- OUT DX, AL
- MOV DX, FEECH
- MOC AL, 20H
- OUT DX, AL