# EM360 - Termodinâmica I

Resumo Teórico

21 de abril de 2021

# Conteúdo

1	Apresentação	3
2	Introdução	4
	2.1 Sistema	4
	2.2 Propriedade	4
	2.3 Processo	4
	2.4 Unidades SI	5
3	Definições Básicas	6
	3.1 Pressão	6
	3.2 Volume Específico	6
	3.3 Temperatura	
	3.4 Reservatórios Térmicos	
	3.5 Energia Interna	
	3.6 Entalpia	
	3.7 Energia Total	
	3.8 Calor Específico	
	3.9 Calor	
	3.10 Trabalho	
	3.11 Entropia	
	5.11 Eneropia	C
4	Diagramas de Estado	9
	4.1 Princípio do Estado	
	4.2 Tabelas de Propriedades	
	4.3 Título de Mistura	10
5	Modelagem de Comportamentos	11
	5.1 Substâncias Incompressíveis	
	5.2 Gás Ideal	
6	Dispositivos Termodinâmicos	12
	6.1 Válvulas	
	6.2 Trocadores de Calor	
	6.3 Redutores e Difusores	13
	6.4 Turbinas e Compressores	13
	6.5 Turbinas e Compressores Hidráulicos	14
7	1 <sup>a</sup> Lei da Termodinâmica	15
•		15
	7.2 Conservação de Energia	
	7.3 Regime Permanente	
	7.5 Regime I ermanence	10
8	2ª Lei da Termodinâmica	16
	8.1 Conservação de Entropia	16
	8.2 Regime Permanente	16
9	Ciclos Termodinâmicos	17
J	9.1 Ciclo de Carnot	17
	9.2 Ciclos com 1 Reservatório	
	9.3 Ciclos de Potência com 2 Reservatórios	
	9.5 Ciclos de Potencia com 2 Reservatórios	18

10 Processos Isentrópicos	19
10.1 Bocais	19
10.2 Turbinas	19
10.3 Compressores	20

# 1. Apresentação

**Arquivo** Este documento, escrito em I⁴TEX, é um resumo para a disciplina EM360 - Termodinâmica I de autoria de Guilherme Nunes Trofino que poderá ser encontrado no seguinte repositório do GitHub. Não me responsabilizo pela utilização do documento, que pode apresentar erros, e agradeço se problemas forem reportados.

# 2. Introdução

#### 2.1. Sistema

**Definição** Região, ou objeto, a ser estudado, serparado da **Vizinhança** por sua **Fronteira**, onde as variáveis são conhecidas. Estes são classificados de acordo com a mobilidade, ou não, de matéria e ou energia como descrito a seguir:

- 1. Fechado: Não há fluxo de matéria e há fluxo de energia:
  - (a) Isolado: Não há fluxo de matéria ou energia com a vizinhança;
- 2. Aberto: Há fluxo de matéria e energia:
  - (a) Volume de Controle: Fronteira do sistema;

### 2.2. Propriedade

**Definição** Características macroscópias do sistema, independentes do **Histórico** de processos. Estas são classificadas de acordo com a dependência, ou não, da extensão da matéria como descrito a seguir:

- 1. Extensiva Dependente do objeto estudado, como:
  - (a) Massa;
  - (b) Volume;
  - (c) Energia;
- 2. Intensiva Independente do obejto estudado, como:
  - (a) Massa Específica;
  - (b) Volume Específico;
  - (c) Temperatura

Qualquer propriedade intensiva poderá ser obtida a partir de sua equivalente extensiva divido pela massa associada ao sistema ou substância.

# 2.3. Processo

**Definição** Procedimento que altera as **Propriedades**, com duas destas características pode-se determinar o estado da substância, do sistema. Estes são classificados de acordo com seu comportamento ao longo do tempo como descrito a seguir:

- 1. **Politrópico**: Proceso que relaciona pressão e volume pela expressão:  $pV^n = c$ ;
- 2. Adiabático: Processo que não troca calor com a vizinhança;
- 3. Quasestático: Processo suficientemente lento considerado em equilíbrio;
- 4. Regime Permanente: Processo que não altera as propriedades do sistema;
- 5. Ciclo: Processo que retorna ao estado inicial;
- 1. **Isentrópico**: Processo que não varia de entropia;
- 2. **Isobárico**: Processo que não varia de pressão;
- 3. **Isotérmico**: Processo que não varia de temperatura;
- 4. Isovolumétrico: Processo que não varia de volume;
- $1. \ \textbf{Irreversível}: \ Sistema\ e\ sua\ Vizinhança\ n\~{a}o\ podem\ retornar,\ simultaneamente,\ a\ seus\ estados\ iniciais;$
- 2. Reversível: Sistema e sua Vizinhança podem retornar, simultaneamente, a seus estados iniciais;
- 3. Reversível Internamente: Fronteira escolhida de tal forma que não hajam irreversibilidades no sistema;

# 2.4. Unidades SI

**Definição** Utiliza-se unidades do sistema internacional para as descrições de fórmulas. Estas são as unidades utilizadas com suas respectivas representações:

Quantidade	Unidades	Símbolo
Força	$kg m/s^2$	N
Pressão	$\mathrm{kg/ms^2}$	Pa
Energia	$\mathrm{kg} \; \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$	J
Potência	$\mathrm{kg} \ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^3$	W

# 3. Definições Básicas

### 3.1. Pressão

**Definição** Força normal exercida por um corpo, ou fluido, sobre uma superfície. Formalmente descrito pela seguinte equação:

$$p = \frac{\mathrm{d}F_{\text{normal}}}{\mathrm{d}A} \qquad \left[ \text{Pa} = \frac{\text{kg}}{\text{m s}^2} \right]$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$
  $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ 

# 3.2. Volume Específico

**Definição** Volume ocupado por unidade de masssa, inverso da densisdade. Formalmente descrito pela seguinte equação:

$$\nu = \rho^{-1} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}m} \qquad \left[\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg}}\right]$$

# 3.3. Temperatura

**Definição** Quantidade calor associada um corpo ou fluido. Corpos com diferentes temperaturas  $T_1$  e  $T_2$  tendem, quando em contato, a estabilizar em valor intermediário, nomeado como **Equilíbrio Térmico**.

Escalas Há diferentes convenções térmicas normalizadas em três pontos comuns: Ebulição da Água, Fusão da Água e Zero Absoluto.

$$T[^{o}C] = T[K] - 273, 15$$

$$T[^{o}F] = 1.8T[^{o}C] + 32$$

#### 3.4. Reservatórios Térmicos

**Definição** Corpos suficientemente extensos em que pequenas alterações, com relação ao todo, em suas **Propriedades**, podem ser desprezadas. Este corpos apresentam apenas irreversibilidades internas.

# 3.5. Energia Interna

**Definição** Toda energia não cinética e não potencial, normalmente composta por energia térmica, química, nuclear e radiante. Formalmente descrita pela seguinte equação:

$$U = u \cdot m \qquad \left[ J = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \right]$$

## 3.6. Entalpia

**Definição** Representa a quantidade de energia transferida durante um processo em virtude de trabalho. Formalmente descrita pela seguinte equação:

$$H = \Delta U + p\Delta V \qquad \left[ J = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \right]$$

6

# 3.7. Energia Total

Definição Somatório de todas as energias de uma substância, ou sistema, descrita em sua forma intensiva ou extensiva. Formalmente descrita pela equação:

$$E = mu + \frac{mV^2}{2} + mgz \qquad \left[ J = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \right]$$

# 3.8. Calor Específico

Definição Capacidade de uma substância receber, ou ceder, calor para outra. Formalmente descrito, a Volume constante e a Pressão constante respectivamente, pelas seguintes equações:

$$c_{\rm v} = \frac{\partial u}{\partial T}\Big|_{\rm v} \quad \left[\frac{\rm kJ}{\rm kg~K}\right]$$

$$c_{\rm v} = \frac{\partial u}{\partial T}\Big|_{\rm v} \quad \left[\frac{\rm kJ}{\rm kg~K}\right] \quad c_{\rm p} = \frac{\partial h}{\partial T}\Big|_{\rm p} \quad \left[\frac{\rm kJ}{\rm kg~K}\right]$$

Constante Adiabática Razão entre o Calor Específico a pressão constante e a volume constante como a constante adiabática para que diferentes substâncias possam ser diretamente comparadas como:

$$k = \frac{c_{\rm p}}{c_{\rm v}}$$
 quando  $k = 1.4$ , trata-se de **Gás Ideal**;

#### 3.9. Calor

Definição Quantificação do grau de mobilidade, consequemente troca energia, dos átomos pertencentes a uma substância. Formalmente descrita pela seguinte equação:

$$Q = mc\Delta T \qquad \left[ J = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \right]$$

Normalmente gases esfriam quando expandem e esquentam quando comprimem. Além disso, calor pode se propagar por 3 mecanismos distintos a depender da interração com o ambiente:

- 1. Condução;
- 2. Convecção;
- 3. Radiação;

Convenção Define-se que o sistema, independente de seu desempenho, deverá receber calor:

- 1. Q > 0: Sistema recebe calor da vizinhança;
- 2. Q < 0: Sistema fornece calor à vizinhança;

#### 3.10. Trabalho

Definicão Transferência de energia entre o sistema e sua vizinha, pela expansão ou contração do fluido, causada sobre a forma de energia cinética, potencial e ou interna. Formalmente descrito pelas seguintes equações, respectivamente para Sistema Fechado e Volume de Controle:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV \qquad \left[ J = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \right] \qquad \frac{\dot{W}}{\dot{m}} = \int_{p_1}^{p_2} v dp \qquad \left[ \frac{J}{\text{kg}} = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right]$$

Onde:

- 1. Se  $p_1 > p_2$  ocorre expansão e, portanto, W será positivo;
- 2. Se  $p_1 < p_2$  ocorre compressão e, portanto, W será negativo;

Convenção Define-se que o sistema, independente de seu desempenho, deverá realizar trabalho:

- 1. W > 0: Sistema realiza trabalho sobre a vizinhança;
- 2. W < 0: Vizinhança realiza trabalho sobre o sistema;

**Processo Politrópico** Sistemas que podem ser modelados de acordo com a relação entre pressão e volume,  $pV^n = c$  ou  $pv^n = c$ , obtido experimentalmente. Formalmente descrito pelas seguintes equações, respectivamente para **Sistema Fechado** e **Volume de Controle**:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{c}{V^n} dV = \begin{cases} n \neq 1, & \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n} \\ n = 1, & p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \end{cases} \qquad \frac{\dot{W}}{\dot{m}} = \int_{p_1}^{p_2} \frac{c^{1/n}}{p^{1/n}} dp = \begin{cases} n \neq 1, & \frac{n(p_2 v_2 - p_1 v_1)}{1 - n} \\ n = 1, & -p_1 v_1 \ln \frac{p_2}{p_1} \end{cases}$$

#### 3.11. Entropia

**Definição** Representa a desorganização do sistema, relacionando as influências dos processos no estado do sistema avaliado. Formalmente definida pela seguinte relação:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\partial Q}{T}\right)_{\text{rev}} \quad \left[\frac{J}{K} = \frac{\text{kg m}^2}{K \text{ s}^2}\right]$$

Onde  $\partial Q$  representa do sistema trocado com sua vizinhança em sua fronteira e T representa a temperatura absoluta do sistema.

**Modelo Tds** Assumindo substância pura e compressível, percorrendo um processo internamente reversível com efeitos da gravidade e movimento desprezíveis. Assim o balanço de energia, obtido pela 1ª Lei, será descrito pela seguinte equação:

Tds = dU + pdV Tds = dH - Vdp

Modelo Gás Ideal Somado as considerações para o modelo Tds, considera-se, também, que a substância se comporta como gás ideal. Desta maneira a entropia será descrita pelas seguintes equações:

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_{\mathbf{v}}(T)}{T} dT + R \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right) \qquad s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_{\mathbf{p}}(T)}{T} dT + R \ln \left( \frac{p_2}{p_1} \right)$$

As tabelas termodinâmicas A22 e A23 fornecem valores calculados para a integral do calor específico a pressão constante, denotada como  $s^o$ . Desta maneira a entropia será descrita pela seguinte equação:

$$s^{o}(T_a) = \int_0^{T_a} \frac{c_{\rm p}(T)}{T} dT$$

$$s_2 - s_1 = s^o(T_2) - s^o(T_1) - R \ln \left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

Caso os calores específicos sejam constantes, independetes da temperatura da substância, a integral será trivial. Desta maneira a entropia será descrita pelas seguintes equações:

$$s_2 - s_1 = c_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$
 
$$s_2 - s_1 = c_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

**Modelo Incompressível** Assumindo substância incompressível com volume constante, percorrendo um processo internamente reversível com efeitos da gravidade e movimento desprezíveis. Desta maneira a entropia será descrita pela seguinte equação:

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_{\rm v}(T)}{T} dT$$

Caso o calor específico a volume constante seja constante a integral será trivial. Desta maneira a entropia será descrita pelas seguint equação:

$$s_2 - s_1 = c_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

# 4. Diagramas de Estado

**Definição** Representam como uma substância modifica seu estado de acordo com suas condições. Quando houver mistura entre os diferentes estados a seguinte notação será utilizada:

- 1. **Líquido**: Apresentado com o subscrito f quando em mistura;
- 2. Vapor: Apresentado com o subscrito g quando em mistura;
- 3. Mistura Líquido-Vapor: Apresentado como L+V;

**Considerações** Aproximações de comportamento e variáveis do sistema podem ser tomando em certos cenários, descritos a seguir:

- 1. **Processo Quasestático**: Expansão, ou compressão, que ocorrer lentamente no interior de um conjunto cilíndro pistão poderá desconsiderar a pressão causada pelo pistão;
- 2. **Líquido Comprimido**: Líquidos sobre pressões inferiores a 25 bar, fora da condição de compressão, poderá ter suas propriedades aproximadas pelos valores do líquido saturado;




Figura 1: Diagramas de Estado para Volume Específico




Figura 2: Diagramas de Estado para Entropia

## 4.1. Princípio do Estado

**Definição** De acordo com a 1ª Lei, há duas formas de alterar a energia de fluido compressível em um sistema fechado, através do calor ou através do trabalho. Caso duas propriedades intensivas quaisqueres sejam fixadas não haverá processo e assim não haverá mudança de estado.

### 4.2. Tabelas de Propriedades

**Definição** Certos fluidos possuem suas características físicas registradas a diferentes combinações de variáveis, como temperatura e pressão. Essas tabelas permitem, com a entrada de uma variável, encontrar as demais caractéristicas da substância avaliada.

**Tabelas** Desenvolvidas a partir das linhas de líquido saturado e vapor saturado, denotando as características a cada estado. Entre as principais tabelas para água temos:

- 1. Tabela A2: Entrada com Temperatura;
- 2. Tabela A3: Entrada com Pressão;
- 3. Tabela A4: Entrada com Pressão e Temperatura para Vapor Superaquecido;
- 4. Tabela A5: Entrada com Pressão e Temperatura para Líquido Comprimido;

#### 4.3. Título de Mistura

**Definição** Fração da propriedade avaliada na Mistura Líquido-Vapor, essencial para caracterizar o estado de tal composição. Formalmente descrita pela seguinte equação:

$$x = \frac{m_g}{m_f + m_g}$$

Com as propriedades específicas de uma Mistura L-V pode-se desenvolver importantes relações entre o título e a propriedade específica analisada.

$$x = \frac{X}{m} = \frac{X_g + X_f}{m_g + m_f} = \frac{X_g}{m_f + m_g} + \frac{X_f}{m_f + m_g} = \underbrace{\left(\frac{X_g}{m_g}\right)}_{= x_g} \frac{m_g}{m_f + m_g} + \underbrace{\left(\frac{X_f}{m_f}\right)}_{= x_f} \frac{m_f}{m_f + m_g}$$

$$v = x \cdot x_g + (1 - x)x_f$$

Caso seja necessário obter o título com base nas propriedades físicas analisadas basta rearranjar algebricamente a última equação para obter o que segue.

$$x = \frac{v - x_f}{x_g - x_f}$$




Figura 3: Diagrama Temperatura Volume

# 5. Modelagem de Comportamentos

**Definição** Diferentes modelos matemáticos podem ser aplicados aos sistemas termodinâmicos, permitindo solucionar problemas para substâncias e valores não tabelados.

# 5.1. Substâncias Incompressíveis

**Definição** Substâncias com volume específico próximo a constante e líquidos comprimidos próximos a saturação, sem mudar de fase, não alteram suas propriedades ao longo do processo. Dessa maneira pode-se utilizar as aproximações:

$$\boxed{c_{\rm v} = \frac{\partial u}{\partial T}\Big|_{\rm v} \approx \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}} \qquad \boxed{c = c_{\rm v} = c_{\rm p}} \qquad \boxed{c_{\rm p} = \frac{\partial h}{\partial T}\Big|_{\rm p} \approx \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}}$$

Assim, obtém-se a equação abaixo que poderá ser aproximada caso o calor específico seja constante. Caso o atrito seja desprezível, pode-se desconsiderar qualquer aquecimento da substância.

$$u_2 - u_1 \approx c(T_2 - T_1)$$
  $h_2 - h_1 \approx c(T_2 - T_1) + v(p_2 - p_1)$ 

#### 5.2. Gás Ideal

**Definição** Gases possuem **Fator de Compressibilidade**, determindado experimentamente, permitindo predizer seu comportamento. Formalmente definido pela seguinte relação:

$$Z = \frac{pv}{RT}$$

Todo gás se comportará como ideal a medida que a pressão ao qual está submetido se aproximar de zero. Na hipótese de gás ideal, Z = 1, teremos a seguinte relação para tais substâncias:

$$pv = RT$$

Onde:

- 1. **Pressão**: p em [Pa];
- 2. Volume Específico:  $v \text{ em } [\text{m}^3/\text{kg}];$
- 3. **Temperatura**: T em [K];
- 4. Volume:  $V \text{ em } [\text{m}^3]$ ;

Neste caso, diferentemente da aplicação química, será necessário calcular a constante específica do gás desejado. Formalmente descrito pelas seguintes equações:

$$\boxed{R=8,314 \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\ \mathrm{K}}} \quad \boxed{R_{\mathrm{gás}} = \frac{R}{M_{\mathrm{gás}}}} \quad \boxed{R_{\mathrm{ar}} = 287,053 \ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\ \mathrm{K}}}$$

Onde:

- 1. Constante Universal dos Gáses:  $\overline{R}$  em [J/mol K];
- 2. Constante do Gás: R em [J/kg K];
- 3. Massa Molar: M em [kg/mol];

Calor Específico Nessa hipótese as equações relacionadas ao calor específico, a pressão e a volume constante podem ser reescritas e associadas como segue:

$$c_{p}(T) = c_{v}(T) + R$$

Aplicando a razão entre o calor específico a volume constante e a pressão constante, respectivamente, temos:

$$c_{v}(T) = \frac{R}{k-1}$$

$$c_{p}(T) = \frac{kR}{k-1}$$

$$u_{2} - u_{1} = c_{v}(T_{2} - T_{1})$$

$$h_{2} - h_{1} = c_{p}(T_{2} - T_{1})$$

# 6. Dispositivos Termodinâmicos

#### 6.1. Válvulas

**Definição** Dispositivos responsáveis por controlar o fluxo de fluido, através de válvulas manuais ou substâncias porosas, reduzindo a pressão e expandindo o volume.




Figura 4: Válvulas



#### Onde:

- 1. Regime Permanente: Desconsidera-se variações em sua energia;
- 2. Adiabático: Desconsidera-se trocas calor com o ambiente;
- 3. Estático: Desconsidera-se realização ou recebimento de trabalho;
- 4. Energia: Desconsidera-se variações pelas energias cinéticas e potenciais;

#### 6.2. Trocadores de Calor

**Definição** Dispositivos responsáveis pela transferência de calor entre dois líquidos, ou substâncias, reduzindo assim a temperatura do primeiro.




Figura 5: Trocadores de Calor a Contracorrente

$$\boxed{\sum \dot{m}_{\rm in} h_{\rm in} = \sum \dot{m}_{\rm out} h_{\rm out}}$$

#### Onde:

- 1. Regime Permanente: Desconsidera-se variações em sua energia;
- 2. Adiabático: Desconsidera-se trocas calor com o ambiente;
- 3. Estático: Desconsidera-se realização ou recebimento de trabalho;
- 4. Energia: Desconsidera-se variações pelas energias cinéticas e potenciais;

## 6.3. Redutores e Difusores

**Definição** Dispositivos responsáveis, respectivamente, por incrementar a velocidade do fluido, reduzindo sua pressão ou por decrementar a velocidade do fluido, aumentando sua pressão.



Figura 6: Bocais

$$h_{\rm in} + \frac{V_{\rm in}^2}{2} = h_{\rm out} + \frac{V_{\rm out}^2}{2}$$

#### Onde:

- 1. Regime Permanente: Desconsidera-se variações em sua energia;
- 2. Adiabático: Desconsidera-se trocas calor com o ambiente;
- 3. Estático: Desconsidera-se realização ou recebimento de trabalho;
- 4. Energia: Desconsidera-se variações pela energia potencial;

# 6.4. Turbinas e Compressores

**Definição** Dispositivos responsáveis, respectivamente, por gerar trabalho, reduzindo sua pressão ou por consumir trabalho, aumentando sua pressão. Geralmente operando com substâncias gasosas.



Figura 7: Turbinas e Compressores

$$\frac{\dot{W}}{\dot{m}} = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}} + \left(h_{\rm in} + \frac{V_{\rm in}^2}{2}\right) - \left(h_{\rm out} + \frac{V_{\rm out}^2}{2}\right)$$

## Onde:

- 1. Regime Permanente: Desconsidera-se variações em sua energia;
- 2. Energia: Desconsidera-se variações pela energia potencial;

# 6.5. Turbinas e Compressores Hidráulicos

**Definição** Dispositivos responsáveis, respectivamente, por gerar trabalho, reduzindo sua pressão ou por consumir trabalho, aumentando sua pressão. Geralmente operando com substâncias líquidas, particularmente a água.




Figura 8: Turbina

$$\boxed{\frac{\dot{W}}{\dot{m}} = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}} + \left(h_{\rm in} + \frac{V_{\rm in}^2}{2} + gz_{\rm in}\right) - \left(h_{\rm out} + \frac{V_{\rm out}^2}{2} + gz_{\rm out}\right)}$$

Onde:

1. Regime Permanente: Desconsidera-se variações em sua energia;

# 7. 1ª Lei da Termodinâmica

**Definição** Qualquer alteração na energia contida no interior dum sistema ao longo do tempo virá de trocas de calor e de trabalho entre o sistema e o ambiente, respeitando a conservação energética.

Convenção Define-se que o sistema, independente de seu desempenho, deverá receber calor e realizar trabalho:

- 1. Q > 0: Sistema recebe calor da vizinhança;
- 2. Q < 0: Sistema fornece calor à vizinhança;
- 1. W > 0: Sistema fornece trabalho à vizinhança;
- 2. W < 0: Sistema recebe trabalho da vizinhança;

# 7.1. Conservação de Massa

**Definição** Dentro do volume de controle a variação de massa no sistema será dada pelo balanço entre a entrada e saída do sistema. Formalmente descrita pela seguinte relação:

$$\frac{\mathrm{d}m_{VC}}{\mathrm{d}t} = \sum_{\mathrm{in}} \dot{m}_{\mathrm{in}} - \sum_{\mathrm{out}} \dot{m}_{\mathrm{out}} \qquad \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}\right]$$

Onde:

1. Vazão Mássica:  $\dot{m}$  em [kg/s];

$$\dot{m} = \frac{AV}{v}$$

- 2. Volume Específico:  $v \text{ em } [\text{m}^3/\text{kg}];$
- 3. Velocidade: V em [m/s];
- 4. **Área**:  $A \text{ em } [m^2]$ ;

#### 7.2. Conservação de Energia

**Definição** Dentro do volume de controle a variação de energia no sistema será dada pelo balanço entre trocas de calor, trabalho e entalpia entre o sistema e o ambiente. Formalmente descrita pela seguinte relação:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}E_{VC}}{\mathrm{d}t} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{\mathrm{in}} \dot{m}_{\mathrm{in}} \left( h_{\mathrm{in}} + \frac{V_{\mathrm{in}}^2}{2} + gz_{\mathrm{in}} \right) - \sum_{\mathrm{out}} \dot{m}_{\mathrm{out}} \left( h_{\mathrm{out}} + \frac{V_{\mathrm{out}}^2}{2} + gz_{\mathrm{out}} \right) \quad \left[ \mathbf{W} = \frac{\mathrm{kg m}^2}{\mathrm{s}^3} \right]}$$

Onde:

- 1. Energia: E em [J/s];
- 2. Calor:  $\dot{Q}$  em [J/s];
- 3. Trabalho:  $\dot{W}$  em [J/s];
- 4. Vazão Mássica:  $\dot{m}$  em [kg/s];
- 5. Entalpia: h em [J/kg];
- 6. Velocidade: V em [m/s];
- 7. Altura: z em [m];

#### 7.3. Regime Permanente

**Definição** Estado estacionário do sistema, suas propriedades permanecem constantes no tempo. Formalmente descrito pelas seguintes equações:


$$0 = \sum_{\rm in} \dot{m}_{\rm in} - \sum_{\rm out} \dot{m}_{\rm out}$$


$$0 = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{\text{in}} \dot{m}_{\text{in}} \left( h_{\text{in}} + \frac{V_{\text{in}}^2}{2} + gz_{\text{in}} \right) - \sum_{\text{out}} \dot{m}_{\text{out}} \left( h_{\text{out}} + \frac{V_{\text{out}}^2}{2} + gz_{\text{out}} \right)$$

# 8. 2ª Lei da Termodinâmica

Definição Qualquer processo terá sua viabilidade, ou impossibilidade, limitada pelos seguintes enunciados:

- 1. Clausius: It is impossible for any system to operate in such a way that the sole result would be an energy transfer by heat from a cooler to a hotter body.
- 2. **Kelvin–Planck**: It is impossible for any system to operate in a thermodynamic cycle and deliver a net amount of energy by work to its surroundings while receiving energy by heat transfer from a single thermal reservoir.





Obedecendo:

- 1. Corolário de Carnot: A eficiência térmica de um ciclo de potência irreversível sempre será inferior à de um ciclo de potência reversível entre os mesmos reservatórios.
- 2. Corolário de Carnot: Todos os ciclos de potência reversíveis operando entre os mesmos reservatórios térmicos possuem a mesma eficiência térmica.

# 8.1. Conservação de Entropia

**Definição** Dentro do volume de controle, definido para minizar as irreversibilidades internas do sistema, a variação de entropia no sistema será dada pelo balanço entre trocas de calor com a vizinhança, fluxo de entropia e as irreversibilidades do sistema. Formalmente descrita pela seguinte relação:

$$\frac{\mathrm{d}S_{VC}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=0}^{n} \frac{\dot{Q}_i}{T_i} + \sum_{\mathrm{in}} \dot{m}_{\mathrm{in}} s_{\mathrm{in}} - \sum_{\mathrm{out}} \dot{m}_{\mathrm{out}} s_{\mathrm{out}} + \dot{\sigma}$$

Onde:

1. Entropia: S em [J/K];

2. Calor: Q em [J];

3. **Temperatura**:  $T \in [K]$ ;

4. Vazão Mássica:  $\dot{m}$  em [kg/s];

5. Entropia Específica: s em [J/ kg K];

6. Entropia Produzida:  $\sigma$  em [J/K];

(a)  $\sigma = 0$ : Processo internamente reversível;

(b)  $\sigma > 0$ : Processo com irreversibilidades internas;

(c)  $\sigma < 0$ : Processo impossível;

**Desigualdade de Clausius** Todo sistema deverá aumentar sua entropia ao final dum processo. Formalmente descrito pela seguinte relação:

$$\int_{\text{ciclo}} \left( \frac{\mathrm{d}Q}{T} \right) \le -\sigma$$

### 8.2. Regime Permanente

**Definição** Estado estacionário do sistema, suas propriedades permanecem constantes no tempo. Formalmente descrito pela seguinte equação:

$$0 = \sum_{i=0}^{n} \frac{\dot{Q}_i}{T_i} + \sum_{\text{in}} \dot{m}_{\text{in}} s_{\text{in}} - \sum_{\text{out}} \dot{m}_{\text{out}} s_{\text{out}} + \dot{\sigma}$$

# 9. Ciclos Termodinâmicos

## 9.1. Ciclo de Carnot

**Definição** Processo cíclico ocorrendo no interior de um conjunto cílindro pistão em contanto com um reservatório térmico, percorrendo as seguintes etapas:




Figura 10: Conjunto Ciclo de Carnot

Propriedades Cada etapaapresentará suas particulares, descritas a seguir:

1. Compressão Adiabática: Equilíbrio térmico do conjunto;

2. Expansão Isotérmica: Recebimento de calor do reservatório;

3. Expansão Adiabática: Equilíbrio térmico do conjunto;

4. Compressão Isotérmica: Rejeitando calor ao reservatório;




Figura 11: Gráfico Ciclo de Carnot

Assim, considerando o gás como perfeito no interior do conjunto cílindro pitsão, pela 1ª da Termodinâmica têm-se:

$$Q = mRT \ln \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \qquad Q = mRT \ln \frac{p_{\text{in}}}{V_{\text{out}}}$$

## 9.2. Ciclos com 1 Reservatório

**Definição** Segundo **Kelvin-Planck**, será impossível, para qualquer sistema, operar em um ciclo termodinâmico capaz de entragar trabalho líquido à sua vizinhança enquanto recebe calor de um único reservatório térmico.

 $W_{\rm ciclo} \le 0$ 

## 9.3. Ciclos de Potência com 2 Reservatórios

**Definição** Segundo **Kelvin-Planck**, um sistema em ciclo de potência com 2 reservatórios, com  $Q_C \neq 0$ , terá sua eficiência dada por:




Figura 12: Ciclo de Potência

$$\boxed{ \eta = \frac{|W_{\rm ciclo}|}{|Q_H|} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} } \qquad \boxed{ \eta_{\rm max} = 1 - \frac{T_{\rm out}}{T_{\rm in}} }$$

# 9.4. Ciclos de Aquecimento e Refrigeração com 2 Reservatórios

**Definição** Segundo **Clausius**, o  $W_{\text{ciclo}} \neq 0$  pois trata-se processos não espontâneos, em que a eficiência para refrigeração e aquecimento são dadas respectivamente por:




Figura 13: Ciclo de Aquecimento e Resfriamento

$$\beta = \frac{|Q_C|}{|W_{\text{ciclo}}|} = \frac{1}{\frac{Q_H}{Q_C} - 1}$$

$$\gamma = \frac{|Q_H|}{|W_{\text{ciclo}}|} = \frac{1}{1 - \frac{Q_C}{Q_H}}$$

$$\beta_{\text{max}} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$

$$\gamma_{\text{max}} = \frac{T_H}{T_H - T_C}$$

# 10. Processos Isentrópicos

**Definição** Aquele em que não há variação de entropia dentro do volume de controle em regime permanente. Desta maneira, sua eficiência será limitada pela geração de entropia durante o processo:

- 1. Compressor: Nunca poderá consumir Menos potência que seu equivalente ideal;
- 2. Turbina: Nunca poderá gerar Mais potência que seu equivalente ideal;

Um processo será **Isentrópico** se, e somente se, este ocorrer adiabaticamente e reversivelmente.

#### 10.1. Bocais

**Definição** Sistemas adiabáticos que convertem pressão em energia cinética sem realização de trabalho, desconsiderando efeitos de energia potencial. Formalmente descrito pelas seguintes equações:

$$\mathbf{1^a} \ \mathbf{Lei:} \ h_1 + \frac{V_1^2}{2} = h_2 + \frac{V_2^2}{2} = h_{2s} + \frac{V_{2s}^2}{2} \qquad \quad \mathbf{2^a} \ \mathbf{Lei:} \ \frac{\dot{\sigma}}{\dot{m}} = s_2 - s_1$$

Desta maneira a eficiência será dada pela seguinte equação:

$$\eta = \frac{V_2^2}{V_{2s}^2}$$

## 10.2. Turbinas

**Definição** Sistemas adiabáticos que convertem pressão em trabalho, desconsiderando efeitos de energias cinéticas e potenciais. Formalmente descrito pelas seguintes equações:

1<sup>a</sup> Lei: 
$$\frac{\dot{W}}{\dot{m}} = h_1 - h_2$$
 2<sup>a</sup> Lei:  $\frac{\dot{\sigma}}{\dot{m}} = s_2 - s_1$ 

Desta maneira a eficiência será dada pela seguinte equação:

$$\eta = \frac{\dot{W}/\dot{m}}{(\dot{W}/\dot{m})_s} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}}$$




Figura 14: Diagrama  $h \times s$  Turbina

# 10.3. Compressores

**Definição** Sistemas adiabáticos que convertem trabalho em pressão, desconsiderando efeitos de energias cinéticas e potenciais. Formalmente descrito pelas seguintes equações:

1<sup>a</sup> Lei: 
$$\frac{\dot{W}}{\dot{m}} = h_1 - h_2$$
 2<sup>a</sup> Lei:  $\frac{\dot{\sigma}}{\dot{m}} = s_2 - s_1$ 

Desta maneira a eficiência será dada pela seguinte equação:

$$\eta = \frac{(\dot{W}/\dot{m})_s}{\dot{W}/\dot{m}} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$$




Figura 15: Diagrama  $h \times s$  Compressor