**Disciplina:** Prática de Eletrônica Digital 2 (Período 2/2016)

**Professores**: Gilmar Beserra; Marcus V. Batistuta **e-mail**: gilmar.beserra@gmail.com; batistuta@unb.br



# Laboratório 3 – Turma A – Tutorial PicoBlaze Quarta-feira, 19 de Outubro de 2016

O objetivo deste experimento é implementar um sistema com o PicoBlaze no kit Basys3 e testálo usando as chaves e leds. O projeto deve conter uma instância do PicoBlaze e uma da memória de instruções contendo o código Assembly da aplicação.

O primeiro passo é fazer o *download* dos arquivos compatíveis com a versão do kit a ser utilizado. Esses arquivos podem ser encontrados no site da **Xilinx** [1] e no **Moodle** da disciplina:

- **kcpsm6.vhd**: código-fonte do PicoBlaze
- **kcpsm6.exe**: ferramenta (Assembler) que gera o código VHDL da memória de instruções (ROM)
- **ROM\_form.vhd**: arquivo utilizado pelo Assembler para gerar o código VHDL da memória de instruções
- kcpsm6 design template.vhd: template a ser utilizado para instanciar o PicoBlaze
- **all\_kcpsm6\_syntax.psm**: arquivo contendo a definição e sintaxe de todas as instruções Assembly do KCPSM6.

O próximo passo é criar o arquivo com o código Assembly. Para isso, basta utilizar um editor de notas (por exemplo, o bloco de notas no Windows). A extensão do arquivo deve ser .psm (atenção: verificar se a extensão não ficou .psm.txt). Neste experimento, será implementado um programa simples que lê o conteúdo de 8 chaves e armazena em s0, s1 e s2. Após manipular os bits em s1 e s2, o conteúdo de s1 + s2 é mostrado nos leds. A Fig. 1 mostra o código Assembly, com os comentários precedidos por ; Em caso de dúvidas sobre a sintaxe do Assembly, basta consultar o arquivo all kcpsm6 syntax.psm.

```
; primeiro programa PB6
CONSTANT SWITCHES, 01
                              ; SWITCHES = 01h
CONSTANT LEDS, 02
                              ; LEDS = 02h
                              ; label da rotina
     INPUT s0, SWITCHES
                              ; s0 recebe conteudo das chaves
     LOAD s1, s0
                              ; s1 = s0
     LOAD s2, s0
                              ; s2 = s0
     AND s1, 07
                              ; s1 = s1 AND 0000 0111
                              ; s2 = s2 AND 0011 1000
     AND s2, 38
                              ; s2 = '0' \& s2[7:1]
     SR0 s2
                              ; s2 = '0' \& s2[7:1]
     SR0 s2
                              ; s2 = '0' \& s2[7:1]
     SR0 s2
                              ; s1 = s1 + s2
     ADD s1, s2
     OUTPUT s1, LEDS
                               leds recebem conteudo de s1
     JUMP soma
                              ; salta para rotina soma
```

Fig. 1

Após digitar o código no editor de notas, o próximo passo é utilizar o Assembler para gerar o arquivo VHDL da memória de instruções. Para isso, basta copiar o arquivo .psm para a pasta Assembler, que contém os arquivos necessários. Em seguida, abrir um *prompt* de comando no diretório dessa pasta e executar o kcpsm6.exe, conforme mostra a Fig. 2.

#### Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica - Faculdade Gama - Universidade de Brasília

**Disciplina**: Prática de Eletrônica Digital 2 (Período 2/2016)

**Professores**: Gilmar Beserra; Marcus V. Batistuta **e-mail**: gilmar.beserra@gmail.com; batistuta@unb.br



Alternativamente, pode-se clicar duas vezes em **kcpsm6.exe** e digitar o nome do arquivo **.psm** na janela da aplicação, ou arrastá-lo para ela (Fig. 3).

```
kcpsm6.exe
(CPSM6 Assembler v2.70
Ken Chapman – Xilinx Ltd – 16th May 2014
Enter name of PSM file: somador.psm
Reading top level PSM file..
  C:\PicoBlaze_Files\Assembler\somador.psm
A total of 15 lines of PSM code have been read
Checking line labels
Checking CONSTANT directives
Checking STRING directives
Checking TABLE directives
Checking instructions
Writing formatted PSM file.
   C:\PicoBlaze_Files\Assembler\somador.fmt
Expanding text strings
Expanding tables
Resolving addresses and Assembling Instructions
  Last occupied address: 000 hex
Nominal program memory size: 1K (1024)
Occupied memory locations: 11
                                                            address(9:0)
   Assembly completed successfully
Writing LOG file...
C:\PicoBlaze_Files\Assembler\somador.log
Writing HEX file...
C:\PicoBlaze_Files\Assembler\somador.hex
Writing UHDL file...
C:\PicoBlaze_Files\Assembler\somador.vhd
KCPSM6 Options....
            R - Repeat assembly with 'somador.psm'
N - Assemble new file.
            Q - Quit
```

Fig. 3

Caso não haja nenhum erro, o arquivo VHDL da memória de instruções será gerado na pasta com o nome do arquivo .psm (no caso da Fig. 3, somador.vhd).

A próxima etapa consiste em criar um projeto no Vivado, adicionar e instanciar os códigosfonte do PicoBlaze (**kcpsm6.vhd**) e da memória de instruções (**somador.vhd**) em um *top level*, com as entradas **clk** e **switches** (8 bits), e com a saída **leds** (8 bits), conforme mostra a Fig. 4.

```
34 Pentity top is
35 Port ( clk: in std_logic;
36 switches: in std_logic_vector(7 downto 0);
37 leds: out std_logic_vector(7 downto 0));
38 Pend top;
```

Fig. 4

Na arquitetura do *top level*, declarar ambos os componentes **kcpsm6** e **somador** (Fig. 5) e criar os sinais necessários para conectar ambos os blocos (Fig. 6). Observe que todo esse conteúdo pode ser copiado do arquivo **kcpsm6 design template.vhd**.

**Disciplina:** Prática de Eletrônica Digital 2 (Período 2/2016)

**Professores**: Gilmar Beserra; Marcus V. Batistuta **e-mail**: gilmar.beserra@gmail.com; batistuta@unb.br



```
42 component kcpsm6
43
        generic(
                                 hwbuild : std logic vector(7 downto 0) := X"00";
44
                        interrupt_vector : std logic vector(11 downto 0) := X"3FF";
45
                 scratch pad memory size : integer := 64);
46
                                 address : out std logic vector(11 downto 0);
        port (
47
                             instruction : in std logic vector (17 downto 0);
48
                             bram_enable : out std logic;
49
                                 in_port : in std logic vector(7 downto 0);
50
                                out_port : out std logic vector(7 downto 0);
51
                                 port_id : out std logic vector(7 downto 0);
52
                            write strobe : out std logic;
                          k_write_strobe : out std logic;
53
54
                             read_strobe : out std logic;
55
                               interrupt : in std logic;
56
                           interrupt ack : out std logic;
57
                                   sleep : in std logic;
58
                                   reset : in std logic;
59
                                     clk : in std logic);
60 🚊
      end component;
61
62 🖯
        component somador
                             C FAMILY : string := "S6";
63
        generic(
64
                    C RAM SIZE KWORDS : integer := 1;
65
                 C_JTAG_LOADER_ENABLE : integer := 0);
66
                    address : in std logic vector(11 downto 0);
        Port (
67
                instruction : out std logic vector(17 downto 0);
68
                     enable : in std logic;
69
                        rdl : out std logic;
                        clk : in std logic);
70
                                       Fig. 5
           73
                  signal
                                address : std logic vector(11 downto 0);
           74
                  signal
                          instruction : std_logic_vector(17 downto 0);
           75
                  signal
                            bram_enable : std logic;
           76
                  signal
                               in_port : std logic vector(7 downto 0);
           77
                 signal
                               out_port : std logic vector(7 downto 0);
           78
                 signal
                               port_id : std logic vector(7 downto 0);
                 signal write strobe : std logic;
           79
                 signal k write strobe : std logic;
            80
           81
                 signal
                           read strobe : std logic;
           82
                  signal
                              interrupt : std logic;
           83
                  signal interrupt ack : std logic;
           84
                  signal kcpsm6 sleep : std logic;
                  signal kcpsm6_reset : std logic;
           85
```

Fig. 6

Após o begin da arquitetura, instanciar ambos os componentes e conectá-los usando os sinais

**Disciplina**: Prática de Eletrônica Digital 2 (Período 2/2016)

**Professores**: Gilmar Beserra; Marcus V. Batistuta **e-mail**: gilmar.beserra@gmail.com; batistuta@unb.br



criados (Fig. 7). Esse conteúdo também está disponível no arquivo kcpsm6\_design\_template.vhd.

```
89
       processor: kcpsm6
 90
                                        hwbuild => X"00",
         generic map (
 91
                               interrupt_vector => X"3FF",
 92
                        scratch pad memory size => 64)
 93
         port map (
                        address => address,
 94
                    instruction => instruction,
 95
                    bram_enable => bram_enable,
 96
                        port_id => port_id,
 97
                    write_strobe => write_strobe,
 98
                 k_write_strobe => k_write_strobe,
 99
                       out_port => out_port,
                    read strobe => read strobe,
100
101
                        in_port => in_port,
102
                      interrupt => interrupt,
103
                  interrupt ack => interrupt ack,
104
                          sleep => kcpsm6 sleep,
105
                           reset => kcpsm6 reset,
106
                             clk => clk);
107
108
       kcpsm6 sleep <= '0';
109
       interrupt <= interrupt ack;
110
111
                                                      --Name to match your PSM file
         program_rom: somador
                                   C_FAMILY => "7S", --Family 'S6', 'V6' or '7S'
112
         generic map(
                                                       --Program size '1', '2' or '4'
                         C_RAM_SIZE_KWORDS => 2,
113
114
                      C_JTAG_LOADER_ENABLE => 1)
                                                       -- Include JTAG Loader when set to '1'
115
                        address => address,
         port map (
116
                    instruction => instruction,
117
                         enable => bram_enable,
118
                             rdl => kcpsm6_reset,
119
                             clk => clk);
120
```

Fig. 7

Por fim, criar os processos para ler as chaves na porta de entrada (Fig. 8) e escrever o resultado na porta de saída (Fig. 9).

```
121 input ports: process(clk)
122
       begin
123 €
         if clk'event and clk = '1' then
           case port_id(1 downto 0) is
124 🖯
125
             -- Read input_port_c at port address 01 hex
126
            when "01" => in_port <= switches;
127
            when others => in_port <= "XXXXXXXXX";
128 🛆
          end case;
129 🔆
        end if;
      end process input_ports;
130 🛆
```

Fig. 8

### Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica - Faculdade Gama - Universidade de Brasília

**Disciplina:** Prática de Eletrônica Digital 2 (Período 2/2016)

**Professores**: Gilmar Beserra; Marcus V. Batistuta **e-mail**: gilmar.beserra@gmail.com; batistuta@unb.br



```
132 output_ports: process(clk)
133
     begin
       if clk'event and clk = '1' then
134 €
135
          -- 'write strobe' is used to qualify all writes to general output ports.
136 🖯
         if write_strobe = '1' then
137
            -- Write to output port v at port address 02 hex
138 🖯
           if port_id(1) = '1' then
139
             leds <= out_port;</pre>
140 🖨
           end if;
141 👜
        end if;
142 🖨
       end if;
143 end process output_ports;
144
145 end Behavioral;
```

Fig. 9

Para testar na placa, basta agora adicionar o arquivo .xdc, editar as chaves e os leds que serão utilizados, e em seguida realizar a síntese, implementação e programação da placa.

#### Visto:

Mostrar o sistema funcionando na placa.

### Tarefa:

Responder o questionário no Moodle.

## Referências:

- [1] http://www.xilinx.com/ipcenter/processor\_central/picoblaze/member/
- [2] Taylor, Adam P., Getting the Most Out of your PicoBlaze Microcontroller, Xcell Journal, 2014

# Bom trabalho!