1. Настройка единиц измерения: Castomize/Unit Setup.../System Unit Setup - 1Unit = Centimeter Ok Generic Units OK

Castomize/Preference Setting/General/Texture Coordinates - убрать галку с Use Real-World Coordinates Ok

Нажимаем кнопку с [+] в любом видовом окне: Configure Viewports... /Display Performans/Texture Maps: - 2048 Pixel OK

2. В 3 ds тах чертежи планов этажей нам потребуется наклеить на обычные плейны: нажмем - создание (Рис. 1), Object Type, – Plane и нарисуем на виде сверху (Тор) стандартную максовскую плоскость (квадрат):



Рис. 1

Перейдя в панель модификации (Рис. 2) зададим размеры этой плоскости — 1384х1384 см.




Рис. 2

Количество сегментов построенной плоскости по высоте и ширине - 1.

На виде сверху (Тор) проверить положение плоскости по центру окна.

На виде сбоку (Front) таких плоскостей потребуется две: одна лежит на земле (высота Z=0), вторую же мы скопируем повыше:

- нажимаем инструмент выделить и сдвинуть;



Рис. 3

- поднимаем мышкой ось Y вверх при нажатом Shift), в диалоге Clone Options выбираем Сору Ок (Рис. 4).Позже мы поставим эту плоскость на заданную высоту.




Рис. 4

Откроем в проводнике папку проекта Cottage, выберем картинку ref_plan_level_1.jpg (план первого этажа) и перетаскиваем её на нижнюю плоскость окна перспективы (Perspective), а картинку ref_plan_level_2.jpg (план второго этажа) перетаскиваем на верхнюю плоскость окна перспективы (Perspective). (рис. 5) (6:35)




Рис. 5

Второй этаж здания должен находиться на высоте 300 см. Поэтому выделим верхний чертеж и зададим высоту его плоскости 300 см. (рис. 6)



Рис. 6

Назначим чертежам верхнего и нижнего этажей несколько типовых настроек: выделим обе плоскости в окне перспективы (Perspective) и нажмем правую кнопку мыши -





Рис. 7

Выбираем левой кнопкой Object Properties (Рис. 7).



В появившейся панели Object Properties (Рис. 8):

Рис. 8

- ставим галку в Backface Cull она позволяет чертежам исчезать, если смотрим на них с обратной стороны плоскости;
- убираем галку Show Frozen in Gray эта галочка в убранном состоянии разрешает сохранять чертежи даже если они находятся в замороженном состоянии;
- убираем галку Renderable чтобы чертежи не появлялись на визуализации. Если эта галка не доступна, то переключите By Layer на By Object.

Теперь выделим верхний чертеж (Рис. 9). Затем жмем правую кнопку - и в открывшемся списке выбираем - Hide Selection. Верхний чертеж спрятан и не видим.




Рис. 9

Чертеж первого этажа мы не будем прятать а заморозим:

— выделим чертеж левой кнопкой а затем правой кнопкой вызовем контекстное меню в котором выберем — Freeze Selection.




Рис. 10

После заморозки вы не сможете выделить чертеж. Для разморозки чертежа нажать Unfreeze All.

Теперь на виде сверху (Тор) нам нужно включить отображение в режиме заливки, или правильнее - тонирования.

В правом верхнем углу нажмите по названию особых настроек режима (Рис. 11) и уберите галку Wireframe Override (F3). Также включим из того же меню опцию подчеркивания ребер - Edged Faces (F4).




Рис.11

Чтобы скрыть отображение координатной сетки нажать клавишу G или g, или нажать на [+] и в раскрывшемся меню убрать галку Show Grids:




Рис. 12

Тоже самое проделаем в окне перспектива (Perspective):




Рис. 13

Оба вида отображаются в режиме тонирования (Wireframe Override без галки, или F3) и с подчеркнутыми ребрами (вкл. галку Edged Faces или F4).

Координатную сетку отключаем во всех видах.

На этом предварительная подготовка завершена и мы готовы начать работу!

Прежде чем продолжить, необходимо сохранить все сделанные настройки и изменения в рабочую папку проекта.

Начнем строить стены. Выделим вид сверху (Тор) и развернем его на весь экран кнопкой в правом нижнем углу (Рис. 14). (9:19 мин.)




Рис. 14

Выберем команду Создать/Плоские фигуры/Линия и зададим ей режим Corner/Corner:




Рис. 15