龙芯Linux内核移植和优化

张福新 江苏中科龙梦科技有限公司 中科院计算所 2008.10.20

内容提要

- 准备工作
- 移植步骤
- 性能优化案例

准备工作

- 打好基础
 学习C编程,大致了解MIPS汇编
 掌握操作系统的基本概念:中断,进程,内存管理等
 学习配置和编译内核
- 获得和熟悉龙芯硬件平台
 - 阅读龙芯处理器手册
 - 阅读相关平台的主板手册
- · 准备编译环境 交叉编译 本地编译
- 取得内核源代码

准备工作一一参考资源

龙芯相关:
 中科龙梦, www.lemote.com
 龙芯技术服务中心: www.loongson.cn/
 comapany

• Linux/MIPS资源

www.linux-mips.org

内核代码、工具链、模拟器和各类文档

参考平台

· 我们就以目前放PPT的这台龙芯笔记本的内核开发为例

移植步骤

- 1. 试通我们的开发环境
- 2. 添加代码
- 3. 编译第一个龙芯内核并用早期的printk 输出内核信息
- 4. Kgdb
- 5. CPU支持
- 6. 主板相关支持
- 7. PCI子系统
- 8. 驱动程序
- 9. 调试,调试,调试,再调试

试通开发环境

- 我们采用串口来作为调试信息窗口本主板预留串口接口 申口简单、容易获得,适合做调试界面
- 串口设置
 - 终端仿真程序: minicom(Linux),hyper term(windows)
 - 端口设置,波特率,奇偶校验,流控等设置:龙芯PMON缺省设置1152008
- 连接龙芯笔记本主板和调试主机
- 启动 应该能够看到PMON启动信息

添加代码

代码位置 需要添加的代码包括板级支持、驱动和 一些与系统接口的添加信息。板极支 持代码按照习惯应该放在arch/mips 目录下,驱动应该在driver/目录下, 接口代码主要在include/asm-mips 和arch/mips下 建立arch/mips/lemote目录

添加代码(续)

arch/mips/lemote

提供主板相关的中断分派,PMON接口,时钟,IO,内存等平台相关资源设置Linux-2.6.23中,需要实现的接口如下:

- PMON相关: prom_init, prom_putchar
- 中断相关: plat_irq_dispatch,arch_init_irq
- 资源设置: plat_mem_setup,plat_timer_setup,pcibios_init,set_io_port_base, g et_system_type,_machine_restart,_machine_halt,pm_power_off, board_time_init, mips_rtc_get_time, _wbflush等

添加代码(续)

· 和linux/mips内核集成

- Include/asm-mips/ { cpu.h,module.h,chacheops.h,bootinfo.h } : 龙芯相关宏定义
- include/asm-mips/mach-lemote/{dma-coherency.h, m c146818rtc.h}: 由于平台特殊行,需要覆盖mach-gen eric的内容
- Arch/mips/kernel/cpu-info.c: 添加龙芯CPU处理代码
- Arch/mips/kernel/proc.c: 把机器组名字添加到mach _group_to_name数组
- Arch/mips/kernel/Makefile: 根据config把龙芯CPU需要用的存储管理模块选上
- Arch/mips/Makefile: 增加一节把新增的代码代码链进 去
- Arch/mips/Kconfig: 添加必要的配置选项

Makefile修改样例

- #
- # lemote fulong mini-PC board
- #
- core-\$(CONFIG_LEMOTE_FULONG)
 +=arch/mips/lemote/lm2e/
- load-\$(CONFIG_LEMOTE_FULONG) +=0xfffffff80100000
- cflags-\$(CONFIG_LEMOTE_FULON
 G) += -linclude/asm-mips/mach-lemote

Kconfig修改

- · 加一个CPU节,一个平台节
- config CPU_LOONGSON2
- bool "Loongson 2"
- depends on SYS_HAS_CPU_LOONG SON2
- select CPU_SUPPORTS_32BIT_KER
 NEL
- select CPU_SUPPORTS_64BIT_KER
 NEL
- select CPU_SUPPORTS_HIGHMEM
- help
- The Leangeon 2E processor imple

Kconfig修改

- config LEMOTE_FULONG
- bool "Lemote Fulong mini-PC"
- select ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
- •
- select CPU_HAS_WB
- select GENERIC_ISA_DMA_SUPPORT_ BROKEN
- help
- Lemote Fulong mini-PC board based on the Chinese Loongson-2E CPU and a F PGA northbridge

配置和编译内核

- · 选择LEMOTE_FULONGG板,别选其它任何板
- 选择LOONGSON2 CPU
- 选择'character devices'下的串口设备 和串口控制台支持,别选virtual conso le支持
- 在'kernel hacking'下选择cross-comp ilation
- · 其它选项要么缺省,要么选择no
- 检查交叉编译工具路径和Makefile。m ake dep; make

早期的printk

- 终端设备初始化太迟
- · 简单的串口输出prom_printf

串口驱动和控制台

- · Prom_printf不能满足要求(中断方式)
- 添加串口支持的两种方式:
 - 静态定义 include/asm/serial.h
 - 2.6.23废止,可采用platform_device 方式
 - 运行时设置
- 串口参数(标准串口):

lo_type:

- SERIAL_IO_MEM memory mapped 方式(writeb,readb)访问. lomem_base
 + shifted offset
- SERIAL IO PORT inb,outb访问.

- · KGDB--内核调试
- 支持代码: putDebugChar,getDebugChar
- 使用:

选择'kernel hacking'下的CONFIG_REM OTE DEBUG

准备串口连接

主机: mipsel-linux-gdb vmlinux, target r emote /dev/ttyS0

目标机:运行,停于断点处

注意事项

__init函数影响断点精确

断点别设置在函数入口(防止为初始化的指针被kadb引用)


CPU相关的支持代码

- 不支持指令的模拟或者替代 早期龙芯的除法指令,非对齐访问指令 模拟
- cache和TLB管理
 龙芯cache管理指令有特殊性

板级支持--中断

- 了解硬件:中断源,控制器,路由(连线)
- 列出方案:

 一个静态的中断路由图中断源列表中断源列表相应的中断控制器中断控制器中断控制器的级连方式



中断概述

- 四部分代码完成中断服务:
 - 中断检测和分派: genex.S->plat_irq_d ispatch,功能是确定那个中断源发生了中断,调用do_IRQ
 - Do_IRQ: arch/mips/irq.c,通用框架,调用相应的中断控制器禁止/使能相应的中断,调用真正的驱动
 - Hw_irq_handler:每个中断源对应一个这个结构,告诉do_IRQ如何处理某个中断.如果你有一个新的中断控制器,那么就要写一段这个代码。

驱动代码: 做真正的事情

系统时间和时钟

- · rtc用于保持日历时间(启动时读)
- 一个系统时钟(常常是mips cpu提供的counter/compare硬件时钟)用于计算jiff ies,推进系统时间

PCI子系统

- Documentation/mips/pci/pci.READM E
- · PCI总线的一些简单概括
- 启动次序
- 驱动接口
- 板级相关的函数和变量

PCI总线的一些简单概括

- PCI总线有三个独立的地址空间: config ,IO,memory.
- 每个PCI设备都能响应配置命令,可以响应IO和/或memory访问。
- · 启动时,BIOS或者OS通过配置空间设置基址寄存器。基址寄存器决定了一个设备应该响应的IO/mem范围。一条总线上的设备基址寄存器范围不能重叠
- · 多条pci总线可以通过pci-pci桥连接

pci启动次序

- Do_basic_setup调用pci_init(). driver s/pci/pci.c
- Pci_init()首先调用pcibios_init
- pcibios_init会调用pciauto_assign_r esources做一个资源分配
- Pcibios_init调用pci_scan_bus
- · Pcibios_init调用一些修正代码,调整资源分配
- · 从pcibios_init返回后, pci_init会做最 后一次基于设备的修正

PCI驱动接口

- Inb/outb/inw/outw/inl/outl: include/a sm/io.h用于访问pci io空间. Mips_io_ port_base应该初始化为pci io空间的 起始地址
- Readb/writeb etc. include/asm/io.h 驱动程序用它们来访问pci mem空间。
- Pci_{read/write}_config_{byte,word, dword}: include/linux/pci.h。驱动程 序用它们来访问pci配置空间
- · Pci_map_single等。用于把虚拟地址 映射到总线地址,例如DMA时

板级函数和变量接口

- Struct pci_ops my_pci_ops: 提供配置空间读写例程
- Mips_pci_channels[]:用于给PCIAUTO的代码指定系统所有的PCI总线和地址范围
- Pcibios_fixup_resources: 传给pci_ scan_bus,发现新设备时调用
- Pcibios_fixup: pci_scan_bus结束时 调用
- · Pcibios_fixup_irqs: pci_scan_bus 结束时调用,用于修正中断分配。
- Pcibios_assign_all_busses

调试

- Oops
- 四个关:
 - 串口出字 → 基本硬件配置ok cache打开 → 存储管理初始化ok bogoMips计算通过(打开中断) → 中断通路至少部分正确。
 - Init 启动 → 用户态ok
- 思考,通路法

代码整理和提交

- 编码风格
 Kernel source Documentation dir
- 命名、文件组织整理
- 生成patch
- 提交和修改交互
 Documenatio/SubmittingPatches

性能分析和改进


• 存储管理

例: pagesize/TLB


• 网络性能

TLB优化


- 通过增加页的大小来减少TL B失效的次数
- 通过软TLB减少TLB失效开 销
 - 在内存系统中建立一个硬件TLB的 缓冲区
- 通过FAST_TLB_REFILL减少TLB失效开销
 - 在**64**位操作系统内核中缓存第**3**级页 表指针



多种页系统下SPEC测试程序性能比较



软TLB对SPEC2000分数的提高率



FAST_TLB_REFILL对SPEC2000分数的提高


Oprofile 统计ssh/scp

scp文件下载	文件名	采样次数	所占比例	总共采样次数
ssh	libcrypto. so	723467	58. 1%	1244387
	vmlinux	428483	34. 4%	
	libc	69824	5. 6%	
	ssh	22176	1.8%	
scp	vmlinux	113061	97. 7%	115754
	libc	1359	1. 2%	
	scp	1131	1.0%	

内核时间分布

vmlinux	src_unaligned_dst_aligned	215851	17. 35
	both_aligned	40941	3. 29
	rt18139_pol1	24445	1. 96
	handle_IRQ_event	17212	1. 38
	move_128bytes	13525	1. 07

优化memcpy效果: 循环展开



抛砖引玉

• 敬请指教,谢谢!