

• Un sistem de numerație este constituit din ansamblul regulilor de reprezentare a numerelor folosind cifre. Cifrele sunt simbolurile utilizate pentru reprezentarea numerelor


| Comparison | Compariso


3





5 6












9 10





11 12

	Reprezentarea numerelo	r, comparativ, în zecimal	, binar şi hexazecimal	
	ZECIMAL	BINAR	HEXAZECIMAL	
	1	00000001	01	
	2	00000010	02	
	3	00000011	03	
	4	00000100	04	
	5	00000101	05	
	6	00000110	06	
	7	00000111	07	
	8	00001000	08	
	9	00001001	09	
П	10	00001010	0A	
	11	00001011	0B	
	12	00001100	0C	
	13	00001101	0D	
	14	00001110	0E	
	15	00001111	0F	
	16	00010000	10	
	17	00010001	11	
		•••		
	255	11111111	FF	
				conversie



Puterea	Baza			
	2	8	16	
0	1	1	1	
1	2	8	16	
2	4	64	256	
3	8	512	4096	
4	16	4096	65536	
5	32	32768	1048576	
6	64	262144	16777216	
7	128	2097152	268435456	
8	256	16777216		
9	512	134217728		
10	1024			



15 1


Operații binare

O deplasare la stânga cu o poziție, într-un număr reprezentat în binar, este echivalentă unei înmulțiri cu doi. Deplasările cu mai multe poziții la stânga sunt echivalente cu înmulțiri cu 2 la puterea numărului de deplasări.


Exemplu: 0000 1011 este reprezentarea binară a numărului zecimal 11Dacă realizăm o deplasare cu două poziții la stânga obținem numărul binar 0010 1100, adică 44 în zecimal (11 x 2²).


O deplasare la dreapta cu o poziție, într-un număr reprezentat în binar, este echivalentă unei împărțiri cu doi. Deplasările cu mai multe poziții la dreapta sunt echivalente cu impărțiri cu 2 la puterea numărului de deplasări.


Exemplu: 0011 1100 este reprezentarea binară a numărului zecimal Dacă realizăm o deplasare cu două poziții la dreapta obținem numărul binar 0000 1111, adică 15 în zecimal (50 / 2²).



17 18













21 22






23 24







Extragere – UC solicită memoriei principale să furnizeze următoarea instrucțiune care va fi executată; UC are adresa de memorie a instrucțiunii care va fi executată în registrul contorului programului.

 UC plasează instrucțiunea din memorie în registrul de instrucțiuni şi incrementează registrul contorului programului pentru a pregăti adresa următoarei instrucțiuni.

 Decodificare – analiza câmpului cod - operație și operand.

 Executie – realizarea acțiunilor conform instrucțiunii decodificate

 Reluarea ciclului.

27 28

