

RELOAD LAB

Fase 2

Salto inicial de la punta

Para determinar nuestro salto inicial es necesario saber la medida donde la punta toca con la estria y partir de ahí hacia atrás en puntas tipo híbridas para dar el salto adecuado ósea para determinar nuestro Seating de punta. Para ello hay varias formas, desde hacerlo con el cerrojo, para personas que tengan una cierta experiencia o en caso contrario podemos hacerlo con un medidor de Hornady que es un método mas cómodo para quien se inicia, solo debe tener en cuenta que deberá realizar varias mediciones para concretar la correcta ya que el sistema es un tanto quisquilla a la presión que se realiza, esta no debe ser ni mucha ni poca.



Inicialmente para puntas tipo Híbridas el salto inicial para realizar las escaleras de pólvora esta bien en unas 0.020 milésimas de Jump (salto), mas adelante en la configuración de seating realizaremos escaleras para determinar cual es el mas apropiado a nuestro conjunto.

Datos de Carga

La aplicación en caso de tener conexión a la red, buscara los datos de carga mínima y máxima según la marca y modelo de pólvora que le indiquemos, también se dispone de una zona donde indicar el lote de la pólvora que se esta usando, para ven en el futuro al cambiar de lote si hay cambios en la velocidad de los cartuchos, es meramente informativo para el usuario. En caso de no tener conexión a la red, podemos insertar nosotros mismos en base a los datos del fabricante para esa peso de punta y modelo de pólvora la carga mínima y máxima, asimismo la aplicación nos da un dato con un 10% superior a la carga máxima, que debemos usar siempre bajo la responsabilidad de cada uno ya que excedemos las recomendaciones del fabricante, también indicaremos la marca y peso de la punta a utilizar.

Dentro de los márgenes anteriores seleccionaremos una carga para empezar y otra para acabar y la aplicación generara un listado de cargas con un diferencia de 0.3 grains, pero este puede cambiarse por otro diferencial al gusto del usuario entrando el dato de forma manual.

Una vez realizadas las pruebas introducimos manualmente los datos de velocidad de cada uno de los cartuchos en su sección correspondiente y a la derecha en “mm c-c” introducimos en milímetros el tamaño del grupo de los tres disparos medidos de centro a centro.

Metodo OCW

La aplicación da la posibilidad de graficar los impactos por cada una de las cargas para ver gráficamente el desvío de los impactos y con el tamaño del grupo de centro a centro ayudarnos a determinar cual es la mejor de las cargas, se puede hacer solo por el método OCW o solo por la ES y SD o por ambos