IN310 - Modèles de systèmes embarqués

Charles Lesire-Cabaniols (ONERA / DCSD) charles.lesire@onera.fr

3A-SEM - 2010-2011

Introduction

Systèmes embarqués Types de systèmes Plan du cours

Qu'est-ce qu'un système embarqué?

- Un système électronique, comprenant capteurs, actionneurs, processeurs et moyens de communication, piloté par un logiciel, intégré au système qu'il contrôle et
 - soumis à diverses contraintes : d'espace, de consommation, de temps de réponse (système temps réel), de sécurité, de sûreté de fonctionnement ;
 - conception conjointe "embarqueur et embarqué", mêlant différentes spécialités : électronique, traitement du signal, informatique, réseaux, automatique - qui doivent se comprendre et coopérer.

Qu'est-ce qu'un système embarqué?


- Domaines d'application divers :
 - ► SE orientés *commande* : transport (Aéronautique, Espace, Automobile, Ferroviaire, Maritime)
 - SE orientés traitement du signal/calcul : télécom, multimédia
- ▶ Conception ~> modèle :
 - Comment représenter un système embarqué?
 - Quel point de vue?
 - \rightarrow commande $\,$: Système Hybride (variables continues et discrètes)

Types de variables


Le modèle mathématique d'un système est caractérisé par :

- la nature de la variable indépendante qui représente le temps
- ▶ la nature de ses variables d'état :
 - \blacktriangleright variables continues : prennent leurs valeurs sur le domaine des réels $\mathbb R$
 - variables discrètes : prennent leurs valeurs sur un domaine représenté par un ensemble dont le nombre d'éléments est dénombrable (ex : les entiers naturels N, variables booléennes)

- ► Les systèmes continus :
- ▶ temps : variable continue (temps dense)
- variables d'état continues, évolution dictée par le temps
- équations algébro-différentielles $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, transformée de Laplace
- Ex : vitesse de rotation d'un moteur



- ► Les systèmes échantillonnés :
- temps : variable discrète θ_0 , $\theta_1 \dots \theta_{n-1} \theta_n$, $\theta_{n+1} \dots$
- variables d'état continues (observées à θ_i)
- équations différence $X_{k+1} = A_k.X_k + B_kU_k$, transformée en Z
- Ex : vitesse moteur controlée par un microcontroleur.



- ► Les systèmes à événements discrets :
 - représentés par une suite d'événements discrets (ex : un plan)
 - temps : relation de précédence
 - variables d'état discrètes : valeur x(k+1) calculée directement à partir de x(k), sans considérer le temps (fonction des événements)
 - automates, réseaux de Petri
 - ex : nombre de pièces dans un système de manufacture

- Les systèmes hybrides :
 - évolution à la fois en fonction du temps continu et des événements discrets
 - variables d'état continues et variables d'état discrètes
 - automates hybrides, réseaux de Petri hybrides
 - ex : contrôle de température : événement (on/off), variable continue (temperature)

Exemple


Un réservoir qui peut être rempli ou vidé. Un même système physique, mais deux points de vue :

- ► Modélisation du niveau de liquide : $S\dot{h}(t) = q_i(t) u(t).\alpha h(t)$ avec :
 - h(t) la hauteur de liquide, $q_i(t)$ la vitesse de remplissage, u(t) l'entrée $(u(t)=0\;\;$: valve fermée, $u(t)=1\;$: valve ouverte), S et α deux paramètres
- ► Modélisation de l'état du réservoir (vide ou plein) : Espace d'état X ={vide, plein}, contrôle U ={ouvrir, fermer}

Exemple

Un réservoir qui peut être rempli ou vidé. Un même système physique, mais deux points de vue :

Système Hybride : considérer les deux points de vue



- Entrée discrète (rapport de vitesse)
- Entrées continues (frein, gaz)
- Etat dynamique continu (vitesse, vitesse du vent, carburant)

Plan du cours

- Modèles discrets
 - Réseaux de Petri (C. Lesire)
 - 4 C, 1 BE Tina, 2 BE Lego
 - Automates (J. Brunel)4 C. 2 BE Uppaal
- Modèles hybrides (C. Lesire)1 C, 2 BE StateFlow