## Altium\_Designer 如何快速寻找元件和封装

初学 Altium 碰到最多的问题就是:不知道元件放在哪个库中。这里我收集了 DXP2004常用元件库下常见的元件。使用时,只需在 libary 中选择相应元件库 后,输入英文的前几个字母就可看到相应的元件了。通过添加通配符,可以扩大 选择范围,下面这些库元件都是 ALtium 自带的不用下载便可使用。

## 方法/步骤

```
Altium下 Miscellaneous Devices.Intlib 元件库中常用元件有:
电阻系列(res*)排组(res pack*)
电感(inductor*)
电容(cap*, capacitor*)
二极管系列(diode*, d*)
三极管系列(npn*, pnp*, mos*, MOSFET*, MESFET*, jfet*, IGBT*)
运算放大器系列(op*)
继电器(relay*)
8位数码显示管(dpy*)
电桥(bri*bridge)
光电耦合器(opto*, optoisolator)
```

```
光电二极管、三极管 (photo*)
模数转换、数模转换器(adc-8, dac-8)
晶振(xtal)
电源(battery)喇叭(speaker)麦克风(mic*)小灯泡(lamp*)响铃(bell)
天线 (antenna)
保险丝 (fuse*)
开关系列 (sw*) 跳线 (jumper*)
变压器系列(trans*)
晶振 (crystal oscillator)的元件库名称是 Miscellaneous Devices.Intlib, 在
search 栏中输入 *soc 即可。
Altium 下 Miscellaneous connectors.Intlib 元件库中常用元件有:
(con* , connector*)
(header*)
(MHDR*)
定时器 NE555P 在库 TI analog timer circit.Intlib 中
电阻 AXIAL
无极性电容 RAD
电解电容 RB-
电位器 VR
二极管 DIODE
三极管 TO
```

电源稳压块78和79系列 TO-126H 和 TO-126V

场效应管 和三极管一样

整流桥 D-44 D-37 D-46

单排多针插座 CON SIP

双列直插元件 DIP

晶振 XTAL1

电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为 axial 系列

无极性电容:cap;封装属性为 RAD-0.1到 rad-0.4

电解电容:electroi;封装属性为 rb.2/.4到 rb.5/1.0

电位器:pot1,pot2;封装属性为 vr-1到 vr-5

二极管:封装属性为 diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)

三极管:常见的封装属性为 to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率

达林

顿管)

电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等

79系列有7905,7912,7920等

常见的封装属性有 to126h 和 to126v

整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为 D 系列(D-44,D-37,D-46)

电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用 AXIAL0.4

瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3. 其中0.1-0.3指电容大小,一般用 RAD0.1

电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小.一般<100uF 用

RB.1/.2,100uF-470uF 用 RB.2/.4,>470uF 用 RB.3/.6

二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用 DIODE0.4

发光二极管:RB.1/.2

集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是 DIP8

贴片电阻

0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系

但封装尺寸与功率有关 通常来说

0201 1/20W

0402 1/16W

0603 1/10W

0805 1/8W

1206 1/4W

电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:

 $0402=1.0\times0.5$ 

 $0603 = 1.6 \times 0.8$ 

 $0805 = 2.0 \times 1.2$ 

1206=3.2x1.6

1210=3.2x2.5

1812=4.5x3.2

2225=5.6x6.5

关于零件封装我们在前面说过,除了 DEVICE.LIB 库中的元件外,其它库的元件都已经有了

固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:

晶体管是我们常用的的元件之一,在 DEVICE.LIB 库中,简简单单的只有 NPN 与PNP 之分,但

实际上,如果它是 NPN 的2N3055那它有可能是铁壳子的 TO—3,如果它是 NPN 的2N3054,则有

可能是铁壳的 TO-66或 TO-5,而学用的 CS9013,有 TO-92A,TO-92B,还有 TO-5,TO-46,TO-5

2等等,千变万化.

还有一个就是电阻,在 DEVICE 库中,它也是简单地把它们称为 RES1和 RES2,不管它是 $100\Omega$ 

还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决

定的我们选用的1/4W 和甚至1/2W 的电阻,都可以用 AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话

,可用 AXIALO.4,AXIALO.5等等.现将常用的元件封装整理如下:

电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0

无极性电容 RAD0.1-RAD0.4

有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0

二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7

石英晶体振荡器 XTAL1

晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)

可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5

当然,我们也可以打开 C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib 库来查找所用零件的对应封

装.

这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分

来记如电阻 AXIAL0.3可拆成 AXIAL 和0.3,AXIAL 翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印

刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的.同样

的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其 封装为 R

B.2/.4,RB.3/.6等,其中 ".2" 为焊盘间距, ".4" 为电容圆筒的外径.

对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用 TO—3,中功率的晶体管

,如果是扁平的,就用 TO-220,如果是金属壳的,就用 TO-66,小功率的晶体管,就用 TO-5

,TO-46,TO-92A 等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以.

对于常用的集成 IC 电路,有 DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引

脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil.SIPxx 就是单排的封装.等等. 值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,

## 其管脚

可不一定一样.例如,对于 TO-92B 之类的包装,通常是1脚为 E(发射极),而2脚有可能是

B 极(基极),也可能是 C(集电极);同样的,3脚有可能是 C,也有可能是 B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定.因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的

,场效应管,MOS 管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件. Q1-B,在 PCB 里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上).

在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,

所产生的网络表,就是1、2和 W,在 PCB 电路板中,焊盘就是1,2,3.当电路中有这两种元

件时,就要修改 PCB 与 SCH 之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶

体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。