CÔNG THỨC TRONG INDOOR POSITIONING SYSTEM

- 1) Improve RSSI With Gateway:
 - RSSI Gateway:

$$Rgw_mean_i = \frac{Rgw_1 + Rgw_2 + \dots + Rgw_{i-1} + Rgw_i}{i}$$

 Rgw_i là RSSI của Gateway đo được tại thời điểm i.

Rgw_mean; là RSSI Mean của Gateway tính được tại thời điểm i.

• RSSI Tag/Pathloss:

$$R_i m_i = R_i - (Rgw_i - Rgw_mean_i)$$

 R_i là RSSI của Tag/Pathloss đo được tại thời điểm i.

 $R_{-}im_{i}$ là RSSI Improve của Tag/Pathloss tính được tại thời điểm i.

2) Kalman Filter:

$$R_{k}^{-} = R_{k-1}$$

$$P_{k}^{-} = P_{k} + Q$$

$$K_{k} = \frac{P_{k}^{-}}{P_{k}^{-} + R}$$

$$R_{k} = R_{k}^{-} + K_{k} * (Rmea_{k} - R_{k}^{-})$$

$$P_{k} = (1 - K_{k}) * P_{k}^{-}$$

 R_k^- là RSSI ước lượng tiên nghiệm tại thời điểm k.

 P_k^- là Hiệp phương sai (covariance) ước lượng tiên nghiệm tại thời điểm k.

K là độ lợi Kalman (Kalman Gain) tại thời điểm k.

Q là Hiệp phương sai nhiễu hệ thống.

R là Hiệp phương sai nhiễu đo lường.

 $Rmea_k$ là RSSI thô đo được tại thời điểm k.

 R_k là RSSI hậu nghiệm tại thời điểm k. => kết quả cần tìm

 P_k là Hiệp phương sai ước lượng hậu nghiệm tại thời điểm k.

3) Improve Pathloss Exponent:

$$n = \frac{R1m - R}{10 * log(d)}$$

n là tham số suy hao (Pathloss Exponent)

R1m là RSSI tai 1m.

R là RSSI đo được.

d là khoảng cách của thiết bị.

4) Distance Equations:

$$d = \frac{R1m - R}{10 * n}$$

d là khoảng cách cần tìm.

n là tham số suy hao tìm được ở phần 3).

R1m là RSSI tại 1m.

R là RSSI đo được.

Thiết lập Hệ phương trình khoảng cách:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = d_2^2 \\ \vdots \\ (x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 = d_n^2 \end{cases}$$

Lấy các phương trình từ 1 đến n-1 lần lượt trừ cho phương trình thứ n ta được:

$$\begin{cases} x_1^2 - x_n^2 + y_1^2 - \frac{2}{n}y + 2(x_1 - x_n)x - 2(y_1 - y_n)y = d_1^2 - d_n^2 \\ x_2^2 - x_n^2 + y_2^2 - \frac{2}{n}y + 2(x_2 - x_n)x - 2(y_2 - y_n)y = d_2^2 - d_n^2 \\ \vdots \\ x_{n-1}^2 - x_n^2 + y_{n-1}^2 - \frac{2}{n}y + 2(x_{n-1} - x_n)x - 2(y_{n-1} - y_n)y = d_{n-1}^2 - d_n^2 \end{cases}$$

Kết quả:

$$\hat{Z} = (A^T A)^{-1} A^T b$$

Trong đó:

 $Z = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ là vị trí của thiết bị

 $\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$ là vị trí của Beacon thứ n.

 d_n là khoảng cách tính được từ thiết bị đến beacon thứ n.

 \hat{Z} là vị trí tính được của thiết bị.

5) Adjust RSSI:

$$\Delta R_{adjust}(a, b) = R_{angle}(a) - R_{angle}(b)$$
$$R_{adjust} = R - \Delta R_{adjust}(a, b)$$

 $\Delta R_{adjust}(a, b)$ là chênh lệch RSSI giữa 2 góc (a, b).

 $R_{angle}(x)$ là RSSI tại góc x.

R là RSSI đo được của thiết bị.

Radjust là RSSI được adjust của thiết bị.

6) Partical Swarm Optimization:

Từ kết quả của phần 4) Distance Equation, với r là bán kính vòng tròn sinh quần thể gồm M phần tử:

$$\begin{cases} x_{par_i} = x + r_i * angle_i \\ y_{part_i} = y + r_i * angle_i \\ r_i = randome(0, r) \\ angle_i = randome(0, 2\pi) \end{cases}$$

 $\left[x_{par_{i}},y_{par_{i}}\right]$ là tọa độ của phần tử thứ i trong quần thể.

 $[r_i \ angel_i]$ là khoảng cách và góc $\ ng$ ẫu nhiễu của phần tử i trong vòng tròn bán kính r tâm $[x\ y]$.

Tại mỗi vòng lặp:

$$\begin{aligned} V_i(t+1) &= \omega V_i(t) + c_1 r_1 [pbest_i(t) - z_i(t)] + c_2 r_2 [gbest(t) - z(t)] \\ Z_i(t+1) &= Z_i(t) + V_i(t+1) \\ \omega &= \omega_{max} - t \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{T} \end{aligned}$$

 $V_i(t)$ là vận tốc của phần tử thứ i.

 $Z_i(t)$ là vị trí của phần tử thứ i.

 ω là nhân tố quán tính.

 c_1 , c_2 là hệ số gia tốc.

 r_1 , r_2 là hệ số co thắt ngẫu nhiên trong phạm vi (0,1).

t là số thứ tự bước lặp hiện tại và T là tổng số bước lặp.

Đánh giá độ fitness:

$$f_{int}(\hat{Z}) = d_{int} - |\hat{Z} - Z_{int}|$$
$$fitness\hat{Z}_i = \sum_{n=1}^{m} f_{int}^2(\hat{Z})$$

 $f_{int}(\hat{Z})$ là hàm fitness của phần tử thứ i tại thời điểm t.

 d_{int} là khoảng cách của phần tử thứ i tại thời điểm t đến các beacon thứ n $fitness \hat{Z}_i$ là độ fitness của phần tử thứ i