

+BATT
+5V
+3V3
GND1
GND2
CS1
CS2
F1
F2
U201
RESET
BOOT
STAT
U1
L1
Q1
D2
J102 E-STOP
DRV_EN
+3V3
3V3
J205 CAN
CAN
J204
J208
U2
STEP 2 (<-ON)
M0
M1
MICROSTEP
Q301
Q303
Q302
Q304
J301 MOT1
M1-
M1+
+BATT
+5V
+3V3
Q401
Q403
Q402
Q404
M1 FLT
J401 MOT2
M2-
M2+
M2 FLT
0.96 / 1.3 OLED MODULE
RLY1
RLY2
J207
J209
J202 ENC1
J203 ENC2
< BACK
OK
FWD >
U501 STEPSTICK
U502 STEPSTICK
GND
FLT
A2
A1
B1
B2
VMOT
VM
DIR
STP
SLP
RST
M2
M1
M0
EN
K501
K502
NO
COM
ABX-Motion V1.0
J501 STEP1
J502 EXT1
J503 STEP2
J504 EXT2
A1
A2
B1
B2
EN
PU
DR
G