Ausgabe der Aufgabe: 2. November 2017 Eingabefrist: 26. November 2017 24:00 Hausaufgabe 2 können Sie bis zum Ende der Nachholungswoche (15. Dezember 2017, 24:00) mit der Einzahlung des Extraprozessengebühres eingegeben!

Die Aufgabe soll in elektronischer Form, in PDF Format durch https://hf.mit.bme.hu/ Hausaufgabeneingabeportal eingegeben werden.

Registration ist erforderlich! Erreichbare Punktzahl: max 15.

Digitaltechnik Hausaufgabe 2

Maschinenkodenentwurf

Name:	NEPTUN:	Email:	
Bajczi Levente	XAO5ER	levente.bajczi@edu.bme.hu	
Lehrkreis: Jahrgang:		DIGITKODE:	
Deutschkurs	2017	2745136	

Die Aufgaben wurden selbständig, ohne unerlaubtes Hilfsmittel und ohne unmittelbare Mitwirkung der Anderen gelöst

(A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata és mások közvetlen közreműködése nélkül oldottam meg:)

Unterschrift (Aláírás)

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Die Anzahl von 1-er Bits im 56 Bits langen Datenvektor, der sich auf meinem DIGITKODE basiert war: 24.

Die Parameter für die Effizienz waren wie folgt:

Programmversion	Anzahl der Befehle (P)	Benötigter Datenspeicher (D)	Ausführungszeit (I)	Programmaufwand
Herkömmlich	14	0	171	4788
Tabelle	15	16	99	4554
Arithmetisch	24	0	171	8208

Anfang


Diese Hausaufgabe war mich sehr interessant zu entwickeln, weil bevor habe ich nur für ARM- and amd64-Systeme in Assembly-Sprache programmiert, und anhand dieser Erfahrung hatte ich viel Spaß beim passende Befehle auszusuchen (Viele Befehle vermisse ich wegen der RISC-heit dieses Systemes). Für mich persönlich war die dritte Lösung der interessanteste, weil über diesen Method habe ich nie gehört.

Als die Tabelle zeigte, ist für meinen Digit-Kode der zweite Lösung am besten. Natürlich diese könnte sich ändern falls ein anderer Kode getestet wäre.

HA2 1

```
S Addr Instr
                Source code
                 ; Meine Digit-Kode: 2 7 4 5 1 3 6 -> 29 7B 49 56 14 39 60
                DEF LD
                                                       ; LED adatregiszter
                                                                                     (írható/olvasható)
                DEF ANZAHL 0x06
                                                       : Hilfe fuer die laenge des Zahlenvektors
                DEF MASK
                     DATA
D 00
                DIGIT CODE:
                             0x29, 0x7B, 0x49, 0x56, 0x14, 0x39, 0x60
D 00
                     DB
                     CODE
C 00
                 init:
                             r0, #DIGIT CODE[00]
C 00
        C000
                     mov
                                                       :die Anfangsadresse der Zahlenmuster in r0 speichern
                             r0, #ANZAHL[06]
        0006
                     add
                                                       ;Die letzte byte ist unser anfangswert
C 02
        FF6F
                     xor
                             r15, r15
                                                       Nullieren die r15 Register, darin zaehlen wir die eine
                             LD[80], r15
C 03
        9F80
                     mov
                 loop:
C 04
        F1D0
                     mov
                              r1, (r0)
                                                       ;Einladung des Bytes
 05
                 inner loop:
 05
        F171
                     sr0
                                                       ;Rechst verschieben, Carry in Carry Flag speichern
                                                       ;Falls nur 0 Werte es gibt, sind wir mit diesem Byte fertig
;Den carrywert zu r15 addieren
C 06
        B109
                     jz
                             endinner[09]
 07
        1F00
                     adc
                             r15, #0x00
 08
                              inner_loop[05]
                                                       ;Zurücktreten zu der Anfang dieser Schleife
        B005
C 09
                 endinner:
C 09
        1F00
                             r15, #0x00
                                                       ;Den carrywert zu r15 addieren
                     adc
                                                       ;ein byte zurück
C ØA
        2001
                     sub
                              r0, #0x01
C 0B
        B604
                                                       :Falls nicht, dann zurück zur außere Schleife
                     inn
                             loop[04]
                             finished[0D]
C 0C
                     jmp
                                                       ;Falls diese wert "negativ" ist, sind wir fertig
C 0D
                 finished:
        9F80
                              LD[80], r15
                                                       ;Die Ergebnis auf dem LEDs darstellen
                                                       ;die LEDS halten
C ØE
        BOOD
                     jmp
                             finished[0D]
```

Diese Lösung konzentriert sich auf dem einfachste Methode: wir gehen Bit nach Bit und zählen die 1-Werte. Für diese Method brauchen wir zwei Schleifen: Eine, der Byte nach Byte die Kode einladen lässt, und eine andere, die Jede Byte für 1-Werte testet. Die Implementation ist oben, die ASM ist nach rechts zu sehen.



Anfang

HA2_2

```
S Addr Instr
                Source code
                DEF NACHLETZTE 0x28
                DEF BYTEMASK
                                0x0F
                    DATA
                SUM_LUT:
D 00
                    DB
                             0x00, 0x01, 0x01, 0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02, 0x03, 0x04
                    ORG
D 20
                DIGIT CODE:
D 20
                    DB
                             0x29, 0x7B, 0x49, 0x56, 0x14, 0x39, 0x60
                    CODE
C 00
                start:
C 00
        C020
                             r0, #DIGIT_CODE[20]
                                                      ;Einladung von der Anfangsadresse
                    mov
C 01
        FF6F
                    xor
                                                      ;Den Register, den wir als Zaehler benutzen werden, ausnullen
                loop:
C 02
        F1D0
C 02
                                                      ;Dateneinladung
                    mov
                             r1, (r0)
C 03
        410F
                             r1, #BYTEMASK[0F]
                                                      ;untere 4 bits ausmasken
                    and
                             r14, (r1)
C 04
        FED1
                                                      ;basisadresse ist 0, also die Offset allein koennte als Adresse benutzt werden
C 05
        FFAF
                    add
                             r15, r14
                             r1, (r0)
C 06
        F1D0
                    mov
                                                      ;Dateneinladung noch einmal
C 07
        7100
                                                      ;Untere und obene Bits austauschen
                    swp
                             r1
 08
        410F
                             r1, #BYTEMASK[0F]
                                                      ;untere 4 bits ausmasken
C 09
        FFD1
                    mov
                             r14, (r1)
                                                      ;basisadresse ist 0, also die Offset allein koennte als Adresse benutzt werden
                            r15, r14
r0, #0x01
C ØA
        FF0E
                    add
C 0B
        0001
                    add
                                                      ;Adresse inkrementieren
                             r0, #NACHLETZTE[28]
C 0C
        A028
                    cmp
                                                      ;Falls sie die gleiche Wert betragen, sind wir fertig
C 0D
        B202
                    jnz
                             loop[02]
C 0E
                endloop:
C 0E
        9F80
                             LD[80], r15
                                                      ;Ergebnis auf der LEDs darstellen
                    mov
C ØF
```

Diese Lösung konzentriert sich über die leichste (für die CPU) Methode. Wir speichern eine Tabelle, mit Hilfe von wem wir jede 4-Bit Werte testen, wie viele 1-Werte sie enthalten. Diese Look-up-table enthielt 16 bytes, und fängt beim 0x00 Addresse an, damit jede 4-Bit Wert als Offset benutzt werden kann, um die 1-Wert-Anzahl zu bekommen. Das heißt, dass zum Beispiel Wert 0b0011 (=3₁₀) hat 2 1-Werte, also beim Addresse 0x03 hat SUM_LUT die Wert 2. Für meinen Digit-kode war dieser Method am besten.

Der Implementation ist oben, die ASM ist rechts zu sehen.



Ende

Anfang



```
Source code
                   DEF LD
                                                                 ; LED adatregiszter (írható/olvasható)
                   DEE GERADE1
                                       0x55
                                                                  :MASKE
                    DEF GERADE2
                   DEF GERADE4
                                       0x0F
                   DEF NACHLETZTE 0x08
                                                                  Erste adresse, die wir nicht benutzen
                         DATA
                   DIGIT_CODE:
                                   0x29, 0x7B, 0x49, 0x56, 0x14, 0x39, 0x60
                         CODE
C 00
                    start:
                                   r0, #DIGIT_CODE[00]
          C000
                                                                  ;Addresse einlesen
                         mov
01
          FF6F
                         xor
                                   r15, r15
                                                                  ;Ergebnisregister ausnullen
C 02
C 02
C 03
                    loop:
                                   r1, (r0)
r2, r1
          F1D0
                                                                  ;Erste Byte einlesen
          F2C1
                                                                  ;Kopieren
                         mov
                                   r1, #GERADE1[55]
r2
                                                                  ;Gerade Bits ausmasken (0-te, 2-te, 4-te, 6-te)
;Rechts verschieben, um gleiche Maske benutzen zu koennen
;jetzt gerade Bits ausmasken (vorherig 1-te, 3-te, 5-te, 7-te)
 04
          4155
                         and
 05
          F271
                                   r2, #GERADE1[55]
          4255
                         and
                                   r1, r2
r2, r1
5 97
          F102
                         add
                                                                  :7usammensummieren
C 09
C 0A
C 0B
                                   r1, #GERADE2[33]
                                                                 :Gerade Zweibits ausmasken (0-1, 4-5)
          4133
                         and
         F271
F271
                         sr0
sr0
                                                                  ;Zwei Stellen nach rechts verschieben
                                   r2
                                                                  ;jetzt gerade Zweibits ausmasken (vorherig 2-3, 6-7);Summieren
  9C
          4233
                         and
                                   r2, #GERADE2[33]
 0D
0E
          F2C1
                         mov
                                   r2, r1
                                                                  ;Kopieren
                                   r1, #GERADE4[0F]
r2
                                                                  ;Untere 4 bits ausmasken
;Obene und untere Bits austauschen
  0F
          410F
                         and
  10
          7200
                         swp
                                   r2, #GERADE4[0F]
  11
                                                                  ; jetzt untere 4 bits ausmasken (vorherig obene 4)
          420F
                         and
                                   r1, r2
r15, r1
                                                                  ;Zusammensummieren
;Ergebnis speichern
  12
13
          F102
                         add
          FF01
                         add
                                   r0, #0x01
r0, #NACHLETZTE[08]
                                                                 ;Addressenzeiger erhöhen
;Falls wir fertig sind, sind sie gleich
  14
          0001
                         add
  15
                         cmp
2 16
         B202
                         jnz
                                   loop[02]
C 17
                    endloop:
                                                                 ;Ergebnis auf die LEDs darstellen
[ 17
[ 18
                                   LD[80], r15
endloop[17]
          9F80
```

Diese Lösung benutzt eine sehr interessante arithmetische methode: Die Anzahl von 1-Werte könnte man mit Maskierungen und Verschiebungen bekommen. In dieser Fall war es am schlechsten, weil zu viele Berechnungen müssen ausgeführt werden.

Die Implementation ist oben, die ASM ist rechts zu sehen.

