Документация

Авторы: Фролов Кирилл, Мирошниченко Лев

Структура репозитория

В ветке "rv32i" представлена версия ядра schoolRISCV, поддерживающее базовый набор инструкций RV32I, а в ветке "master" представлена версия расширенного ядра schoolRISCV с добавленным криптографическим модулем.

Содержимое репозитория:


- **board** папки с заготовленными проектами Quartus для различных плат ПЛИС (название папки соответсвует названию платы);
- doc документы со спецификацией архитектуры RISCV;
- install различные инструменты для работы с проектом, которые можно установить;
- **materials** результаты моделирования, портирование, ресурсного и временного анализа базового и расширенного ядер schoolRISCV с программами, выполняющими криптографические операции;
- **program** папки с разработанными программами, каждая папка называется аналогично содержащейся в ней программе (в каждой папке есть файл main.S или *.asm с текстом программы на языке ассемблер и файл program.hex с программой, представленной в машинном коде);
 - в ветке "master" отдельно представлена папка "native_crypto" с программами, использующими криптографические инструкции;
 - ∘ в ветке "rv32i" отдельно представлена пака "prog_crypto" с программами, выполняющими криптографические операции на базовых инструкциях набора RV32I;
- src файлы с описанием ядра на языке Verilog;
- submodules файлы с описанием криптографического модуля;
- **testbench** файлы с описанием тестбенчей, разработанных для моделирования работы ядер

Разработка программ

Для разработки программ потребуется использовать ассемблер RARS (rars1_4.jar находится в директории program/common, для запуска использовать команду java –

```
jar rars1_4.jar).
```

Интерфейс RARS выглядит следующим образом:




Рассмотрим ассемблирование программы на простом примере, для начала необходимо разработать программу в текстовом редакторе:


Для ассемблирования необходимо нажать кнопку "Assemble the current file":




В результате программа перейдёт в следующее состояние:




Также программу можно просимулировать и отладить непосредственно в RARS, для этого необходимо нажать кнопку "Run" справа от кнопки "Assemble the current file":



Для дампа программы в шеснадцатеричный формат необходимо нажать кнопку "Dump machine code":



И выбрать формат "Hexadecimal Text":



Важно:

RARS не умеет обрабатывать инструкции криптографического расширения, для их использования нобходимо вставить инструкцию на машинном коде в результирующий файл дампа.

Симуляция ядра

Для симуляции ядра потребуется программа в формате .hex , её получение подробно описано в разделе Разработка программ .

Создайте отдельную папку для Вашей программы в директории program/ и скопируйте в неё файл Makefile из любой другой директории в program/. Далее добавьте в новую директорию прогрумму в формате .hex.


Для старта симуляции перейдите в созданную директорию и введите команду make icarus. Результат будет, примерно, следующий (симуляция описывает процесс для каждой инструкции):

```
pc = 00000000 instr = 00000533
                                     a0 = 0xxxxxxxxx
                                                       add
                                                                   $10, $0, $0
    pc = 00000000 instr = 00000533
                                                                   $10, $0, $0
                                     a0 = 0x00000000
                                                       add
                                                                   $10, $0, $0
   pc = 000000000 instr = 00000533
                                     a0 = 0x000000000
                                                       add
   pc = 00000000 instr = 00000533
                                                                   $10, $0, $0
                                     a0 = 0x00000000
                                                       add
   pc = 00000000 instr = 00000533
                                                                   $10, $0, $0
                                     a0 = 0x00000000
                                                       add
                                                                   $10, $10, 1
   pc = 00000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x00000000
                                                       addi
                                                                   $0, $0, -4
   pc = 00000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x00000001
                                                       beq
   pc = 00000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x00000001
                                                                   $10, $10, 1
                                                       addi
   pc = 000000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x000000002
                                                                   $0, $0, -4
                                                       beq
                                                                   $10, $10, 1
 9
   pc = 00000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x000000002
                                                       addi
                                                                   $0, $0, -4
   pc = 000000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x00000003
                                                       beq
11
                                                                   $10, $10, 1
   pc = 00000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x00000003
                                                       addi
   pc = 000000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x000000004
                                                                   $0, $0, -4
                                                       beq
                                     a0 = 0x000000004
   pc = 00000004 instr = 00150513
                                                       addi
                                                                   $10, $10, 1
                                                                   $0, $0, -4
                                     a0 = 0x000000005
   pc = 00000008 instr = fe000ee3
                                                       beq
                                                                   $10, $10, 1
15 pc = 000000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x000000005
                                                       addi
                                                                   $0, $0, -4
   pc = 00000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x000000006
                                                       beq
                                                                   $10, $10, 1
   pc = 00000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x00000006
                                                       addi
                                                                   $0, $0, -4
18 pc = 000000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x00000007
                                                       beq
   pc = 00000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x00000007
                                                       addi
                                                                   $10, $10, 1
20
   pc = 00000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x000000008
                                                       beq
                                                                   $0, $0, -4
                                                                   $10, $10, 1
21 pc = 00000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x000000008
                                                       addi
                                                                   $0, $0, -4
22
   pc = 00000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x00000009
                                                       beq
23 pc = 000000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x00000009
                                                       addi
                                                                   $10, $10, 1
                                                                   $0, $0, -4
   pc = 00000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x00000000a
                                                       beq
                                                                   $10, $10, 1
25 pc = 000000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x00000000a
                                                       addi
26 pc = 000000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x00000000b
                                                                   $0, $0, -4
                                                       beq
   pc = 00000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x00000000b
                                                       addi
                                                                   $10, $10, 1
                                                       beq
28 pc = 000000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x00000000c
                                                                   $0, $0, -4
29 pc = 00000004 instr = 00150513
                                     a0 = 0x00000000c
                                                       addi
                                                                   $10, $10, 1
30 pc = 000000008 instr = fe000ee3
                                     a0 = 0x00000000d
                                                       beq
                                                                   $0, $0, -4
```


Синтез ядра


Для произведения синтеза ядра необходимо:

- 1. Предварительно установить приложение Quartus;
- 2. Перейти в папку board, а затем в папку с названием платы ПЛИС, на которую будет производится портирование;
- 3. Переименовать содержащиеся в папке файлы путем удаления символа "_" из расширения файла (Пример: $\star .qpf_- -> \star .qpf_-$);
- 4. Запустить программу Quatus и в верхнем меню программы нажать кнопку "File" и из выпавшего меню нажать кнопку "Open Project", после чего выбрать файл *.qpf в папке из пункта 2;



5. Убедиться, что все файлы из папки "src" добавлены в проекта, в обратном случае добавить все недостающие файлы путем нажатия кнопки "File" и нажатия кнопки "Open" из выпавшего меню. При выборе файлов в проводнике установить галочку в поле "Add file to current project";






- 6. Выбрать программу, которую необходимо выполнить на ядре из папки "program" и скопировать файл program.hex в папку с проектом из пункта 2;
- 7. Выполнить синтез проекта, нажав кнопку "Start Compilation" в панели инструментов Quartus;




- 8. Дождаться завершения синтеза проекта;
- 9. В окне "Compilation Report" можно ознакомиться с результатами синтеза проекта и с числом использованный ресурсов.




Для получения значения максимальной частоты, на которой способно работать ядро, необходимо:

1. Нажать из верхнего меню кнопку "Tools" и из выпавшего меню нажать кнопку "TimeQuest Timing Analyzer";



2. В открывшемся окне в нижнем левом меню "Tasks" нажать кнопку "Report Fmax Summary";



3. Ознакомиться с максимальной частотой, на которой способно работать ядро.




Для загрузки проекта на плату ПЛИС необходимо:

- 1. Предварительно подключить плату ПЛИС к компьютеру;
- 2. Нажать кнопку "Programmer" в панели инструментов Quartus;




3. Нажать кнопку "Hardware Setup" и выбрать устройство для программирования;



4. Нажать кнопку "Start".

Описание базового ядра

Схема-описание ядра schoolRISCV, поддерживающего базовый набор инструкций RV32I:




Основные компоненты ядра:

- Instruction Memory ROM-память, хранящая список испольняемых инструкций, представленных в машинном коде;
- **PC (Program Counter)** программный счетчик, указывает на инструкцию, испольняемую на данной итерации;
- **Decode** блок, декодирующий значение из Instruction Memory на основе спецификации RV32I;
- Register File память, хранящая значения регистров;
 - А1, А2, А3 адресные порты;
 - RD1, RD2 порты чтения данных;
 - ∘ **WD3** порт записи данных;
 - WE3 порт разрешения записи;
- **ALU** блок, выполняющий арифметические и логические операции над входными операндами;
- Data Memory память данных;
 - A адресный порт;
 - ∘ **RD** порт чтения данных;
 - ∘ **WD** порт записи данных;
 - ∘ **WE** порт разрешения записи;
 - op_byte, op_half, op_word порты управления режимами чтения, записи (байт, полуслово, слово);
- Control Unit управляющий блок, идентифицирует инструкции и в

- зависимости от исполняемой инструкции изменяет значения управляющих сигналов мультиплексоров, памяти регистров и памяти данных;
- **Логика перехода в нижней части схемы** состоит из 2-х мультиплексоров и сумматора, рассчитывает следующее значение Program Counter.

Описание расширенного ядра

Схема-описание расширенного ядра:



Описание изменений:

- **Crypto Module** криптографический модуль на которое отправляются вычисления специальных инструкций
 - **crMode** шина выбора криптографической операции
 - crRes результат выполнения операции
- Control Unit
 - pc_hold управляющий сигнал для программного счётчика, приостонавливающий его работу

Управляющий модуль больше не является только комбинационной логикой, был добавлен конечный автомат для корректирования работы