Funktionsweise von RFID-Transpondern

Florian Kraatz, Levin Alexander // levinalex.net/files/20080115/rfid // 2008-01-15

Wichtige Größen

Magnetische Feldstärke H [A/m]

Magnetische Induktion B [Vs/m2] $B = \mu_0 \mu_r \cdot H$


Magnetischer Fluss φ [Vs] $\Phi = \int \vec{B} d\vec{A}$

Elektrische Feldstärke E[V/m]

 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ Kopplungsfaktor

Induktivität L

 $M = \frac{N_2 \Phi_{A2}(I_1)}{I_1} = \oint_{A2} \frac{B_2(I_1)}{I_1} dA_2$ M [H] Gegeninduktivität



RFID-Transponder:

Feldstärke einer kurzen, dicken Spule im Abstand x:

Gegeninduktivität zweier Spulen (R=Radius, N=Windungszahl) im Abstand x:

$$H = \frac{INR^2}{2\sqrt{(R^2 + x^2)^3}}$$

$$M = \frac{\mu_0 \cdot N_1 R_1^2 \cdot N_2 R_2^2 \cdot \pi}{2\sqrt{(R_1^2 + x^2)^3}}$$

im Transponder induzierte Spannung:

Wahl von C₂ für Resonanz:

Last im Transponder:

 $u_2 = \frac{j\omega M \cdot i_1}{1 + \frac{j\omega L_2 + R_2}{R_2}}$ $C_2 = \frac{1}{\omega^2 L_2}$

 $Z_L = R_L \parallel C_2 \parallel Z_Mod(S)$


RFID-Lesegerät:


transformierte Transponderimpedanz Z_T':

Sendestrom i₁ im Resonanzfall:

$$Z_T' = \frac{\omega^2 k^2 \cdot L_1 L_2}{R_2 + j\omega L_2 + \frac{R_L}{1 + j\omega R_L C_2}}$$

$$i_1 = \frac{u_0}{R_1 + Z_{L_1} + Z_{C_1}} = \frac{u_0}{R_1}$$





Ortskurve (links) und Betrag/Phase (rechts) von Z_T' als Funktion von C₂

Im optimalen Fall stimmt die Resonanzfrequenz des Transponders mit der Sendefrequenz des Lesegerätes überein. Typische Frequenzbänder für induktiv gekoppelte RFID-Transponder sind 135kHz und 13.56MHz.

Beispielwerte für einen 13.56MHz-Transponder:

$$L_1 = 1 \mu H$$
, $L_2 = 3.5 \mu H$, $C_1 = 138 pF$, $C_2 = 39 pF$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_L = 5 k \Omega$, $k = 0.15$

Formeln und Graphen aus: Finkenzeller, RFID-Handbuch, Hanser Verlag 2002 ISBN: 3-446-22071-2