



Driftsmanual

Fibaro10 for SUN2 Lillehammer

Hva denne manualen er

Dette er en praktisk sluttbrukerveiledning for daglig bruk av appen: status, lys, ventilasjon, renhold, soling, energi, AI-søk og brukertilgang. Manualen er skrevet for deg som skal forstå hva systemet viser, og hva du bør sjekke når noe ser rart ut.

Versjon	Dato	Miljø
1.0	26.05.2026	QNAP 192.168.20.218:8110

1. Kort fortalt

Appen samler drift, logger og historikk i ett grensesnitt som fungerer godt på mobil.

Fibaro10 er laget for å gi rask oversikt for SUN2 Lillehammer. Den henter styringsdata fra HC3/Fibaro, logger egne hendelser for lys og ventilasjon, tar inn roboter fra Roborock_logger, importerer solingsstatistikk, og kan ta inn strømdata fra Elvia.

Hovedprinsipp

Start alltid på Status. Der ser du om dataene er ferske, om lys og vifter står slik de skal, og hvor du bør gå videre hvis noe virker feil.

Område	Hva du bruker det til	Når du typisk åpner det
Status	Nå-status, siste hendelser, dagslinje og hurtigvalg.	Når du vil vite om alt går som det skal.
Lys	Hendelser, luxlogg, dagsgraf, innstillinger og ntfy-varse	Når utebelysningen skal kontrolleres.
Ventilasjon	Viftehendelser, temperaturgraf, Yr-logg og styringsgren	Når temperatur eller lufting skal vurderes.
Renhold	Robotstatus, neste jobb, batteri, vaskestatistikk og robot	Når renholdsrobotene skal følges opp.
Soling	Omsetning, solinger, topplister og ukesutvikling.	Når du vil se salgs-/bruksutvikling.
Energi	Import av Elvia-fil og oversikt over strømforbruk.	Etter manuell månedsnedlasting fra Elvia.
Konto	Bruker, tilgang, manual og utlogging.	Når tilgang eller brukeradministrasjon skal håndteres.

2. Innlogging og meny

Menyen er bygd for mobil først, men fungerer også på stor skjerm.

- Logg inn med brukernavn og passord du har fått tildelt.
- Hovedmenyen viser de store områdene: Status, Lys, Ventilasjon, Renhold, Soling, Energi, AI og Konto.
- Når du åpner et hovedområde, vises undermenyen for akkurat dette området.
- På stor skjerm kan menyen krympes til bare ikoner med menyknappen.
- Aktivt hovedområde og aktiv underside markeres med fargen for området.

Tilgangsnivå

Master kan opprette og se brukere. Admin kan endre innstillinger. Lesetilgang kan bruke oversiktene uten å endre regler eller brukere.

3. Status-dashboard

Dette er forsiden og kontrollrommet.

Status viser det viktigste akkurat nå: gjennomsnittlig innetemperatur, utetemperatur, lux og Yr-data. Kortene under viser ventilasjon, lys, siste hendelser og datastatus.

Felt	Forklaring	God bruk
Innetemp	Snitt av 1.etg, 2.etg og VIP. De tre enkeltverdiene vises separat på siden.	Se dashbordet om lokalet er for varmt eller for kaldt.
Utetemp	Snitt av uteverdi og Yr API når begge finnes.	Nyttig når ventilasjon vurderer om uteluft kan brukes.
LUX	Siste loggede lux-verdi fra lysstyringen.	Forklarer hvorfor fasade- og inngangslys er på eller av.
Yr / Vær	Værtype, temperatur, nedbør og fremtidig temperatur.	Brukes for å vurdere lufting og forventet utvikling.
Datastatus	Viser om temp, lux og Yr logger ferske data.	Hvis en flis blir gul/rød, start feilsøking der.

Nyttig ny snarvei

Dashbordet har hurtigkort til Dagslinje, Lux mot i går, Temperaturgraf og denne manualen. De er laget for å spare trykk på mobil.

4. Lys

Utebelysningen styres av lux, tid og regelsettet i HC3/Fibaro.

Lysdelen viser både hva som faktisk skjedde, og hva luxsensoren matte gjennom dagen. Dette gjør det lettere å se om lysene styrer etter hensikten, spesielt ved skiftende vær.

Side	Hva du ser	Tips
Hendelser	På/av-hendelser med lysnavn, lux og årsaken som ble logget.	Benk filter på enhet eller tekst når du leter etter en bestemt hendelse.
Lux logg	Rader fra 5-minutters loggingen.	Best for detaljkontroll og eksport.
Dagslogg	Graf over lux gjennom dagen.	Huk av 'Sammenlign med dagen før' for å se om dagen skilte seg.
Innstillinger	Synlige styringsverdier og id/navn-oppsett.	Endre terskler forsiktig og test etterpå.

Varsler på mobil

Trykk 'Abonner varslar' under Lys på Status. Mobilen åpner ntfy-appen og abonnerer på lysvarsel. Da får du melding når lys slås på eller av.

Dagsgrafen bruker en delt lux-skala: lave luxverdier får god plass, samtidig som sterke solverdier fortsatt kan vises. Dette gjør grafen mer lesbar enn en ren logaritmisk skala.

5. Ventilasjon

Ventilasjonssiden forklarer hvorfor viftene starter og stopper.

Ventilasjon bygger på temperatur inne, ute, loft, passiv innluft, effektforskjell og åpningstid. Tanken er å kjøle når det er nyttig, unngå unødig varmetap og samtidig unngå undertrykk når avtrekk går.

Vifte	Rolle	Hva du ser etter
Innluft VIP	Gir frisk luft til VIP-sonen.	Forholder seg mest til VIP-temperatur og om uteluft er egnet.
Innluft 2.etg	Gir frisk luft mot 1.etg/2.etg.	Forholder seg mer til temperatur i 1.etg og 2.etg.
Avtrekk tak/loft	Trekker varm luft ut fra loftet.	Skal normalt ikke gå hvis det er for kaldt ute eller hvis vi vil spare varme.
Loft > 1.etg	Planlagt varmegjenvinning.	Foreløpig dummyflis til viften er ferdig installert.

- Hendelser viser akkurat hvilken vifte som skiftet status og hvorfor.
- Temp logg viser 5-minutters målinger av temperaturer, modus og viftestatus.
- Dagslogg temperatur viser flere temperaturkurver samtidig og vertikale streker for vifte på/av.
- Yr logg viser værdata fra Yr API når appen har hentet nytt varsel.
- Innstillinger viser grenseverdier slik at logikken er synlig uten å åpne HC3.

Varsler på mobil

Trykk 'Abonner varsler' under Ventilasjon på Status. Da får du ntfy-varsel når en vifte slar seg på eller av.

6. Renhold

Renhold viser robotene som Roborock_logger leser inn.

Roborock_logger er laget som en egen lokal innlesningsapp. Den leser roboter som er delt med loggerkontoen, og poster status, planlagte jobber og jobbhistorikk videre til Fibaro10.

Felt	Betydning
Online/offline	Om Roborock-clouden rapporterer roboten tilgjengelig.
Status	Oversatt statuskode fra roboten, for eksempel klar, lader eller vasker.
Batteri	Batterinivå i prosent.
Neste jobb	Neste planlagte rengjøring i lesbar tekst.
WiFi-signal	Signalstyrke, tidligere vist som RSSI. Svak verdi kan forklare ustabil status.
Siste vask	Tidspunkt og areal fra siste registrerte jobb.

Når ny robot legges til

Del roboten med roborock.sun2-kontoen, sjekk at Roborock_logger finner den, og kontroller deretter Renhold > Oversikt i Fibaro10.

7. Soling

Soling gir historikk, topplister og ukesutvikling.

Soling bygger på importerte romstatistikker fra SUN2-systemet. Oversikten viser beste dager og måneder, totalt inntjent, antall solinger, soltid og en ukegraf der flere år kan sammenlignes.

- Bruk avhukingsboksene i ukegrafen til å velge hvilke år som skal vises.
- Velg Inntjent eller Solinger for å bytte måling i samme diagram.
- Detaljer-siden viser radene som ligger bak summeringene.
- Historikken kan bygges opp på nytt fra importfilene hvis datagrunnlaget skal ryddes.

Forbedring i denne versjonen

Valg av år i ukegrafen huskes i nettleseren, og år-velgeren håndterer nå tekst/tall konsekvent.

8. Energi og Elvia

Energi er foreløpig bygget rundt manuell Elvia-import.

Elvia-data ligger bak BankID, derfor lastes filen ned manuelt og importeres i appen. Importen lagrer data per time, og samme fil kan importeres på nytt uten dobbeltelling.

Oppgave	Slik gjør du
Last ned fil	Logg inn hos Elvia, eksporter JSON for perioden du vil importere.
Importer	Gå til Energi > Elvia, velg fil og trykk Importer.
Kontroller	Se totalsummer, årsoppsummering, toppdager og toppmåneder.
Innevarende måned	Det er greit å importere delvis måned. Appen markerer ufullstendige måneder i importresultatet.

9. AI-søk

AI-søk er laget for frie spørsmål mot datasettene.

AI-søk kan bruke definerte datasett og SQL-spøringer med sikkerhetsbegrensninger. For at dette skal virke må OpenAI API-nøkkel og aktiv billing være på plass. ChatGPT Pro-abonnement er ikke det samme som API-kreditt.

- Legg inn API-nøkkel under AI > Innstillinger.
- Still spørsmål som: 'Hvilke lys hadde flest hendelser siste 7 dager?'
- Bruk resultatene som analysehjelp, ikke som eneste sannhet ved feilsøking.
- Hvis du får quota-feil, må API-kontoen ha tilgjengelig kreditt/billing.

10. Feilsøking

Start med det enkle: er data ferske, og finnes siste hendelse?

Symptom	Sannsynlig årsak	Forste kontroll
Lys virker ikke riktig	Luxverdi, tidsregel eller HC3-scene.	Status > Lys, deretter Lys > Dagslogg.
Vifte starter ikke	Temperaturgrense, åpningstid, ute for kaldt eller ventilasjonstidspunkt.	Ventilasjonslogg og Dagslogg temperatur.
Datastatus er rød	Logger poster ikke eller kilde er nede.	Sjekk siste tidspunkt og aktuell logger/scene.
Robot mangler	Ikke delt med loggerkonto, logger ikke startet eller robot er i loggproblemer.	Robotlogg og Renhold > Oversikt.
Soling/energi er tregt	Mye historikk eller stor import.	Vent litt, bruk filter, og kontroller importstatus.
AI virker ikke	API-nøkkel/billing mangler.	AI > Innstillinger og eventuell feilmelding.

Tommelregel

Hvis Status ser riktig ut, men en detaljside ser feil ut, er det ofte filter eller historikkvisning. Hvis Status er feil, er det oftere logging, HC3-scene eller ekstern kilde.

11. Daglig og månedlig rutine

En enkel rutine gir rask trygghet uten å overstyre systemet.

Når	Hva du sjekker	Hvor
Daglig	Nå-status, datastatus og siste hendelser.	Status
Ved mørke/lys-feil	Luxgraf og lys-hendelser.	Lys > Dagslogg / Hendelser
Ved varme/kulde	Temperaturkurver, vifteendringer og modus.	Ventilasjon > Dagslogg
Ukentlig	Robotstatus og kommende jobber.	Renhold > Oversikt
Manedlig	Elvia-fil og solingstopplister.	Energi > Elvia / Soling > Oversikt
Ved regelendring	Endre verdi, test og se etter ny hendelse/logg.	Innstillinger + aktuell logg

Det viktigste for sluttbruker

Du trenger ikke forstå all kode. Du trenger å vite hvor systemet viser status, hvor hendelser forklares, og hvor du ser om dataene er ferske. Resten kan du bruke når du skal grave dypere.