

Menu Map




Push to load a value for adjustment

3 Rotate to select a sub-menu or to adjust a value





| | | German | French | Spanish | Chinese |
|----------|---|---|---|--|------------------|
| 5 | 1 | Drücken, um den Vorgang zu beenden oder zurückzugehen | Appuyer pour quitter ou revenir en arrière | Pulse para salir o volver atrás | 如需退出或返回,请按此键 |
| Ļ | 2 | Drücken, um einen einzustellenden Wert zu laden oder die Anzeige zu bestätigen | Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer | Pulse para cargar un valor para ajustar o confirmar | 如需加载调整值或确认,请按此键 |
| | 3 | Drehen, um ein Untermenü auszuwählen oder einen Wert einzustellen | Tourner pour sélectionner un sous- menu ou pour ajuster une valeur | Gire la rueda para seleccionar un submenú o ajustar un valor | 旋转此钮,以选择子菜单或调整数值 |



K.2 Settings TouchMix Screen



K.2 TouchMix-Bildschirm (Einstellungen) Écran des paramètres K.2 sur la TouchMix Pantalla de configuración del K.2 en el TouchMix

Mailing Address:

QSC, LLC 1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 USA **Telephone Numbers:**

Main Number: +1.714.754.6175

Sales & Marketing: +1.714.957.7100 or toll free (USA only) +1.800.854.4079 Customer Service: +1.714.957.7150 or toll free (USA only) +1.800.772.2834

Facsimile Numbers:

Sales & Marketing FAX: +1.714.754.6174 Customer Service FAX: +1.714.754.6173

info@qsc.com service@gsc.com WORLD of K.



© 2017 QSC, LLC, all rights reserved. QSC, the QSC logo, and TouchMix are registered trademarks of QSC, LLC in the U.S. Patent and Trademark office and other countries. World of K is a trademark of QSC, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners.



TD-000452-00-C



Panel Identifiers

German

French



2 Push to exit or go back

Rotate to select a sub-menu or to adjust a value

Push to load a value for adjustment

- or to confirm
- 5 Indicates that signal is present on the associated input
- 6 Indicates that **A IN** is set to microphone level sensitivity
- 7 Indicates that **B IN** is set to high impedance (Hi-Z) sensitivity
- B Adjusts the **GAIN** (sensitivity) of the associated input
- g 3.5 mm jack, for connection of music players
- For connection of line or microphone level sources
- For connection of line level or instrument (passive pick-up) sources
- 12 Parallel (Thru) connection for **A IN**
- 13 Parallel (Thru) connection for **B IN**
- Line level, mixed output including blend of all three inputs
- 15 Power switch
- 16 AC power inlet (locking)

System Hookup

- 2 K.2 with K subwoofer
- 3 Stage monitors
- 4 Subwoofer independent control
- 5 K.2 used as keyboard amp
- 6 Submix out to 2nd speaker or mixer
- 7 One piece PA system

| 1 | Zeigt Menüs und Einstellungen an | Affichage des menus et réglages | Muestra los menús y configuraciones | 显示菜单和设置 |
|----|--|--|---|------------------------------|
| 2 | Drücken, um den Vorgang zu beenden oder zurückzugehen | Appuyer pour quitter ou revenir en arrière | Pulse para salir o volver atrás | 如需退出或返回,请按此键 |
| 3 | Drehen, um ein Untermenü auszuwählen oder einen Wert einzustellen | Tourner pour sélectionner un sous-menu ou pour ajuster une valeur | Gire la rueda para seleccionar un submenú o ajustar un valor | 旋转此钮,以选择子菜单或调整数值 |
| 4 | Drücken, um einen einzustellenden Wert zu laden oder die Anzeige zu bestätigen | Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer | Pulse para cargar un valor para ajustar o confirmar | 如需加载调整值或确认,请按此键 |
| 5 | Zeigt an, dass am zugehörigen Eingang ein Signal anliegt | Indique la présence d'un signal sur l'entrée associée | Indica que hay señal en la entrada correspondiente | 表示相关输入通道上有信号 |
| 6 | Zeigt an, dass A IN auf Mikrofonpegel- Empfindlichkeit eingestellt ist | Indique que A IN est réglé sur une sensibilité de niveau microphone | Indica que la entrada A (A IN) está configurada a nivel de sensibilidad de entrada para micrófono | 表示A IN被设为麦克风灵敏度 |
| 7 | Zeigt an, dass die Eingangsempfindlichkeit von B IN auf hochohmig (Hi-Z) geschaltet ist | Indique que la sensbilité de B IN est mise à haute impédance (Hi-Z) | Indica que B IN se ha establecido a sensibilidad de alta impedancia (Hi-Z) | 表示 B IN 设定为高阻抗输入 (Hi-Z) 之灵敏度 |
| 8 | Dient zum Einstellen der GAIN (Empfindlichkeit) des zugehörigen Eingangs | Ajuste le GAIN (sensibilité) de l'entrée associée | Ajusta la ganancia (GAIN [sensibilidad]) de la entrada correspondiente | 调整相关输入通道的GAIN(灵敏度) |
| 9 | 3,5-mm-Steckeranschluss für die Verbindung mit Musik-Abspielgeräten | Prise 3.5 mm, pour le branchement de lecteurs de musique | Conector jack de 3,5 mm, para conectar reproductores de música | 3.5毫米插孔,用于连接音乐播放器 |
| 10 | Zum Anschließen von Line- oder Mikrofonpegelquellen | Pour le branchement de sources de niveau ligne ou microphone | Para conectar fuentes de sonido de línea o micrófono | 用于连接线路或麦克风接头 |
| 11 | Zum Anschließen von Line-Pegel- oder Instrumentenquellen (passive Tonabnahme) | Pour le branchement de sources de niveau ligne ou instrument (pickup passif) | Para conectar fuentes de sonido de línea o instrumento (pastillas pasivas) | 用于连接线路或乐器(被动拾音器)接头 |
| 12 | Paralleler (Thru)-Anschluss für A IN | Branchement parallèle (Thru) pour A IN | Conexión en paralelo (Thru) para la entrada A <i>(A IN)</i> | 用于A IN的并联(直通) |
| 13 | Paralleler (Thru)-Anschluss für B IN | Branchement parallèle (Thru) pour B IN | Conexión en paralelo (Thru) para la entrada B (B IN) | 用于B IN并联(直通) |
| 14 | Gemischter Line-Pegelausgang einschl. Mischung aller drei Eingänge | Sortie mixte de niveau ligne, y compris mélange des trois entrées | Nivel de línea, salida de mezcla que incluye la combinación de las tres entradas | 线路、混合输出(包括所有三个输入通 道的混合) |
| 15 | Netzschalter | Interrupteur de marche/arrêt | Conmutador de alimentación | 电源开关 |
| 16 | Netzstrombuchse (verriegelbar) | Prise d'alimentation secteur (verrouillable) | Entrada de alimentación de CA (con bloqueo) | 交流电源接口(锁) |
| | | | | |

Spanish

Chinese

| 1 | K.2 bei Gebrauch als Bassverstärker | K.2 utilisé comme ampli de graves | Uso del K.2 como amplificador de bajo | K.2 用作贝斯音箱 |
|---|--|--|---|----------------------|
| 2 | K.2 mit K Subwoofer | K.2 avec caisson de basse K | K.2 con subwoofer K | K.2 与K系列低音扬声器 |
| 3 | Bühnenmonitore | Haut-parleurs de retour de scène | Monitores de escenario | 舞台监听 |
| 4 | Getrennte Ansteuerung des Subwoofers | Contrôle independant du caisson de basse | Control independiente del subwoofer | 低音扬声器独立控制 |
| 5 | K.2 bei Gebrauch als Keyboard- Verstärker | K.2 utilisé comme ampli de clavier | Uso del K.2 como amplificador de teclado | K.2 用作键盘音箱 |
| 6 | Submix an zweiten Lautsprecher oder Mixer | Sortie submix vers un 2e haut-parleur | Salida de submezcla al 2º altavoz o mezclador | 混合输出到第二只扬声器或者混音台 |
| 7 | Einsatz als Kompakt-PA | Système d'amplification unique | Sistema PA de una pieza | 单一位置的PA系统 |

