Comandos para o protocolo UCSBus

0b00000001 = ler o botão 1

0b00000010 = ler o botão 2

0b00100001 = escrever no led 1

0b00100010 = escrever no led 2

0b01000001 = pisca led 1, o primeiro byte de dados é o número de piscadas em segundos 0b01000010 = pisca led 2, o primeiro byte de dados é o número de piscadas em segundos 0b01000000 = escreve uma mensagem no display, o primeiro byte de dado é a posição no display e os demais bytes são a mensagem em ASCII

Tabela de funcionamento

B1	B2	В3	B4	B5	В	n	Bn+1						
Byte STx	Disp Destino	Disp origem	Comando	Tamanho dados	Dados		Byte Check	Descrição					
0x02	0x60	0x05	0x21	0x01	0x01		всс	manda para o disp 0x60 para que ele ligue o led 1					
0x02	0x05	0x60	0x21	0x01	0x06		всс	o escravo sinaliza que entendeu o comando (AKN = 0x06 na ascii)					
0x02	0x60	0x05	0x01	0x00	#		всс	dispositivo 0x05 envia comando para realiza a leitura do botão 1 do disp escravo					
0x02	0x05	0x60	0x01	0x02	0x06	0x01	BCC	0x60 avisa que seu botão está ligado					
0x02	0x60	0x05	0x90	0x00	#		всс	o dispositivo 0x05 envia um comando inexistente					
0x02	0x05	0x60	0x90	0x01	0x15		всс	o dispositivo 0x60 retorna com o comando e avisa que NAK (0x015)					
всс		Faz a operação XOR: (((((B1^B2)^B3)^B4)^B5)^Bn)											