UNIAVAN - Centro Universitário Avantis Curso: Engenharia Elétrica Disciplina: Análise de Sistemas Lineares

## Classificação de Sistemas


Prof. Luiz Fernando M. Arruda, Me. Eng.



#### Sumário


- Sinais Analógicos e Sinais Digitais
- Sinais Periódicos e Não Periódicos
- Se Energia e Potência
- Sinais Determinísticos e Aleatórios
- Funções Par e Ímpar
- 6 Funções Especiais

## Sinais Analógicos e Sinais Digitais



Embora muita gente confunda um sinal contínuo com um sinal analógico, e um sinal discreto com um sinal digital. As correlações são um pouco diferentes. Nas figuras (a) e (b) ambos os sinais são contínuos, porém na alternativa (a) o sinal é analógico e na letra (b) o sinal é digital. Nas alternativas (c) e (d) ambos os sinais são discretos, observe a descontinuidade do sinal. ao qual na alternativa (c) o sinal é analógico e em (d) digital. Um sinal analógico pode ser convertido em um sinal digital através do uso de ADC's

## Sinais Periódicos e Não Periódicos




Um sinal é considerado periódico para:

$$x(t) = x(t + T_0)$$
 para todo t

Ao qual o menor valor de  $T_0$  que satisfaz a periodicidade é o período fundamental de x(t). Outra característica é que um sinal periódico deve começar em  $t = -\infty$ .

unia lan 🕾


#### Sinais Periódicos e Não Periódicos



Além disso, outra propriedade importante de um sinal periódico x(t) é que x(t) pode ser gerado pela extensão periódica de qualquer segmento de x(t) com duração  $T_0$  (o período). Ao também, a área de um sinal periódico considerando o intervalo  $T_0$  é sempre a mesma.

$$\int_{\alpha}^{\alpha+T_0} x(t)dt = \int_{\beta}^{\beta+T_0} x(t)dt$$

## Energia e Potência




$$E_{x} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^{2} dt$$


$$P_{x} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^{2} dt$$


Figure 1.1 Examples of signals: (a) a signal with finite energy and (b) a signal with finite power.

A energia é calculada para sinais que possuem uma energia finita, ou seja, sinais que eventualmente "desaparecem"com o tempo, como pulsos ou transientes. Já potência de um sinal é uma medida da taxa média de transferência de energia ao longo do tempo, e é apropriada para sinais que persistem indefinidamente no tempo.


Classifique e calule o valor de potência ou energia do sinal abaixo:







Classificação = Sinal de Energia Finita;



$$E_{x} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^{2} dt$$

$$E_{x} = \int_{-1}^{0} |2|^{2} dt + \int_{0}^{\infty} |2e^{-t/2}|^{2} dt$$

$$E_{x} = \int_{-1}^{0} 4 dt + \int_{0}^{\infty} 4e^{-t} dt$$


$$E_{x} = 4 \cdot \int_{0}^{0} dt + 4 \cdot \int_{0}^{\infty} e^{-t} dt$$


$$E_x = 4 \cdot (0 - (-1)) + 4 \cdot \left( \lim_{T \to \infty} \left( -e^{-t} \right) - \left( -e^{-0} \right) \right)$$

$$E_x = 4 + 4 \cdot (0 - (-1))$$


$$E_x = 4 + 4$$

$$E_x = 8$$





Classificação = Sinal de Potência Finita;



Classificação = Sinal de Potência Finita;

$$P_{x} = \frac{1}{\alpha - \beta} \int_{\beta}^{\alpha} |x(t)|^{2} dt$$

$$P_{x} = \frac{1}{1 - (-1)} \int_{-1}^{1} t^{2} dt$$

$$P_{x} = \frac{1}{2} \left[ \frac{t^{3}}{3} \right]_{-1}^{1}$$

$$P_x = \frac{1}{2} \cdot \frac{1^3 - (-1^3)}{3}$$

$$P_x = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$$

$$P_x = \frac{2}{6}$$

$$P_x = \frac{1}{2}$$

#### Exercícios


Classifique e calule o valor de potência ou energia do sinal abaixo:

#### Sinais Deterministicos e Aleatórios

De acordo com (HSU, 2019), Um sistema determinístico é aquele cuja descrição da forma matemática ou forma gráfica é completamente conhecido, e o sinal aleatório são conhecidos apenas por meio de valores médio, ou médio quadrático.

#### Atenção

Nesta disciplina, abordaremos apenas sinais determinísticos durante operações matemáticas. Modelo aleatório será abordado somente como classificação.



## Função Par e Ímpar

Todas as funções são classificadas entre função ímpar ou par de acordo com a relação entre t < 0 e t > 0. Um sinal x(t) ou x[n] é considerado par quando sua reversão temporal apresenta o mesmo valor.

$$x(-t) = x(t)$$

$$x(-n) = x(n)$$

E, é considerado ímpar quando:

$$x(-t) = -x(t)$$

$$x(-n) = -x(n)$$


Qualquer sinal, x(t) ou x[n], pode ser expressado pela soma de dois sinais, um par(even) e outro impar(odd).

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$
  
$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

Ao qual,

$$x_e(t) = \frac{1}{2} \{x(t) + x(-t)\} \qquad x_o(t) = \frac{1}{2} \{x(t) - x(-t)\}$$
  
$$x_e[n] = \frac{1}{2} \{x[n] + x[-n]\} \qquad x_o[n] = \frac{1}{2} \{x[n] - x[-n]\}$$

## Função Par e Ímpar



## Função Par e Ímpar

Algumas propriedades das funções:

$$x_e(t) + x_o(t) = x_o(t)$$

$$x_o(t) + x_o(t) = x_e(t)$$

$$x_e(t) + x_e(t) = x_e(t)$$


$$x_e[n] + x_o[n] = x_o[n]$$


$$x_o[n] + x_o[n] = x_e[n]$$

$$x_e[n] + x_e[n] = x_e[n]$$

#### Atenção

Lembrar da matemática básica.





#### Exercício

Determine as componentes pares e ímpares de  $x(t) = e^{it}$ .

## Funções Especiais


As funções especiais desempenham um papel fundamental em diversas áreas da matemática aplicada e engenharia, particularmente no campo da teoria de sinais e sistemas. Entre essas funções, destacam-se:

- degrau unitário
- impulso unitário
- exponencial


## Degrau unitário

A função degrau unitário u(t) expressa um sinal cujo valor inicial é 0 quando t < 0, e muda para 1 em t > 0.


$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ 1 & \text{se } t \ge 0 \end{cases}$$



Aplicação do degrau unitário em uma função exponencial



Aplicação do degrau unitário com deslocamento temporal



Próxima Aula Classificação de Sinais

# Obrigado!!!

## Referencial Bibliográfico I

DISTEFANO, Joseph J; STUBBERUD, Allen J; WILLIAMS, Ivan J. Schaum's outline of feedback and control systems. New York: McGraw-Hill Professional, 2013.

HAYES, Monson H. Schaum's outlines Digital Signal Processing. New York: McGraw-Hill Professional, 2011.

HSU, Hwei P. Schaum's outlines signals and systems, 4th Edition. New York: McGraw-Hill Professional, 2019. v. 4.

LATHI, Bhagwandas Pannalal; GREEN, Roger A. Linear systems and signals. New York: Oxford University Press, 2004. v. 2.