Módulo Curvas típicas de demanda

Versão: 31/10/2016


1 Introdução

As curvas típicas de consumidores são curvas determinadas a partir das campanhas de medição para as revisões tarifárias. São curvas definidas estatisticamente, com amostras de medições de cada classe de consumidores e cada faixa de consumo, estabelecidas pelo PRODIST (Procedimentos de Distribuição - ANEEL). Podem ser cadastradas por dia útil, sábado, domingo ou a média da semana. Podem estar em pu da demanda média, pu da demanda máxima ou em MVA (MW para potência ativa e Mvar para potência reativa). Curvas típicas são em pu e curvas tipo são em MVA.

As curvas típicas de **Capacitor**, **Reator** e **Iluminação Pública** indicam os horários em que os equipamentos ficam ligados ou desligados. Os capacitores e reatores também podem estar associados a curvas somente com reativos a serem injetados ou absorvidos, em determinados horários.

As curvas típicas de **Gerador Fotovoltaico** são curvas médias mensais, que variam com o nível de insolação e temperatura.

2 Como usar



✓ Fechar Fecha a tela e salva edição/inserção/remoção de curvas típicas.

Inserir Curva Insere uma nova curva típica para a classe selecionada ou tipo de equipamento selecionado.

Edita a curva selecionada. Duplo clique sobre a curva também edita o tipo selecionado.

Excluir Curva Apaga a curva selecionada.

Para classes consumidoras, as curvas podem ser definidas como demanda média em p.u. para cada patamar (eventualmente, é definida a demanda máxima em p.u. para classe A4).

Tela de edição de uma curva típica de consumidor:




Tabela de pontos:


- P (potência média em p.u.);
- FP (fator de potência);
- dp(P) (desvio padrão da potência);
- dp(FP) (desvio padrão do fator de potência).

Faixa de consumo:

• <u>Limite Inferior = -1</u>: indica que não há limite inferior para a faixa (Ex.: se o limite superior for 100kWh/mês, indica consumo menor que 100kWh/mês);


• <u>Limite Superior = -1</u>: indica que não há limite superior para a faixa (Ex.: se o limite inferior for 100kWh/mês, indica consumo maior que 100kWh/mês).

Tela de edição de uma curva típica do tipo Ligado/desligado (para Capacitores, Reatores e Iluminação Pública):



1: indica ligado 0: desligado


Tela de edição de uma curva típica de Gerador:



P: Potência ativa Q: Potência reativa V: módulo da tensão F: fase da tensão (em


3 Conversão das curvas típicas ou tipo em curvas de carga

Cada classe de consumidor (Residencial, Comercial, Industrial, Rural, Outros, A4) contém um conjunto de curvas tipo (dia útil, sábado e domingo), gerada pela distribuidora durante a campanha de medição. Cada curva é composta pela demanda total das amostras de carga, hora a hora, para um dia útil, um sábado e um domingo. Entende-se por demanda a potência ativa, cuja unidade adotada é MW. Uma vez que não há informações sobre a potência reativa ou fator de potência, adota-se o fator de potência 0,92.



Transforma-se cada curva tipo (em MW) em curva típica (em pu da demanda média), dividindo o valor de cada patamar pela demanda média do dia, em cada curva tipo. A demanda média do dia é a soma das demandas hora a hora dividido por 24 horas.

Assim, a soma das demandas hora a hora da curva tipo dia útil é a energia diária para dia útil (ϵ_DU). Analogamente, obtém-se a energia diária para sábado (ϵ_SA) e energia diária para domingo (ϵ_DO).



Para o cálculo da energia total do mês, é necessário conhecer a quantidade de dias úteis (nº_DU), sábados (nº_SA) e domingos (nº_DO) no mês, além da energia diária de cada curva tipo, para dias úteis, sábados e domingos.

A energia total do mês, portanto, se dá pela soma da energia diária para dia útil multiplicado pelo número de dias úteis no mês, dos sábados multiplicado pela quantidade de sábados, e de domingos multiplicado por sua quantidade de domingos, conforme equação abaixo:

Energia_total_mês =
$$\varepsilon_{DU} * n^{\circ}_{DU} + \varepsilon_{SA} * n^{\circ}_{SA} + \varepsilon_{DO} * n^{\circ}_{DO}$$

Com o valor da energia total do mês, será calculada a energia média diária, através da divisão pelo número total de dias no mês, isto é, pela soma das quantidades de dias úteis, sábados e domingos. Nota-se que a energia média diária se trata de uma média ponderada entre energia de cada dia e sua respectiva quantidade de dias.

Energia_média_diária =
$$\frac{\text{Energia_total_mês}}{\text{n}^{\circ} \text{ DU} + \text{n}^{\circ} \text{ SA} + \text{n}^{\circ} \text{ DO}}$$

Em seguida, determina-se um fator de correção para dia útil, sábado e domingo. O cálculo dos três fatores é obtido pela divisão entre a energia diária do dia pela energia média diária, conforme equações abaixo:

$$Fator_DU = \frac{\epsilon_{DU}}{Energia_média_diária}$$

$$Fator_SA = \frac{\epsilon_{SA}}{Energia_média_diária}$$

$$Fator_DO = \frac{\epsilon_{DO}}{Energia_média_diária}$$

Os fatores de correção, na prática, são maiores que 1 para dias úteis, e menores a 1 para sábados e domingos.

Utilizam-se os fatores de correção para dividir ponderadamente a energia mensal de um consumidor em energia diária dos dias úteis, sábados e domingos. Para obter a energia diária de uma unidade consumidora em um dia útil, divide-se a energia mensal pelo número de dias contidos no mês e multiplica-se pelo fator de correção de dia útil, conforme a expressão abaixo:

$$Energia_diária_consumidor_DU \ = \ \frac{\epsilon_{mensal}}{n^{\underline{o}}_DU + n^{\underline{o}}_SA + n^{\underline{o}}_DO} * Fator_DU$$

Analogamente obtém-se a energia diária de uma unidade consumidora em um sábado e em um domingo:

$$Energia_diária_consumidor_SA \ = \ \frac{\epsilon_{mensal}}{n^{\underline{o}}_DU + n^{\underline{o}}_SA + n^{\underline{o}}_DO} * Fator_SA$$

$$\label{eq:energia_diaria_consumidor_DO} = \frac{\epsilon_{mensal}}{n^{\underline{o}}_DU + n^{\underline{o}}_SA + n^{\underline{o}}_DO} * Fator_DO$$

Com a energia diária de um consumidor em um dia útil, sábado e domingo, é possível definir a curva de demanda horária do consumidor em cada tipo de dia. Para um dia útil, divide-se a energia diária do dia útil por 24 horas, obtendo a demanda média. Em seguida, multiplica-se a demanda média pelo valor de cada patamar horário da respectiva curva típica, convertida em pu da demanda média. Analogamente, repete-se o processo para sábado e domingo.