## **Editor: Inserir Chave**

Versão: 15/10/2015

## 1 Função

Uma chave é considerada uma ligação. Pode ser desenhada clicando sobre a barra de origem e arrastando até a barra de destino. Seus tipos estão definidos no item Tipos de Chave.

A opção **Bloqueada** impede que haja alteração no estado da chave, em alguns módulos.

A corrente nominal (Inom) é utilizada para diagnóstico de fluxo.

