
Editor: Alterar Fases de Trechos

Versão: 31/10/2016

1 Função

Ao clicar no botão, as redes são listadas por hierarquia. Após selecionar uma rede, é possível alterar as fases de todos os trechos da rede, considerando o neutro ou não. Dentre as opções, estão:

- 1. Manter as fases originais da rede e incluir o neutro em todos os trechos
- 2. Manter as fases originais da rede e excluir o neutro em todos os trechos
- 3. Alterar as fases de todos os trechos para serem uma determinada fase, mantendo o neutro onde houver
- 4. Alterar as fases de todos os trechos para serem uma determinada fase, incluindo o neutro
- 5. Alterar as fases de todos os trechos para serem uma determinada fase, retirando o neutro



O botão Aplicar realiza a alteração de todos os trechos da rede selecionada.

O botão Fechar encerra o módulo.