
Manobras


Versão: 15/10/2015

1 Introdução

Disponível quando houverem manobras configuradas.

- ✓ Feche a janela de edição de manobra de chaves
- ✓ Clique na seta ao lado do botão Manobra, selecione Manobra1 e clique em Executar manobra





✓ Clique na seta ao lado do botão Manobra, selecione Manobra1 e clique em Executar manobra complementar. Os estados cadastrados para cada chave serão alterados para o estado oposto.

