
Medidor

Versão: 15/10/2015

1 Introdução

Apresenta resultados do fluxo de potência em cada equipamento selecionado. Se o fluxo ainda não foi executado na rede, o Medidor apresentará valores nulos, exceto para equipamentos com curvas cadastradas (cargas, geradores, etc.). Múltiplos medidores podem ser utilizados na mesma tela.

- Indica que a janela está ativa.
- Permite alinhar a janela.
- Seleciona um elemento de rede.
- Exporta os resultados do equipamento selecionado para um arquivo TXT ou CSV.
- ✓ Executar Fluxo de Potência
- ✓ Botão **Medidor** Medidor
- ✓ Barras: contém valores de tensão



✓ Trechos: contém valores de corrente, potência, carregamento, fator de potência e desbalanceamento

