船舶原理第一章内容整理

前言

此文档为课程《船舶原理 B》的知识内容整理,内容来源为上海交通大学出版社——《船舶原理》第 2 版、大连海事大学出版社《船舶原理》2011 年 6 月第一版、课程幻灯片等,并重点参考课程的"导学建议"和教师所讲内容。

此文档为个人自用,内容比较杂乱,如有纰漏,欢迎联系 2124436512@qq.com 或者 y0r4h21@whut.edu.cn 提出指正。

此文档完全免费

第一章 船舶类型

一、单元导学

教学内容

1.1 船舶及分类

1.2 船型介绍

教学目标与基本要求

了解:本课程的性质、要求、研究内容。

掌握:船舶的分类方法、船舶种类、典型运输船舶的特点。

教学重点与难点

教学重点:本课程的研究内容;船舶及分类。

教学难点:无。

教学内容的深化与拓展

新型高性能船舶类型的介绍。

二、随堂建议

- 1. 了解船舶的概念及其常用的分类方法。
- 2. 掌握几种典型的船舶类型,总结运输船舶、客船、高速船等的典型船型特征。

船舶:指能航行或停泊于水域进行运输或作业的工具。按不同的使用要求具有不同的技术性能、装备和结构型式

船舶分类方法 (及种类)

按航行区域分(海洋船舶、内河船、极地船舶)

按航行状态分(排水型船、过渡型船、滑行艇)

按动力装置分(蒸汽动力装置船、内燃机动力装置船、核动力装置船、电力推进船)

按推进器形式分(明轮船、螺旋桨推进船、喷水推进船)

按船体材料分类(钢质船、铝合金船、玻璃钢船、木船、水泥船)

按用途分(民用船舶、军用船舶)

典型运输船舶特点

运输船舶有:客船、货船、驳船

1) 客船 (客货船): 以载客为主兼运货物的船舶

- 远洋客船: 航行于大洋之间,满载排水量10000吨以上
- 近海客船: 航行于近洋各个城市之间,满载排水量5000~10000吨
- 沿海客船: 航行于沿海各港口之间,满载排水量5000吨以下
- 内河客船: 航行于江河湖泊,满载排水量几十~几千吨

客船具有安全性、舒适性、快速性

2) 货船:以载运货物为主的船舶(干货船、液货船)

- 杂货船
- 散货船
- 集装箱船
- 载驳货船: 特种集装箱船
- 滚装船
- 液货船:装运液体货物(石油产品、酒、液化气、化学药液)的液体货船

具体货船船舶特点请自行翻阅 PPT

3) 驳船

驳船:指本身没有自航能力,需要拖船或顶推船带动的货船。

其它

略, 自行翻阅

第一章 课后思考题

- 1. 什么是船舶?
- 2. 船舶常用的分类方法有哪几种?
- 3. 介绍你所了解的几种高性能船型。
- 4. 客船与货船在外观和性能上有何区别?
- 5. 运输船舶的发展趋势?

个人答案:

- 1:船舶指能航行或停泊于水域进行运输或作业的工具。按不同的使用要求 具有不同的技术性能、装备和结构型式。
- 2: 六种,包括按航行区域分、按航行状态分、按动力装置分、按推进器形式分、按船体材料分、按用途分。
 - 3: 略

4:

在外观上:客船通常采用流线型设计,外形优美、造型精致;而货船船体通常为方形或直线型。

在性能上:客船尺寸通常比货船小,因此客船操纵性通常更强,而货船装载能力更强。客船具备相应的生活舒适设施和旅游配套服务更加注重安全性、舒适性、快速性。而货船则主要用于货物的运输,航行稳定性相对较高。

……(欢迎补充)

5: 船舶更加大型化与专业化,更加注重绿色环保,更加数字化与智能化, 更加强调多式联运和物流协同。