# 船舶原理第二章内容整理

# 前言

此文档为课程《船舶原理 B》的知识内容整理,内容来源为上海交通大学出版社——《船舶原理》第 2 版、大连海事大学出版社《船舶原理》2011 年 6 月第一版、课程幻灯片等,并重点参考课程的"导学建议"和教师所讲内容。

此文档为个人自用,内容比较杂乱,如有纰漏,欢迎联系 2124436512@qq.com 或者 y0r4h21@whut.edu.cn 提出指正。

# 此文档完全免费

# 第二章 单元导学、随堂建议

#### 一、单元导学

#### 教学内容

- 2.1 船舶外形的一般特征
- 2.2 运输船舶的主要参数
- 2.3 船舶型线图
- 2.4 船舶总布置图

#### 教学目标与基本要求

了解: 船体外形的一般特征, 船舶的总布置。

掌握:船舶主尺度、主尺度比、船型系数、船舶型线图。

教学重点与难点

教学重点:船体几何形状、船型系数、型线图。

教学难点:无。

#### 教学内容的深化与拓展

不同船型的主尺度比及船型系数特征。

#### 二、随堂建议

- 1. 了解船舶的主要尺度有哪些,用途是什么。
- 2. 了解船舶的主要船型系数有哪些,如何计算。
- 3. 如何通过型线图 (三个视图) 来表达船舶的三维曲面,在三个视图上船舶的主要外形特征是什么?
- 4. 通过对船舶主要尺度、主尺度比及船型系数的学习,思考并总结各类船型呈现出的主尺度比、船型系数特征。
- 5. 了解并区分设置水密横舱壁、纵舱壁的作用。

# 船舶外形的一般特征(了解)


船舶的几何形状是复杂的三维曲面。我们将船舶分为上层建筑和主船体,主船体又分为水上部分和水下部分。

上层建筑指上甲板(船舶最上层连续纵通的甲板)以上的部分,由左、右侧壁,前后端壁和各层甲板围成

主船体又称船舶主体,指上甲板以下的船体,由船壳(船底及船侧)和上甲板 围成的具有特定形状的空心体,是保证船舶具有良好航行性能的关键结构。其中, 主船体水上部分的描述参数或性质有——容积、抗沉性、大倾角稳性等;主船体 水下部分的尺度和形状直接影响到船舶的各项性能。

水线面: 指水平面和船体的截交面

### 船体的主要外形




### 船体典型剖面

## ❖基准面:三个基本投影平面

■ 中线面: 通过船宽中央的纵向垂直平面→左右两部分

■ 中站面: 通过船长中点处的横向垂直平面→首尾两部分

■ 基平面: 过龙骨线和中站面的交点O, 并平行于设计水线





注: 1: 想象有艘船径直向你驶来,长宽,左右,首尾,纵横等概念会好理解一些。

2: 龙骨线指中线面与外板型底面的交线

## ❖船体基准剖面:三个剖面

- 中纵剖面:通过船体上甲板中线的垂向平面,把船体分为左右两个 对称的部分
- 中横剖面:通过船长中点的横向中垂平面, 把船体分为前后两部分
- 设计水线面: 以船设计时规定的载荷所漂浮的水平面, 把船体分为






# ❖船体坐标系

要外形特征是什么? 4. 通过对船舶主要尺度、3 出的主尺度比、船型系数特 5. 了解并区分设置水密模排

- 原点O取在中线面、中站面、基平面的交点
- X轴为中线面与基平面的交线, x向纵向, 指向船首为正
- Y轴为中站面与基平面的交线, y向横向, 指向右舷为正
- Z轴为中线面与中站面的交线, z向垂向, 垂直向上为正



这里比较绕,不过记住,船长船宽在船头看,x 轴 y 轴 z 轴在船(右)侧看。 X 轴对应船长,代表纵轴;y 轴对应船宽,代表横轴;z 轴对应船深(船吃水方向),代表垂直轴。

# 运输船舶主要参数

主要参数有主尺度, 主尺度比, 船型系数

#### 船体主尺度

主尺度分为型尺度、最大尺度、登记尺度三种

型尺度: 主船体的型表面上所量取的尺度, 主要用于船舶设计和性能计算。型表面: 船体钢板的内表面(去掉钢板厚度)

最大尺度:包括船体构件及固定在船上的附属突出物在内所量取的尺度,用于检验船舶建造和营运时考虑外界条件的依据

登记尺度:根据《船舶丈量规范》的规定进行丈量所得到的尺度,是登记、吨位计算及缴纳费用的依据。

注: 严格来说钢板船算型尺度是去掉钢板的, 但是水泥、木头船算型尺度时 其实是算钢板的, 根本原因是钢板船各处钢板厚度根据使用需求各有不同

船长: 有型长、最大长度、登记长度三种


型长,用 L 表示(length)。根据不同使用目的,型长又有几种不同表示方法,分别是总长 Loa (overall),垂线间长 Lpp (perpendiculars),设计水线长 Lwl (waterline)。不特别指明时,船长指垂线间长 Lpp。

垂线间长,也称为两柱间长,是首垂线和尾垂线之间的水平距离。首垂线指船首柱前缘和设计水线相交点所作的垂线;尾垂线指舵柱后缘与设计水线相交点所作的垂线(如果船尾没有舵柱,则以通过舵杆中心线的垂线作为尾垂线)。

总长、指从船首最前端到船尾最后端的水平距离。

水线长度,指与基平面相平行的任一水线面与船体型表面首尾两端交点之间 的水平距离。而当水线面取设计水线面时,特称为设计水线长。

(最大长度和登记长度 PPT 没有,此处略,课后思考题有提及)




船宽:用B表示(breadth)

一般所说的宽度是指型宽,即设计水线面的最大宽度,也用 B 表示(mould breadth)。一艘船体最宽的部分在船舶垂线间长的中央部分,所以型宽在此情况下即指船舶中央部分的宽度。

最大船宽(maximum breadth),指包括舷侧板厚度和护舷木在内的最大宽度,用 Bmax 表示。

登记宽度,指船体最大宽度处的水平距离(包括两舷外板,但不包括固定突出物)。



船深:用D表示(depth)

型深,也用 D(mould depth)表示,指自甲板边线最低点量至龙骨基线的垂直距离(不包括壳板厚度)。

最大高度,用 Hmax 表示 (maximum height),指自设计水线沿垂线量至船最高点的距离。

登记深度 Dr (PPT 没有 就不写了)。

吃水:吃水尺度仅有型尺度,用于度量船舶浸沉深度。吃水也只有型吃水(mould draft),用 d 表示(蓝书上是用 T 表示)。型吃水即设计吃水,指由设计水线量至龙骨基线的垂直距离。(复习:水线面指水平面与船体的截交面;设计水线面则是取船设计时规定的载荷所漂浮的水平面的特殊情况)

干舷:用F表示(freeboard),指船体型深中未浸入水中的那部分高度。一般船舶在首中尾三处干舷不同,通常干舷指接近船中处干舷的最小值。

干舷计算公式: F=D-d+t (干舷=型深 D-型吃水 d+上甲板板厚 t)

基线:用BL表示(baseline)

在船底与龙骨上缘相切的水平面称为基准面(base plane),基准面与中横剖面的交线称为横向基线、与中纵剖面的交线称为纵向基线。基线是一条和设计水线平行的水平直线

## 船体尺度比

#### 常用的尺度比有以下几项

长宽比 L/B: 与快速性有关

宽吃水比 B/d: 与稳性、快速性、航向稳定性有关,比值大代表吃水浅而宽型深吃水比 D/d: 与稳性、抗沉性、船体内部容积有关

长深比 L/D: 与船体强度有关, 比值小代表船短而高, 强度好

船长吃水比 L/d:与船的回转性有关,比值小代表船短,回转灵活;比值大则船难以操控

### 船型系数

为方便翻看, 此处贴出符号及含义

L,船长; B,型宽; d,吃水; Am,中横剖面水下面积; Aw,水线面面积;


V, 船体排水体积(书上用▽表示)

#### 面积系数

**水线面系数 Cwp** (waterplane coefficient),表示水线面的肥瘦程度。(蓝书上写的是水线面系数 Cw)

Cwp = Aw / (L \* B)

中横剖面系数 Cm (midship section coefficient),表示中横剖面肥瘦程度。 Cm=Am/(B\*d)



体积系数

方形系数 Cb (block coefficient), 表示船体水下体积的肥瘦程度, Cb 又称排水量系数 (displacement coefficient)。

Cb=V/(L\*B\*d)

**棱形系数 Cp**(prismatic coefficient),表示排水体积沿船长方向的分布情况(蓝书上写的是纵向棱形系数 **Cp**)。

Cp=V/(Am\*L); 可以推知 Cp=Cb/Cm

**垂向棱形系数 Cvp**(vertical prismatic coefficient),表示排水体积沿吃水方向分布的情况。

Cvp=V / (Aw \* d); 可以推知 Cvp=Cb / Cw 示意图可看 PPT

# 船舶型线图

### 船体型线图

船舶外型是一个流线型体,表示其形状最基本的图形是型线图;


仅用船长、船宽、高三个尺度并不能说明船舶的真实形状与大小,它是通过 船体外型线图的图样来表示的。

型线图所表示的船体外型为船体的型表面。钢船的型表面为外板的内表面 (不包括船体外板厚度,即去掉外板);水泥、木头船则为船壳的外表面(包括船体外板厚度,即不去掉外板)。

采用型表面的原因: 各部位钢板厚度不同; 便于建造


## 船体型表面

型线图所表示的船体外型为船体型表面。 有三个基本平面:基平面、中线面、中站面 有三组剖面:水线面、纵剖面、横剖面



### 船体型线图的组成

由横剖线图、半宽水线图、纵剖线图组成(具体三者样例见 ppt)



注意三向对应关系——高平齐, 宽相等

# 船舶总布置(了解)

#### 船舶总布置


目的:在保证航行性能和满足船舶营运要求的前提下,合理又经济地确定船舶的整体布置。

具体工作:分并确定全船的舱室和位置、选择并布置各舱室的设备、家具与陈设、确定全船的出入口、梯口和通道、选择合适的船舶设备和安放位置等

### 船舶主船体的划分



船舶上层建筑的布置



### 常见船型的布置

见. PPT

# 课后思考题

- 1. 船长一般分为几类, 各有何用途?
- 2. 干舷与型深和吃水之间有何关系?
- 3. 各船型系数的几何意义是什么?
- 4. 船体型线图有和用途? 它由哪些主要剖面及剖线组成?
- 5. 某船船长L=62.4m, 吃水T=1.2m, 长宽比L/B=7.5, 方形系数Cb=0.68, 水线面系数Cw=0.846。求水线面面积和排水体积?

#### 个人答案:

1: 分为三类,分别是型长、最大长度、登记长度

型长应用于理论计算;最大长度作为靠泊、通过船闸和进出船坞的参考依据;登记长度主要用于确定船舶的吨位和进行船舶登记

- 2: 干舷=型深-吃水+上甲板厚度(F=D-d+t)
- 3: 水线面系数 Cwp, 表示水线面的肥瘦程度; 中横剖面系数 Cm, 表示中横剖面肥瘦程度; 方形系数 Cb, 表示船体水下体积的肥瘦程度; 棱形系数 Cp, 表示排水体积沿船长方向的分布情况; 垂向棱形系数 Cvp, 表示排水体积沿吃水方向分布的情况
- 4: 型线图是十分重要的船舶总体图样。它不但准确地表达了船体的形状和大小,同时还是计算船舶容积、重量、和航海性能,以及绘制其他船舶图样和进行船体放样的主要依据。它由水线面、纵剖面、横剖面三个主要剖面,横剖线图、半宽水线图、纵剖线图三种剖线组成。
  - 5: 此题即为课后作业。此处贴出本人解答

解: 
$$C_b = \frac{\nabla}{LBT}$$
 ① 联2000信  
 $C_w = \frac{Aw}{LB}$  ②  $\nabla \simeq 423.64 \text{ m}^3$   
 $\nabla = 7.5$  ③  $A_w \simeq 439.22 \text{ m}$ 

备注:  $\nabla$ 即为 V, 排水体积; T 即为 d, 吃水