船用微型计算机原理与接口技术 第一章知识整理

前言

个人整理总结,仅作为复习参考使用,并不权威,如有错误纰漏,欢迎指正,请联系 y0r4h21@whut.edu.cn 或 2124436512@qq.com。此文档完全免费。

第1章 微型计算机基础概论

(本章内容大致了解即可)

第一节 计算机系统

计算机系统分为硬件系统以及软件系统。硬件系统包括主机设备和外部设备, 其中,主机设备包含 CPU、存储器、输入输出接口、总线。外部设备包括所有可 以通过输入输出接口与计算机进行信息交换的电子设备。

微处理器

简称 CPU,包括运算器、控制器、寄存器组。

存储器

包括内存储器和外存储器。

外存储器分为联机内存和脱机内存,联机内存即为各种硬磁盘。脱机外存即 为各种移动存储设备。

内存储器:内存按单元组织,每单元对应唯一地址。每个内存单元中存放 1 字节数据 (1 字节即为 1Btye,每 8 个二进制位称为 1 字节)。内存单元个数称为内存容量。按工作方式将内存分为 RAM (随机存取存储器)和 ROM (只读存储器)。如图所示的主板,可以粗略的说,红色箭头所指的是内存条插槽,用来插RAM 的;蓝色箭头所指的是 ROM。



输入输出接口

接口是CPU与外部设备的桥梁。

主要功能:数据缓冲寄存,信号电平或类型的转换,实现主机与外设之间的运行匹配。(了解即可)

总线

一组导线和相关的控制、驱动电路的集合。


是计算机系统各部件之间传输地址、数据、控制信息的通道。


分为 AB (地址总线), DB (数据总线),CB (控制总线)

软件系统:略

第二节 计算机中指令执行过程

指令:由人向计算机发出,能够被计算机识别的命令。程序是指令的序列,计算机的工作过程就是执行指令的过程。





指令分顺序执行和并行执行。

顺序执行:一条指令执行完再执行下一条。(由第二章知识会知道这里其实是指各功能部件交替工作,按顺序完成指令执行)

并行执行:同时执行多条指令。(各功能部件并行工作)

顺序执行时,执行时间=取指令时间+分析指令时间+执行指令时间=3t 并行执行时,仅第一条指令需要 3t,之后每经过 t 就有一条指令执行结束。


第三节 计算机结构


主要有冯诺依曼结构和哈佛结构。

冯诺依曼计算机工作原理:存储程序(或者叫程序存储)工作原理。


冯诺依曼计算机结构特点:以运算器为核心。

冯 • 诺依曼机的工作过程





- 上图看不懂没关系,只需要知道这几点
- 1: 内存中的程序以指令 1, 指令 2······指令 n, 操作数组成
- 2: 存在程序计数器 PC, 起初指向第一条指令的地址, 随后每次自加 1, 来实现连续读取下一条指令。
 - 3: 执行指令过程中, CPU 取出指令→获取操作数→执行指令→存放结果



哈佛结构 ■ 指令和数据分别存放在两个独立的存储器模块中; ■ CPU与存储器间指令和数据的传送分别采用两组独立的总线 ■ 可以在一个机器周期内同时获得指令操作码和操作数。

第四节 数制及编码

常用计数制

常用十进制 D, 二进制 B, 十六进制 H, 八进制 对任一 K 进制数 S, 均可以用有权展开式来表示, 如下图

$$\begin{split} (S)_k &= S_{\mathbf{n}-1} \times K^{n-1} + S_{n-2} \times K^{n-2} + \dots + S_0 \times K^0 + S_{-1} \times K^{-1} \\ &+ \dots + S_{-m} \times K^{-m} \\ &= \sum_{i=-m}^{n-1} S_i \times K^i \end{split}$$

数制转换

非十进制转十进制:按有权展开式展开再按十进制运算规律求和即可

十进制转二进制:整数部分除2取余直到小于2,再反向排列;小数部分乘2取整直到规定标准,再正向排列(这也是为什么十转二会丢精度,所以小数部分运算时达到所需精度或者为0即可停止)

十转十六:整除16取余,小数乘16取整。或者先十转二再转十六

二转十六:小数点开始向左右 4 位分一组,不足则在左/右补 0,再转为十六进制

十六转二:1位换4位,多余0去掉 二—八互转和二—十六互转差不多,因为2³=8:2⁴=16

这几个规则可能有点抽象, 我们用例子说明一下

$$1011.11B=1\times2^{3}+0\times2^{2}+1\times2^{1}+1\times2^{0}+1\times2^{-1}+1\times2^{-2}$$
$$=8+2+1+0.5+0.25$$

$$=11.75$$

- 25.5 =11001.1B =00011001.1000B =19.8H
- 11001010.0110101 OB = CA.6AH C A 6 A

253.25 转二进制: 先看整数部分, 253/2=126……1, 126/2=63……0, 63/2=31……1, 31/2=15……1, 15/2=7……1, 7/2=3……1, 3/2=1……1, 所以整数部分为1111101; 小数部分, 0.25*2=0.5 取 0, 0.5*2=1 取 1, 所以小数部分为01。综上, 253.25=1111101.01B

计算机中二进制数表示:略,这个比较复杂,可以自己看书

二进制编码

二进制编码的十进制数

用二进制编码表示的十进制数,成为二一十进制码,即 BCD 码。 BCD 码最常用的是 8421BCD 码,用四个二进制数表示十进制数,以 BCD 作为结尾标记符,比如 (00111001) BCD (注,此代表 39)。

■ BCD (Binary Coded Decimal) 码

0000 --- 0

.....

■ 用二进制表示的十进制数

• 特点:

1001 - 9

■ 保留十进制的权,数字用0和1表示。

BCD 码只有 0001~1001 是合法的

1010—1111是非法BCD码,只是合法的十六进制数

BCD 码与十进制码之间转换只需要按位转换即可, BCD 码与二进制之间转换需要借助十进制。

- BCD码与十进制数之间存在直接对应关系
- 例:
 - (1001 1000 0110.0011)BCD= 986.3
- BCD码与二进制的转换:
 - 先转换为十进制数, 再转换二进制数; 反之同样。
- 例:
 - (0001 0001 .0010 0101) BCD

=11.25

= (1011.01)

BCD 码在计算机中以压缩 BCD 码和扩展 BCD 码的形式存放

压缩 BCD 码即 4 个二进制位代表 1 位 BCD 码,一个字节存放 2 位 BCD 数 扩展 BCD 码即 8 个二进制位代表 1 位 BCD 码,其中高四位为 0,低四位为有效位,一个字节存放 1 位 BCD 数

字符的编码

西文字符采用 ASCII 码,用 7 位二进制码表示 128 个字符与符号(但是有 8 个二进制位),字节最高位 D_7 位默认为 0 (不代表它一直是 0, 奇偶校验时便会体现)(D_7 不是第七位啊,别读着读着搞混了)

ASCII 码在传输的时候常常采用奇偶校验法。

奇偶校验: 偶校验代表含校验位在内的 8 位二进制码中"1"的个数为偶数。 奇校验反之。

奇偶校验和最高位是 1 还是 0 相关,根据传送的字符来定,举个例子: A 的 ASCII 码为 1000001B (写全的话其实是 01000001B),如果我们将 A 以奇校验发送,则需要将"1"的个数变成奇数,所以将最高位变成 1,发送的其实是 11000001B。如果我们将 A 以偶校验发送,观察到"1"的个数已经是偶数了,所以最高位不用动,直接发送 1000001B (最高位 0 忽略掉了)

第五节 无符号二进制数运算

算术运算

加减法运算略,乘除法运算规则其实和十进制是一模一样的。与此同时,乘/除法还可以用移位加减的思想来做(其实十进制中也是这样)

K 进制数移位加减结论: 左移一位等效于乘 K, 右移一位等效于除 K。左移就是在数最右边加个 0, 右移最右边就是扣一个数

例 如 1100B*1001B , 实 际 上 就 是 1100B* (2^3+2^0) =1100000B+1100B=1101100B

注 1: 这个放十进制里一看就懂, 就是 256*1000=256000 的道理

注 2: 实在不理解乘法就换成十进制再算吧

无符号数表示范围

 $0 \leq X \leq 2^{n-1}$

若运算结果超出这个范围,则产生溢出。

对无符号数:运算时,当最高位向更高位有进位(或借位)时则产生溢出。

乘运算不会产生溢出,除运算时若除数过小就会溢出


逻辑运算

- 1: 与运算: 全1则1。
- 2: 或运算: 有1则1。
- 3: 非运算: 1为0,0为1。
- 4: 异或运算: 相同为 0 不同为 1。
- 注: 这里描述符号比较难打,就自己看书吧。(抱歉)
- 1,2,4运算是两数之间的运算,3是一个数按位取反。

逻辑门:略,自行学习

译码器

作用:将一组输入信号转换为某一时刻的一个确定的输出信号一种常用的3—8线译码器为74LS138译码器,如图



左上框为使能端,左下框为译码输出端,右框为译码输出端 使能端的三个引脚共同决定译码器是否被允许工作,若 G1=1,G2A=G2B=0,则工作,处于使能(enable)状态,否则均处于禁止(disable)状态。

CBA 输入线可以代表 8 种不同的输入状态

Y0~Y7 根据 CBA 状态输出内容

具体输入输出关系如图所示

值表)如表 1-8 所示,表中电平为正逻辑,即高电平表示逻辑 1,低电平表示逻辑 0,×表示不定,‡表示该信号低电平有效(与上横线标注⁻含义相同)。

<u>f</u>	吏 能 3	岩	输入端			输 出 端							
G_1	$\#G_{2A}$	# G _{2B}	С	В	A	# Y ₀	# Y1	# Y2	# Y ₃	# Y4	# Y ₅	# Y6	# Y7
×	1	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
0	\times	\times	×	\times	\times	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

表 1-8 74LS138 功能表

第六节 有符号二进制数的表示及运算

符号数表示

符号数+真值,符号数部分为"0"代表正,"1"代表负。通常符号数+真值共8位长。

符号数有三种表示方法, 原码反码和补码

原码

最高位为符号位(用"0"表示正,用"1"表示负),其余为真值部分。

反码

对一个机器数X:

补码

定义:

若X>0,则 $[X]_{\stackrel{}{\mathbb{A}}}=[X]_{\stackrel{}{\mathbb{D}}}=[X]_{\stackrel{}{\mathbb{D}}}$

若X<0, 则[X]_补=[X]_反+1

存在一个特殊数字10000000, 若它为无符号数,则它表示128。

若它为原码,则它表示的数为-0;若它为反码,则表示的数为-127(即原码为11111111),若它为补码,则它表示的数为-128(这个可以说是人为规定的)

注意:原码为 10000000 的数的补码所代表的数不是-128,它的补码是 00000000,有一位溢出了。而 10000000 为补码时则规定其表示-128。

符号数表示范围

对8位二进制数:

原码: -127~+127

反码: -127~+127

补码: -128~+127

符号二进制数与十进制数的转换

(个人总结)规律:补码与其对应真值的符号是相同的。对于补码为正的数,真值即为后七位对于补码为负的数,再对其求补码就可以得到真值

符号数算术运算

通过引进补码,可将减法运算转换为加法运算。

即: [X+Y]_补=[X]_补+[Y]_补
[X-Y]_补=[X+(-Y)]_补
=[X]_补+[-Y]_补

注: 运算时符号位须对齐

【-Y】补 可以对【Y】补 求变补或者直接对-Y 求补得到 变补:对【Y】补 按位取反(包括符号位)后加1即可得到【-Y】补

符号数算数溢出问题

两个带符号的二进制数相加减时,若运算结果超出可表达范围就会产生溢出 溢出的判断方法:最高位与次高位进借位状态不同便产生溢出 例如(本题中第七位向第八位进了一位,而第八位没有进位行为)

次高位向最高位有进位,而最高位向前无进位,产生溢出。

注:除法运算溢出时,会产生"除数为0"中断(这个是后面的内容)乘运算不会产生溢出