RK3308 系统待机配置指南

发布版本: 1.1

作者邮箱: chenjh@rock-chips.com

日期: 2019.11

文件密级: 公开资料

前言

概述

本文档用于指导用户如何根据产品需求,配置 RK3308 系统待机模式。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3308	4.4、4.19

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019-05-01	V1.0	陈健洪	初始版本
2019-11-11	V1.1	陈健洪	支持列表:增加4.19内核

RK3308 系统待机配置指南

- 1. 系统待机

 - 1.1 驱动文件 1.2 DTS 节点
- 2. DTS 配置
 - 2.1 常规配置
 - 2.2 电源配置
 - 2.3 唤醒配置
 - 2.4 debug 配置
 - 2.5 reboot 复位配置
- 3. 打印信息

1. 系统待机

凡是带有 trust 的 SoC 平台,系统待机(system suspend)的工作都在 trust 中完成。因为各个平台的 trust 对于系统待机实现各不相同,所以不同平台之间的待机配置选项/方法没有任何关联性和参考性,本文档仅适用于 RK3308 平台。

系统待机流程一般会有如下操作:关闭 power domain、模块 IP、时钟、PLL、ddr 进入自刷新、系统总线切到低速时钟(24M 或 32K)、vdd_arm 断电、配置唤醒源等。为了满足不同产品对待机模式的需求,目前都是通过 DTS 节点把相关配置在开机阶段传递给 trust。

1.1 驱动文件

```
./drivers/soc/rockchip/rockchip_pm_config.c
./drivers/firmware/rockchip_sip.c
./include/dt-bindings/suspend/rockchip-rk3308.h
```

1.2 DTS 节点

```
rockchip_suspend: rockchip-suspend {
   compatible = "rockchip,pm-rk3308";
   status = "okay";
   // 常规配置
   rockchip,sleep-mode-config = <</pre>
        (0
       | RKPM PMU HW PLLS PD
       | RKPM_DBG_FSM_SOUT
    // 唤醒源配置
   rockchip, wakeup-config = <</pre>
        | RKPM_GPIO0_WAKEUP_EN
   // 电源配置
   rockchip,pwm-regulator-config = <</pre>
        (0
        RKPM xxx
   // reboot复位配置
   rockchip,apios-suspend = <</pre>
       (0
        RKPM xxx
        )
   >;
};
```

2. DTS 配置

目前已支持的配置选项都定义在:

```
./include/dt-bindings/suspend/rockchip-rk3308.h
```

2.1 常规配置

配置项:

```
rockchip,sleep-mode-config = <...>;
```

配置源:

```
// 断电vdd arm, 需要硬件电路设计上能支持
#define RKPM ARMOFF
                              BIT (0)
// 关闭vad模块,不需要VAD唤醒时可关闭
#define RKPM VADOFF
                              BIT(1)
// 默认必选
#define RKPM PMU HW PLLS PD BIT(3)
// 关闭24M晶振,最低功耗模式时可使能,需要配合选中下面的xxx 32K时钟源配置
#define RKPM PMU DIS OSC
                              BIT (4)
// 使用PMU内部的32K时钟源作为系统时钟(相比外部32K时钟,推荐此方法)
#define RKPM PMU PMUALIVE 32K
// 使用外部32K晶振作为系统时钟,不推荐
#define RKPM PMU EXT 32K
                             BIT (6)
// 默认不选
#define RKPM DDR SREF HARDWARE
                             BIT (7)
// 默认不选
#define RKPM DDR EXIT SRPD IDLE
                              BIT (8)
// RKPM ARMOFF的情况下关闭PDM的clk时钟
#define RKPM PDM CLK OFF
                              BIT (9)
// 待机时pwm-regulator设置和maskrom一样的电压(否则会使用更低的电压,目前仅宽温芯片需要选
择此项)
#define RKPM PWM VOLTAGE DEFAULT
                              BIT (10)
```

目前 RK3308 支持的待机模式可分为 2 类:

- VAD 类产品: 待机时需要支持 VAD 唤醒源,不会关闭 VAD/ACODEC/PDM 等相关模块 IP 和时钟,需保持 24M 晶振和相关 PLL 正常工作。目前待机时 trust 会先检测 VAD 相关模式是否在 kernel 阶段已经关闭,如果没有关闭则默认是 VAD 类产品,待机时切到支持 VAD 唤醒的低功耗模式。
- 非 VAD 类产品: 待机时没有需要维持工作的模块 IP, 所有的模块和时钟几乎都可以关闭, 是一种最低功耗的模式。这种模式下,系统时钟可以切到 32K 或者 24M。

2.2 电源配置

配置项:

```
rockchip,pwm-regulator-config = <...>;
```

配置源:

```
// 使用pwm-regulator
#define RKPM_PWM_REGULATOR BIT(2)
```

电源注意点:

• 根据外部硬件电路设计确定是否使用了 pwm-regulator。

2.3 唤醒配置

配置项:

```
rockchip,wakeup-config = <...>;
```

配置源:

```
// 支持所有的中断唤醒(不经过GIC管理),不推荐使用
#define RKPM ARM PRE WAKEUP EN BIT(11)
// 支持所有的中断唤醒(经过GIC管理的休眠可唤醒中断)
#define RKPM_ARM_GIC_WAKEUP_EN BIT(12)
// SDMMC唤醒
#define RKPM_SDMMC_WAKEUP_EN BIT(13)
#define RKPM SDMMC GRF IRQ WAKEUP EN BIT(14)
// RK TIMER唤醒
#define RKPM TIMER WAKEUP EN BIT(15)
// USB唤醒
#define RKPM USBDEV WAKEUP EN BIT(16)
// PMU内部timer唤醒(默认5s),一般用于测试休眠唤醒使用
#define RKPM TIMEOUT WAKEUP EN BIT(17)
// GPIO0唤醒
#define RKPM GPIOO WAKEUP EN
                           BIT (18)
// VAD唤醒
#define RKPM VAD WAKEUP EN
                            BIT(19)
```

唤醒源注意点:

• RKPM_GPIO0_WAKEUP_EN(首选):

GPIO0~3 中仅支持 GPIO0 这组 pin 脚作为唤醒源,该模式下 GPIO0 上的 pin 脚中断信号被直接送 往 PMU 状态机,不经过 GIC。在硬件设计上,建议用户把需要的唤醒源尽量都放到 GPIO0 这组 pin 脚上。

• RKPM_ARM_GIC_WAKEUP_EN(次选):

支持所有在 kernel 阶段用 enable_irq_wake()注册到 GIC 的可唤醒中断,适用的唤醒中断源数量比 RKPM_GPIO0_WAKEUP_EN 更多。但这种方式相当于把唤醒源的管理权分散交给了 kernel 各个模块,待机时系统有可能被不期望的中断唤醒。

• RKPM_TIMEOUT_WAKEUP_EN:

PMU 内部的 timer 唤醒,默认 5s 超时产生中断,一般仅用于开发阶段测试休眠唤醒使用。

2.4 debug 配置

配置项:

```
rockchip,sleep-mode-config = <...>;
```

配置源:

```
// 忽略
#define RKPM DBG INT TIMER TEST BIT(22)
#define RKPM_DBG_WOARKAROUND
                             BIT (23)
#define RKPM DBG VAD INT OFF BIT(24)
// 休眠时常开所有的clk
#define RKPM DBG CLK UNGATE BIT(25)
// 忽略
#define RKPM DBG CLKOUT
                            BIT (26)
// PMU状态机信号输出
#define RKPM DBG FSM SOUT BIT(27)
// 忽略
#define RKPM DBG FSM STATE BIT(28)
// DUMP某些寄存器: gpio/grf/sgrf...
#define RKPM DBG REG
                             BIT (29)
// 忽略
#define RKPM DBG VERBOSE
                             BIT (30)
#define RKPM CONFIG WAKEUP END
                             BIT (31)
```

debug 注意点:

- RKPM_DBG_CLK_UNGATE: 如果怀疑待机阶段某些 clk 被关闭而引起系统/模块唤醒异常,可使能该配置。
- RKPM DBG REG: 如果怀疑待机阶段某些寄存器值被 trust 修改,可使能该配置。
- RKPM_DBG_FSM_SOUT: 使能该配置后, 待机时 PMU 状态机会通过 GPIO4_D5 一直输出特定波形信号, 用于反馈当前 PMU 状态机内部状态, 该功能仅在发生系统待机时 PMU 状态机本身死机的情况下有用处。

2.5 reboot 复位配置

配置项:

```
rockchip,apios-suspend = <...>;
```

配置源:

```
#define GLB1RST_IGNORE_PWM0 BIT(23)

#define GLB1RST_IGNORE_PWM1 BIT(24)

#define GLB1RST_IGNORE_PWM2 BIT(25)

#define GLB1RST_IGNORE_GPI00 BIT(26)

#define GLB1RST_IGNORE_GPI01 BIT(27)

#define GLB1RST_IGNORE_GPI02 BIT(28)

#define GLB1RST_IGNORE_GPI03 BIT(29)
```

reboot 复位注意点:

目前 RK3308 默认使用的是 first global sotfware reset, reboot 时所有模块 IP 都会被复位。如果需要保持某些 IP 不被复位,那么需要配置上面的选项,目前支持: pwm0~3/gpio0~3 不复位。

GPIO 不复位的需求示例:

某些硬件电路设计上会提供"power hold"电源控制引脚,需要在系统上电早期阶段由软件拉高/低保证系统电源工作正常,在 reboot 过程中"power hold"引脚也不能被复位,否则会出现系统下电的情况。

3. 打印信息

如下简要介绍系统待机和唤醒时的 trust 打印信息含义。为注释方便,如下对一些打印内容进行分行,不同的待机功耗模式同样也会带来不同的打印,所有打印信息内容以实际显示为主。

RK3308 系统待机打印:

```
// 具备当唤醒源的pin脚
GPIO0 INTEN: 00000041
GPIO4 INTEN: 00001000
// kernel配置信息打印
v1.3(release):005c64b, cnt=1, config=0x8040009:armoff-hwplldown-ddrsw-gating-
// 休眠流程步骤打印:每个字符都代表trust里的一个休眠步骤
// vad相关模块的使能状态, 1: 使能, 0: 关闭
Enabling: vad(1) acodec(1) pdm(0) i2s 2(1)
// 各个模块占用的PLL情况, "Enabling"表示系统正在使用的PLL(因为不一定所有PLL都会开着)
DDR: vpll0 | VOICE(sum): vpll0 | I2S: vpll0 | PWM: dpll | Enabling: apll dpll
vpl10 | CRU_MODE: 3955
// "Disabling"表示待机时会被关闭的PLL
PMU Disabling: apll dpll vpll1
// PMU寄存器值(忽略)。"24Mhz"表示当前的系统时钟,如果当前是32K情况,则打印也随之变化体现
PMU: pd-000e wake-000c core-0bfb lo-180d hi-000e if-4001 24Mhz
// 休眠流程步骤打印。注意: 打印完"wfi"就表示系统已经完全待机下去了!
5bRc678wfi
```

RK3308 系统唤醒打印:

```
// 唤醒流程步骤打印
876ab543210
// 唤醒源
IRQ=89
PMU wakeup int: vad
VAD int=00000113
// 本次系统深度待机时长
Wfi total: 2.419s(this: 2.419s)
```