

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

RKNN-Toolkit 快速上手指南

(技术部,图形显示平台中心)

文件状态:	当前版本:	V1. 0. 0
[]正在修改	作 者:	饶洪
[√] 正式发布	完成日期:	2019-05-08
	审核:	卓鸿添
	完成日期:	2019-05-08

福州瑞芯微电子股份有限公司

 $Fuzhou \quad Rockchips \quad Semiconductor \quad Co.\,, Ltd$

(版本所有,翻版必究)



更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
V0.9.9	饶洪	2019-03-25	初始版本	卓鸿添
V1.0.0	饶洪	2019-05-08	同步 RKNN-Toolkit-V1.0.0 修改内容	卓鸿添



目 录

1	主要	主要功能说明					
2	系统	统依赖说明2					
3	快速	〕上手					
	3.1	环境准备					
	3.2	安装 RKNN-Toolkit (以 PYTHON3.5 为例)					
	3.3	运行安装包中附带的示例					
	3.3.1	1 在PC 上仿真运行示例					
	3.3.2	2 在RK1808 上运行示例					



1 主要功能说明

RKNN-Toolkit 是为用户提供在 PC、RK3399Pro、RK1808 或 RK3399Pro Linux 开发板上进行模型转换、推理和性能评估的开发套件,用户通过提供的 python 接口可以便捷地完成以下功能:

- 1)模型转换:支持 Caffe、TensorFlow、TensorFlow Lite、ONNX、Darknet 模型转成 RKNN模型,支持 RKNN模型导入导出,后续能够在硬件平台上加载使用。
- 2)模型推理: 能够在 PC 上模拟运行模型并获取推理结果; 也可以在指定硬件平台 RK3399Pro (或 RK3399Pro Linux 开发板)、RK1808 上运行模型并获取推理结果。
- 3)性能评估:能够在 PC 上模拟运行并获取模型总耗时及每一层的耗时信息;也可以通过联机调试的方式在指定硬件平台 RK3399Pro、RK1808 上运行模型,或者直接在 RK3399Pro Linux 开发板上运行,以获取模型在硬件上完整运行一次所需的总时间和每一层的耗时情况。
- 4) 获取模型运行时的内存使用情况:通过联机调试的方式获取模型在指定硬件平台 RK3399Pro、RK1808或 RK3399Pro Linux 开发板上运行时的内存使用情况。
- 5)量化功能:支持将浮点模型转成量化模型,目前支持的量化方法有非对称量化 (asymmetric quantized-u8),动态定点量化 (dynamic fixed point-8 和 dynamic fixed point-16)。



2 系统依赖说明

本开发套件支持运行于 Ubuntu 操作系统。需要满足以下运行环境要求:

表 1 运行环境

日ルズ/かによ 111 1 4C 04 / C4) N I		
操作系统版本	Ubuntu16.04(x64)以上	
Python 版本	3.5/3.6	
Python 库依赖	'numpy >= 1.16.1'	
	'scipy >= 1.1.0'	
	'Pillow >= 3.1.2'	
	'h5py >= 2.7.1'	
	'lmdb >= 0.92'	
	'networkx == 1.11'	
	'flatbuffers == 1.9',	
	'protobuf >= 3.5.2'	
	'onnx >= 1.3.0'	
	'flask >= 1.0.2'	
	'tensorflow >= 1.11.0'	
	'dill==0.2.8.2'	
	'opencv-python>=3.4.3.18'	
	'ruamel.yaml==0.15.82'	



3 快速上手

本章节以 RK1808、Python3.5 为例说明如何快速上手使用 RKNN-Toolkit。

3.1 环境准备

- 一台安装有 ubuntu16.04 操作系统的 x86_64 位计算机。
- 一个搭载 RK1808 的硬件平台。
- 将 RK1808 设备通过 USB 连接到 PC 上,使用 adb devices 命令查看,结果如下:

rk@rk:~\$ adb devices List of devices attached 0123456789ABCDEF

device

3.2 安装 RKNN-Toolkit (以 Python3.5 为例)

1. 安装 Python3.5

sudo apt-get install python3.5

2. 安装 pip3

sudo apt-get install python3-pip

- 3. 获取 RKNN-Toolkit 安装包,然后执行以下步骤:
 - a) 进入 package 目录:

cd package/

b) 安装 Python 依赖

sudo pip3 install -r requirements-cpu.txt

c) 安装 RKNN-Toolkit



sudo pip3 install rknn_toolkit-1.0.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl

d) 检查 RKNN-Toolkit 是否安装成功

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.0.0/package\$ python3 >>> from rknn.api import RKNN >>>

如果导入 RKNN 模块没有失败,说明安装成功。

3.3运行安装包中附带的示例

3.3.1 在 PC 上仿真运行示例

RKNN-Toolkit 自带了一个 RK1808 的模拟器,可以用来仿真模型在 RK1808 上运行时的行为。 这里以 mobilenet_v1 为例。示例中的 mobilenet_v1 是一个 Tensorflow Lite 模型,用于图片分类,它是在模拟器上运行的。

运行该示例的步骤如下:

1. 进入 example/mobilenet_v1 目录

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.0.0/package\$ cd ../example/mobilenet_v1 rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.0.0/example/mobilenet_v1\$

2. 执行 test.py 脚本

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.0.0/example/mobilenet_v1\$ python3 test.py

3. 脚本执行完后得到如下结果:

--> config model
done
--> Loading model
done
--> Building model
done
--> Export RKNN model
done
--> Init runtime environment
done

Time(us)

72

109

174

219

353

110

5



--> Running model mobilenet_v1 ----TOP 5---- [156]: 0.8837890625

[156]: 0.8837890625 [155]: 0.0677490234375

[188 205]: 0.00867462158203125 [188 205]: 0.00867462158203125 [263]: 0.0057525634765625

Name

done

Layer ID

0

--> Begin evaluate model performance

tensor.transpose 3

Performance

convolution.relu.pooling.layer2 2 363 45 convolution.relu.pooling.layer2 2 60 200 convolution.relu.pooling.layer2 2 46 185 61 convolution.relu.pooling.layer2 2 242 47 convolution.relu.pooling.layer2 2 98 62 convolution.relu.pooling.layer2 2 149 48 convolution.relu.pooling.layer2 2 152 63 convolution.relu.pooling.layer2 2 120 convolution.relu.pooling.layer2 2 49 116 convolution.relu.pooling.layer2 2 64 101 50 convolution.relu.pooling.layer2_2 185 65 convolution.relu.pooling.layer2 2 101 convolution.relu.pooling.layer2 2 51 111 convolution.relu.pooling.layer2_2 66 109 52 convolution.relu.pooling.layer2 2 213 67 convolution.relu.pooling.layer2 2 109 convolution.relu.pooling.layer2 2 213 53 convolution.relu.pooling.layer2_2 68 109 54 convolution.relu.pooling.layer2 2 213 convolution.relu.pooling.layer2 2 69 109 convolution.relu.pooling.layer2_2 55 213 convolution.relu.pooling.layer2 2 70 109 56 convolution.relu.pooling.layer2 2 213

Total Time(us): 4775 FPS(800MHz): 209.42

done

71

57

72

58

59

30

convolution.relu.pooling.layer2_2

convolution.relu.pooling.layer2_2

convolution.relu.pooling.layer2 2

convolution.relu.pooling.layer2_2

fullyconnected.relu.layer 3

tensor.transpose 3



这个例子涉及到的主要操作有: 创建 RKNN 对象;模型配置;加载 TensorFlow Lite 模型;构建 RKNN 模型;导出 RKNN 模型;加载图片并推理,得到 TOP5 结果;评估模型性能;释放 RKNN 对象。

example 目录中的 mobilenet_v2 和 mobilenet-ssd 示例的执行方式与 mobilenet_v1 相同,只是 mobilenet-ssd 示例中要执行的脚本是 ssd.py,且该示例执行完后会输出一张 out.jpg 图像,它会把 检测到的对象在图像中用方框框出来。

3.3.2 在 RK1808 上运行示例

这里以 mobilenet_v1 为例。工具包中带的 mobilenet_v1 示例是在 PC 模拟器上运行的,如果要在 RK1808 设备上运行这个示例,可以参考以下步骤:

1. 进入 example/mobilenet_v1 目录

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.0.0/example/mobilenet_v1\$

2. 修改 test.py 脚本里的初始化环境变量时带的参数

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.0.0/example/mobilenet_v1\$ vim test.py
找到脚本里初始化环境变量的方法 init_runtime, 如下
ret = rknn.init_runtime()
修改该方法的参数
ret = rknn.init_runtime(target='rk1808', device_id=' 0123456789ABCDEF')
保存修改并退出

3. 执行 test.py 脚本,得到如下结果:

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.0.0/example/mobilenet_v1\$ python test.py
--> config model
done
--> Loading model
done
--> Building model
done
--> Export RKNN model
done
--> Init runtime environment
done
--> Running model



mobilenet_v1
----TOP 5-----

[156]: 0.8837890625
[155]: 0.0677490234375

[188 205]: 0.00867462158203125 [188 205]: 0.00867462158203125 [263]: 0.0057525634765625

done

--> Begin evaluate model performance

Performance

Total Time(us): 5840

FPS: 171.23

done

有关 RKNN-Toolkit 更详细的用法和接口说明,请参考《RKNN-Toolkit 使用指南_V1.0.0.pdf》 手册。